


KIVI

ALUMIGLOW MOUNT



EN Wall Mount with Backlighting
Operating Instructions

BG Стенен монтаж с подсветка
Инструкции за експлоатация

CS Nástěnný držák s podsvícením
Návod k obsluze

DE Wandhalterung mit Hintergrundbeleuchtung
Bedienungsanleitung

EL Επιτοίχια βάση με οπίσθιο φωτισμό
Οδηγίες Χρήσης

ES Soporte de pared con retroiluminación
Instrucciones de uso

ET Seinakinnitus taustvalgustusega
Kasutusjuhend

FR Support mural avec rétroéclairage
Mode d'emploi

HR Zidni nosač s pozadinskim osvjetljenjem
Upute za uporabu

HU Fali tartó háttérvilágítással
Használati útmutató

IT Supporto a parete con retroilluminazione
Istruzioni per l'uso

LT Sieninis laikiklis su foniniu apšvietimu
Naudojimo instrukcija

LV Sienas stiprinājums ar fona apgaismojumu
Lietošanas instrukcija

PL Uchwyt ścienny z podświetleniem
Instrukcja obsługi

PT Suporte de parede com retroiluminação
Instruções de utilização

RO Suport de perete cu iluminare de fundal
Instrucțiuni de utilizare

RU Настенное крепление с подсветкой
Инструкция по эксплуатации

SK Nástěnný držák s podsvietením
Návod na použitie

SL Stenski nosilec z osvetlitvijo ozadja
Navodila za uporabo

UA Настінне кріплення з підсвіткою
Інструкція з експлуатації

EN	Wall Mount with Backlighting Operating Instructions	3
BG	Стенен монтаж с подсветка Инструкции за експлоатация	5
CS	Nástěnný držák s podsvícením Návod k obsluze	7
DE	Wandhalterung mit Hintergrundbeleuchtung Bedienungsanleitung	9
EL	Επιτοίχια βάση με οπίσθιο φωτισμό Οδηγίες Χρήσης	11
ES	Soporte de pared con retroiluminación Instrucciones de uso	13
ET	Seinakinnitus taustvalgustusega Kasutusjuhend	15
FR	Support mural avec rétroéclairage Mode d'emploi	17
HR	Zidni nosač s pozadinskim osvjetljenjem Upute za uporabu	19
HU	Fali tartó háttérvilágítással Használati útmutató	21
IT	Supporto a parete con retroilluminazione Istruzioni per l'uso	23
LT	Sieninis laikiklis su foniniu apšvietimu Naudojimo instrukcija	25
LV	Sienas stiprinājums ar fona apgaismojumu Lietošanas instrukcija	27
PL	Uchwyt ścienny z podświetleniem Instrukcja obsługi	29
PT	Suporte de parede com retroiluminação Instruções de utilização	31
RO	Suport de perete cu iluminare de fundal Instrucțiuni de utilizare	33
RU	Настенное крепление с подсветкой Инструкция по эксплуатации	35
SK	Nástenný držák s podsvietením Návod na použitie	37
SL	Stenski nosilec z osvetlitvijo ozadja Navodila za uporabo	39
UA	Настінне кріплення з підсвіткою Інструкція з експлуатації	41

INSTRUCTIONS FOR USING THE WALL MOUNT WITH BACKLIGHTING. KEEP THIS MANUAL—IT MAY BE NEEDED LATER.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before starting installation and assembly, familiarize yourself with this manual.
- There are various types of TVs, so this "KIVI" TV wall mount is not fully universal.
- Improper installation or use with devices exceeding the maximum load capacity may result in damage or serious injury to both devices and users.
- Use appropriate mounting materials based on the surface type. Do not overtighten mounting screws.
- We recommend having the "KIVI" TV wall mount installed by certified professionals.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard if swallowed. Keep these parts away from children.
- Follow standard electrical safety precautions during installation and use of the backlighting.
- Avoid exposure to static electricity—it may damage components.
- Avoid contact with water, liquids, or humid environments. Intended for use in dry indoor spaces only.
- Install away from heat sources, open flames, or liquids.
- Connect only to compatible power sources (e.g., USB 5V / 1A).
- Do not use adapters with higher voltage than specified in this manual to avoid overheating or short-circuiting.
- Regularly check the condition of cables and connectors. If damage is detected, stop using immediately.
- If the backlighting will not be used for an extended period, we recommend disconnecting it from the power source.
- Normal operating heat from the LED strip is expected.

WARRANTY

The importer provides a 2-year warranty on this product. During the warranty period, the importer will either replace or repair defective items free of charge, depending on the malfunction. The warranty period begins on the date of purchase. This warranty supplements and does not cancel out the relevant legislation. The warranty does not cover commercial use, damage resulting from improper use of the product, external exposure, unauthorized interference with the device, unqualified repairs, normal wear and tear, the effect of chemicals, extreme force or mechanical damage, violations of transportation and/or storage rules after delivery of the device, and/or deviations from the relevant technical standards of electrical networks and other similar external factors.

CONTENTS OF MY KIT:

- Wall mount
- LED backlighting
- Mounting kit
- Remote control
- Operating instructions
- Installation guide

* The kit contents may vary depending on the batch.

Product Name	WALL MOUNT FOR "KIVI" BRAND TVs
Warranty Period and Service Life	2 years
Operating Temperature, °C	+5 – +35
Storage Relative Humidity, %	45 – 75
Storage Temperature, °C	+5 – +40
Atmospheric Pressure, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Operating Relative Humidity, %	55 – 70

PURPOSE AND SPECIFICATIONS

Purpose: Wall mount with backlighting for LED, OLED, QLED TVs, intended for non-commercial, home use

Use indoors only

Use only for its intended purpose

Regularly, at least every three months, inspect the condition of the product. Ensure the load does not exceed the permissible weight and size. If damaged, immediately remove the TV and stop using the wall mount.

POSSIBLE ISSUES AND SOLUTIONS:

- If the device or LED backlighting does not work, check the power connection and USB cable condition.
- If the remote control does not work, check or replace the battery.
- If the issue persists, contact customer support.

Model	Alumiglow mount
Maximum Load, kg	40
Screen Compatibility	37"- 80"
VESA size, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Net Weight, kg	3,8
Gross Weight, kg	4
Voltage, V	5
Specific Power per Unit Length, W/m	4,57

! The product contains no hazardous substances. Manufacturing date is indicated on the packaging.


REMOTE CONTROL Button Functions



Battery Compartment (CR2025)
! Before use, remove the protective insert from the backlight remote's battery compartment.

Note.
To avoid interference from other devices, activate the Pairing Mode:
① Turn on the LED strip;
② Press and hold the "Party+Modes switch" button on the remote control for 3 seconds. Release the button as soon as the strip starts flashing rapidly;
③ The remote and LED strip are paired exclusively with each other.

LED BACKLIGHT



* On some TV models, the backlight may not work when the TV is switched off or in sleep mode when powered via USB. If necessary, use an external power source with the following specifications: 5V, max 1A, or an appropriate power adapter.

SERVICE AND SUPPORT

Importer:
ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus
Manufacturer: Lumi Legend Corporation, 22/F, Building 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Made in China.

Have questions?
Contact the seller or support service.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТЕННИЯ МОНТАЖ С ПОДСВЕТКА. ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО — МОЖЕ ДА ВИ Е НЕОБХОДИМО ПО-КЪСНО.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да започнете монтажа и сглобяването, запознайте се с това ръководство.
- Има различни видове телевизори, затова този стенен монтаж за телевизор „KIVI“ не е напълно универсален.
- Неправилната инсталация или използването с устройства, чието тегло надвишава максималния капацитет, може да доведе до повреда или сериозни наранявания както на устройствата, така и на потребителите.
- Използвайте подходящи монтажни материали в зависимост от типа повърхност. Не затягайте прекалено монтажните винтове.
- Препоръчваме стенния монтаж за телевизор „KIVI“ да бъде инсталиран от сертифицирани специалисти.
- Този продукт съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне при поглъщане.
- Дръжте тези части далеч от деца.
- Спазвайте стандартните мерки за електрическа безопасност по време на монтажа и използването на подсветката.
- Избягвайте излагането на статично електричество — то може да повреди компонентите.
- Избягвайте контакт с вода, течности или влажна среда.
- Предназначено е само за употреба в сухи помещения.
- Монтажа трябва да се извършва далеч от източници на топлина, открит огън или течности.
- Свързвайте само към съвместими източници на захранване (напр. USB 5V/1 A).
- Не използвайте адаптери с по-високо напрежение от указаното в това ръководство, за да избегнете прегряване или късо съединение.
- Редовно проверявайте състоянието на кабелите и конекторите. Ако бъдат открити повреди, незабавно спрете използването.
- Ако няма да използвате подсветката за дълъг период, препоръчваме да я изключите от захранването.
- Нормалното нагряване на LED лентата е очаквано.

ГАРАНЦИЯ

Импортьорът предоставя 2-годишна гаранция за този продукт. През гаранционния период импортьорът, в зависимост от повредата, безплатно замества или ремонтира дефектните изделия. Гаранционният срок започва от датата на покупката. Гаранцията допълва действащото законодателство и не го отменя. Гаранцията не се прилага при търговска употреба, повреди, възникнали вследствие на неправилна употреба на изделието, външни въздействия, несанкционирано вмешателство в устройството, неквалифицирани ремонти, нормално износване, действие на химикали, приложение на изключителна сила или механични повреди, нарушение на правилата за транспортиране и/или съхранение след предаването на устройството, и/или отклонения от съответните технически норми в работата на електрически мрежи и други подобни външни фактори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА:

- Стенен монтаж
- LED подсветка
- Монтажен комплект
- Дистанционно управление
- Инструкции за експлоатация
- Ръководство за монтаж

* Съдържанието на комплекта може да варира в зависимост от партидата.

Име на продукта	СТЕНЕН МОНТАЖ ЗА ТЕЛЕВИЗОРИ МАРКА «KIVI»
Гаранционен срок и експлоатационен живот	2 години
Работна температура, °C	+5 – +35
Относителна влажност при съхранение, %	45 – 75
Температура на съхранение, °C	+5 – +40
Атмосферно налягане, кПа / мм живачен стълб	86 – 106 / 645 – 795
Относителна влажност при експлоатация, %	55 – 70

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Редовно, поне веднъж на три месеца, проверявайте състоянието на продукта. Уверете се, че натоварването не надвишава допустимото тегло и размери. При повреда незабавно сваляте телевизора и спрете използването на стенния монтаж.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ:


- Ако устройството или LED подсветката не работи, проверете захранването и състоянието на USB кабела.
- Ако дистанционното не работи, проверете или сменете батерията.
- Ако проблемът продължава, свържете се със службата за поддръжка.

Модел	Alumiglow mount
Максимално натоварване, кг	40
Съвместимост с екрани	37" - 80"
Размери VESA, мм	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Нето тегло, кг	3,8
Бруто тегло, кг	4
Напрежение, В	5
Спец. мощност на ед. дължина, Вт/м	4,57

! Продуктът не съдържа вредни вещества.
Датата на производство е отбелязана на опаковката.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Функции на бутоните



ON/OFF (Включване/Изключване)
Плавно активиране и деактивиране на подсветката.

Candle (Свещ)
Меко трептене на топла светлина, наподобяващо светлината на истинска свещ — идеално в комбинация с изображение на камина на екрана.

Sunset (Залез)
Симулация на залез — светлината постепенно отслабва от топла до пълно затъмняване за 20 минути.

Romance (Романтика)
Плавна смяна на нюанси на червено и лилаво — за интимна вечер и романтична атмосфера в стаята.

Colors Switch (Смяна на цветовете)
Циклично превключване между цветовете.

Party (Парти)
Ярка и ритмична смяна на цветовете — за весело настроение.

Brightness UP (Увеличаване на яркостта)
Постепенно увеличаване на яркостта.

Brightness Down (Намаляване на яркостта)
Постепенно намаляване на яркостта.

Timer 20 минути
Автоматично изключване след 20 минути.

Night Light (Нощна светлина)
Топла жълта светлина с ниска яркост — идеална за вечерна почивка.

Speed (Скорост)
Регулирайте скоростта на динамичните режими — от плавни преходи до по-бърза смяна.

Sunrise (Изгрев)
Бавно нарастване на яркостта от топла към дневна светлина — събужда меко и естествено.

Relax (Релакс)
Меко пулсираща смяна на цветовете, създаваща спокойна атмосфера за почивка.

Gradient (Градиент)
Плавен преход на цветовете по цялата дължина на лентата.

Modes Switch (Смяна на режими)
Смяна на различни режими, за да изберете оптималния за вашето настроение.

Minimum Brightness (Минимална яркост)
Бърз преход към най-ниското ниво на яркост.

Timer 40 минути
Автоматично изключване след 40 минути.

Отделение за батерия (CR2025)

- ! Преди употреба извадете защитната вложка от отделението за батерия на дистанционното за подсветката.

Забележка.

За да избегнете смущения от други устройства, активирайте режим на съвояване (Pairing Mode):
 ① Включете LED лентата;
 ② Натиснете и задръжте бутона „Party + Modes switch“ на дистанционното управление за 3 секунди. Отпуснете бутона веднага щом лентата започне да мига бързо;
 ③ Дистанционното и LED лентата са съвнесени само помежду си.

СВЕТОДИОДНА LED ПОДСВЕТКА



* При някои модели телевизори подсветката може да не работи, когато телевизорът е изключен или в режим на заспиване при захранване от USB.

При необходимост използвайте външен източник на захранване със следните параметри: 5V, максимум 1A, или подходящ адаптер за захранване.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Имате въпроси?

Свържете се с продавача или сервизната поддръжка.

Вносител:
ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus

Производител:
Lumi Legend Corporation, 22/Ф, Сграда 1, Лиси Плаза, Хуйфенг Източен път, Нингбо, 315100. Произведено в Китай.



NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU S PODSVÍCENÍM. UCHOVEJTE TENTO NÁVOD — MŮŽE SE VÁM HODIT.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zahájením montáže a instalace se seznámte s tímto návodem.
- Existují různé typy televizorů, proto tento nástěnný držák pro televizi „KIVI“ není zcela univerzální.
- Nesprávná instalace nebo použití s přístroji, jejichž hmotnost přesahuje maximální nosnost, může vést k poškození nebo vážným zraněním přístrojů i uživatelů.
- Používejte vhodné montážní materiály podle typu povrchu. Neutahujte montážní šrouby příliš silně.
- Doporučujeme, aby nástěnný držák pro televizi „KIVI“ instalovali certifikovaní odborníci.
- Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při požití způsobit nebezpečí udušení. Uchovávejte tyto části mimo dosah dětí.
- Dodržujte standardní opatření pro elektrickou bezpečnost při montáži a používání podsvícení.
- Vyhňte se vystavení statické elektřině — může poškodit komponenty.
- Zabraňte kontaktu s vodou, tekutinami nebo vlhkým prostředím. Určeno pouze pro použití v suchých vnitřních prostorech.
- Montáž provádějte mimo zdroje tepla, otevřený oheň nebo tekutiny.
- Připojujte pouze ke kompatibilním zdrojům napájení (např. USB 5V/1 A).
- Nepoužívejte adaptéry s vyšším napětím, než je uvedeno v tomto návodu, aby nedošlo k přehřátí nebo zkratu.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelů a konektorů. Pokud zjistíte poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Pokud neplánujete podsvícení delší dobu používat, doporučujeme jej odpojit od zdroje napájení.
- Normální provozní zahřívání LED pásku je běžné.

ZÁRUKA

Importér poskytuje na tento výrobek záruku 2 roky. Během záruční doby importér podle povahy poruchy bezplatně vymění nebo opraví vadné výrobky. Záruční doba začíná dnem nákupu.

Záruka doplňuje příslušnou legislativu a nezrušuje ji. Záruka se nevztahuje na komerční využití, poškození způsobená nesprávným použitím výrobku, vnější vlivy, neoprávněné zásahy do zařízení, nekvalifikované opravy, běžné opotřebení, působení chemikálií, extrémní sílu nebo mechanické poškození, porušení pravidel přepravy a/nebo skladování po předání zařízení, a/nebo odchylky od příslušných technických norem v provozu elektrických sítí a dalších podobných vnějších faktorů.


OBSAH BALENÍ:

- Nástěnný držák
- LED podsvícení
- Montážní sada
- Dálkové ovládání
- Návod k obsluze
- Příručka instalací

* Obsah balení se může lišit v závislosti na šarži.

Název výrobku	NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO TELEVIZORY ZNAČKY „KIVI“
Záruční doba a životnost	2 roky
Provozní teplota, °C	+5 – +35
Relativní vlhkost při skladování, %	45 – 75
Skladovací teplota, °C	+5 – +40
Atmosférický tlak, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Relativní vlhkost při provozu, %	55 – 70

ÚČEL A SPECIFIKACE



Pravidelně, alespoň jednou za tři měsíce, kontrolujte stav výrobku. Ujistěte se, že zátěž nepřesahuje povolenou hmotnost a rozměry. V případě poškození okamžitě sundejte televizi a přestaňte držák používat.

MOŽNÉ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ:

- Pokud zařízení nebo LED podsvícení nefunguje, zkontrolujte připojení k napájení a stav USB kabelu. Bongiovanni.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte nebo vyměňte baterii.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Model	Alumiglow mount
Maximální nosnost, kg	40
Kompatibilita s obrazovkami	37" - 80"
Rozměry VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Čistá hmotnost, kg	3,8
Hrubá hmotnost, kg	4
Napětí, V	5
Spec. výkon na jedn. délky, W/m	4,57

! Výrobek neobsahuje škodlivé látky.
Datum výroby je uvedeno na obalu.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Funkce tlačítek




- Příhrádka na baterii (CR2025)
- ! Před použitím odstraňte ochrannou vložku z příhrádky na baterii dálkového ovladače podsvícení.

Poznámka.

Abyste se vyhnuli rušení od jiných zařízení, aktivujte režim párování (Pairing Mode):

- 1 Zapněte LED pásek;
- 2 Podržte tlačítko „Party + Modes switch“ na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund. Tlačítko uvolněte, jakmile pásek začne rychle blikat;
- 3 Dálkové ovládání a LED pásek jsou spárovány výhradně mezi sebou.

LED PODSVÍCENÍ



* U některých modelů televizorů nemusí podsvícení fungovat, když je TV vypnuta nebo v režimu spánku při napájení z USB. V případě potřeby použijte externí zdroj napájení s následujícími parametry: 5V, max. 1A, nebo příslušný napájecí adaptér.

SERVIS A PODPORA

Máte otázky?

Kontaktujte prodejce nebo servisní podporu.

Dovozc:
ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street,
Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kypr

Výrobce:
Lumi Legend Corporation, 22/F, Budova 1, Lisi Plaza, Huifeng
East Road, Ningbo, 315100. Vyrobeno v Číně.



ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER WANDHALTERUNG MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF — SIE KÖNNTE SPÄTER NÜTZLICH SEIN.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage und Installation sorgfältig durch.
- Es gibt verschiedene Arten von Fernsehern, daher ist diese „KIVI“-Wandhalterung für Fernseher nicht vollständig universell.
- Unsachgemäße Installation oder Verwendung mit Geräten, deren Gewicht die maximale Belastbarkeit überschreitet, kann zu Schäden oder schweren Verletzungen an Geräten und Benutzern führen.
- Verwenden Sie geeignete Montagematerialien je nach Oberflächentyp. Ziehen Sie die Montageschrauben nicht zu fest an.
- Wir empfehlen, die „KIVI“-Wandhalterung für Fernseher von zertifizierten Fachleuten installieren zu lassen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken Erstickungsgefahr verursachen können. Halten Sie diese Teile von Kindern fern.
- Beachten Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Geräte während der Montage und Nutzung der Hintergrundbeleuchtung.
- Vermeiden Sie statische Elektrizität — sie kann Komponenten beschädigen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Umgebungen. Nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.
- Die Montage sollte fern von Wärmequellen, offenem Feuer oder Flüssigkeiten erfolgen.
- Schließen Sie nur an kompatible Stromquellen an (z. B. USB 5V/1 A).
- Verwenden Sie keine Adapter mit einer höheren Spannung als in dieser Anleitung angegeben, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kabel und Anschlüsse. Bei Beschädigungen sofort die Nutzung einstellen.
- Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, sie vom Stromnetz zu trennen.
- Normales Erwärmen des LED-Streifens ist zu erwarten.

GARANTIE

Für dieses Produkt gewährt der Importeur eine*2-jährige Garantie.

Während der Garantiezeit ersetzt oder repariert der Importeur defekte Waren kostenlos, abhängig von der Art der Fehlfunktion. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Die Garantie ergänzt die geltende Gesetzgebung und ersetzt sie nicht. Ausgenommen sind gewerbliche Nutzung, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, externe Einflüsse, unautorisierte Eingriffe ins Gerät, unsachgemäße Reparaturen, normale Abnutzung, Einfluss von Chemikalien, extreme Kraftanwendung oder mechanische Beschädigung, Verstöße gegen Transport- oder Lagerbedingungen nach Übergabe des Geräts sowie Abweichungen von den erforderlichen technischen Normen im Stromnetz und ähnlichen äußeren Einflüssen.


INHALT DES SETS:

- Wandhalterung
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Montageset
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung

* Der Inhalt des Sets kann je nach Charge variieren.

Produktname	WANDHALTERUNG FÜR FERNSEHER DER MARKE «KIVI»
Garantiezeit und Lebensdauer	2 Jahre
Betriebstemperatur, °C	+5 – +35
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung, %	45 – 75
Lagertemperatur, °C	+5 – +40
Atmosphärendruck, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb, %	55 – 70

ZWECK UND SPEZIFIKATIONEN



Überprüfen Sie regelmäßig, mindestens alle drei Monate, den Zustand des Produkts. Stellen Sie sicher, dass die Belastung das zulässige Gewicht und die zulässigen Maße nicht überschreitet. Bei Beschädigung den Fernseher sofort entfernen und die Nutzung der Wandhalterung einstellen.

MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN:

- Falls das Gerät oder die LED-Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromverbindung und den Zustand des USB-Kabels.
- Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, überprüfen oder ersetzen Sie die Batterie.
- Falls das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Modell	Alumiglow mount
Maximale Belastung, kg	40
Bildschirmkompatibilität	37" - 80"
VESA-Größen, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Nettogewicht, kg	3,8
Bruttogewicht, kg	4
Spannung, V	5
Spez. Leistung pro Längeneinheit, W/m	4,57

! Das Produkt enthält keine schädlichen Stoffe. Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.

FERNBEDIENUNG Funktionen der Tasten



ON/OFF (Ein-/Ausschalten)
Sanftes Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

Candle (Kerze)
Weiches Flackern von warmem Licht, das dem Schein einer echten Kerze ähnelt — perfekt in Kombination mit einem Kaminbild auf dem Bildschirm.

Sunset (Sonnenuntergang)
Simulation eines Sonnenuntergangs — das Licht wird in 20 Minuten von warm zu vollständiger Dunkelheit allmählich abgedunkelt.

Romance (Romantik)
Sanfter Wechsel von Rot- und Lilatönen — für einen intimen Abend und eine romantische Atmosphäre im Raum.

Colors Switch (Farbwechsel)
Zyklisches Umschalten zwischen Farben.

Party (Party)
Helle und rhythmische Farbwechsel — für eine fröhliche Stimmung.

Brightness UP (Helligkeit erhöhen)
Schrittweises Erhöhen der Helligkeit.

Brightness Down (Helligkeit verringern)
Schrittweises Verringern der Helligkeit.

Timer 20 Minuten
Automatisches Ausschalten nach 20 Minuten.

Night Light (Nachtlicht)
Warmes gelbes Licht mit niedriger Helligkeit — ideal für die abendliche Entspannung.

Speed (Geschwindigkeit)
Passen Sie die Geschwindigkeit der dynamischen Modi an — von sanften Übergängen bis zu schnelleren Wechseln.

Sunrise (Sonnenaufgang)
Langsames Ansteigen der Helligkeit von warmem zu Tageslicht — weckt sanft und natürlich.

Relax (Entspannung)
Sanft pulsierender Farbwechsel, der eine ruhige Atmosphäre für die Entspannung schafft.

Gradient (Farbverlauf)
Sanfter Farbübergang über die gesamte Länge des Streifens.

Modes Switch (Moduswechsel)
Wechsel zwischen verschiedenen Modi, um den optimalen für Ihre Stimmung zu finden.

Minimum Brightness (Minimale Helligkeit)
Schneller Übergang zur niedrigsten Helligkeitsstufe.

Timer 40 Minuten
Automatisches Ausschalten nach 40 Minuten.

Batteriefach (CR2025)

- Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie aus dem Batteriefach der Fernbedienung der Hintergrundbeleuchtung.

Hinweis. Um Störungen durch andere Geräte zu vermeiden, aktivieren Sie den Kopplungsmodus (Pairing Mode):

- 1 Schalten Sie den LED-Streifen ein;
- 2 Halten Sie die Taste „Party + Modes switch“ auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald der Streifen schnell zu blinken beginnt;
- 3 Die Fernbedienung und der LED-Streifen sind ausschließlich miteinander gekoppelt.

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



* Bei einigen TV-Modellen kann die Hintergrundbeleuchtung im ausgeschalteten Zustand oder im Standby-Modus bei USB-Stromversorgung nicht funktionieren.

Verwenden Sie bei Bedarf eine externe Stromquelle mit folgenden Angaben: 5V, max. 1A, oder einen entsprechenden Netzadapter.

SERVICE UND SUPPORT

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie den Verkäufer oder den Kundendienst.

Importeur:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Zypern

Hersteller:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Gebäude 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Hergestellt in China.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ — ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση, εξοικειωθείτε με αυτό το εγχειρίδιο.
- Υπάρχουν διάφοροι τύποι τηλεοράσεων, επομένως αυτή η επιτοίχια βάση τηλεόρασης „KIVI” δεν είναι πλήρως καθολική.
- Η λανθασμένη εγκατάσταση ή η χρήση με συσκευές που υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα βάρους μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή σοβαρούς τραυματισμούς τόσο των συσκευών όσο και των χρηστών.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά τοποθέτησης ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες τοποθέτησης.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της επιτοίχιας βάσης τηλεόρασης „KIVI” από πιστοποιημένους επαγγελματίες.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού αν καταποθούν. Κρατήστε αυτά τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Τηρείτε τα τυπικά μέτρα ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και χρήση του οπίσθιου φωτισμού.
- Αποφύγετε την έκθεση σε στατικό ηλεκτρισμό — μπορεί να βλάψει τα εξαρτήματα.
- Αποφύγετε την επαφή με νερό, υγρά ή υγρό περιβάλλον. Προορίζεται μόνο για χρήση σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτή φλόγα ή υγρά.
- Συνδέστε μόνο σε συμβατές πηγές τροφοδοσίας (π.χ. USB 5V/1 A).
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με υψηλότερη τάση από αυτή που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο για να αποφύγετε υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των συνδέσεων. Σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να τον αποσυνδέσετε από την πηγή τροφοδοσίας.
- Η φυσιολογική θέρμανση της ταινίας LED είναι κανονική.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο εισαγωγέας παρέχει εγγύηση 2 ετών για αυτό το προϊόν. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο εισαγωγέας, ανάλογα με τη βλάβη, αντικαθιστά ή επισκευάζει δωρεάν τα ελαττωματικά προϊόντα. Η διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία και δεν την καταργεί. Η εγγύηση δεν καλύπτει εμπορική χρήση, ζημιές από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, εξωτερικές επιδράσεις, μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις στη συσκευή, μη εξειδικευμένες επισκευές, φυσιολογική φθορά, επιδράσεις χημικών ουσιών, υπερβολική δύναμη ή μηχανική βλάβη, παραβίαση κανόνων μεταφορικής και/ή αποθήκευσης μετά την παράδοση της συσκευής, και/ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών δικτύων ή άλλους παρόμοιους εξωτερικούς παράγοντες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΤ:

- Επιτοίχια βάση
- LED οπίσθιος φωτισμός
- Σετ τοποθέτησης
- Τηλεχειριστήριο
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγός εγκατάστασης

* Το περιεχόμενο του σετ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την παρτίδα.

Όνομα προϊόντος	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑΣ «KIVI»
Περίοδος εγγύησης και διάρκεια ζωής	2 χρόνια
Θερμοκρασία λειτουργίας, °C	+5 – +35
Σχετική υγρασία αποθήκευσης, %	45 – 75
Θερμοκρασία αποθήκευσης, °C	+5 – +40
Ατμοσφαιρική πίεση, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Σχετική υγρασία λειτουργίας, %	55 – 70

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Ελέγχετε τακτικά, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, την κατάσταση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος και μέγεθος. Σε περίπτωση βλάβης, αφαιρέστε αμέσως την τηλεόραση και σταματήστε τη χρήση της επιτοίχιας βάσης.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ:

- Εάν η συσκευή ή ο LED οπίσθιος φωτισμός δεν λειτουργεί, ελέγξτε τη σύνδεση τροφοδοσίας και την κατάσταση του καλωδίου USB.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, ελέγξτε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Μοντέλο	Alumiglow mount
Μέγιστο φορτίο, κιλά	40
Συμβατότητα με οθόνες	37" - 80"
Διαστάσεις VESA, χιλ	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Καθαρό βάρος, κιλά	3,8
Μικτό βάρος, κιλά	4
Τάση, V	5
Ειδική ισχύς ανά μονάδα μήκους, W/m	4,57

! Το προϊόν δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες. Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στη συσκευασία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ VESA, ΧΙΛ.

Λειτουργίες πλήκτρων

ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
Ομαλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού.

Candle (Κερί)
Απαλό τρεμόπαιγμα ζεστού φωτός, που μοιάζει με τη λάμψη ενός πραγματικού κερίου — ιδανικό σε συνδυασμό με εικόνα τζακιού στην οθόνη.

Sunset (Ηλιοβασίλεμα)
Προσομοίωση ηλιοβασιλέματος — το φως σταδιακά μειώνεται από ζεστό σε πλήρες σκοτάδι μέσα σε 20 λεπτά.

Romance (Ρομαντισμός)
Ομαλή εναλλαγή αποχρώσεων κόκκινου και μοβ — για μια βραδιά για δύο και ρομαντική ατμόσφαιρα στο δωμάτιο.


Colors Switch (Εναλλαγή χρωμάτων)
Κυκλική εναλλαγή μεταξύ χρωμάτων.

Party (Πάρτι)
Φωτεινή και ρυθμική εναλλαγή χρωμάτων — για χαρούμενη διάθεση.

Brightness UP (Αύξηση φωτεινότητας)
Σταδιακή αύξηση της φωτεινότητας.

Brightness Down (Μείωση φωτεινότητας)
Σταδιακή μείωση της φωτεινότητας.

Timer 20 λεπτά
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 λεπτά.



Night Light (Νυχτερινό φως)
Ζεστό κίτρινο φως με χαμηλή φωτεινότητα — ιδανικό για βραδινή χαλάρωση.

Speed (Ταχύτητα)
Ρυθμίστε την ταχύτητα των δυναμικών λειτουργιών — από ομαλές μεταβάσεις σε πιο γρήγορες αλλαγές.

Sunrise (Ανατολή)
Αργή αύξηση της φωτεινότητας από ζεστό σε φως ημέρας — ξυπνά απαλά και φυσικά.

Relax (Χαλάρωση)
Απαλή παλλόμενη εναλλαγή χρωμάτων, που δημιουργεί μια ήρεμη ατμόσφαιρα για χαλάρωση.

Gradient (Διαβάθμιση)
Ομαλή μετάβαση χρώματος σε όλο το μήκος της ταινίας.

Modes Switch (Εναλλαγή λειτουργιών)
Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών για να βρείτε την ιδανική για τη διάθεσή σας.

Minimum Brightness (Ελάχιστη φωτεινότητα)
Γρήγορη μετάβαση στο χαμηλότερο επίπεδο φωτεινότητας.

Timer 40 λεπτά
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 40 λεπτά.

! Μετά από 4 ώρες αδράνειας, ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα.

Θήκη μπαταρίας (CR2025)

! Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το προστατευτικό ένθετο από τη θήκη μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου του οπίσθιου φωτισμού.



Σημείωση. Για να αποφύγετε παρεμβολές από άλλες συσκευές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία συζεύξης (Pairing Mode):

- 1) Ενεργοποιήστε την ταινία LED.
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Party + Modes switch" στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί μόλις η ταινία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3) Το τηλεχειριστήριο και η LED ταινία είναι ζευγαρωμένα αποκλειστικά μεταξύ τους.

LED ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ



Ελεγκτής οπίσθιου φωτισμού με κουμπί ON/OFF

* Σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης, ο οπίσθιος φωτισμός ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής με τροφοδοσία μέσω USB. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας με τις εξής προδιαγραφές: 5V, 1A μέγιστο ή κατάλληλο τροφοδοτικό.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έχετε ερωτήσεις;
Επικοινωνήστε με τον πωλητή ή την υπηρεσία υποστήριξης.



Εισαγωγείς:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Λεμεσός, Κύπρος

Κατασκευαστής:

Lumi Legend Corporation, 22/O, Κτίριο 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Κατασκευάζεται στην Κίνα.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SOPORTE DE PARED CON RETROILUMINACIÓN. CONSERVE ESTE MANUAL, YA QUE PODRÍA NECESITARLO MÁS ADELANTE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de comenzar la instalación y el montaje, familiarícese con este manual.
- Existen diferentes tipos de televisores, por lo que este soporte de pared para televisor "KIVI" no es completamente universal.
- Una instalación incorrecta o el uso con dispositivos que excedan la capacidad de carga máxima puede provocar daños o lesiones graves tanto a los dispositivos como a los usuarios.
- Utilice los materiales de montaje adecuados según el tipo de superficie. No apriete demasiado los tornillos de montaje.
- Recomendamos que el soporte de pared para televisor "KIVI" sea instalado por profesionales certificados.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Cumpla con las precauciones estándar de seguridad eléctrica durante la instalación y el uso de la retroiluminación.
- Evite la exposición a electricidad estática, ya que puede dañar los componentes.
- Evite el contacto con agua, líquidos o entornos húmedos. Está diseñado únicamente para uso en interiores secos.
- Realice el montaje lejos de fuentes de calor, llamas abiertas o líquidos.
- Conecte únicamente a fuentes de alimentación compatibles (por ejemplo, USB 5V/1 A).
- No utilice adaptadores con un voltaje superior al especificado en este manual para evitar sobrecalentamiento o cortocircuitos.
- Revise regularmente el estado de los cables y conectores. Si se detecta algún daño, deje de usar el producto inmediatamente.
- Si no planea usar la retroiluminación durante un período prolongado, recomendamos desconectarla de la fuente de alimentación.
- El calentamiento normal de la tira LED es esperado.

GARANTÍA

El importador ofrece una garantía de 2 años para este producto. Durante el período de garantía, el importador, según la avería, sustituirá o reparará gratuitamente los productos defectuosos. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Esta garantía complementa la legislación vigente y no la anula. La garantía no cubre el uso comercial, los daños derivados del uso indebido del producto, la exposición externa, la intervención no autorizada en el dispositivo, las reparaciones no cualificadas, el desgaste normal, la acción de productos químicos, el uso excesivo de fuerza o daños mecánicos, la violación de las normas de transporte y/o almacenamiento tras la entrega del dispositivo, ni las desviaciones de las normas técnicas correspondientes en la red eléctrica u otros factores externos similares.


CONTENIDO DEL KIT:

- Soporte de pared
- Retroiluminación LED
- Kit de montaje
- Control remoto
- Instrucciones de uso
- Guía de instalación

* El contenido del kit puede variar según el lote.

Nombre del producto	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISORES DE LA MARCA«KIVI»
Período de garantía y vida útil	3 años
Temperatura de operación, °C	+5 – +35
Humedad relativa de almacenamiento, %	45 – 75
Temperatura de almacenamiento, °C	+5 – +40
Presión atmosférica, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Humedad relativa de operación, %	55 – 70

FINALIDAD Y ESPECIFICACIONES



Revise regularmente, al menos cada tres meses, el estado del producto. Asegúrese de que la carga no exceda el peso y tamaño permitidos. En caso de daño, retire el televisor de inmediato y deje de usar el soporte de pared.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

- Si el dispositivo o la retroiluminación LED no funcionan, verifique la conexión de alimentación y el estado del cable USB.
- Si el control remoto no funciona, verifique o reemplace la batería.
- Si el problema persiste, contacte con el soporte al cliente.

Modelo	Alumiglow mount
Carga máxima, kg	40
Compatibilidad con pantallas	37" - 80"
Tamaños VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Peso neto, kg	3,8
Peso bruto, kg	4
Voltaje, V	5
Potencia espec. por unidad de long.: W/m	4,57

! El producto no contiene sustancias peligrosas.
La fecha de fabricación está indicada en el embalaje.

CONTROL REMOTO

Funciones de los botones

ON/OFF (Encender/Apagar) Activación y desactivación suave de la retroiluminación.		Night Light (Luz nocturna) Luz amarilla cálida con baja intensidad — ideal para relajarse por la noche.	
Candle (Vela) Parpadeo suave de luz cálida, similar al brillo de una vela real — ideal en combinación con una imagen de chimenea en la pantalla.		Speed (Velocidad) Ajuste la velocidad de los modos dinámicos — desde transiciones suaves hasta cambios más rápidos.	
Sunset (Atardecer) Simulación de un atardecer — la luz se atenúa gradualmente de cálida a oscuridad total en 20 minutos.		Sunrise (Amanecer) Aumento lento del brillo desde luz cálida hasta luz diurna — despierta de forma suave y natural.	
Romance (Romanticismo) Transición suave de tonos rojos y púrpuras — para una velada íntima y una atmósfera romántica en la habitación.		Relax (Relajación) Cambio pulsante suave de colores, creando una atmósfera tranquila para el descanso.	
Colors Switch (Cambio de colores) Cambio cíclico entre colores.		Gradient (Gradiente) Transición suave de color a lo largo de toda la tira.	
Party (Fiesta) Cambio de colores brillante y rítmico — para un ambiente alegre.		Modes Switch (Cambio de modos) Cambio entre diferentes modos para encontrar el óptimo según tu estado de ánimo.	
Brightness UP (Aumentar brillo) Aumento gradual del brillo.		Minimum Brightness (Brillo mínimo) Transición rápida al nivel de brillo más bajo.	
Brightness Down (Disminuir brillo) Disminución gradual del brillo.		Timer 20 minutos Apagado automático después de 20 minutos.	
Timer 40 minutos Apagado automático después de 40 minutos.		Timer 40 minutos Apagado automático después de 40 minutos.	

Compartimento para batería (CR2025)

! Antes de usar, retire la pestaña protectora del compartimento de la batería del control remoto de la retroiluminación.

Nota. Para evitar interferencias de otros dispositivos, active el modo de emparejamiento (Pairing Mode):

- 1 Encienda la tira LED;
- 2 Mantenga presionado el botón "Party + Modes switch" en el control remoto durante 3 segundos. Suelte el botón cuando la tira comience a parpadear rápidamente;
- 3 El control remoto y la tira LED están emparejados exclusivamente entre sí.

RETROILUMINACIÓN LED



* En algunos modelos de TV, la retroiluminación puede no funcionar cuando el televisor está apagado o en modo de suspensión si se alimenta por USB.

Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa con los siguientes parámetros: 5V, 1A máx., o un adaptador de corriente adecuado.

SERVICIO Y SOPORTE

¿Tienes preguntas?

Contacta al vendedor o al servicio de soporte.

Importadore:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Chipre

Fabricante:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Edificio 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Fabricado en China.



JUHISED TAUSTVALGUSTUSEGA SEINAKINNITUSE KASUTAMISEKS. HOIDKE SEE JUHEND ALLES — SEE VÕIB HILJEM KASULIK OLLA.

OHUTUSJUHISED

- Enne paigaldamise ja kokkupaneku alustamist tutvuge selle juhendiga.
- Televisoreid on erinevat tüüpi, seega ei ole see "KIVI" teleri seinakinnitus täielikult universaalne.
- Vale paigaldamine või kasutamine seadmetega, mille kaal ületab maksimaalse kandevõime, võib põhjustada seadmete või kasutajate kahjustusi või tõsiseid vigastusi.
- Kasutage sobivaid paigaldusmaterjale vastavalt pinna tüübile. Ärge keerake paigalduskruvisid liiga tugevalt kinni.
- Soovitame lasta "KIVI" teleri seinakinnituse paigaldada sertifitseeritud spetsialistidel.
- See toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad allaneelamisel põhjustada lämbumisohtu. Hoidke need osad lastest eemal.
- Järgige paigaldamise ja taustvalgustuse kasutamise ajal tavapäraseid elektriohutusemeetmeid.
- Vältige staatilist elektrit — see võib komponente kahjustada.
- Vältige kokkupuudet vee, vedelike või niiske keskkonnaga. Mõeldud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides.
- Paigaldage eemal soojusallikatest, lahtisest tulest või vedelikest.
- Ühendage ainult ühilduvate toiteallikatega (nt USB 5V/1 A).
- Ärge kasutage adaptereid, mille pinget ületab selles juhendis märgitud väärtust, et vältida ülekuumenemist või lühist.
- Kontrollige regulaarselt kaablite ja pistikute seisukorda. Kui avastate kahjustusi, lõpetage kohe toote kasutamine.
- Kui te ei kavatse taustvalgustust pikema aja jooksul kasutada, soovime selle toiteallikast lahti ühendada.
- LED-riba normaalne töös esinev kuumenemine on ootuspärane.

GARANTII

Imporditav toode on kaetud 2-aastase garantiiga. Garantiaja jooksul asendab või parandab importija, sõltuvalt rikkete, tasuta defektseid tooteid. Garantiaeg algab ostukuupäevast. Garantii täiendab kehtivaid seadusi ega tühistata neid. Garantii ei kehti äärmisel kasutamisel, toote mittesihipärasest kasutamisest, välismõjudest, loata sekkumisest seadmesse, ebakvaliteetsest remondist, normaalset kulumisest, kemikaalide mõjust, liigse jõu kasutamisest ja mehaanilistest kahjustustest, transpordi ja/või hoiustamise eeskirjade rikkumisest pärast seadme üleandmist ning elektrivõrgu tehniliste normide kõrvalekalletest ja muudest sarnastest välistest teguritest põhjustatud kahjudele.


KOMPLEKTI SISU:

- Seinakinnitus
- LED-taustvalgustus
- Paigalduskomplekt
- Kaugjuhtimispult
- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend

* Komplekti sisu võib partiist sõltuvalt erineda.

Toote nimi	SEINAKINNITUS «KIVI» KAUBAMÄRGI TELERITELE
Garantiiperiood ja kasutusiga	2 aastat
Töötemperatuur, °C	+5 – +35
Suhteline niiskus ladustamisel, %	45 – 75
Ladustamistemperatuur, °C	+5 – +40
Atmosfäärirõhk, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Suhteline niiskus töötamisel, %	55 – 70

EESMÄRK JA SPETSIFIKATSIOONID



Kontrollige regulaarselt, vähemalt kord kolme kuu jooksul, toote seisukorda. Veenduge, et koormus ei ületa lubatud kaalu ja mõõtmeid. Kahjustuse korral eemaldage teler kohe ja lõpetage seinakinnituse kasutamine.

VÕIMALIKUD PROBLEEMID JA LAHENDUSED:

- Kui seade või LED-taustvalgustus ei tööta, kontrollige toiteühendust ja USB-kaabli seisukorda.
- Kui kaugjuhtimispult ei tööta, kontrollige või vahetage patarei.
- Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditega.

Mudel	Alumiglow mount
Maksimaalne koormus, kg	40
Ekraanide ühilduvus	37" - 80"
VESA mõõtmed, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Netokaal, kg	3,8
Brutokaal, kg	4
Pinge, V	5
Spet. võimsus pikkus. kohta: W/m	4,57

! Toode ei sisalda ohtlike aineid.
Tootmiskuupäev on märgitud pakendil.

KAUGJUHTIMISPULT

Nuppude funktsioonid

ON/OFF (Sisse/Välja lülitamine)
Taustvalgustuse sujuv sisse- ja väljalülitamine.

Candle (Küünlal)
Pehme värelev soe valgus, mis meenutab tõelise küünlal kuma — ideaalne koos ekraanil oleva kaminapildiga.

Sunset (Päikeseloojang)
Päikeseloojangu simulatsioon — valgus tuhmub järk-järgult soojast täieliku pimeduseni 20 minuti jooksul.

Romance (Romantika)
Pehme üleminek punaste ja lillade toonide vahel — intiimseks õhtuks ja romantilise öhkonna loomiseks toas.

Colors Switch (Värvide vahetus)
Tsükliline värvide vahetus.

Party (Pidu)
Ere ja rütmiline värvide vahetus — lõbusa meeleolu jaoks.

Brightness UP (Heleduse suurendamine)
Heleduse järkjärguline suurendamine.

Brightness Down (Heleduse vähendamine)
Heleduse järkjärguline vähendamine.

Timer 20 minutit
Automaatne väljalülitus 20 minuti pärast.

Patareipesa (CR2025)

! Enne kasutamist eemaldage taustvalgustuse kaugjuhtimispuldi patareipesast kaitsev vaheleht.



Night Light (Öövalgus)

Soe kollane valgus madala heledusega — ideaalne öhtuseks lõõgastumiseks.

Speed (Kiirus)

Reguleerige dünaamiliste režiimide kiirust — sujuvatest üleminekutest kiiremate muutusteni.

Sunrise (Päikesetõus)

Aeglane heleduse tõus soojast valgust päeavalguseni — äratab õrnalt ja loomulikult.

Relax (Lõõgastus)

Pehmelt pulseeriv värvide vahetus, mis loob rahuliku öhkonna lõõgastumiseks.

Gradient (Gradiendi)

Sujuv värvüleminek kogu riba pikkuses.

Modes Switch (Režiimide vahetus)

Erinevate režiimide vahel vahetamine, et leida oma meeleolule sobivaim.

Minimum Brightness (Minimaalne heledus)

Kiire üleminek madalaimale heledustasemele.

Timer 40 minutit

Automaatne väljalülitus 40 minuti pärast.


! Pärast 4 tundi tegevusetust lülitub taustvalgustus automaatselt välja.

Märkus.

Et vältida häireid teistest seadmetest, aktiveerige sidumisrežiim (Pairing Mode):

- 1) Lülitage LED-riba sisse;
- 2) Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu „Party + Modes switch“ 3 sekundit all. Laske nupust lahti, kui riba hakkab kiiresti vilkuma;
- 3) Pult ja LED-riba on omavahel eksklusiivselt ühendatud.

LED-TAUSTVALGUSTUS



* Mõnel telerimudelil ei pruugi taustvalgustus töötada, kui teler on välja lülitatud või unerežiimis USB toitega. Vajadusel kasutage välist toiteallikat järgmiste parameetritega: 5V, 1A maksimaalselt või sobivat toiteadapertit.

TEENUS JA TUGI

Kas teil on küsimusi?

Võtke ühendust müüja või tugiteenusega.

Importijad:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Küpros

Tootja:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Hoone 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Valmistatud Hiinas.



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU SUPPORT MURAL AVEC RÉTROÉCLAIRAGE. CONSERVEZ CE MANUEL — IL POURRAIT VOUS ÊTRE UTILE ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant de commencer l'installation et le montage, familiarisez-vous avec ce manuel.
- Il existe différents types de téléviseurs, donc ce support mural pour téléviseur "KIVI" n'est pas totalement universel.
- Une installation incorrecte ou une utilisation avec des appareils dépassant la capacité de charge maximale peut entraîner des dommages ou des blessures graves aux appareils et aux utilisateurs.
- Utilisez des matériaux de montage adaptés au type de surface. Ne vissez pas les vis de montage trop fort.
- Nous recommandons de faire installer le support mural pour téléviseur "KIVI" par des professionnels certifiés.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces pièces hors de portée des enfants.
- Respectez les précautions de sécurité électrique standard lors de l'installation et de l'utilisation du rétroéclairage.
- Évitez l'exposition à l'électricité statique — elle peut endommager les composants.
- Évitez tout contact avec de l'eau, des liquides ou un environnement humide. Destiné uniquement à une utilisation dans des espaces intérieurs secs.
- Effectuez le montage loin des sources de chaleur, des flammes nues ou des liquides.
- Branchez uniquement à des sources d'alimentation compatibles (par exemple, USB 5V/1 A).
- N'utilisez pas d'adaptateurs avec une tension supérieure à celle indiquée dans ce manuel pour éviter la surchauffe ou les courts-circuits.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles et des connecteurs. En cas de dommage détecté, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le rétroéclairage pendant une longue période, nous recommandons de le débrancher de la source d'alimentation.
- Un échauffement normal de la bande LED est attendu.

GARANTIE

L'importateur accorde une garantie de 2 ans sur ce produit. Pendant la période de garantie, l'importateur remplacera ou réparera gratuitement les produits défectueux selon la nature de la panne. La garantie prend effet à partir de la date d'achat. Cette garantie complète la législation en vigueur sans la remplacer. Elle ne couvre pas l'utilisation commerciale, les dommages dus à une mauvaise utilisation du produit, les influences extérieures, les interventions non autorisées, les réparations non qualifiées, l'usure normale, l'effet des produits chimiques, la force excessive ou les dommages mécaniques, le non-respect des règles de transport et/ou de stockage après la livraison du produit, ni les écarts par rapport aux normes techniques du réseau électrique et autres facteurs similaires externes.


CONTENU DU KIT:

- Support mural
- Rétroéclairage LED
- Kit de montage
- Télécommande
- Mode d'emploi
- Guide d'installation

* Le contenu du kit peut varier selon le lot.

Nom du produit	SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEURS DE MARQUE «KIVI»
Période de garantie et durée de vie	2 ans
Température de fonctionnement, °C	+5 – +35
Humidité relative de stockage, %	45 – 75
Température de stockage, °C	+5 – +40
Pression atmosphérique, kPa/mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Humidité relative de fonctionnement, %	55 – 70

FINALITÉ ET SPÉCIFICATIONS



Vérifiez régulièrement, au moins tous les trois mois, l'état du produit. Assurez-vous que la charge ne dépasse pas le poids et les dimensions autorisés. En cas de dommage, retirez immédiatement le téléviseur et cessez d'utiliser le support mural.

PROBLÈMES POSSIBLES ET SOLUTIONS:

- Si l'appareil ou le rétroéclairage LED ne fonctionne pas, vérifiez la connexion d'alimentation et l'état du câble USB.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ou remplacez la pile.
- Si le problème persiste, contactez le support client.

Modèle	Alumiglow mount
Charge maximale, kg	40
Compatibilité avec les écrans	37" - 80"
Tailles VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Poids net, kg	3,8
Poids brut, kg	4
Tension, V	5
Puissance spéc. par unité de long., W/m	4,57

! Le produit ne contient pas de substances dangereuses. La date de fabrication est indiquée sur l'emballage.

TÉLÉCOMMANDE

Fonctions des boutons



Remarque. Pour éviter les interférences avec d'autres appareils, activez le mode d'appairage (Pairing Mode) :

- 1 Allumez la bande LED ;
- 2 Maintenez le bouton «Party + Modes switch» de la télécommande enfoncé pendant 3 secondes. Relâchez le bouton dès que la bande commence à clignoter rapidement ;
- 3 La télécommande et la bande LED sont appairées exclusivement entre elles.

RÉTROÉCLAIRAGE LED



* Sur certains modèles de téléviseurs, le rétroéclairage peut ne pas fonctionner lorsque le téléviseur est éteint ou en mode veille, s'il est alimenté par USB.

Si nécessaire, utilisez une source d'alimentation externe avec les spécifications suivantes : 5V, 1A max, ou un adaptateur secteur approprié.

SERVICE ET SUPPORT

Vous avez des questions?
Contactez le vendeur ou le service d'assistance.

Importateur:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Chypre

Fabricant:

Lumi Legend Corporation, 22/F Bâtiment 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Fabriqué en Chine.



UPUTE ZA UPORABU ZIDNOG NOSAČA S POZADINSKIM OSVJETLJENJEM. SAČUVAJTE OVE UPUTE — MOŽDA ĆE VAM ZATREBATI KASNIJE.

SIGURNOSNE UPUTE

- Prije početka montaže i sastavljanja upoznajte se s ovim uputama.
- Postoje različite vrste televizora, stoga ovaj zidni nosač za televizor "KIVI" nije potpuno univerzalan.
- Nepravilna instalacija ili uporaba s uređajima čija težina prelazi maksimalni kapacitet može dovesti do oštećenja ili ozbiljnih ozljeda uređaja i korisnika.
- Koristite odgovarajuće materijale za montažu ovisno o vrsti površine. Nemojte previše zatezati vijke za montažu.
- Preporučujemo da zidni nosač za televizor "KIVI" instaliraju certificirani stručnjaci.
- Ovaj proizvod sadrži sitne dijelove koji mogu uzrokovati opasnost od gušenja ako se progutaju. Držite te dijelove dalje od djece.
- Pridržavajte se standardnih mjera električne sigurnosti tijekom montaže i uporabe pozadinskog osvjetljenja.
- Izbjegavajte izlaganje statičkom elektricitetu — može oštetiti komponente.
- Izbjegavajte kontakt s vodom, tekućinama ili vlažnim okruženjem. Namijenjeno je samo za uporabu u suhim unutarnjim prostorima.
- Montažu provodite dalje od izvora topline, otvorenog plamena ili tekućina.
- Povezujte samo s kompatibilnim izvorima napajanja (npr. USB 5V/1 A).
- Nemojte koristiti adaptere s višim naponom od onog navedenog u ovim uputama kako biste izbjegli pregrijavanje ili kratki spoje.
- Redovito provjeravajte stanje kabela i konektora. Ako se otkriju oštećenja, odmah prestanite s uporabom.
- Ako ne planirate koristiti pozadinsko osvjetljenje dulje vrijeme, preporučujemo da ga isključite iz izvora napajanja.
- Normalno zagrijavanje LED trake je očekivano.

JAMSTVO

Uvoznik daje 2 godine jamstva za ovaj proizvod. Tijekom jamstvenog roka, uvoznik će, ovisno o kvaru, besplatno zamijeniti ili popraviti neispravan proizvod. Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje. Ovo jamstvo nadopunjuje važeće zakonodavstvo i ne ukida ga. Jamstvo ne pokriva komercijalnu upotrebu, oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, vanjske utjecaje, neovlaštene intervencije u uređaj, nekvalificirane popravke, uobičajeno trošenje, djelovanje kemikalija, prekomjernu silu ili mehanička oštećenja, kršenje pravila o transportu i/ili skladištenju nakon isporuke uređaja, te/ili odstupanja od tehničkih normi električne mreže i slične vanjske čimbenike.

SADRŽAJ KOMPLETA:

- Zidni nosač
- LED pozadinsko osvjetljenje
- Komplet za montažu
- Daljinski upravljač
- Upute za uporabu
- Vodič za instalaciju

* Sadržaj kompleta može varirati ovisno o seriji.

Naziv proizvoda	ZIDNI NOSAČ ZA TELEVIZORE MARKE «KIVI»
Jamstveni rok i vijek trajanja	2 godine
Radna temperatura, °C	+5 – +35
Relativna vlažnost pri skladištenju, %	45 – 75
Temperatura skladištenja, °C	+5 – +40
Atmosferski tlak, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Relativna vlažnost pri radu, %	55 – 70

NAMJENA I SPECIFIKACIJE



Redovito, barem svaka tri mjeseca, provjeravajte stanje proizvoda. Provjerite da opterećenje ne prelazi dopuštenu težinu i dimenzije. U slučaju oštećenja, odmah uklonite televizor i prestanite koristiti zidni nosač.

MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠENJA:


- Ako uređaj ili LED pozadinsko osvjetljenje ne radi, provjerite priključak napajanja i stanje USB kabela.
- Ako daljinski upravljač ne radi, provjerite ili zamijenite bateriju.
- Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte korisničku podršku.

Model	Alumiglow mount
Maksimalno opterećenje, kg	40
Kompatibilnost s ekranima	37" - 80"
Veličine VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Neto težina, kg	3,8
Bruto težina, kg	4
Napon, V	5
Specifična snaga po jedinici duljine: W/m	4,57

! Proizvod ne sadrži štetne tvari.
Datum proizvodnje naveden je na ambalaži.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Funkcije tipki



ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)
Glatko uključivanje i isključivanje pozadinskog osvjetljenja.

Candle (Svijeća)
Meko treperenje tople svjetlosti, slično sjaju prave svijeće — idealno u kombinaciji s prikazom kamina na zaslonu.

Sunset (Zalazak sunca)
Simulacija zalaska sunca — svjetlo postupno blijedi od tople do potpune tame tijekom 20 minuta.

Romance (Romantika)
Glatka promjena nijansi crvene i ljubičaste boje — za intimnu večer i romantičnu atmosferu u prostoriji.

Colors Switch (Promjena boja)
Ciklično prebacivanje između boja.

Party (Zabava)
Svjetla i ritmička promjena boja — za veselo raspoloženje.

Brightness UP (Povećanje svjetline)
Postupno povećanje svjetline.

Brightness Down (Smanjenje svjetline)
Postupno smanjenje svjetline.

Timer 20 minuta
Automatsko isključivanje nakon 20 minuta.

Night Light ((Noćno svjetlo)
Topla žuta svjetlost s niskom svjetlinom — idealna za večernje opuštanje.

Speed (Brzina)
Podesite brzinu dinamičkih načina — od glatkih prijelaza do brzih promjena.

Sunrise (Izlazak sunca)
Polagano povećanje svjetline od tople do dnevne svjetlosti — budi nježno i prirodno.

Relax (Opuštanje)
Meko pulsirajuća promjena boja, stvarajući mirnu atmosferu za odmor.

Gradient (Gradijent)
Glatki prijelaz boje duž cijele dužine trake.

Modes Switch (Promjena načina)
Prebacivanje između različitih načina rada kako biste pronašli optimalan za vaše raspoloženje.

Minimum Brightness (Minimalna svjetlina)
Brzi prijelaz na najnižu razinu svjetline.

Timer 40 minuta
Automatsko isključivanje nakon 40 minuta.

Pretinac za bateriju (CR2025)

- ! Prije uporabe uklonite zaštitni umetak iz pretinca za bateriju daljinskog upravljača pozadinskog osvjetljenja.

Napomena.

Kako biste izbjegli smetnje od drugih uređaja, aktivirajte način uparivanja (Pairing Mode):

- 1 Uključite LED traku;
- 2 Pritisnite i držite tipku „Party + Modes Switch“ na daljinskom upravljaču 3 sekunde. Pustite tipku čim traka počne brzo treptati;
- 3 Daljinski upravljač i LED traka su upareni isključivo međusobno.

LED POZADINSKO OSVJETLJENJE



* Kod nekih modela televizora pozadinsko osvjetljenje možda neće raditi kada je televizor isključen ili u stanju mirovanja pri napajanju putem USB-a. Po potrebi koristite vanjski izvor napajanja sa sljedećim specifikacijama: 5V, maks. 1A ili odgovarajući adapter za napajanje.

SERVIS I PODRŠKA

Imate pitanja?

Kontaktirajte prodavača ili službu za podršku.

Uvoznik:

ASBIS Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cipar

Proizvođač:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Zgrada 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Proizvedeno u Kini.



ÚTMUTATÓ A HÁTTÉRVILÁGÍTÁSOS FALI TARTÓ HASZNÁLATÁHOZ. ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT — KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A szerelés és összeszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg ezzel az útmutatóval.
- Különböző típusú televíziók léteznek, ezért ez a "KIVI" televízióhoz készült fali tartó nem teljesen univerzális.
- A helytelen telepítés vagy a maximális terhelhetőséget meghaladó eszközökkel való használat károsodást vagy súlyos sérüléseket okozhat mind az eszközökben, mind a felhasználókban.
- Használjon megfelelő szerelési anyagokat a felület típusának megfelelően. Ne húzza túl a szerelőcsavarokat.
- Javasoljuk, hogy a "KIVI" televízióhoz készült fali tartót tanúsított szakemberek szereljék fel.
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa ezeket az alkatrészeket gyermekektől távol.
- Tartsa be a szokásos elektromos biztonsági óvintézkedéseket a szerelés és a háttérvilágítás használata során.
- Kerülje az elektrosztatikus kisülést — az károsíthatja az alkatrészeket.
- Kerülje a vízzel, folyadékokkal vagy nedves környezettel való érintkezést. Kizárólag száraz beltéri helyiségekben való használatra alkalmas.
- A szerelést hőforrásoktól, nyílt lángtól vagy folyadékoktól távol végezze.
- Csak kompatibilis áramforrásokhoz csatlakoztassa (pl. USB 5V/1 A).
- Ne használjon olyan adaptereket, amelyek feszültsége meghaladja az ebben az útmutatóban megadott értéket, hogy elkerülje a túlmelegedést vagy a rövidzárlatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelek és csatlakozók állapotát. Ha sérülést észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a háttérvilágítást, javasoljuk, hogy válassza le az áramforrásról.
- Az LED-szalag normál működési hőmérséklete elvárt.

GARANCIA

Az importőr 2 év garanciát vállal erre a termékre. A jótállási idő alatt az importőr a hiba jellegétől függően ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a hibás terméket. A jótállási idő a vásárlás napjától kezdődik.

A garancia kiegészíti a vonatkozó jogszabályokat, de nem helyettesíti azokat. A garancia nem terjed ki kereskedelmi célú használatra, a rendeltetésszerű használatból eltérő használatból eredő károokra, külső behatásokra, jogosulatlan beavatkozásokra, szakszerűtlen javításokra, normál elhasználódásra, vegyi anyagok hatására, túlzott erőhatásra vagy mechanikai sérülésekre, a szállítási és/vagy tárolási szabályok megszegésére a készülék átadása után, illetve az elektromos hálózat működésének a műszaki normáktól való eltéréseire és más hasonló külső tényezőkre.

A KÉSZLET TARTALMA:

- Fali tartó
- LED háttérvilágítás
- Szerelőkészlet
- Távirányító
- Használati útmutató
- Telepítési útmutató

* A készlet tartalma a tételtől függően változhat.

Terméknév	FALI TARTÓ A «KIVI» MÁRKÁJÚ TELEVÍZIÓKHOZ
Garanciaidő és élettartam	2 év
Üzemi hőmérséklet, °C	+5 – +35
Tárolási relatív páratartalom, %	45 – 75
Tárolási hőmérséklet, °C	+5 – +40
Légköri nyomás, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Üzemi relatív páratartalom, %	55 – 70

CÉL ÉS SPECIFIKÁCIÓK



Rendszeresen, legalább háromhavonta ellenőrizze a termék állapotát. Győződjön meg róla, hogy a terhelés nem haladja meg a megengedett súlyt és méreteket. Sérülés esetén azonnal vegye le a televíziót, és hagyja abba a fali tartó használatát.

LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:

- Ha a készülék vagy az LED háttérvilágítás nem működik, ellenőrizze az áramellátást és az USB-kábel állapotát.
- Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze vagy cserélje ki az elemet.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Modell	Alumiglow mount
Maximális terhelés, kg	40
Képernyő kompatibilitás	37" - 80"
VESA méretek, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Nettó súly, kg	3,8
Bruttó súly, kg	4
Feszültség, V	5
Spec. teljesítmény hossz. egys., W/m	4,57

! A termék nem tartalmaz káros anyagokat.
A gyártási dátum a csomagoláson található.

TÁVIRÁNYÍTÓ

Gombok funkciói

ON/OFF (Be-/Kikapcsolás) A háttérvilágítás sima be- és kikapcsolása.		Night Light (Éjszakai fény) Meleg sárga fény alacsony fényerővel — ideális esti pihenéshez.
Candle (Gyertya) Meleg fény lágy villogása, amely egy valódi gyertya ragyogására emlékeztet — tökéletes a képernyőn megjelenő kandalló képével kombinálva.		Speed (Sebesség) A dinamikus módok sebességének szabályozása — sima átmenetektől a gyorsabb váltásokig.
Sunset (Naplemente) Naplemente szimuláció — a fény 20 perc alatt fokozatosan halványul a melegtől a teljes sötétségig.		Sunrise (Napfelkelte) Lassú fényerő-növekedés meleg fénytől nappali fényig — gyengédn és természetesen ébreszt.
Romance (Romantika) Vörös és lila árnyalatok sima váltakozása — meghitt estére és romantikus hangulat megteremtésére a szobában.		Relax (Pihenés) Lágyan pulzáló színváltás, amely nyugodt légkört teremt a pihenéshez.
Colors Switch (Színváltás) Ciklikus váltás a színek között.		Gradient (Gradiens) Sima színátmenet a szalag teljes hosszában.
Party (Parti) Élénk és ritmikus színváltás — vidám hangulathoz.		Modes Switch (Módváltás) Különböző módok közötti váltás, hogy megtalálja a hangulathoz legmegfelelőbbet.
Brightness UP (Fényerő növelése) Fokozatos fényerő-növelés.		Minimum Brightness (Minimális fényerő) Gyors átmenet a legalacsonyabb fényerőszintre.
Brightness Down (Fényerő csökkentése) Fokozatos fényerő-csökkenés.		
Timer 20 perc Automatikus kikapcsolás 20 perc után.		Timer 40 perc Automatikus kikapcsolás 40 perc után.

Elemrekesz (CR2025)

- Használat előtt távolítsa el a védőbetétet a háttérvilágítás távirányítójának elemrekeszéből.



Megjegyzés. Az egyéb eszközök által okozott zavarok elkerülése érdekében aktiválja a párosítási módot (Pairing Mode):

- 1 Kapcsolja be az LED szalagot;
- 2 Tartsa lenyomva a „Party + Modes switch” gombot a távirányítón 3 másodpercig. Engedje el a gombot, amint a szalag gyors villogásba kezd;
- 3 A távirányító és az LED szalag kizárólag egymással vannak párosítva.

LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



Háttérvilágítás vezérlő ON/OFF gombbal

* Egyes TV-modellek esetében a háttérvilágítás nem működhet kikapcsolt állapotban vagy alvó módban, ha USB-n keresztül kap áramot. Szükség esetén használjon külső áramforrást a következő paraméterekkel: 5V, max. 1A, vagy megfelelő hálózati adaptert.

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

Importőrök:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Ciprus

Gyártó:

Lumi Legend Corporation, 22/F, 1. épület, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Kínában gyártva.

Kérdése van?
Lépjön kapcsolatba az eladóval vagy a támogatási szolgálattal.



**ISTRUZIONI PER L'USO DEL SUPPORTO A PARETE CON RETROILLUMINAZIONE.
CONSERVARE QUESTO MANUALE — POTREBBE ESSERE NECESSARIO IN FUTURO.**
ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di iniziare l'installazione e l'assemblaggio, familiarizzare con questo manuale.
- Esistono diversi tipi di televisori, quindi questo supporto a parete per TV "KIVI" non è completamente universale.
- Un'installazione non corretta o l'uso con dispositivi che superano la capacità di carico massima può causare danni o lesioni gravi sia ai dispositivi che agli utenti.
- Utilizzare materiali di montaggio adeguati in base al tipo di superficie. Non stringere eccessivamente le viti di montaggio.
- Si consiglia di far installare il supporto a parete per TV "KIVI" da professionisti certificati.
- Questo prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Rispettare le precauzioni standard di sicurezza elettrica durante l'installazione e l'uso della retroilluminazione.
- Evitare l'esposizione a elettricità statica — può danneggiare i componenti.
- Evitare il contatto con acqua, liquidi o ambienti umidi.
- Destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti. Effettuare il montaggio lontano da fonti di calore, fiamme libere o liquidi.
- Collegare solo a fonti di alimentazione compatibili (ad esempio, USB 5V/1 A).
- Non utilizzare adattatori con un voltaggio superiore a quello specificato in questo manuale per evitare surriscaldamenti o cortocircuiti.
- Controllare regolarmente lo stato dei cavi e dei connettori. In caso di danni rilevati, interrompere immediatamente l'uso.
- Se non si prevede di utilizzare la retroilluminazione per un periodo prolungato, si consiglia di scollegarla dalla fonte di alimentazione.
- Il normale riscaldamento della striscia LED è previsto.

GARANZIA

L'importatore fornisce una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

Durante il periodo di garanzia, l'importatore sostituirà o riparerà gratuitamente i prodotti difettosi, a seconda del tipo di guasto. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto.

La garanzia integra la normativa vigente senza annullarla. La garanzia non copre l'uso commerciale, i danni derivanti da un uso improprio del prodotto, l'esposizione esterna, gli interventi non autorizzati, le riparazioni non qualificate, l'usura normale, l'azione di sostanze chimiche, la forza eccessiva o i danni meccanici, la violazione delle norme di trasporto e/o conservazione dopo la consegna del dispositivo, né le deviazioni dagli standard tecnici delle reti elettriche e altri fattori esterni simili.

CONTENUTO DEL KIT:

- Supporto a parete
- Retroilluminazione LED
- Kit di montaggio
- Telecomando
- Istruzioni per l'uso
- Guida all'installazione

* Il contenuto del kit può variare a seconda del lotto.

Nome del prodotto	SUPPORTO A PARETE PER TELEVISORI DELLA MARCA «KIVI»
Periodo di garanzia e durata di vita	2 anni
Temperatura di esercizio, °C	+5 – +35
Umidità relativa di conservazione, %	45 – 75
Temperatura di conservazione, °C	+5 – +40
Pressione atmosferica, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Umidità relativa di esercizio, %	55 – 70

SCOPO E SPECIFICHE

Scopo: Supporto a parete con retroilluminazione per televisori LED, OLED, QLED, destinato all'uso non commerciale in casa

Utilizzare solo in ambienti interni

Utilizzare solo per lo scopo previsto

Controllare regolarmente, almeno ogni tre mesi, lo stato del prodotto. Assicurarsi che il carico non superi il peso e le dimensioni consentite. In caso di danni, rimuovere immediatamente il televisore e interrompere l'uso del supporto a parete.

POSSIBILI PROBLEMI E SOLUZIONI:

- Se il dispositivo o la retroilluminazione LED non funziona, controllare il collegamento di alimentazione e lo stato del cavo USB.
- Se il telecomando non funziona, controllare o sostituire la batteria.
- Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

Modello	Alumiglow mount
Carico massimo, kg	40
Compatibilità con gli schermi	37" - 80"
Dimensioni VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Peso netto, kg	3,8
Peso lordo, kg	4
Voltaggio, V	5
Pot. spec. per unità di lunghezza, W/m	4,57

! Il prodotto non contiene sostanze pericolose.
La data di fabbricazione è indicata sulla confezione.

TELECOMANDO

Funzioni dei pulsanti



Vano batteria (CR2025)

- Prima dell'uso, rimuovi l'inserto
• protettivo dal vano batteria del telecomando della retroilluminazione.

Nota. Per evitare interferenze da altri dispositivi, attivare la modalità di abbinamento (Pairing Mode):

- 1 Accendere la striscia LED;
- 2 Tenere premuto il pulsante "Party + Modes switch" sul telecomando per 3 secondi. Rilasciare il pulsante non appena la striscia inizia a lampeggiare rapidamente;
- 3 Il telecomando e la striscia LED sono abbinati esclusivamente tra loro.

RETROILLUMINAZIONE LED



* In alcuni modelli di TV, la retroilluminazione potrebbe non funzionare quando la TV è spenta o in modalità standby con alimentazione tramite USB. Se necessario, utilizzare una fonte di alimentazione esterna con le seguenti specifiche: 5V, 1A max o un adattatore adeguato.

SERVIZIO E SUPPORTO

Hai domande?

Contatta il venditore o il servizio di supporto.

Importator:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cipro

Produttore:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Edificio 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Prodotto in Cina.



SIENINIO LAIKIKLIO SU FONINIU APŠVIETIMU NAUDOJIMO INSTRUKCIJA. SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ — JI GALI BŪTI REIKALINGA ATEITYJE.

SAUGOS NURODYMAI

- Prieš pradėdami montavimą ir surinkimą, susipažinkite su šia instrukcija.
- Yra įvairių tipų televizorių, todėl šis „KIVI“ televizoriaus sieninis laikiklis nėra visiškai universalus.
- Netinkamas montavimas ar naudojimas su įrenginiais, kurių svoris viršija maksimalią keliamąją galią, gali sukelti žalą arba rimtus sužalojimus tiek įrenginiams, tiek vartotojams.
- Naudokite tinkamas montavimo medžiagas, atsižvelgdami į paviršiaus tipą. Neprisukite montavimo varžtų per stipriai.
- Rekomenduojame, kad „KIVI“ televizoriaus sieninį laikiklį montuotų sertifikuoti specialistai.
- Šis gaminyss turi smulkių detalių, kurios gali kelti uždegimo pavojų, jei būtų prarytos. Laikykite šias detales toliau nuo vaikų.
- Laikykites standartinių elektros saugos priemonių montuojant ir naudojant foninį apšvietimą.
- Venkite statinio elektros poveikio — jis gali pakenkti komponentams.
- Venkite kontakto su vandeniu, skysčiais ar drėgna aplinka. Skirtas naudoti tik sausose patalpose.
- Montavimą atlikite toliau nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos ar skysčių.
- Jungkite tik prie suderinamų maitinimo šaltinių (pvz., USB 5V/1 A).
- Nenaudokite adapterių, kurių įtampa viršija šioje instrukcijoje nurodytą, kad išvengtumėte perkaitimo ar trumpojo jungimo.
- Reguliariai tikrinkite kabelių ir jungčių būklę. Pastebėję pažeidimus, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Jei ilgą laiką neplanuojate naudoti foninio apšvietimo, rekomenduojame jį atjungti nuo maitinimo šaltinio.
- Normalus LED juostos įsilimas yra numatytas.

GARANTIJĄ

Importuotojas suteikia 2 metų garantiją šiam gaminiui. Garantiniu laikotarpiu, priklausomai nuo gedimo pobūdžio, importuotojas nemokamai pakeis arba suremontuos netinkamai veikiančius gaminius. Garantijos laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos. Garantija papildo galiojančius teisės aktus ir jų nepanaikina. Garantija netaikoma komerciniam naudojimui, pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo gaminio naudojimo, išorinių poveikių, neleistinų įsikišimų į įrenginį, neprofesionalaus remonto, įprasto nusidėvėjimo, cheminių medžiagų poveikio, pernelyg didelės jėgos ar mechaninių pažeidimų, transportavimo ir (arba) laikymo taisyklių pažeidimų po įrenginio perdavimo ir (arba) nukrypimų nuo elektros tinklų techninių normų bei kitų panašių išorinių veiksnių.


RINKINIO TURINYS:

- Sieninis laikiklis
- LED foninis apšvietimas
- Montavimo rinkinys
- Nuotolinio valdymo pultas
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo vadovas

* Rinkinio turinys gali skirtis priklausomai nuo partijos.

Gaminio pavadinimas	SIENINIS LAIKIKLIS «KIVI» PREKĖS ŽENKLO TELEVIZORIAIS
Garantinis laikotarpis ir tarnavimo laikas	2 metai
Darbinė temperatūra, °C	+5 – +35
Santykinė drėgmė laikant, %	45 – 75
Laikymo temperatūra, °C	+5 – +40
Atmosferos slėgis, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Santykinė drėgmė eksploatuojant, %	55 – 70

PASKIRTIS IR SPECIFIKACIJOS



Reguliariai, bent kartą per tris mėnesius, tikrinkite gaminio būklę. Įsitikinkite, kad apkrova neviršija leistino svorio ir matmenų. Pastebėję pažeidimus, nedelsdami nuimkite televizorių ir nutraukite sieninio laikiklio naudojimą.

GALIMOS PROBLEMOS IR SPRENDIMAI:


- Jei įrenginys arba LED foninis apšvietimas neveikia, patikrinkite maitinimo jungtį ir USB kabelio būklę.
- Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, patikrinkite arba pakeiskite bateriją.
- Jei problema išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Modelis	Alumiglow mount
Maksimali apkrova, kg	40
Suderinamumas su ekranais	37" - 80"
VESA atmenys, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Grynasis svoris, kg	3,8
Bendrasis svoris, kg	4
Įtampa, V	5
Spec. galia vienam ilgio vienetui: W/m	4,57

! Gaminys neturi pavojingų medžiagų.
Gambybos data nurodyta ant pakuotės.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Mygtukų funkcijos



ON/OFF (Ijungti/Išjungti)
Sklandus foninio apšvietimo įjungimas ir išjungimas.

Candle (Žvakė)
Švelnus šiltos šviesos mirgėjimas, panašus į tikros žvakės šviesą — puikiai tinka kartu su židinio vaizdu ekrane.

Sunset (Saulėlydis)
Saulėlydžio imitacija — šviesa per 20 minučių pamažu blėsta nuo šiltos iki visiškos tamsos.

Romance (Romantika)
Sklandus raudonų ir purpurinių atspalvių keitimasis — romantiškam vakarui ir jaukiai atmosferai kambaryje.

Colors Switch (Spalvų keitimas)
Ciklinis spalvų keitimas.

Party (Vakarėlis)
Ryškūs ir ritmiškas spalvų keitimasis — linksmai nuotaikai.

Brightness UP (Padidinti ryškumą)
Laipsniškas ryškumo didinimas.

Brightness Down (Sumažinti ryškumą)
Laipsniškas ryškumo mažinimas.

Timer 20 minučių
Automatinis išsijungimas po 20 minučių.

Night Light (Naktinė šviesa)
Šilta geltona šviesa su mažu ryškumu — idealu vakaro poilsiui.

Speed (Greitis)
Reguliuokite dinaminį režimų greitį — nuo sklandžių perėjimų iki greitesnių pokyčių.

Sunrise (Saulėtekis)
Lėtas ryškumo didėjimas nuo šiltos iki dienos šviesos — švelniai ir natūraliai pažadina.

Relax (Poilsis)
Švelniai pulsuojantis spalvų keitimasis, sukuriantis ramią atmosferą poilsiui.

Gradient (Gradientas)
Sklandus spalvų perėjimas per visą juostos ilgį.

Modes Switch (Režimų keitimas)
Keitimas tarp skirtingų režimų, kad rastumėte tinkamiausią pagal savo nuotaiką.

Minimum Brightness (Minimalus ryškumas)
Greitas perėjimas prie žemiausio ryškumo lygio.

Timer 40 minučių
Automatinis išsijungimas po 40 minučių.

! Po 4 valandų neveiklumo fono apšvietimas automatiškai išsijungia.

Baterijų skyrius (CR2025)
! Prieš naudojimą išimkite apsauginį įdėklą iš foninio apšvietimo nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus.

Pastaba.
Kad išvengtumėte trukdžių iš kitų įrenginių, įjunkite susiejimo režimą (Pairing Mode):
① Įjunkite LED juostą;
② Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Party + Modes switch“ 3 sekundes. Atleiskite mygtuką, kai juosta pradės greitai mirksėti;
③ Pultelis ir LED juosta susietė tik vienas su kitu.

LED FONINIS APŠVIETIMAS



* Kai kuriuose televizorių modeliuose foninis apšvietimas gali neveikti, kai televizorius yra išjungtas arba miego režime, jei maitinamas per USB. Jei reikia, naudokite išorinį maitinimo šaltinį su šiomis specifikacijomis: 5V, 1A maks. arba tinkamą maitinimo adapterį.

APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS

Importuotoja:
ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipras
Gamintojas:
Lumi Legend Corporation, 22/F, 1 pastatas, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Pagaminta Kinijoje.

Turite klausimų?
Kreipkitės į pardavėją arba palaikymo tarnybą.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SIENAS STIPRINĀJUMAM AR FONA APGAISMOJUMU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU — TĀ VAR BŪT NEPIECIEŠAMA VĒLĀK.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms montāžas un uzstādīšanas uzsākšanas iepazīstieties ar šo instrukciju.
- Pastāv dažādi televizoru veidi, tāpēc šis „KIVI” televizora sienas stiprinājums nav pilnībā universāls.
- Nepareiza uzstādīšana vai lietošana ar ierīcēm, kuru svars pārsniedz maksimālo slodzi, var izraisīt bojājumus vai nopietnus ievainojumus gan ierīcēm, gan lietotājiem.
- Izmantojiet atbilstošus montāžas materiālus atkarībā no virsmas veida. Nepārskrūvējiet montāžas skrūves pārāk stingri.
- Mēs iesakām „KIVI” televizora sienas stiprinājumu uzstādīt sertificētiem speciālistiem.
- Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kas, ja tās norij, var radīt aizrīšanas risku. Turiet šīs detaļas prom no bērniem.
- Ievērojiet standarta elektriskās drošības pasākumus montāžas un fona apgaismojuma lietošanas laikā.
- Izvairieties no statiskās elektrības iedarbības — tā var sabojāt komponentes.
- Izvairieties no kontakta ar ūdeni, šķidrumiem vai mitru vidi. Paredzēts lietošanai tikai sausās iekštelpās.
- Montāžu veiciet prom no siltuma avotiem, atklātas liesmas vai šķidrumiem.
- Pievienojiet tikai saderīgiem barošanas avotiem (piemēram, USB 5V/1 A).
- Neizmantojiet adapterus ar augstāku spriegumu, nekā norādīts šajā instrukcijā, lai izvairītos no pārkaršanas vai īssavienojuma.
- Regulāri pārbaudiet kabeļu un savienotāju stāvokli. Ja tiek konstatēti bojājumi, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Ja neplānojat ilgstoši izmantot fona apgaismojumu, iesakām to atvienot no barošanas avota.
- Normāla LED lentes uzkaršana ir paredzēta.

GARANTĪJA

Importētājs sniedz 2 gadu garantiju šim izstrādājumam. Garantijas laikā importētājs atkarībā no bojājuma bez maksas nomainīs vai salabos bojātos izstrādājumus. Garantijas termiņš sākas no pirkuma datuma. Garantija papildina spēkā esošos likumus un neaizstāj tos. Garantija neattiecas uz komerciālu izmantošanu, bojājumiem, kas radušies izstrādājuma nepareizas lietošanas rezultātā, ārējo apstākļu ietekmī, neatļautu iejaukšanos ierīcē, nekvalificētu remontu, normālu nolietojumu, ķīmisku vielu iedarbību, pārmērīgu spēka pielietojumu vai mehāniskiem bojājumiem, transportēšanas un/vai uzglabāšanas noteikumu pārkāpšanu pēc ierīces nodošanas, kā arī elektroapgādes tīkla tehnisko normu pārkāpumiem un citiem līdzīgiem ārējiem faktoriem.

KOMPLEKTA SATURS:

- Sienas stiprinājums
- LED fona apgaismojums
- Montāžas komplekts
- Tālvadības pults
- Lietošanas instrukcija
- Uzstādīšanas rokasgrāmata

* Komplekta saturs var atšķirties atkarībā no partijas.

Izstrādājuma nosaukums	SIENAS STIPRINĀJUMS «KIVI» ZĪMOLA TELEVIZORIEM
Garantijas periods un kalpošanas laiks	2 gadi
Darbības temperatūra, °C	+5 – +35
Relatīvais mitrums uzglabāšanas laikā, %	45 – 75
Uzglabāšanas temperatūra, °C	+5 – +40
Atmosfēras spiediens, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Relatīvais mitrums darbības laikā, %	55 – 70

MĒRĶIS UN SPECIFIKĀCIJAS



Regulāri, vismaz reizi trijos mēnešos, pārbaudiet izstrādājuma stāvokli. Pārlicinieties, ka slodze nepārsniedz pieļaujamo svaru un izmērus. Bojājumu gadījumā nekavējoties noņemiet televizoru un pārtrauciet sienas stiprinājuma lietošanu.

IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI:

- Ja ierīce vai LED fona apgaismojums nedarbojas, pārbaudiet strāvas savienojumu un USB kabeļa stāvokli.
- Ja tālvadības pults nedarbojas, pārbaudiet vai nomainiet bateriju.
- Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Modelis	Alumiglow mount
Maksimālā slodze, kg	40
Saderība ar ekrāniem	37" - 80"
VESA izmēri, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Neto svars, kg	3,8
Bruto svars, kg	4
Spriegums, V	5
Spec. jauda uz garuma vienību: W/m	4,57

! Izstrādājums nesatur bīstamas vielas.
Ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma.

TĀLVADĪBAS PULTS

Pogu funkcijas



Bateriju nodalījums (CR2025)

- ! Pirms lietošanas izņemiet aizsargplāksni no fona apgaismojuma tālvadības pults bateriju nodalījuma.




Piezīme.

Lai izvairītos no traucējumiem no citiem ierīcēm, aktivizējiet sapārošanas režīmu (Pairing Mode):

- 1) Ieslēdziet LED lenti;
- 2) Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Party + Modes switch” uz tālvadības pults 3 sekundes. Atļaidiet pogu, kad lēna sāk ātri mirgot;
- 3) Tālvadības pults un LED lēna ir sapārotas tikai savā starpā.

LED FONA APGAISMOJUMS



* Dažiem televizoru modeļiem aizmugurgaismojums var nedarboties, ja televizors ir izslēgts vai miega režīmā un barots caur USB. Ja nepieciešams, izmantojiet ārēju barošanas avotu ar šādiem parametriem: 5V, max 1A, vai atbilstošu strāvas adapteri.

SERVISS UN ATBALSTS

Jautājumi?

Sazinieties ar pārdevēju vai atbalsta dienestu.

Importēt:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Kipra

Ražotājs:

Lumi Legend Corporation, 22/F, 1. ēka, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Ražots Ķīnā.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UCHWYTU ŚCIENNEGO Z PODŚWIETLENIEM. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ — MOŻE BYĆ POTRZEBNA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Istnieje wiele rodzajów telewizorów, dlatego ten uchwyt ścienny do telewizora „KIVI” nie jest w pełni uniwersalny.
- Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie z urządzeniami przekraczającymi maksymalną nośność może prowadzić do uszkodzeń lub poważnych obrażeń zarówno urządzeń, jak i użytkowników.
- Używaj odpowiednich materiałów montażowych w zależności od rodzaju powierzchni. Nie dokręcaj śrub montażowych zbyt mocno.
- Zalecamy, aby uchwyt ścienny do telewizora „KIVI” był instalowany przez certyfikowanych specjalistów.
- Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia w przypadku połknięcia. Przechowuj te części z dala od dzieci.
- Przestrzegaj standardowych środków bezpieczeństwa elektrycznego podczas montażu i użytkowania podświetlenia.
- Unikaj narażenia na elektryczność statyczną — może ona uszkodzić komponenty.
- Unikaj kontaktu z wodą, płynami lub wilgotnym środowiskiem. Przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Montaż przeprowadzaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia lub płynów.
- Podłączaj tylko do kompatybilnych źródeł zasilania (np. USB 5V/1 A).
- Nie używaj adapterów o wyższym napięciu niż wskazane w tej instrukcji, aby uniknąć przegrzania lub zwarcia.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Jeśli nie planujesz używać podświetlenia przez dłuższy czas, zalecamy odłączenie go od źródła zasilania.
- Normalne nagrzewanie się taśmy LED jest oczekiwane.

GWARANCJA

Importer udziela 2-letniej gwarancji na ten produkt. W okresie gwarancji importer, w zależności od rodzaju usterki, bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu.

Gwarancja uzupełnia obowiązujące przepisy prawa i ich nie unieważnia. Gwarancja nie obejmuje użytku komercyjnego, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, działań czynników zewnętrznych, nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie, nieprofesjonalnych napraw, normalnego zużycia, działania środków chemicznych, nadmiernego użycia siły lub uszkodzeń mechanicznych, naruszenia zasad transportu i/lub przechowywania po przekazaniu urządzenia, ani odchyśleń od odpowiednich norm technicznych sieci elektrycznych i innych podobnych czynników zewnętrznych.


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Uchwyt ścienny
- Podświetlenie LED
- Zestaw montażowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi
- Przewodnik instalacji

* Zawartość zestawu może się różnić w zależności od partii.

Nazwa produktu	UCHWYT ŚCIENNY DLA TELEWIZORÓW MARKI «KIVI»
Okres gwarancji i żywotność	2 lata
Temperatura pracy, °C	+5 – +35
Wilgotność względna podczas przechowywania, %	45 – 75
Temperatura przechowywania, °C	+5 – +40
Ciśnienie atmosferyczne, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Wilgotność względna podczas eksploatacji, %	55 – 70

PRZEZNACZENIE I SPECYFIKACJE



Regularnie, co najmniej raz na trzy miesiące, sprawdzaj stan produktu. Upewnij się, że obciążenie nie przekracza dopuszczalnej wagi i wymiarów. W przypadku uszkodzenia natychmiast zdejmij telewizor i przerwij użytkowanie uchwytu ściennego.

MOŻLIWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA:

- Jeśli urządzenie lub podświetlenie LED nie działa, sprawdź połączenie zasilania i stan kabla USB.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa, sprawdź lub wymień baterię.
- Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą klienta.

Model	Alumigłow mount
Maksymalne obciążenie, kg	40
Kompatybilność z ekranami	37" - 80"
Rozmiary VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Waga netto, kg	3,8
Waga brutto, kg	4
Napięcie, V	5
Moc jednostkowa na jed. długości: W/m	4,57

! Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.
Data produkcji jest wskazana na opakowaniu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Funkcje przycisków



ON/OFF (Włączanie/Wyłączanie)
Płynne włączanie i wyłączanie podświetlenia.

Candle (Świeca)
Delikatne migotanie ciepłego światła, przypominające blask prawdziwej świecy — idealne w połączeniu z obrazem kominka na ekranie.

Sunset (Zachód słońca)
Symulacja zachodu słońca — światło stopniowo przygasa od ciepłego do całkowitej ciemności w ciągu 20 minut.

Romance (Romantyzm)
Płynna zmiana odcieni czerwieni i fioletu — na intymny wieczór i romantyczną atmosferę w pokoju.

Colors Switch (Zmiana kolorów)
Cykliczna zmiana kolorów.

Party (Impreza)
Jasna i rytmiczna zmiana kolorów — dla radosnego nastroju.

Brightness UP (Zwiększ jasność)
Stopniowe zwiększanie jasności.

Brightness Down (Zmniejsz jasność)
Stopniowe zmniejszanie jasności.

Timer 20 minut
Automatyczne wyłączenie po 20 minutach.

Night Light (Światło nocne)
Ciepłe żółte światło o niskiej jasności — idealne do wieczornego relaksu.

Speed (Prędkość)
Regulacja prędkości trybów dynamicznych — od płynnych przejść do szybszych zmian.

Sunrise (Wschód słońca)
Powolne zwiększanie jasności od ciepłego do światła dziennego — budzi delikatnie i naturalnie.

Relax (Relaks)
Delikatnie pulsująca zmiana kolorów, tworząca spokojną atmosferę do odpoczynku.

Gradient (Gradient)
Płynne przejście kolorów na całej długości taśmy.

Modes Switch (Zmiana trybów)
Zmiana różnych trybów, aby znaleźć optymalny dla Twojego nastroju.

Minimum Brightness (Minimalna jasność)
Szybkie przejście do najniższego poziomu jasności.

Timer 40 minut
Automatyczne wyłączenie po 40 minutach.

! Po 4 godzinach braku aktywności podświetlenie wyłącza się automatycznie.

Uwaga.
Aby uniknąć zakłóceń z innych urządzeń, włącz tryb parowania (Pairing Mode):
① Włącz taśmę LED;
② Przytrzymaj przycisk „Party + Modes switch” na pilocie przez 3 sekundy. Zwolnij przycisk, gdy taśma znacznie szybko miga;
③ Pilot i taśma LED są sparowane wyłącznie ze sobą.

PODŚWITLENIE LED



* W niektórych modelach telewizorów podświetlenie może nie działać, gdy telewizor jest wyłączony lub w trybie uśpienia zasilany przez USB. W razie potrzeby użyj zewnętrznego źródła zasilania o parametrach: 5V, maks. 1A lub odpowiedniego zasilacza.

SERWIS I WSPARCIE

Masz pytania?

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem wsparcia.

Importerz:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cypr

Producent:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Budynek 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Wyprodukowano w Chinach.



INSTRUÇÕES PARA USO DO SUPORTE DE PAREDE COM RETROILUMINAÇÃO. GUARDE ESTE MANUAL — ELE PODE SER NECESSÁRIO NO FUTURO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de iniciar a instalação e a montagem, familiarize-se com este manual.
- Existem vários tipos de televisores, pelo que este suporte de parede para TV "KIVI" não é totalmente universal.
- Uma instalação incorreta ou o uso com dispositivos que excedam a capacidade de carga máxima pode causar danos ou lesões graves tanto aos dispositivos quanto aos utilizadores.
- Use materiais de montagem adequados conforme o tipo de superfície. Não aperte os parafusos de montagem com muita força.
- Recomendamos que o suporte de parede para TV "KIVI" seja instalado por profissionais certificados.
- Este produto contém peças pequenas que podem representar risco de asfixia se ingeridas. Mantenha essas peças fora do alcance de crianças.
- Siga as precauções padrão de segurança elétrica durante a instalação e o uso da retroiluminação.
- Evite a exposição à eletricidade estática — ela pode danificar os componentes.
- Evite o contato com água, líquidos ou ambientes úmidos. Destinado apenas para uso em ambientes internos secos.
- Realize a montagem longe de fontes de calor, chamas abertas ou líquidos.
- Conecte apenas a fontes de alimentação compatíveis (por exemplo, USB 5V/1 A).
- Não use adaptadores com voltagem superior à especificada neste manual para evitar superaquecimento ou curto-circuito.
- Verifique regularmente o estado dos cabos e conectores. Em caso de danos detectados, interrompa imediatamente o uso.
- Se não planeja usar a retroiluminação por um período prolongado, recomendamos desconectá-la da fonte de alimentação.
- O aquecimento normal da fita LED é esperado.

GARANTIA

O importador fornece uma garantia de 2 anos para este produto. Durante o período de garantia, o importador, consoante o tipo de avaria, substituirá ou reparará gratuitamente os produtos com defeito. O período de garantia começa a contar a partir da data de compra.

Esta garantia complementa a legislação aplicável e não a substitui. A garantia não cobre utilização comercial, danos resultantes de utilização indevida, exposição externa, intervenções não autorizadas no aparelho, reparações não qualificadas, desgaste normal, ação de produtos químicos, uso excessivo de força ou danos mecânicos, violação das regras de transporte e/ou armazenamento após a entrega do aparelho, nem desvios das normas técnicas das redes elétricas ou outros fatores externos semelhantes.


CONTEÚDO DO KIT:

- Suporte de parede
- Retroiluminação LED
- Kit de montagem
- Controle remoto
- Instruções de utilização
- Guia de instalação

* O conteúdo do kit pode variar dependendo do lote.

Nome do produto	SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISORES DA MARCA «KIVI»
Período de garantia e vida útil	3 anos
Temperatura de operação, °C	+5 – +35
Umidade relativa de armazenamento, %	45 – 75
Temperatura de armazenamento, °C	+5 – +40
Pressão atmosférica, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Umidade relativa de operação, %	55 – 70

FINALIDADE E ESPECIFICAÇÕES



Verifique regularmente, pelo menos a cada três meses, o estado do produto. Certifique-se de que a carga não excede o peso e as dimensões permitidas. Em caso de danos, remova imediatamente a televisão e interrompa o uso do suporte de parede.

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:


- Se o dispositivo ou a retroiluminação LED não funcionar, verifique a conexão de alimentação e o estado do cabo USB.
- Se o controle remoto não funcionar, verifique ou substitua a bateria.
- Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente.

Modelo	Alumiglow mount
Carga máxima, kg	40
Compatibilidade com telas	37" - 80"
Tamanhos VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Peso líquido, kg	3,8
Peso bruto, kg	4
Voltagem, V	5
Potência espec. por un. de compr.: W/m	4,57

! O produto não contém substâncias perigosas.
A data de fabricação está indicada na embalagem.

CONTROLE REMOTO

Funções dos botões



ON/OFF (Ligar/Desligar)
Ativação e desativação suave da retroiluminação.

Candle (Vela)
Cintilação suave de luz quente, semelhante ao brilho de uma vela real — perfeito em combinação com uma imagem de lareira na tela.

Sunset (Pôr do sol)
Simulação de um pôr do sol — a luz diminui gradualmente de quente para escuridão total em 20 minutos.

Romance (Romantismo)
Transição suave de tons de vermelho e roxo — para uma noite íntima e uma atmosfera romântica no ambiente.

Colors Switch (Mudança de cores)
Mudança cíclica entre cores.

Party (Festa)
Mudança de cores vibrante e rítmica — para um clima alegre.

Brightness UP (Aumentar brilho)
Aumento gradual do brilho.

Brightness Down (Diminuir brilho)
Diminuição gradual do brilho.

Timer 20 minutos
Desligamento automático após 20 minutos.

Night Light (Luz noturna)
Luz amarela quente com baixa intensidade — ideal para relaxamento noturno.

Speed (Velocidade)
Ajuste a velocidade dos modos dinâmicos — de transições suaves a mudanças mais rápidas.

Sunrise (Nascer do sol)
Aumento lento do brilho de luz quente para luz diurna — desperta suavemente e naturalmente.

Relax (Relaxamento)
Mudança pulsante suave de cores, criando uma atmosfera calma para descanso.

Gradient (Gradiente)
Transição suave de cor ao longo de todo o comprimento da fita.

Modes Switch (Mudança de modos)
Mudança entre diferentes modos para encontrar o ideal para o seu humor.

Minimum Brightness (Brilho mínimo)
Transição rápida para o nível de brilho mais baixo.

Timer 40 minutos
Desligamento automático após 40 minutos.

! Após 4 horas de inatividade, a retroiluminação desliga-se automaticamente.

Compartmento da bateria (CR2025)

! Antes de usar, remova a proteção do compartimento da bateria do controle remoto da retroiluminação.

Nota. Para evitar interferências de outros dispositivos, ative o modo de emparelhamento (Pairing Mode):

- 1) Ligue a fita de LED;
- 2) Pressione e mantenha pressionado o botão "Party + Modes switch" no controle remoto por 3 segundos. Solte o botão assim que a fita começar a piscar rapidamente;
- 3) O controle remoto e a fita de LED estão emparelhados exclusivamente entre si.

RETROILUMINAÇÃO LED



* Em alguns modelos de televisão, a retroiluminação pode não funcionar quando a TV está desligada ou em modo de espera com alimentação via USB.

Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa com as seguintes especificações: 5V, 1A máx. ou um adaptador de energia compatível.

Importador:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Chipre

Fabricante:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Edifício 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Fabricado na China.

SERVIÇO E SUPORTE

Tem perguntas?

Contate o vendedor ou o serviço de suporte.



INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA SUPORTULUI DE PERETE CU ILUMINARE DE FUNDAL. PĂSTRĂȚI ACEST MANUAL — AR PUTEA FI NECESAR ULTERIOR.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a începe montajul și asamblarea, familiarizați-vă cu acest manual.
- Există diferite tipuri de televizoare, astfel încât acest suport de perete pentru televizor „KIVI” nu este complet universal.
- Instalarea incorectă sau utilizarea cu dispozitive care depășesc capacitatea maximă de încărcare poate duce la deteriorarea sau vătămarea gravă a dispozitivelor și utilizatorilor.
- Utilizați materiale de montaj adecvate în funcție de tipul suprafeței. Nu strângeți excesiv șuruburile de montaj.
- Recomandăm ca suportul de perete pentru televizor „KIVI” să fie instalat de specialiști certificați.
- Acest produs conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare dacă sunt înghițite. Păstrați aceste piese departe de copii.
- Respectați măsurile standard de siguranță electrică în timpul montajului și utilizării iluminării de fundal.
- Evitați expunerea la electricitate statică — aceasta poate deteriora componentele.
- Evitați contactul cu apa, lichidele sau mediile umede. Este destinat exclusiv utilizării în spații interioare uscate.
- Efectuați montajul departe de surse de căldură, flăcări deschise sau lichide.
- Conectați doar la surse de alimentare compatibile (de exemplu, USB 5V/1 A).
- Nu utilizați adaptoare cu o tensiune mai mare decât cea specificată în acest manual pentru a evita supraîncălzirea sau scurtcircuitarea.
- Verificați periodic starea cablurilor și conectorilor. Dacă se detectează daune, opriți imediat utilizarea.
- Dacă nu intenționați să utilizați iluminarea de fundal pentru o perioadă lungă, recomandăm deconectarea acesteia de la sursa de alimentare.
- Încălzirea normală a benzii LED este de așteptat.

GARANȚIE

Importatorul oferă o garanție de 2 ani pentru acest produs. În perioada de garanție, importatorul, în funcție de defect, va înlocui sau repara gratuit produsele defecte. Perioada de garanție începe de la data achiziției. Garanția completează legislația în vigoare și nu o înlocuiește. Garanția nu acoperă utilizarea comercială, daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, influențele externe, intervențiile neautorizate asupra aparatului, reparațiile necalificate, uzura normală, acțiunea substanțelor chimice, aplicarea excesivă de forță sau daunele mecanice, nerespectarea regulilor de transport și/sau depozitare după livrarea dispozitivului și/sau abaterile de la normele tehnice ale rețelei electrice sau alți factori externi similari.


CONȚINUTUL SETULUI:

- Suport de perete
- Iluminare de fundal LED
- Set de montaj
- Telecomandă
- Instrucțiuni de utilizare
- Ghid de instalare

* Conținutul setului poate varia în funcție de lot.

Numele produsului	SUPPORT DE PERETE PENTRU TELEVIZOARE MARCA «KIVI»
Perioada de garanție și durata de viață	2 ani
Temperatura de funcționare, °C	+5 – +35
Umiditatea relativă la depozitare, %	45 – 75
Temperatura de depozitare, °C	+5 – +40
Presiunea atmosferică, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Umiditatea relativă la funcționare, %	55 – 70

SCOP ȘI SPECIFICAȚII



Verificați periodic, cel puțin o dată la trei luni, starea produsului. Asigurați-vă că sarcina nu depășește greutatea și dimensiunile permise. În caz de deteriorare, îndepărtați imediat televizorul și opriți utilizarea suportului de perete.

PROBLEME POSIBILE ȘI SOLUȚII:

- Dacă dispozitivul sau iluminarea de fundal LED nu funcționează, verificați conexiunea de alimentare și starea cablului USB.
- Dacă telecomanda nu funcționează, verificați sau înlocuiți bateria.
- Dacă problema persistă, contactați asistența pentru clienți.

Model	Alumiglow mount
Sarcină maximă, kg	40
Compatibilitate cu ecrane	37" - 80"
Dimensiuni VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Greutate netă, kg	3,8
Greutate brută, kg	4
Tensiune, V	5
Putere spec. pe unit. de lungime: W/m	4,57

! Produsul nu conține substanțe periculoase.
Data fabricării este indicată pe ambalaj.

TELECOMANDĂ

Funcții ale butoanelor



Compartiment baterie (CR2025)


- Înainte de utilizare, îndepărtați inserția protectoare din compartimentul bateriei telecomenzii pentru iluminarea de fundal.

Notă.

Pentru a evita interferențele de la alte dispozitive, activați modul de asociere (Pairing Mode):

- 1 Porniți banda LED;
- 2 Apăsăți și mențineți apăsat butonul „Party + Modes switch” de pe telecomandă timp de 3 secunde. Eliberați butonul imediat ce banda începe să clipească rapid;
- 3 Telecomanda și banda LED sunt asociate exclusiv una cu cealaltă.

ILUMINARE DE FUNDAL LED



* La unele modele de TV, iluminarea din spate poate să nu funcționeze când televizorul este oprit sau în modul standby și alimentat prin USB. Dacă este necesar, folosiți o sursă de alimentare externă cu următorii parametri: 5V, max. 1A sau un adaptor de alimentare adecvat.

SERVICE ȘI SUPPORT

Aveți întrebări?

Contactați vânzătorul sau serviciul de suport.

Importator:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cipru

Producător:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Clădire 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Fabricat în China.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ С ПОДСВЕТКОЙ. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ — ОНА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом монтажа и сборки ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Существует множество типов телевизоров, поэтому данное настенное крепление для телевизора «KIVI» не является полностью универсальным.
- Неправильная установка или использование с устройствами, вес которых превышает максимальную нагрузку, может привести к повреждению или серьезным травмам как устройств, так и пользователей.
- Используйте подходящие монтажные материалы в зависимости от типа поверхности. Не затягивайте монтажные винты слишком сильно.
- Рекомендуем устанавливать настенное крепление для телевизора «KIVI» сертифицированными специалистами.
- Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность удушья при проглатывании. Храните эти детали в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте стандартные меры электробезопасности при монтаже и использовании подсветки.
- Избегайте воздействия статического электричества — оно может повредить компоненты.
- Избегайте контакта с водой, жидкостями или влажной средой. Предназначено только для использования в сухих помещениях.
- Монтаж следует проводить вдали от источников тепла, открытого огня или жидкостей.
- Подключайте только к совместимым источникам питания (например, USB 5V/1 A).
- Не используйте адаптеры с более высоким напряжением, чем указано в данной инструкции, чтобы избежать перегрева или короткого замыкания.
- Регулярно проверяйте состояние кабелей и разъемов. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование.
- Если вы не планируете использовать подсветку в течение длительного времени, рекомендуется отключать ее от источника питания.
- Нормальный нагрев светодиодной ленты является нормальным явлением.

ГАРАНТИЯ

Импортер предоставляет гарантию 2 года на данное изделие. В течение гарантийного срока импортер, в зависимости от характера поломки, бесплатно заменяет или ремонтирует неисправные изделия. Гарантийный срок начинается с даты покупки.

Гарантия дополняет действующее законодательство и не отменяет его. Гарантия не распространяется на коммерческое использование, на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации изделия, внешнего воздействия, несанкционированного вмешательства в устройство, некачественного ремонта, естественного износа, воздействия химических веществ, чрезмерного приложения силы или механических повреждений, нарушений правил транспортировки и/или хранения после передачи устройства, а также на отклонения от технических норм работы электрических сетей и других аналогичных внешних факторов.


СОСТАВ МОЕГО КОМПЛЕКТА:

- Настенное крепление
- Светодиодная подсветка
- Монтажный набор
- Пульт дистанционного управления
- Инструкция по эксплуатации
- Руководство по установке

* Состав комплекта может отличаться в зависимости от партии.

Наименование изделия	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТВ МАРКИ «KIVI»
Гарантийный срок и срок службы	2 года
Рабочая температура, °C	+5 – +35
Относительная влажность при хранении, %	45 – 75
Температура хранения, °C	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа / мм рт. ст.	86 – 106 / 645 – 795
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70

НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Регулярно, не реже одного раза в три месяца, проверяйте состояние изделия. Убедитесь, что нагрузка не превышает допустимый вес и размеры. В случае повреждения немедленно снимите телевизор и прекратите использование настенного крепления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ:

- Если устройство или светодиодная подсветка не работает, проверьте подключение к источнику питания и состояние USB-кабеля.
- Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте или замените батарею.
- Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки.

Модель	Alumiglow mount
Максимальная нагрузка, кг	40
Совместимость с экранами	37" - 80"
Размеры VESA, мм	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Вес нетто, кг	3,8
Вес брутто, кг	4
Напряжение, В	5
Уд. мощность на ед. длины: Вт/м	4,57

! Изделие не содержит вредных веществ.
Дата изготовления указана на упаковке.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок



СВЕТОДИОДНАЯ LED ПОДСВЕТКА



* На некоторых моделях телевизоров подсветка может не работать в выключенном состоянии или в режиме сна при питании от USB. При необходимости используйте внешний источник питания с параметрами 5V, 1A max или соответствующий адаптер питания.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Возникли вопросы?
Обратитесь к продавцу или в службу поддержки.

Импортер:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street,
Agius Athanasios, 4103 Limassol, Кипр

Производитель:

Lumi Legend Corporation, 22/Э, Здание 1, Лизи Плаза,
Хуйфенг Ист Роад, Нингбо, 315100. Сделано в Китае.



NÁVOD NA POUŽITIE NÁSTENNÉHO DRŽIAKA S PODSVIETENÍM. UCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD — MÔŽE SA VÁM NESKÔR HODIŤ.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred začatím montáže a inštalácie sa oboznámte s týmto návodom.
- Existujú rôzne typy televízorov, preto tento nástenný držiak pre televízor „KIVI“ nie je úplne univerzálny.
- Nesprávna inštalácia alebo použitie s zariadeniami, ktorých hmotnosť presahuje maximálnu nosnosť, môže spôsobiť poškodenie alebo vážne zranenia zariadení aj používateľov.
- Používajte vhodné montážne materiály podľa typu povrchu. Neutiahnite montážne skrutky príliš silno.
- Odporúčame, aby nástenný držiak pre televízor „KIVI“ inštalovali certifikovaní odborníci.
- Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu pri prehnutí spôsobiť riziko udusenía. Uchovávajte tieto súčiastky mimo dosahu detí.
- Dodržiavajte štandardné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektrickej bezpečnosti počas montáže a používania podsvietenia.
- Vyhnite sa vystaveniu statickej elektriny — môže poškodiť komponenty.
- Zabráňte kontaktu s vodou, tekutinami alebo vlhkým prostredím. Určené len na použitie v suchých vnútorných priestoroch.
- Montáž vykonávajte mimo zdrojov tepla, otvoreného ohňa alebo tekutín.
- Pripájajte len ku kompatibilným zdrojom napájania (napr. USB 5V/1 A).
- Nepoužívajte adaptéry s vyšším napätím, ako je uvedené v tomto návode, aby ste predišli prehriatiu alebo skratu.
- Pravidelne kontrolujte stav káblov a konektorov. Ak zistíte poškodenie, okamžite prestaňte výrobok používať.
- Ak neplánujete podsvietenie používať dlhší čas, odporúčame ho odpojiť od zdroja napájania.
- Normálne zahrievanie LED pásu je očakávané.

ZÁRUKA

Importér poskytuje na tento výrobok záruku 2 roky. Počas záručnej doby importér v závislosti od poruchy bezplatne opraví alebo vymení chybný výrobok. Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu.

Záruka dopĺňa príslušné právne predpisy a neruší ich. Záruka sa nevzťahuje na komerčné použitie, na poškodenia vzniknuté nesprávnym použitím výrobku, vonkajšie vplyvy, neoprávnený zásah do zariadenia, neodborné opravy, bežné opotrebovanie, pôsobenie chemikálií, nadmerné použitie sily alebo mechanické poškodenia, porušenie pravidiel prepravy a/alebo skladovania po odovzdaní zariadenia, ako aj na odchýlky od technických noriem elektrických sietí a iné podobné vonkajšie faktory.


OBSAH BALENIA:

- Nástenný držiak
- LED podsvietenie
- Montážna sada
- Diaľkové ovládanie
- Návod na použitie
- Sprievodca inštaláciou

* Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od šarže.

Názov výrobku	NÁSTENNÝ DRŽIAK PRE TELEVIZORY ZNAČKY „KIVI“
Záručná doba a životnosť	2 roky
Prevádzková teplota, °C	+5 – +35
Relatívna vlhkosť pri skladovaní, %	45 – 75
Skladovacia teplota, °C	+5 – +40
Atmosférický tlak, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Relatívna vlhkosť pri prevádzke, %	55 – 70

ÚČEL A ŠPECIFIKÁCIE



Pravidelne, aspoň raz za tri mesiace, kontrolujte stav výrobku. Uistite sa, že zaťaženie nepresahuje povolenú hmotnosť a rozmery. V prípade poškodenia okamžite zložte televízor a prestaňte používať nástenný držiak.

MOŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA:

- Ak zariadenie alebo LED podsvietenie nefunguje, skontrolujte pripojenie k napájaniu a stav USB kábla.
- Ak diaľkové ovládanie nefunguje, skontrolujte alebo vymeňte batériu.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznickú podporu.

Model	Alumiglow mount
Maximálne zaťaženie, kg	40
Kompatibilita s obrazovkami	37" - 80"
Rozmery VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Čistá hmotnosť, kg	3,8
Hrubá hmotnosť, kg	4
Napätie, V	5
Špecifický výkon na jednotku dĺžky: W/m	4,57

! Výrobok neobsahuje škodlivé látky.
Dátum výroby je uvedený na obale.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

Funkcie tlačidiel

ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie) Plynulé zapínanie a vypínanie podsvietenia.		Night Light (Nočné svetlo) Teplé žlté svetlo s nízkym jasom — ideálne na večerný odpočinok.	
Candle (Sviečka) Jemné blikanie teplého svetla, pripomínajúce žiaru skutočnej sviečky — ideálne v kombinácii s obrazom krbu na obrazovke.		Speed (Rýchlosť) Upravte rýchlosť dynamických režimov — od plynulých prechodov po rýchlejšie zmeny.	
Sunset (Západ slnka) Simulácia západu slnka — svetlo postupne slabne z teplého na úplnú tmu počas 20 minút.		Sunrise (Východ slnka) Pomale zvyšovanie jasů z teplého na denné svetlo — jemne a prirodzene prebúda.	
Romance (Romantika) Plynulá zmena odtieňov červenej a fialovej farby — pre intímny večer a romantickú atmosféru v miestnosti.		Relax (Relaxácia) Jemne pulzujúca zmena farieb, vytvárajúca pokojnú atmosféru na oddych.	
Colors Switch (Zmena farieb) Cyklické prepínanie medzi farbami.		Gradient (Gradient) Plynulý prechod farby po celej dĺžke pásu.	
Party (Párty) Jasná a rytmická zmena farieb — pre veselú náladu.		Modes Switch (Zmena režimov) Prepínanie medzi rôznymi režimami, aby ste našli optimálny pre vašu náladu.	
Brightness UP (Zvýšiť jas) Postupné zvyšovanie jasů.		Minimum Brightness (Minimálny jas) Rýchly prechod na najnižšiu úroveň jasů.	
Brightness Down (Znížiť jas) Postupné znižovanie jasů.		Timer 20 minút Automatické vypnutie po 20 minútach.	
Timer 40 minút Automatické vypnutie po 40 minútach.			

Priehradka na batériu (CR2025)


- ! Pred použitím vyberte ochrannú vložku z priehradky na batériu diaľkového ovládača podsvietenia.

Poznámka.

Aby ste predišli rušeniu od iných zariadení, aktivujte režim párovania (Pairing Mode):

- 1 Zapnite LED pásik;
- 2 Podržte tlačidlo „Party + Modes switch“ na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd. Tlačidlo uvoľnite, keď pásik začne rýchlo blikat;
- 3 Diaľkové ovládanie a LED pásik sú spárované výhradne medzi sebou.

LED PODSVIETENIE



Ovládač podsvietenia s tlačidlom ON/OFF

* U niektorých modelov televízorov nemusí podsvietenie fungovať, keď je televízor vypnutý alebo v režime spánku a napájaný cez USB. V prípade potreby použite externý zdroj napájania s parametrami 5V, max. 1A alebo vhodný napájací adaptér.

SERVIS A PODPORA

Máte otázky?

Kontaktujte predajcu alebo podpornú službu.

Dovozcovia:
ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street,
Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus

Výrobca:
Lumi Legend Corporation, 22/F, Budova 1, Lisi Plaza, Huifeng
East Road, Ningbo, 315100. Vyrobené v Číne.



NAVODILA ZA UPORABO STENSKEGA NOSILCA Z OSVETLITVIJO OZADJA. SHRANITE TA NAVODILA — MORDA JIH BOSTE POTREBOVALI KASNEJE.

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred začetkom montaže in namestitve se seznajte s temi navodili.
- Obstajajo različne vrste televizorjev, zato ta stenski nosilec za televizor „KIVI“ ni povsem univerzalen.
- Nepravilna namestitvev ali uporaba z napravami, katerih teža presega največjo nosilnost, lahko povzroči poškodbe ali resne poškodbe naprav in uporabnikov.
- Uporabljajte ustrezne montažne materiale glede na vrsto površine. Ne privijte montažnih vijakov premočno.
- Priporočamo, da stenski nosilec za televizor „KIVI“ namestijo certificirani strokovnjaki.
- Izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju predstavljajo nevarnost zadušitve. Te dele hranite izven dosegov otrok.
- Upoštevajte standardne ukrepe za električno varnost med montažo in uporabo osvetlitve ozadja.
- Izogibajte se izpostavljenosti statični elektriki — ta lahko poškoduje komponente.
- Izogibajte se stiku z vodo, tekočinami ali vlažnim okoljem. Namenjen je samo za uporabo v suhih notranjih prostorih.
- Montiranje izvajajte stran od virov toplote, odprtega ognja ali tekočin.
- Povežite samo z združljivimi viri napajanja (npr. USB 5V / 1A).
- Ne uporabljajte adapterjev z višjo napetostjo, kot je navedeno v teh navodilih, da preprečite pregrevanje ali kratek stik.
- Redno preverjajte stanje kablov in priključkov. Če opazite poškodbe, takoj prenehajte z uporabo.
- Če osvetlitve ozadja ne nameravate uporabljati dlje časa, priporočamo, da jo odklopite od vira napajanja.
- Običajno segrevanje LED traku je pričakovano.

GARANCIJA

Uvoznik daje 2 leti garancije za ta izdelek.

V času trajanja garancije bo uvoznik, odvisno od napake, brezplačno popravil ali zamenjal okvarjen izdelek. Garancijska doba začne teči z datumom nakupa.

Garancija dopolnjuje veljavno zakonodajo in je ne nadomešča. Garancija ne velja za komercialno uporabo, poškodbe zaradi nepravilne uporabe izdelka, zunanje vplive, nepooblaščen poseg v napravo, neustrezna popravila, običajno obrabo, delovanje kemikalij, uporabo pretirane sile ali mehanske poškodbe, kršitve pravil transporta in/ali skladiščenja po predaji naprave ter odstopanja od tehničnih standardov električnih omrežij ali drugih podobnih zunanjih dejavnikov.

VSEBINA KOMPLETA:

- Stenski nosilec
- LED osvetlitev ozadja
- Montažni komplet
- Daljinski upravljalnik
- Navodila za uporabo
- Vodnik za namestitvev

* Vsebina kompleta se lahko razlikuje glede na serijo.

Ime izdelka	STENSKI NOSILEC ZA TELEVIZORJE ZNAMKE «KIVI»
Garancijsko obdobje in življenjska doba	2 leti
Delovna temperatura, °C	+5 – +35
Relativna vlažnost pri shranjevanju, %	45 – 75
Temperatura shranjevanja, °C	+5 – +40
Atmosferski tlak, kPa / mm Hg	86 – 106 / 645 – 795
Relativna vlažnost pri delovanju, %	55 – 70

NAMEN IN SPECIFIKACIJE

Namen: Stenski nosilec z osvetlitvijo ozadja za LED, OLED, QLED televizorje, namenjen nekomercialni, domači uporabi

Uporabljajte samo v zaprtih prostorih

Uporabljajte samo za predvideni namen

Redno, vsaj enkrat na tri mesece, preverjajte stanje izdelka. Prepričajte se, da obremenitev ne presega dovoljene teže in dimenzij. V primeru poškodb takoj odstranite televizor in prenehajte uporabljati stenski nosilec.

MOŽNI PROBLEMI IN REŠITVE:

- Če naprava ali LED osvetlitev ozadja ne deluje, preverite priključek za napajanje in stanje USB kablov.
- Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite ali zamenjajte baterijo.
- Če težava ostane, se obrnite na podporo strankam.

Model	Alumiglow mount
Največja obremenitev, kg	40
Združljivost z zasloni	37" - 80"
Dimenzije VESA, mm	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Neto teža, kg	3,8
Bruto teža, kg	4
Napetost, V	5
Specifična moč na enoto dolžine: W/m	4,57

! Izdelek ne vsebuje škodljivih snovi.
Datum proizvodnje je naveden na embalaži.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Funkcije gumbov

ON/OFF (Vklop/Izklop) Gladko vklopjanje in izklopjanje osvetlitve ozadja.		Night Light (Nočna luč) Topla rumena svetloba z nizko svetlostjo — idealna za večerni počitek.	
Candle (Sveča) Mehko utripanje tople svetlobe, podobno sijaju prave sveče — idealno v kombinaciji s sliko kamina na zaslonu.		Speed (Hitrost) Prilagodite hitrost dinamičnih načinov — od gladih prehodov do hitrejših sprememb.	
Sunset (Sončni zahod) Simulacija sončnega zahoda — svetloba se v 20 minutah postopoma zatemnjuje od tople do popolne teme.		Sunrise (Sončni vzhod) Počasno povečevanje svetlosti od tople do dnevne svetlobe — zbudi nežno in naravno.	
Romance (Romantika) Gladek prehod med odtenki rdeče in vijolične barve — za intimen večer in romantično vzdušje v prostoru.		Relax (Sprostitev) Mehko pulzirajoča menjava barv, ki ustvarja mirno vzdušje za počitek.	
Colors Switch (Menjava barv) Ciklično preklapljanje med barvami.		Gradient (Gradient) Gladek prehod barve po celotni dolžini traku.	
Party (Zabava) Svetla in ritmična menjava barv — za veselo razpoloženje.		Modes Switch (Menjava načinov) Preklapljanje med različnimi načini, da najдете optimalnega za vaše razpoloženje.	
Brightness UP (Povečanje svetlosti) Postopno povečevanje svetlosti.		Minimum Brightness (Minimalna svetlost) Hitro prehod na najnižjo raven svetlosti.	
Brightness Down (Zmanjšanje svetlosti) Postopno zmanjševanje svetlosti.		Timer 20 minut Samodejni izklop po 20 minutah.	
Timer 40 minut Samodejni izklop po 40 minutah.			

! Po 4 urah nedejavnosti se osvetlitev ozadja samodejno izklopi.

Prostor za baterijo (CR2025)

- ! Pred uporabo odstranite zaščitni vložek iz prostora za baterijo daljinskega upravljalnika osvetlitve ozadja.

Opomba.

Da bi se izognili motnjam drugih naprav, aktivirajte način seznanjanja (Pairing Mode):

- 1 Vključite LED trak;
- 2 Pritisnite in držite gumb »Party + Modes switch« na daljinskem upravljalniku 3 sekunde. Spustite gumb, ko trak začne hitro utripati;
- 3 Daljinski upravljalnik in LED trak sta seznanjena izključno drug z drugim.

LED OSVETLITEV OZADJA



* Pri nekaterih modelih televizorjev osvetlitev ozadja morda ne deluje, ko je televizor izklopljen ali v stanju pripravljenosti in napajan prek USB. Po potrebi uporabite zunanji vir napajanja s specifikacijami 5V, največ 1A ali ustrezen napajalni adapter.

SERVIS IN PODPORA

Imate vprašanja?

Obrnite se na prodajalca ali službo za podporo.

Uvoznik:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Ciper

Proizvajalec:

Lumi Legend Corporation, 22/F, Stavba 1, Lisi Plaza, Huifeng East Road, Ningbo, 315100. Izdelano na Kitajskem.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ З ПІДСВІТКОЮ. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ — ВОНА МОЖЕ ВАМ ЗНАДОБИТИСЯ.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Перед початком монтажу та збірки ознайомтесь з даною інструкцією.
- Є різні види телевизорів, тому це настінне кріплення для телевизора "KIVI" не є повністю універсальним.
- Неправильне встановлення, а також використання з пристроями, вага яких перевищує максимальне навантаження, може призвести до пошкодження або серйозних травм як пристроїв так і Користувачів.
- Використовуйте необхідні матеріали для монтажу відповідно до типу поверхні. Не затягуйте занадто сильно монтажні гвинти.
- Рекомендуємо встановлювати настінне кріплення для телевизора «KIVI» сертифікованими фахівцями.
- Цей виріб містить дрібні деталі, які можуть викликати небезпеку задиху при проковтуванні. Зберігайте ці деталі подалі від дітей.
- Дотримуйтеся стандартних заходів електробезпеки при монтажі та використанні підсвітки.
- Уникайте впливу статичної електрики — вона може пошкодити компоненти.
- Не допускайте контакту з водою, рідиною чи вологим середовищем. Призначено лише для використання в сухих приміщеннях.
- Монтаж варто проводити подалі від джерел тепла, відкритого вогню чи рідин.
- Підключайте лише до сумісних джерел живлення (наприклад USB 5V/1 A).
- Не використовуйте адаптери з вищою напругою, ніж передбачено даною інструкцією щоб уникнути перегріву чи короткого замикання.
- Регулярно перевіряйте стан кабелів та роз'ємів. У разі виявлення пошкоджень негайно припиніть використання.
- Якщо не плануєте користуватись підсвіткою тривалий час рекомендуємо від'єднувати її від живлення.
- Робоче нагрівання LED-стрічки є нормою.

ГАРАНТІЯ

На даний виріб імпортер надає гарантію 2 роки.

Під час терміну дії гарантії імпортер, залежно від поломки, замінює або ремонтує несправні вироби безкоштовно. Термін гарантії починається з дати покупки.

Гарантія доповнює відповідне законодавство та не скасовує його. Гарантія не поширюється на комерційне використання, на пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, зовнішнього застосування, несанкціонованого втручання у пристрій, некваліфікованого ремонту, а також на нормальне зношування, дію хімікатів, надзвичайне застосування сили та механічне пошкодження, порушення правил транспортування та/або зберігання після передачі пристрою, та/або відхилення від відповідних технічних норм у роботі електричних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.


ВМІСТ МОГО КОМПЛЕКТУ:

- Настінне кріплення
- Світлодіодна LED підсвітка
- Монтажний набір
- Пульт
- Інструкція з експлуатації
- Посібник з монтажу

* Комплект може відрізнятися вмістом в залежності від партії.

Найменування виробу	НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕЛЕВІЗОРА МАРКИ «KIVI»
Гарантийний термін та строк придатності (служби)	2 роки
Температура при експлуатації, °C	+5 – +35
Відносна вологість при зберіганні, %	45 – 75
Температура при зберіганні, °C	+5 – +40
Атмосферний тиск, кПа / мм рт. ст.	86 – 106 / 645 – 795
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ



Регулярно, не рідше ніж раз на три місяці, перевіряйте стан виробу. Переконайтесь, що навантаження не перевищує допустиму вагу та розміри. У разі пошкодження — негайно зніміть телевизор і припиніть використання настінного кріплення.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ:


- Якщо пристрій або LED-підсвітка не працює — перевірте підключення до живлення та справність USB-кабелю.
- Якщо не працює пульт — перевірте або замініть батарейку
- Якщо проблему не вирішено — зверніться до служби підтримки.

Модель	Alumiglow mount
Максимальне навантаження, кг	40
Сумісність з екранами	37" - 80"
Розміри VESA, мм	100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Вага нетто, кг	3,8
Вага брутто, кг	4
Напруга, В	5
Питома потуж. на один. довж., Вт/м	4,57

! Виріб не містить шкідливих речовин.
Дата виготовлення вказана на упаковці.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Призначення квілів



ON/OFF (Увімкнути/Вимкнути)
Плавне увімкнення та вимкнення підсвітки.

Candle (Свчка)
М'яке мерехтіння теплого світла, схоже на світло справжньої свчки — ідеально в поєднанні з зображенням каміну на екрані.

Sunset (Захід сонця)
Імітація заходу сонця — світло поступово тьмяніє з теплого до повного затемнення за 20 хвилин.

Romance (Романтика)
Плавна зміна відтінків червоного і фіолетового кольорів — для вечора вдвох і романтичної атмосфери в кімнаті.

Colors Switch (Перемикання кольорів)
Циклічне перемикання між кольорами.

Party (Вечірка)
Яскрава і ритмічна зміна кольорів — для веселого настрою.

Brightness UP (Збільшити яскравість)
Поступове збільшення яскравості.

Brightness Down (Зменшити яскравість)
Поступове зменшення яскравості.

Timer 20 хвилин
Автоматичне вимкнення через 20 хвилин.

Night Light (Нічне світло)
Тепле жовте світло з низькою яскравістю — ідеальне для вечірнього відпочинку.

Speed (Швидкість)
Регулюйте швидкість динамічних режимів — від плавного переходу до більш швидкої зміни.

Sunrise (Схід сонця)
Повільне наростання яскравості від теплого до денного світла — пробуджує м'яко і природно.

Relax (Релакс)
М'яко пульсуюча зміна кольорів, що створює спокійну атмосферу для відпочинку.

Gradient (Градієнт)
Плавний перехід кольору по всій довжині стрічки.

Modes Switch (Зміна режимів)
Зміна різних режимів, щоб підібрати оптимальний для вашого настрою.

Minimum Brightness (Мінімальна яскравість)
Швидкий перехід до найнижчого рівня яскравості.

Timer 40 хвилин
Автоматичне вимкнення через 40 хвилин.

❗ Після 4 годин без активності підсвітки автоматично вимикається.

Відсік для батарейки (CR2025)

- ❗ Перед використанням вийміть захисну вставку з батарейного відсіку пульта підсвітки

Примітка.

Щоб уникнути перешкод від інших пристроїв, активуйте режим спарювання (Pairing Mode):

1. Увімкніть світлодіодну стрічку;
2. Натисніть і утримуйте кнопку "Party + Modes switch" на пульті дистанційного керування протягом 3 секунд. Відпустіть кнопку, щоно стрічка почне швидко блимати;
3. Пульт і світлодіодна стрічка спаруються виключно один з одним.

СВІТЛОДІОДНА LED ПІДСВІТКА



*На деяких моделях ТВ підсвітка може не працювати у вимкненому стані телевізора або в режимі сну при живленні від USB. У разі потреби використовуйте зовнішнє джерело живлення з відповідними параметрами (5V, 1A max) або відповідний адаптер живлення.

СЕРВІС ТА ПІДТРИМКА

Виникли питання?


Зверніться до продавця, чи служби підтримки.



Імпортери:

1. ТОВ «KIVISМАРТІОА», 01014, м. Київ, вул.Звіринська, 63.
2. ТОВ «MTI», 01001, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 4.
3. ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus
4. KIVI SMART PURCHASING Kft, 1054, площа Свободи, 7, Будапешт, Угорщина


Виробник: Люмі Леджэнд Корпорейшн, 22/Ф, Білдінг 1, Лісі Плаза, Хуйфенг Іст Род, Нінгбо, 315100. Зроблено в Китаї.




Multifunctional
Remote Controller



Creating
an atmosphere



Convenient
magnetic fixation



Nightlight