

BOYA

Настільний мікрофон

BOYA K3

Посібник користувача

Важливо

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням пристрою. Використовуйте та зберігайте пристрій відповідно до інструкцій. Збережіть посібник для подальшого використання. Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться до місцевого дистриб'ютора або надішліть нам електронного листа за адресою: support@boya-mic.com


Застереження

1. Не використовуйте мікрофон під водою та не піддавайте його впливу дощу. Будь ласка, зберігайте його в прохолодному, сухому місці.
2. Використовуйте та зберігайте мікрофон за звичайної температури. Не переміщуйте його часто між гарячими та холодними середовищами. Будь ласка, тримайте його подалі від джерел тепла, таких як обігрівачі, духовки.
3. Під час використання та зберігання слід оберігати мікрофон від пилу та вологи.
4. Уникайте сильних ударів та зіткнень з мікрофоном.
5. Не розміщуйте мікрофон близько до динаміків, щоб запобігти звуковому зворотному зв'язку.
6. Для найкращого сприйняття звуку не тримайте руку біля мікрофона.

Загальний вступ

K3 — це настільний мікрофон, оснащений RGB-підсвічуванням із динамічними ефектами, що створює стильні візуальні ефекти та атмосферу для вашої гри чи живого виступу. Мікрофон обладнано амортизаційним кріпленням у нижній частині корпусу для мінімізації шуму під час використання та вбудованим вітрозахистом для зменшення звукових піків. Світлодіодний індикатор мікрофона дозволяє легко контролювати його стан під час запису. Крім того, ви можете вимкнути мікрофон одним дотиком, що допоможе уникнути незручних інцидентів під час живого виступу. Мікрофон K3 оснащений регулятором посилення для швидкого налаштування вхідної чутливості. Комплектний адаптер сумісний з різьбою 3/8" та 5/8" для більшості пантографів. Мікрофон K3 забезпечує високоякісний звук незалежно від того, чи підключено його до ПК, PS5, PS4 або Mac.

Опис продукту



① Кнопка вимкнення звуку / Перемикач ефектів RGB-підсвічування / Кнопка шумозаглушення

Вимкнути звук: торкніться верхньої частини один раз, щоб вимкнути або ввімкнути мікрофон. RGB-індикатор швидко блиматиме червоним, коли мікрофон вимкнено.

Шумозаглушення: торкніться верхньої частини двічі, щоб увімкнути або вимкнути шумозаглушення. Індикатор RGB двічі блимне зеленим кольором, коли шумозаглушення ввімкнено, і двічі синім, коли шумозаглушення вимкнено.

Ефект RGB-підсвічування: Натисніть і утримуйте верхню частину, щоб увімкнути або вимкнути RGB-підсвічування.

② RGB-підсвічування

③ Регулятор чутливості

Поверніть праворуч, щоб збільшити гучність; поверніть ліворуч, щоб зменшити гучність.

④ Амортизуюче кріплення

⑤ Настільна підставка

⑥ 3,5-мм роз'єм для навушників

Підключіть навушники для аудіомоніторингу.

⑦ Вихід USB-C

Для виведення аудіо на такі пристрої, як смартфони, планшети або комп'ютери.

⑧ Ручка регулювання


Послабте цю ручку, щоб відрегулювати кут мікрофона для кращого сприйняття звуку.

Встановлення аксесуарів

КЗ можна використовувати на столі або встановити на кронштейн, що підходить для різних сценаріїв використання.


Встановлення настільної підставки

Прикріпіть мікрофон до настільної стійки, як показано на малюнку нижче:




Встановлення на пантограф

1. Поверніть ручку регулювання проти годинникової стрілки, щоб зняти мікрофон зі стійки.
2. Встановіть адаптер, що додається, на амортизуюче кріплення, а потім прикрутіть його до пантографа.



Встановлення поп-фільтра

Зіставте нижню частину поп-фільтра з двома пазами на амортизуючому кріпленні та вставте його на місце, як показано на малюнку нижче.




Посібник з експлуатації

Активація мікрофона

Підключіть мікрофон до телефону, комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю передачі даних, що входить до комплекту. Під час підключення до комп'ютера може знадобитися налаштувати параметри програми. Докладніше див. у розділі «Налаштування програми».


Розміщення мікрофона

Розмістіть мікрофон на відстані від 5 до 15 см (2-6 дюймів) від джерела звуку, щоб покращити якість запису.




Функція вимкнення звуку

Легко торкніться верхньої частини мікрофона один раз, щоб вимкнути або увімкнути звук мікрофона. Коли вимкнено, RGB-індикатор швидко блиматиме червоним.




Регулювання чутливості

Поверніть диск регулювання чутливості праворуч, щоб збільшити гучність; поверніть його ліворуч, щоб зменшити гучність.



Шумозаглушення



Двічі торкніться верхньої частини мікрофона, щоб увімкнути або вимкнути шумозаглушення. Якщо під час запису спостерігається шум, рекомендується активувати функцію шумозаглушення. Коли шумозаглушення активовано, RGB-індикатор двічі блимне зеленим кольором; коли вимкнено - двічі блимне синім.



Налаштування програми



Налаштування програми для системи Mac

1. Підключіть **K3** до комп'ютера Mac за допомогою кабелю передачі даних, що входить до комплекту.
2. Відкрийте **Системні налаштування** і виберіть **Звук**.
3. Виберіть **K3** як пристрій введення в розділі **Введення**.
4. Виберіть **K3** як вихідний пристрій у розділі **Виведення**.



Налаштування системи Windows


1. Підключіть **K3** до комп'ютера за допомогою кабелю передачі даних, що входить до комплекту.
2. Перейдіть до **Налаштування > Система > Звук**.
3. У вкладці **Відтворення** виберіть **K3** як пристрій за замовчуванням.
4. У вкладці **Запис** виберіть **K3** як пристрій за замовчуванням.




Специфікації

Тип мікрофона	Конденсаторний
Діаграма спрямованості	Суперкардіоїдний
Частотний діапазон	від 20 до 20 000 Гц
Чутливість (максимальне посилення)	-11 дБ повного циклу при рівні звукового тиску 80 дБ
Чутливість (мінімальне посилення)	-39 дБ повного циклу при рівні звукового тиску 80 дБ
Частота дискретизації	48 кГц
Швидкість потоку даних	16/246іт
Співвідношення сигнал/шум	75 дБ
Максимальний рівень звукового тиску (SPL)	108 дБ SPL
Мінімальний вихідний імпеданс	16 Ом
Порт	3,5-мм аудіо роз'єм для моніторингу, вихідний роз'єм USB-C (USB-C 2.0 Hi-Speed)
Розміри	86 x 117 x 249 мм (включно із настільною підставкою)
Вага	Прибл. 415 г (включно із настільною підставкою)
Живлення	5 В, 200 мА (макс.)
Вимоги до операційної системи	Windows: 10.0 або пізнішої версії, macOS: 10.15 або пізнішої версії, Android: 9.0 або пізнішої версії, iPadOS*: 14 або пізнішої версії (потрібні пристрої Apple з портом USB-C)
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C (від 32 °F до 104 °F)
Температура зберігання	від -20 °C до 70 °C (від -4 °F до 158 °F); від 10 до 95 %, без конденсації

Полярний візерунок



Частотна характеристика



Частотна характеристика 0° та 90° при рівні звукового тиску 80 дБ, Гц

Що в коробці

Мікрофон K3 x 1

Поп-фільтр x 1

Настільна підставка (з амортизуючим кріпленням x 1

Кабель передачі даних USB-C – USB-C / USB-A (1,8 м) x 1

Різьбовий адаптер з 3/8" на 5/8"