

Смартпроектор AOPEN

Смартсистема
Посібник користувача

Авторські права © 2021. AOPEN Incorporated.
Всі права застережено.
Посібник користувача проектора AOPEN
Перший випуск: 12/2021

ЗМІСТ

СМАРТФУНКЦІЇ..... 3

Рекомендації AOPEN Smart Remote..... 3

Структура пульта дистанційного керування 4

Загальний огляд домашньої сторінки 5

Робіть конфігурацію налаштувань системи 6

Aptoidе app 8

Доступ до програм 8

СМАРТФУНКЦІЇ

Рекомендації AOPEN Smart Remote



Крок 1: Підключіть смарт-пристрій AOPEN і смартфон до однієї мережі за допомогою AOPEN Smart Remote.

Крок 2: Відкрийте «Швидкі налаштування AOPEN» і перевірте IP-адресу.

Крок 3: Введіть IP-адресу або смартпристрій AOPEN у вікно підключення і виберіть кнопку PAIR (Пос'єднання в пару).

Крок 4: Підключення встановлено, контрольна панель доступна для використання.



Основні функції:



Без звуку



Гучність збільшити



Гучність вниз



Введення



Назад: повернутися на попередню сторінку.



Домашня: Повернутися до запуску домашньої сторінки.



Клавіатура



Голосове введення

Проведіть контрольною панеллю навігації: Контролюйте елемент, виділений курсором.

Проведіть контрольною панеллю миші: Контролюйте курсор миші

Контроль миші 3D: Утримуйте смартфон і змінюйте його положення, контролюючи таким чином рух миші.

Натисніть на контрольній панелі: Вибрати/Клацнути

Довго натискайте на контрольній панелі:
Показ клавіші ярлика (включаючи клавіш «домашня» і «назад»)



Режим Smart: Можна легко контролювати додатки на вашому пристрої.

Звичайний режим: Коли увімкнено Звичайний режим, режими контролю можна перемикаати кнопкою-перемикачем.

Режим миші: Застосовуйте курсор миші для контролю сенсорної панелі.


Режим навігації: Застосовуйте фокус контролю сенсорної панелі.

Примітка:

- У різних програмах можуть з'являтися специфічні кнопки.
- AOPEN Smart Remote підтримує лише пристрій Android.

СМАРТФУНКЦІЇ

Структура пульта дистанційного керування




| # | Піктограма | Функція | Опис |
|----|------------|-----------------------------------|---|
| 1 | | Інфрачервоний передавач | Надсилає сигнали на проектор. |
| 2 | | Живлення | Увімкнення або вимкнення проектора. |
| 3 | | ДОМАШНЯ | Повернутися на домашню сторінку. |
| 4 | | Миша | Режим Smart: Перемикання режиму миші для клавіші навігації. |
| 5 | | Вибрати/Ввести | Підтверджує вибір пунктів (елементів). |
| 6 | | Клавіши вибору чотирьох напрямків | Користуйтеся кнопками вгору, вниз, ліворуч, праворуч, щоб вибирати пункти або регулювати Ваш вибір. |
| 7 | | НАЗАД | Повертається до попередньої операції. |
| 8 | | ДЖЕРЕЛО | Змінює активне джерело. |
| 9 | | Гучність вниз | |
| 10 | | Гучність збільшити | |
| 11 | | МЕНЮ | Натисніть МЕНЮ, щоб запустити екранне меню (EM) або вийти з EM. |

СМАРТФУНКЦІЇ

Загальний огляд домашньої сторінки

Після первинного налаштування відкриється домашня сторінка медійного центру:



Навігація домашньою сторінкою смартпроектора AOPEN

До елементів домашньої сторінки можна увійти з пульта дистанційного керування, миші Bluetooth або програми смартпульту AOPEN.


Примітка:

- *Клавіатура проектора підтримує медійний центр залежно від моделі.*
- *Керування файлами підтримує читання диску USB залежно від моделей.*
- Дистанційне керування:
 - Натисніть **ДОМАШНЯ** (🏠), щоб увійти на домашню сторінку з будь-якої іншої сторінки.
 - Натискайте навігаційні кнопки чотирьох напрямків (◀/▶/▲/▼) для вибору елементів.
 - Натисніть **ВВЕДЕННЯ**, щоб підтвердити вибір, відкрити елемент або програти/поставити на паузу медійний зміст.
 - Натисніть **НАЗАД** (⏪), щоб повернутися на попередню сторінку або вийти з програми.
 - Натисніть **МИША** (🖱️), щоб переключити дистанційне керування на режим керування з миші.
- Миша Bluetooth:
 - Наведіть курсор на елемент, який бажаєте відкрити, і відкрийте його натисканням на ліву кнопку.
 - Правою кнопкою вийдіть з меню або програми.
 - Повторно натискайте праву кнопку (якщо це потрібно), щоб увійти на домашню сторінку з будь-якої іншої сторінки.

СМАРТФУНКЦІЇ

Робіть конфігурацію налаштувань системи

Щоб конфігурувати налаштування системи Android, натисніть Налаштування на домашній сторінці.



Виберіть елемент меню для конфігурації його пріоритетів.

Мережа та Інтернет


Примітка: Перед конфігурацією налаштувань мережі переконайтеся, що ключ Wi-Fi підключено до порту USB ззаду на проєкторі.

Щоб підключити проєктор до доступної мережі Wi-Fi, зробіть наступне:

1. Переведіть перемикач Wi-Fi з Вимк. на Увімк.



2. Виберіть бажану точку доступу зі списку Wi-Fi і натисніть її, щоб встановити підключення.



Примітка: Якщо вибрану мережу Wi-Fi захищено, з'явиться підказка ввести пароль.

Примітка: У меню «Мережа та Інтернет» можна також переглядати дані використання Wi-Fi, додати Віртуальну приватну мережу (VPN) і конфігурувати налаштування приватного режиму DNS.

СМАРТФУНКЦІЇ

Задайте ім'я свого пристрою


Змініть ім'я свого пристрою під час трансляції.

Програми

Перегляньте програми, що нещодавно відкривалися, налаштуйте дозволи програм, видаляйте програми та отримуйте доступ до налаштувань.

Уподобання пристрою


Отримайте доступ до поширених налаштувань і відомостей про пристрій, таких як «Про пристрій», «Дата й час», «Мова», «Клавіатура», «Сховище», «Розташування», «Безпека й обмеження», «Спеціальні можливості» та «Перезавантаження».



Дистанційне керування та аксесуари

Керуйте аксесуарами за допомогою з'єднання Bluetooth.

Примітка: Перш ніж встановлювати з'єднання, переконайтеся в тому, що пристрої перебувають у режимі встановлення з'єднання.




СМАРТФУНКЦІЇ

Aptoide app

Aptoide app - це попередньо завантажений магазин програм, який надає можливість легко знаходити та встановлювати програми у безпечному середовищі. Входить до ігор, програм для стріму, конфігуруйть налаштування **Aptoide** і багато іншого.

Примітка:

- Для користування програмою **Aptoide** переконайтеся, що проектор підключено до мережі Wi-Fi.
- Програми, не завантажені попередньо AOPEN, можуть бути несумісними і неправильно працювати.
- Деякі програми потребують клавіатури і миші.
- Деякі програми можуть бути специфічними для регіону.
- Користувачі можуть встановлювати програми третіх сторін файлом .apk у Керування файлами або Веб-браузер. Проте програми третіх сторін можуть мати проблеми сумісності.
- Для кращої сумісності з **Aptoide** рекомендовано взагалі не поновлювати версію програми **Aptoide**.



Доступ до програм

До програм можна увійти напряму з домашньої сторінки або зі списку програм.

Щоб переглядати всі програми за замовчуванням і входити до них, натисніть **Список програм** на домашній сторінці.




СМАРТФУНКЦІЇ

Щоб відкрити програму, натисніть на її піктограму безпосередньо.

Щоб додавати на домашню сторінку ярлики програм для швидкого доступу, зробіть будь-що з наступного:

- Натисніть **+** і позначте до двох додатків.



- Натисніть **Додати програму +** і **Назад** (↶) на домашній сторінці і перевірте до двох додатків.



Примітка: Залежить від моделі.