




Посібник
користувача

Портативний
вентилятор Pro1



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням. Обов'язково використовуйте пристрій у суворій відповідності до вимог посібника, і збережіть його належним чином для подальшого використання.

Опис зовнішнього вигляду



- ① ----- Екран дисплея
- ② ----- Швидкість вентилятора
- ③ ----- Швидкість вентилятора / відсоток потужності
- ④ ----- Кількість електроенергії
- ⑤ ----- Повітровипускний отвір
- ⑥ ----- Неполярний поворотний регулятор
- ⑦ ----- Повітрозабірник
- ⑧ ----- Вхідний порт Type-C
- ⑨ ----- Тумблерний перемикач
- ⑩ ----- Отвір для ремінця

Запобіжні заходи перед використанням

1. Перед увімкненням перевірте виріб і шнур живлення на відсутність пошкоджень, переконайтеся, що вони справні, і зберіть їх відповідно до інструкцій.
2. Перед заряджанням виробу перевірте, чи відповідає напруга джерела живлення, що використовується, параметрам, зазначеним на етикетці виробу.
3. Щоб уникнути ураження електричним струмом та пожежі, не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте виріб, а звертайтеся для ремонту до сервісного центру, визначеного офіційним продавцем або виробником.

Як користуватися

А. Використання тумблерного перемикача та увімкнення/вимкнення/перемикання швидкості повітряного потоку

Тумблерний перемикач

Обертання регулятора вгору вмикає живлення, вниз - вимикає.



Тумблерний перемикач

Неполярний поворотний регулятор

Коротке натискання: перемикання циклу увімкнення/вимкнення (за замовчуванням вмикається за найнижчої швидкості повітря)
Швидко подвійне натискання: відображення поточної потужності у відсотках (через 5 секунд після вимкнення або переходу в інші режими)





Неполярний поворотний регулятор

Перемикання: регулювання швидкості повітря, від 1 до 100 швидкості. Обертайте регулятор вгору, щоб збільшити швидкість повітря, і вниз, щоб зменшити швидкість повітря.

Попереджувальне нагадування

1. Перед тим, як увімкнути вентилятор, переведіть перемикач у положення «вгору», щоб вентилятор увімкнувся.
2. Якщо пристрій не використовується, поверніть тумблер вниз, щоб вимкнути живлення, аби вентилятор перебував у вимкненому стані, щоб уникнути випадкового натискання на регулятор увімкнення.

В. Опис стану на екрані дисплея



Робота / стан	Зміст цифрового дисплея
Увімкнення живлення	Відображення поточного рівня заряду батареї, через 5 секунд зменшить яскравість і перейде до відображення рівня швидкості повітря
Регулювання швидкості повітряного потоку	Відображення поточної швидкості повітря, зменшення яскравості через 5 секунд та відображення індикатора заряджання під час заряджання

Відображення живлення	Вимкнення живлення: Двічі натисніть кнопку, щоб відобразити поточну потужність, а потім вимкніть її через 5 секунд Увімкнення живлення: Увімкнення живлення відображає поточну потужність (через 5 секунд переходить до відображення поточної швидкості повітряного потоку); Двічі натисніть, щоб відобразити поточну потужність (через 5 секунд відобразиться поточна швидкість повітря)
Нестача електроенергії, не може запуститися	Натисніть кнопку, на дисплеї живлення відображається 0%, піктограма живлення блимає тричі після згасання дисплея
Нагадування про низький рівень заряду акумулятора	Коли рівень заряду становить $\leq 10\%$, піктограма живлення буде блимати постійно
Зарядження	Однозначне число потужності постійно блимає
Повністю заряджений	100% потужності завжди горить і вимикається після від'єднання входу живлення


С. Очищення виробу

1. Перед очищенням переконайтеся, що пристрій відключено від електромережі.
2. Корпус виробу не знімається. Під час очищення використовуйте чисту тканину для протирання поверхні кришки вентилятора та повітрязабірної решітки.
3. Не використовуйте воду або інші рідини для очищення електричних частин (наприклад, електродвигуна, перемикача живлення тощо).
4. Забороняється торкатися джерела живлення та електричних компонентів мокрими руками або вологою ганчіркою.


Вилучення акумулятора

Перед утилізацією виробу необхідно вилучити з нього акумулятор;
Перед вийманням акумулятора виріб необхідно вимкнути;
Акумулятор слід безпечно утилізувати згідно з правилами, встановленими в місці продажу.


1. За допомогою інструменту підчепіть задню панель і задню кришку корпусу та відкрутіть внутрішні гвинти (Малюнок 1);
2. Підчепіть передню панель корпусу і нижню кришку гвинтів, відкрутіть внутрішні гвинти, вийміть материнську плату і витягніть тримач (Малюнок 2);
3. За допомогою пінцета витягніть дротяні клеми тумблера та індукційного лопатевого колеса малої плати, відкрутіть гвинти на кронштейні тримача та зніміть кронштейн тримача (Малюнок 3);
4. Зніміть малу плату тумблера, витягніть клеми штекера акумулятора, потім зніміть малу плату індукційного лопатевого колеса і, нарешті, вийміть акумулятор та безпечно утилізуйте його, дотримуючись правил, встановлених у місці продажу (Малюнок 4).



(Малюнок 1)



(Малюнок 2)



Заходи безпеки

Для гарантування безпеки використання та уникнення травм і матеріальних збитків для вас і оточуючих, будь ласка, дотримуйтесь наступних заходів безпеки; Неправильне використання без дотримання попереджень щодо техніки безпеки може призвести до нещасних випадків.

1. Цей виріб не є дитячою іграшкою, будь ласка, переконайтеся, що немовлята та діти не граються з ним як з іграшкою; Діти віком молодше 14 років повинні використовувати його під наглядом дорослих.
2. Цей виріб не призначений для використання користувачами (включаючи дітей) з обмеженими фізіологічними можливостями, сприйняттям, розумовими здібностями, досвідом або знаннями, за винятком випадків безпечного використання під наглядом або з відома особи, відповідальної за їхню безпеку.
3. Будь ласка, не направляйте повітря безпосередньо на тіло людини протягом тривалого часу, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, щоб уникнути фізичного дискомфорту.

4. Під час використання, будь ласка, не вставляйте пальці, гострі та металеві предмети тощо, що може призвести до виходу виробу з ладу та ризику ураження електричним струмом або травмування.
5. Забороняється використовувати прилад вологими руками, мокрими рушниками та у присутності будь-яких інших джерел живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.
6. Цей виріб не є водонепроникним, будь ласка, не використовуйте воду для безпосереднього ополіскування виробу або не використовуйте пристрій у ванній кімнаті, у місцях з великою вологістю, місцях зберігання води; якщо на поверхню виробу потрапила вода, будь ласка, вчасно висушіть його, перш ніж намагатися ввімкнути пристрій для використання; забороняється повторне використання, якщо пристрій повністю просочився водою або всередину потрапила вода.
7. Щоб запобігти виходу виробу з ладу, не закривайте отвори для виходу та входу повітря, наприклад, висячим одягом, рушниками, одягом та іншими предметами.
8. Забороняється використання та зберігання в умовах високої температури (вище 60°C) і в замкнутих просторах, таких як теплиці, будівельні майданчики, каміни, відкриті автомобільні салони та інші місця, що може призвести до пластичної деформації, поширення полум'я вітром, що може спричинити пожежу, вибух акумулятора та інші порушення в роботі та нещасні випадки.
9. Не стискайте, не розбирайте акумулятор і не тримайте його в умовах високої температури (60°C і вище) протягом тривалого часу, інакше може виникнути ризик витоку рідини або вибуху.
10. Якщо споживачі використовують адаптер живлення для заряджання, вхідна номінальна напруга та струм адаптера живлення повинні знаходитися в межах 5 В 2,5 А, і він повинен пройти обов'язкову державну сертифікацію безпеки для використання.

11. У цьому виробі використовується літій-іонний акумулятор, без функції пам'яті, надмірне заряджання або розряджання вплине на термін служби виробу, будь ласка, вчасно заряджайте і відключайте джерело живлення після повного заряджання.
12. Якщо під час використання з'являється дим, вогонь або інші порушення в роботі, негайно вимкніть живлення і припиніть використання пристрою, будь ласка, надішліть його дилеру або виробнику для обслуговування і не розбирайте його самостійно, щоб уникнути небезпеки.
13. Не згинайте і не тягніть шнур живлення під час заряджання, щоб уникнути поганого контакту.

Параметри виробу

Торгова марка: JisuLife

Модель виробу: Портативний вентилятор Pro1

Назва виробу: Портативний вентилятор Pro1

Вхід: 5,0 В == 2,5 А

Ємність акумулятора: 3600 мАг

Елемент живлення: літій-іонний акумулятор

Вага виробу: близько 215 г

Час заряджання: 2-3 години

Час роботи: 2-12 годин (залежно від різних швидкостей / сценаріїв використання)

Розмір виробу: 59x61x157 мм

Комплект постачання

Портативний вентилятор Pro1 *1

Зарядний кабель USB-C *1

Ремінець *1

Посібник користувача *1

Зміст цього посібника користувача та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Виробник: Shenzhen Jisu Technology Co, Ltd

Адреса: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Тел: 400-011-8812