

Інструкція з експлуатації настільного міні-вентилятора

I. Важлива інформація з безпеки

- 1. Заборонено використовувати у вологому середовищі:** не розміщуйте пристрій у ванній кімнаті, біля раковини чи в інших вологих місцях, а також не використовуйте його під дощем або з вологими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- 2. Тримайте подалі від дітей і домашніх тварин:** під час роботи лопаті вентилятора обертаються на великій швидкості. Щоб уникнути травм, не допускайте контакту дітей або тварин з лопатями, не вставляйте пальці чи сторонні предмети у захисну решітку.
- 3. Заборонено модифікувати пристрій:** самовільне розбирання або модифікація заборонені — це може призвести до поломки або створити загрозу безпеці. У разі виникнення несправностей зверніться до служби підтримки.
- 4. Використовуйте сумісне джерело живлення:** застосовуйте лише зарядний кабель та адаптер, що входять у комплект. Використання сторонніх пристроїв живлення може пошкодити вентилятор або навіть спричинити пожежу.
- 5. Вимикайте перед очищенням:** перед чищенням обов'язково вимкніть вентилятор і від'єднайте зарядний кабель, щоб уникнути ураження струмом або пошкодження внутрішніх компонентів.

II. Огляд продукту

- 1. Зовнішній вигляд:** вентилятор має компактний мінімалістичний дизайн, зручний для перенесення та встановлення. Оснащений кнопками керування, роз'ємом зарядки та LED-дисплеєм, який відображає обрану швидкість та рівень заряду акумулятора.
- 2. Основні функції:**
 - **Багаторівневе регулювання:** має \[X] рівнів швидкості обдуву для різних умов використання.
 - **LED-дисплей:** чітко показує поточний рівень швидкості (від 1 до \[X]) і відсоток заряду (наприклад, "100%", "75%" тощо).
 - **Зручне заряджання:** роз'єм Type-C сумісний з різними зарядними пристроями для швидкого та комфортного підключення.

III. Інструкція з використання

- 1. Увімкнення:** натисніть і утримуйте кнопку живлення 3 секунди. Вентилятор увімкнеться, LED-дисплей засвітиться, показуючи рівень швидкості й заряд.
- 2. Зміна швидкості:** коротке натискання кнопки змінює швидкість обертання лопатей. LED-дисплей оновлює показник (наприклад, "1", "2", "3" тощо). Після останнього рівня обертання цикл починається знову.
- 3. Вимкнення:** натисніть і утримуйте кнопку живлення 3 секунди. Пристрій зупиниться, дисплей вимкнеться.
- 4. Зміна режимів (за наявності):** якщо пристрій підтримує спеціальні режими (наприклад, природний чи нічний вітер), натискайте кнопку перемикання режиму. LED-дисплей покаже відповідну піктограму ("~" — природний вітер, "Z" — нічний режим).

IV. Заряджання

1. **Роз'єм зарядки:** Type-C, розташований на корпусі вентилятора.
2. **Спосіб зарядки:** використовуйте комплектний кабель Type-C. Один кінець під'єднайте до вентилятора, інший — до адаптера 5V/1A або потужнішого, комп'ютера чи павербанка. Під час заряджання індикатор блимає; після повного заряду — світиться "100%".
3. **Тривалість заряджання:** повний заряд займає приблизно \[X] годин (залежить від потужності джерела живлення). Рекомендується використовувати рідний адаптер.
4. **Індикація низького заряду:** коли рівень заряду менше 20%, індикатор блимає безперервно. Рекомендується вчасно заряджати пристрій.

V. Догляд та зберігання

1. **Очищення:** перед чищенням вимкніть живлення і від'єднайте зарядний кабель. Протріть корпус сухою м'якою ганчіркою. Якщо є забруднення — використовуйте слабкий нейтральний мийний засіб. Захисну решітку можна очистити щіткою, за потреби — акуратно зняти, промити, висушити й встановити назад.
2. **Зберігання:** якщо не користуєтесь пристроєм тривалий час — зарядьте його, вимкніть, від'єднайте кабель і зберігайте в сухому, прохолодному й добре провітрюваному місці, уникаючи сонячних променів та вологи.

VI. Усунення несправностей

1. **Вентилятор не вмикається**
 - Перевірте, чи натиснута кнопка живлення — спробуйте знову натиснути й утримувати 3 сек.
 - Перевірте рівень заряду — якщо індикатор не горить або блимає, під'єднайте до зарядного пристрою.
 - Перевірте кабель і адаптер — за потреби спробуйте інший кабель/порт.
2. **Не працює перемикач швидкості**
 - Перевірте, чи правильно натискаєте кнопку (коротким натисканням).
 - Якщо нічого не змінюється, вимкніть пристрій і увімкніть знову, потім повторіть спробу.
3. **LED-дисплей не працює**
 - Перевірте, чи увімкнено вентилятор.
 - Якщо дисплей не вмикається навіть після увімкнення, можлива несправність — зверніться до служби підтримки.

VII. Післяпродажне обслуговування

1. **Гарантія:** на продукт надається гарантія на \[X] років з моменту покупки. У разі поломки з вини виробника — можливий безкоштовний ремонт або обмін за наявності документа про покупку.
2. **Служба підтримки:** якщо у вас виникли питання або потрібна технічна допомога, зверніться за телефоном: \[номер телефону].
3. **Графік роботи:** з понеділка по неділю, \[конкретні години обслуговування].

Дякуємо, що обрали наш настільний міні-вентилятор! Сподіваємось, ця інструкція допоможе вам максимально ефективно користуватись пристроєм. Якщо у вас є пропозиції чи зауваження — будь ласка, звертайтеся.