

Zilan®

Посібник користувача Газова кухонна плитка



..... ZLN0018



..... ZLN0025



..... ZLN0032



..... ZLN7079



..... ZLN1518

1. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте газову плиту з метою приготування їжі (варіння, запікання, смаження, розігрівання тощо) на відкритому повітрі.
- Працює лише на газі: пропан та бутан.
- На кухонній плиті є розгалужувач, щоб на нього можна було поставити кавник.
- Діаметр каструль, що ставляться на плиту, повинна бути від 90 мм до 200 мм, в на найбільшій секції – діаметр посуду не більше 240 мм.


2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД ВИТОКУ ГАЗУ

Під час установки необхідно дотримуватися наступних правил:

- Монтаж повинен виконувати тільки сертифікований спеціаліст.
- Переконайтеся, що навколо місця монтажу та використання немає легкозаймистих матеріалів, та протягів.
- Газові трубки, які використовуються з пристроєм, повинні відповідати стандарту bds 10035-85.
- З'єднання трубки з пристроєм, повинно здійснюватися за допомогою гнучкого шланга. Шланг має бути виготовлений відповідно до стандарту bds 6375-90, а довжина шланга до пристрою не повинна перевищувати 1,5 м.
- Обидва кінці шланга повинні бути з затискачами діаметром 10 мм.
- Після підключення трубки до пристрою перевірте, чи є витік газу чи ні. Обидва кінці шланга слід обробляти мильним розчином або спеціальним пультверизатором.
- Контроль витіку газу ніколи не слід проводити за допомогою світла чи вогню. Вентиль від газового балону повинен бути відкритий, а вентиля плити повинні бути закриті під час перевірки.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Перед початком роботи переконайтеся, що газові крани закриті.
- Витяжка повинна працювати.
- Піднесіть сірник або запальничку до конфорк, потім натисніть та поверніть кран плити проти годинникової стрілки.
- Вогонь має спалахнути протягом 3-4 секунд. Якщо конфорка не запалюється, зачекайте 15 секунд, та повторіть ту саму процедуру.
- Про справність плитки свідчить постійне та плавне горіння полум'я протягом двох хвилин.
- Збільшити або зменшити вогонь можна за допомогою вентиля.
- Ручки на плиті мають 3 позиції.



4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Щоб не завдати шкоди собі та оточенню, слід дотримуватися правил:

- Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Після кожної заміни шланга прилад слід перевіряти на витік газу.
- Використовувана трубка не повинна піддаватися впливу температури вище 35 С.
- Якщо полум'я на пальнику жовте, горить переривчасто та є запах газу, негайно закрийте вентилі газу на плитці. У випадку повторного збою, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Пристрій не слід переміщати, коли він працює.
- Пристрій завжди має бути під наглядом.

5. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Регулярно очищуйте пристрій.
- Завжди очищайте поверхні, коли вони холодні.
- Не допускайте забруднення отворів газового пальника
- Один раз на рік пристрій треба перевіряти у сервісному центрі.
- Місце, де використовується пристрій, не повинно бути з підвищеною вологістю.

Витрати газу при роботі плитки

Hs	G30-30 mbar	G30-37 mbar	G30-50 mbar	G31-37 mbar
Малий вогонь	1,11 kW 80,7 g/h	0,99 kW 72 g/h	1,11 kW 80,7 g/h	1,11 kW 80,7 g/h
Середній вогонь	1,88 kW 136,7 g/h	2,09 kW 152 g/h	2,55 kW 185,5 g/h	1,88 kW 136,7 g/h
Великий вогонь	2,44 kW 177,5 g/h	2,66 kW 193,5 g/h	3,11 kW 226,1 g/h	2,44 kW 177,5 g/h

Символи та позначки

