

正面

Size: 348x168mm

hs2023-08-11

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Комфортна техніка для тебе. Для видалення катишків машинка. Інструкція по експлуатації стр. 10.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. При використанні приладу дитині необхідний контроль дорослих. Будьто уважні при експлуатації приладу поруч з дітьми.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Щоб уникнути ураженя електричним струмом, не вмийайте прилад вологими руками.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Технічні характеристики. Електроживлення 2 батареї типу AA. Розміри (ДхШхВ): 80 мм x 40 мм x 80 мм.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Утилізація. Неправильна утилізація приладу завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Умови гарантійного обслуговування. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, наладування виробу щода у власника.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Гарантійні зобов'язання. Термін гарантійної відповідності заявленому технічному стану складає: 1) На виріб - 12 місяців з дня його продажу.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Власної користі вашої. Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Інструкція по технічній безпеці. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией прибора.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. При использовании прибора детьми необходимо непрерывный контроль взрослых.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Длительное время. Не используйте прибор как машинку для бритья.

rotex модель RC100-B RC100-R RC100-V. Объяснения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности.

rotex модель RC100-V. Технические характеристики. Электропитание 2 батареи типа AA. Вес нетто / брутто: 0,065 кг / 0,078 кг.

rotex модель RC100-V. Утилизация. Неправильная утилизация прибора наносит непоправимый вред окружающей среде.

rotex модель RC100-V. Гарантийные обязательства. Срок гарантии качества и соответствия заявленному техническому состоянию составляет 12 месяцев.

rotex модель RC100-V. Принципы безопасности при эксплуатации электрических приборов, необходимо изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации.

rotex модель RC100-V. Обслуживание. Регулярно удаляйте каткишки из контейнера.

rotex модель RC100-V. Инструкция по эксплуатации. Используйте машинку для бритья в ванной комнате.

rotex модель RC100-V. Технический паспорт. Гарантия 12 месяцев. Серийный номер, дата продажи, магазин.

rotex модель RC100-V. Технический паспорт. Гарантия 12 месяцев. Серийный номер, дата продажи, магазин.

rotex модель RC100-V. Технический паспорт. Гарантия 12 месяцев. Серийный номер, дата продажи, магазин.

rotex модель RC100-V. Технический паспорт. Гарантия 12 месяцев. Серийный номер, дата продажи, магазин.

rotex модель RC100-V. Технический паспорт. Гарантия 12 месяцев. Серийный номер, дата продажи, магазин.

rotex модель RC100-V. Технический паспорт. Гарантия 12 месяцев. Серийный номер, дата продажи, магазин.