

***Sturm**axo*

AGM9012T

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.
КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА**



Зміст

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики.....	5
Правила техніки безпеки.....	6
Правила по експлуатації обладнання.....	9
Технічне обслуговування обладнання.....	12
Гарантійне зобов'язання	13

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку подяку за придбання кутошліфувальної машини. Даний електроінструмент фірми **Sturmaxo** відноситься до побутового класу електроінструмента.

Увага!

Побутова серія електроінструмента: Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.

Забороняється працювати побутовими кутошліфувальними машинами з каменем та плиткою.

Професійна серія: час роботи на тиждень 45годин.
Дозволяється працювати з каменем та плиткою.



важно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.


Вироби під торговою маркою **Sturmaxo** постійно вдосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Уважно вивчите дану інструкцію для експлуатації й технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд

1. Вимикач
2. Захисний кожух
3. Бічна ручка
4. Диск
5. Кнопка блокування шпинделя



Комплект поставки

Захисний кожух - 1шт.
Бічна рукоятка-1шт.
Ключ-1шт.



Технічні характеристики

Параметри	AGM9012T
Напруга (В), Частота (Гц)	220~ / 50

Номінальна потужність	1000 Вт
Кількість обертів на холостому ходу	10000 об/хв
Діаметр диска	125мм
Маса	1.7кг

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску L_{pA} дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність K_{pA} дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності L_{WA} дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність K_{WA} дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації a_h м/с² (m/s²) 3,845

Невизначеність K м/с² (m/s²) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

ДСТУ EN 60745-2-3: 2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016;

ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1: 2016;

ДСТУ EN 55014-2: 2015; технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.

Правила техніки безпеки

Загальні правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наразитися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступні основні правила техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Робоче місце

Держите робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі ; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витоку. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщеннями.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях. Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі.

Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша « включення / виключення » (« ON / OFF »).

Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликано погано обслуженими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при використовується на іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати

причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Правила по експлуатації обладнання

Правила безпеки при роботі кутовою шліфувальною машиною.

Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор при роботах при яких з'являється пил.

Надійно закріплюйте оброблюємо деталь при обробці. Ніколи не тримайте оброблюємо деталь руками або затиснувши ногами.

Ніколи не залишайте клавішу включення/виключення зафіксованій в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтесь, що клавіша вкл./викл знаходиться в положенні «OFF» («Виключено»). Випадкові запуски можуть стати причиною травми.

Розташовуйтеся аким чином, щоб під час роботи не бути затиснутим між інструментом та стіною. Якщо заклинить диск це може привести до важкої травми.

Переконайтесь, що максимальна швидкість обертання, вказана на диску відповідає максимальній швидкості, вказаній на кутовій шліфувальній машині;

Переконайтесь, що діаметр посадкового овору відповідає вимогам шліф машини.

Переконайтесь, що круг або інший аксесуар правильно встановлений та закріплений.

Не використовуйте шліфмашину для обробки заготовок розміри якою перебільшують максимально допустимі.

Не використовуйте шліфувальні круги для видалення задирок.

Не дозволяйте дотикання шпинделя до оброблюваної поверхні.

Перед початком роботи перевірте диск на цілісність та відсутність тріщин та зламів.

Перед початком роботи увімкніть кутову шліфмашину на 30 секунд без навантаження. При появі надмірної вібрації або інших неполадок негайно вимкніть інструмент; Зверніться до сервісного центру для усунення несправностей.

Перевонайтеся, що поблизу немає легкозаймистих речовин. Уникайте попадання шквр на такі матеріали та рідини.

Робота з електроінструментом

Кутові шліфмашини застосовуються тільки для різання та шліфування металевих поверхонь.

Забороняється працювати з каменевими заготовками та керамічною плиткою, а також кикористовувати для вологого шліфування!

(Дане зауваження не відноситься до професійного інструменту).

Правила встановлення відрізних або шліфувальних кругів

Встановлюйте лише підходящі шліфувальні та відрізні диски.
Встановлюйте лише армовані шліфувальні круги.
Шліфувальний або відрізний круг не повинен торкатися захисного кожуха.
Встановлення та заміна шліфувальних і відрізних дисків:

Натисніть на кнопку блокування шпинделя і поверніть шпиндель так, щоб він потрапив в спеціальний отвір. У процесі обов'язково утримуйте кнопку блокування шпинделя натиснутою.

За допомогою спеціального ключа (11) зніміть зовнішній фланець (12) зі шпинделя.


Встановіть шліфувальний або відрізний диск (7) на внутрішній фланець (5).

Встановіть зовнішній фланець (12) на шліфувальний або відрізний диск (7)

Затягніть зовнішній фланець за допомогою спеціального ключа (11)

Перестаньте натискати на кнопку блокування шпинделя

• Злегка поверніть шпиндель (5), поки він не вийде із спеціального паза! В іншому випадку при включенні Ви пошкодите корпус редуктора!



Встановлення бічної ручки

Бічну рукоятку можна встановити як для управління справа, так і зліва.

Для управління зліва встановіть бічну рукоятку на правій стороні редуктора.

Для управління справа встановіть бічну рукоятку на лівій стороні редуктора.



Використання


Забороняється класти кутову шліфмашину на заготовку, шліфувальний круг може пошкодити заготовку.

- Надійно зафіксуйте заготовку перед початком шліфування;
- Міцно тримаючи машину, притисніть її до заготівлі під кутом 15 градусів;
- Рівномірно і плавно переміщайте шліфувальний або відрізний диск поперек заготовки;
- Забороняється використовувати зношені або поламані шліфувальні або відрізні диски;
- Не користуйтесь виробом перед тим, як відключити його від мережі електроживлення.

Включення та вимкнення

Міцно візьміться за корпус і рукоятку машини. Для подолання сили протидії машина повинна бути міцно притиснута до оброблюваної поверхні.

Встановіть вимикач у положення "1" (Вкл.). Утримуючи шліфувальну машину, зруште вимикач ON/OFF (1) уперед і вдавіть фронтальний виступ (2) у корпус обладнання. Після встановлення вимикача в задане положення, він буде зафіксований у положенні "1" (Вкл.) і мотор продовжить працювати. Для встановлення вимикача в положення "0" (Викл.), надавіть на тильну сторону вимикача (3). Вимикач перемкнеться в положення "0" (Викл.).



Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Ви придбали довговічну та надійну електричну кутову шлифмашину.

Правильне використання та постійне технічне обслуговування подовжують термін служби виробу.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і

мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.
Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі електричної кутової шліфмашини від бруду та пилу.
Регулярно протирайте корпусні деталі.
Забороняється використовувати розчинники для очищення корпусних деталей кутової шліфмашини.
При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари.
Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поламки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **Sturmaxo** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM9012T

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Поклиецю! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильною заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тугою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уловненими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зварені шліти гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжується.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної осанки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні шитки і т.і.), що слугує для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружків і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, в'язини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемичкачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вижки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шітки, фільтри, мастило, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бори, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шупи, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних трансисторів на інвенторних зарядовальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурі нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвело до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відноситься запалігання поршневих кілець і/або наявність подрапини та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення отворних підшипників шатунів та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистлення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Адреси сервісних центрів

№	Місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОН Олександрівський	Протопівська Боратинка вул.Соборн. 7-6	(068) 214-39-39,(044)271-85-33,(098)933-88-64
2	Київ	ФОН Заболотний	ринок Юлієць, риб.С. м.48	(068) 811-88-48
3	Київ	ФОН Художній	вул.Миропільська29	(044)544-17-29,(044)331-56-99
4	Київ	ФОН Художній	вул.П.Крибала,17	(044)274-97-05,(044)271-87-86
5	Київ	ФОН Маша В.В.	м.Київ,проспект С.Бандери 16	(068-870-70-74 и 093-830-98-80(068-239-06-60,
6	Епіта Церква	ФОН Карпуню	вул.Павлюченко,17 мик"Бого-Бог"	067-289-22-09
7	Епіта Церква	ФОН Фейні	вул.Борисова,3	(04583) 5-98-79, 067-504-78-69
8	Борислав	ФОН Чиркова	м.Борислав,В.Васильєвська(544), центр.рай.Васильєвська,51 мик.ОМОНТИК	044-332-02-00,097-546-7-94(097-196-90-90
9	Борислав	ФОН Матвієнко	вул.Шайда 45	(069) 964-57-00,(06153)41-84
10	Винники	ФОН Погуляш	вул.Кікельна,12	(0432) 284278, 097-955-33-98
11	Винники	ФОН Либіа М.В.	вул.Міжлицька,10	067-784-79-94,(067)702-98-95
12	Житомир	ТОВ" Заорійнінструмент"	вул.Курчова 34, с/під.4а	067-292-41-16
13	Запоріжжя	Інструмент-49	м.Івано-Франківськ,вул.Сутєва,б/д,корп.3	068-103-60-78
14	Івано-Франківськ	ФОН Пашова Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 435А	068-408-34-48,068-431-48-43
15	Івано-Франківськ	ТОВ "Вагула інструмент"	вул. Олександрів (Полі) (Соньбінська) 28а,	068-158-82-71, 068-466-57-56
16	Ірпін	ФОН Пашова Р.Г.	вул.Хантар (центр)	(047) 428-82-28
17	Конотоп	ФОН Пашова Р.Г.	вул.Червоної палики,2	(093)503-98-67
18	Корюківка	ФОН Киріченко П.С.	вул.Тавчука,12	(050)714-87-83
19	Львівська обл. м. Рівне	ФОН Тигранов	пр-т.Мир,38	(099) 402-39-70
20	Львів	ФОН Воростин	Заводський ринок,вул.Курчова-Кірово,б/д,1 мик.№18	(063)346-44-43
21	Львів	ФОН Пименов	вул.Кабатинка,2	(097) 820 97 73
22	Львів	ФОН Сталє Б.І.	Мезин-мехтестери "Радар"	(067) 240-52-22
23	Львів	ФОН Гродько	вул.Затина, 238	(0512)71-57-11,(07)6293-71-44
24	Миколаїв	ФОН Буралин	пр.Центральний, 2	(068)801-55-01
25	Оболва	ФОН Бивов Г.І.	м.Оболва,вул.Пішана,1	0512-709-0285,068-731-27-97
26	Миколаїв	СЛД,ІД,ІНструмент	ФОН Понікова,м.Миколаїв,вул.Ісидорська,62	(067) 448-28-56
27	Одеса	Сервіс-СТУМ	вул.Троїцької,с/під.15А	(067) 35-99-97
28	Одеса, обл. Билгород,Рівне	ФОН Митина І.І.	м.Б.Ісидорський,вул.Михайлівська,4,мик. "Сніжка"	(067) 558-32-10,093-988-86-67
29	Одеса, обл. м.Черніморск	ФОН Стригальський В.В.	м.Черноморск, р-н "Світлово", вул.Комсомольська,26	(067) 330-32-54
30	Полтава	ФОН Пиличенко	Центральний р-н, паш.№7 пр.2	(067) 409-65-09,093-523-86-76
31	Рівне	ФОН Басалюць	вул.Біла,16	(067) 330-32-54
32	Рівне	ФОН Хурсовський А.С.	33018, м.Рівне,вул.Відруська,29	(067) 409-65-09,093-523-86-76
33	Рівнен,обл.м.Дзвинь	ФОН Кошево Я.В.	м.Заболотів,вул.Мезини,корп.42	068-709-03-57
34	Суми	СЛД Зіліс - ФОН Давидов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Тернопіль	ТОВ ГТ АРС-Кератин	м.Суми,вул.Харківська,12	(0642) 693-04-23,10-49
36	Тернопіль	ТОВ ГТ АРС-Кератин	м.Тернопіль, вул.Бродівська, 44	(0362) 47-52-18, 098-548-68-17,
37	Хмельницький	ФОН Пішова Р.Г.	м.Хмельницький,Промулок 1-й Мирний, 20 с/під. № 25	(067) 35-40-515
38	Черкаси	ФОН Медведєво	вул.Білогорська,289	093-733-843
39	Черкаси	ТОВ "Поліно"	вул.Романа 146/10	(0472)54-05-43
40	Чернівці	ФОН Рукін	пр-т.Мир, 233	0462-33-84-63, 064-83-46-63
41	Чернівці	ФОН Василіска К.М.	пр.д.Степовий,с/під.73	0462-33-84-63, 064-83-46-63
42	Чернівці	ФОН Наталія О.В.	пр.Дорожого 119а	0462-33-84-63, 064-83-46-63
43	Чернівці,обл.м.Ічня	ФОН Киріченко П.М.	16700,м.Ічня,вул.Василіска,34/2	068-219-33-31
44	Чернівці,обл.м.Білий	ФОН Ковалю О.Л.	вул.Шевченка,11 мик. "СТЕГ"	093-148-79-47,м.Ізяслав,пр.Дорожого,119а
45	Чернівці,обл.м.Городня	ФОН Сидора К.П.	вул.Шевченка,5, мик.Розовик	093-148-79-47,м.Ізяслав,пр.Дорожого,119а
46	Чернівці	ФОН Афанасій	м.Чернівці,вул.Івана Мазепи,33	(0462) 65-35-51,(066) 165-52-52, (097) 603-29-03
47	Чернівці	ФОН Вишнівська О.А.	пр-т.Мир,35	0462-729-086, 066-745-44-1, 071-461-08-33
48	Чернівці	ФОН Никитченко	м.Чернівці, П.П.Грига,вул.Приміслова 7, каб.№3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (093) 165 42 12
49	Хмельницький	ФОН Тома І.М.	м.Хмель. вул.Львівська 88 магазин "Shop Point"	(098)988-67-99

Sturmax

Термін придатності: 5 років з дати виробництва. Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо,

Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер: Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАНТИЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНИ КОРОБКИ**



oSturmaxo

нас рекомендують друзьям