

Sturmax

BSM8511U

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.**

**Стрічкова шліфувальна
машина**



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики моделі	5
Правила техніки безпеки.....	5
Правила по експлуатації обладнання	10
Транспортування та зберігання.....	14
Утилізація.....	14
Технічне обслуговування обладнання.....	14
Гарантійне зобов'язання.....	16

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструменту. Стрічкова шліфувальна машина призначена для обробки поверхні за допомогою рухомої абразивної стрічки. Абразивна стрічка під час руху забезпечує зняття великого об'єму покриття, вирівнюючи оброблювану поверхню до необхідного рівня.

Вироби під торговою маркою **Sturmaxo** постійно вдосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Увага! Електроінструменти відносяться до побутового класу електроінструменту. Уважно прочитайте цю інструкцію! Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин! Не перевантажуйте мотор електроінструменту.


Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням електродвигуна та довготривалим використанням без перерви не підлягає гарантійному обслуговуванню.



Уважно вивчіть дану інструкцію для експлуатації й технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд

1. Передня ручка
2. Регулятор центрування стрічки
3. Кришка ремня приводу
4. Критичний вимикач
5. Кнопка фіксації
6. Вихід для видалення пилу
7. Задня ручка
8. Корпус вугільної щітки



Комплект поставки

- Запасна вугільна щітка 1 комплект
Пилозбірник 1шт
Шліфувальна стрічка 1шт
Запасна шліфувальна стрічка 1шт
Кронштейн 1шт
Затиск 2шт



Технічні характеристики моделі

модель	BSM8511U
Споживана потужність, Вт	1100
Напруга/Частота, В/Гц	220/50
Швидкість стрічки, м / хв	120-380
Розмір шліфувальної стрічки, мм	76x533
Маса, кг	3,55

LpA (Рівень звукового тиску) дБ(A) (dB (A) 85

KpA (Невизначеність вимірювання звукового тиску) дБ(A) (dB (A) 3

LwA (Рівень звукової потужності) дБ(A) (dB (A) 96

KwA (Невизначеність вимірювання звукової потужності) дБ(A) (dB (A) 3

ah (Середньоарифметична загальна величина вібрації) м/с2 (m/s2) 4,49

K (Невизначеність ah) м/с2 (m/s2) 1,5

Правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки.

Користуючись електроінструментом, щоб не наражатися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід СУВОРО дотримуватися таких основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких де присутні легкозаймисті рідини, газу, або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть стати причиною пожежі пил або газу.

Тримайте дітей, і відвідувачів на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Чи не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення Вашого електроінструменту мережевої напруги; перевірте справність кабелю, вилки і розетки, в разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, ток до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій-переривник, який відключає електроінструмент при витокі струму. Гумові рукавички електрика і спеціальне взуття збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти дощу та вологим умовам. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або тягнути штепсель з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней

або рухомих частин. Замініть пошкоджені шнури негайно. Пошкоджені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

При дії електроінструменту поза приміщеннями, використовуйте електроподовжувачі спеціально призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста Безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим що ви робите, і використовуйте здоровий глузд при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент в той час як Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваші волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте випадкового включення. Переконайтеся, що кнопка включення / виключення знаходиться в положенні «вимкнено» («OFF») до запуску електричного в розетку. Забороняється перенесення електроінструментів при вміщеному вашому пальці на клавіші включення / вимикання.

Видаліть регульовальні і / або установчі ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може привести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте рівновагу. Використовуйте гарну опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити контроль над електроінструментом в несподіваних ситуаціях.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте гарну опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом в несподіваних ситуаціях. Використовуйте обладнання забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, несковзкі безпечні черевики, каска, і / або навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання електроінструменту і обслуговування

Використовуйте затискач, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійно і може привести до втрати контролю і до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша « включення / вимикання » (« ON / OFF »). Будь електроінструмент, в якому несправна кнопка включення / виключення , являє ПІДВИЩЕНУ небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела електроживлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або при зберіганні електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електричного інструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструменти небезпечні в руках користувачів які не мають відповідних навичок. Вчасно проводите необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужених електроінструменти, з гострими лезами дозволяють легше і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, так як це може привести до поломки електроінструменту і / або травм.

Регулярно перевіряйте стан і регулювання інструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликані погано обслужених електроінструментом. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструменту.

Використовуйте тільки приналежності, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приналежності, які можуть підходити для одного електроінструменту, можуть стати небезпечними, коли використовуються на іншому інструменті.

Обслуговування

Обслуговування електроінструмента слід проводити тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів обслуговування **Sturmabo**, виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і бути затиснутими, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини.

Правила Безпеки при роботі з Стрічковою Шліфувальною Машиною

Використовуйте шумогасильні навушники при використанні електроінструменту протягом тривалої роботи. Тривала дія шуму високої інтенсивності може призвести до втрати слуху.

Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор під час роботи при якій утворюється пил .

Надійно закріпіть оброблювану деталь під час свердління. Ніколи не тримайте деталь в вашій руці або затиснувши ногами. Поганий кріплення деталі може привести до деформації насадок призводять до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.

Ніколи не залиште клавішу включення / вимикання зафіксованої в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтеся що кнопка включення / виключення знаходиться в положенні «OFF» ("Виключено"). Випадкові запуски можуть стати причиною травми.

Мал.

Помістіть шнур подальше від оброблюваної деталі. Чи не обертайте шнур навколо вашої руки або зап'ястя, це може привести до втрати контролю над інструментом і стати причиною травми. Завжди включайте електроінструмент до контакту його з оброблюваною деталлю.

Замінюйте негайно шліфувальну стрічку при видимій зношеності і розривах стрічки.


Правила по експлуатації обладнання

Рекомендується працювати з виробом НЕ БІЛЬШЕ 42 годин в тиждень.

Установка пилозбірника

Цей прилад має вихід для видалення пилу і пилозбірником. Ми рекомендуємо завжди використовувати дане пристосування, а також відповідну захисну маску.


Встановіть мішок на вихід для видалення пилу (дивись 1 на мал. 2)



Включення / вимикання


Увімкніть вилку в електричну розетку. Для запуску інструменту натисніть кнопку триггерного вимикача; для зупинки інструменту відпустіть кнопку триггерного вимикача (дивись 1 на мал. 3).

УВАГА! Шліфувальна машина призначена тільки для сухого шліфування. Ні в якому разі не використовуйте її для мокрої шліфовки.



Кнопка фіксації

Даний інструмент оснащений кнопкою фіксації. Коли тригерний вимикач натиснутий, натисніть кнопку фіксації для включення функції безперервної роботи без віджимання тригерного вимикача(дивись 1 на мал. 4)



Центрування шліфувальної стрічки

Перед використанням перевірте, що шліфувальна стрічка центрована. Центрування шліфувальної стрічки необхідно для того, щоб вона не злетіла з роликів. Поверніть машину, щоб стрічка була спрямована на оператора машини (дивись мал. 5). Запустіть машину і спостерігайте, як шліфувальна стрічка рухається. Якщо шліфувальна стрічка рухається між роликів в двосторонньому напрямку, то буде потрібно її центрування перед початком роботи.




Рис. 5




Рис. 6

Повертайте регулятор центрування стрічки (дивись 1 на мал. 6) за або проти годинникової стрілки для настройки ходу стрічки до тих пір, поки вона не буде центрована. Увімкніть інструмент на короткий час. Якщо стрічка все ще не центрована, повертайте регулятор центрування стрічки для її точного центрування.

Використання стрічкової шліфувальної машини

Тримайте машину двома руками і станьте в стійке положення. Натисніть критичний вимикач і дайте машині набрати повну швидкість. Тримайте інструмент паралельно до оброблюваної поверхні. Акуратно торкніться стрічкою оброблюваної поверхні.

Увага! Шліфувальна машина спочатку може смикнути вперед. Утримуєте машину від різкого ривка вперед, дозволяйте інструменту рухатися вперед Мал. поступово. Не застосовуйте Мал. надмірного тиску вниз на інструмент, це може привести до розриву стрічки.

Продовжуйте рівномірно просувати машину вперед. Якщо не буде дотримано цю умову, то шліфування НЕ буде рівномірною. Після закінчення роботи повністю підніміть шліфувальну машину з оброблюваної поверхні і відпустіть критичний вимикач. Дочекайтеся повної зупинки шліфувальної стрічки перед тим, як покласти шліфувальну машину на робочий стіл. Якщо стрічка не зупинилася повністю, то машина сіпнеться вперед.

Заміна шліфувальних стрічок

Знайдіть рукоятку натягу стрічки (дивись 1 на мал. 7) і витягніть її. Будьте обережні, так як рукоятка натягнута і може відскочити назад в закриті положення. Продовжуйте витягати рукоятку до тих пор, поки не побачите в положенні, показаному на рисунку 7

ПРИМІТКА : на внутрішній стороні шліфувальної стрічки нанесені стрілки з вказівкою напрямку руху (дивись 1 на мал. 8).

Шліфувальні стрічки бувають різних типів, від жорстких до м'яких. Вибирайте тип стрічки в залежності від оброблюваного матеріалу.






Рис. 7

Встановіть шліфувальну стрічку на ролики (дивись мал. 9). Переконайтеся, що шліфувальна стрічка не стосується країв корпусу інструменту, а стрілки, що вказують напрямок руху на внутрішній стороні стрічки, вказують правильний напрямок руху. Відпустіть рукоятку натягу стрічки.

ПРИМІТКА: Будьте обережні, так як рукоятка натягнута пружиною. Переконайтеся, що рукоятка повністю закрита. Після установки нової шліфувальної стрічки, перевірте, що стрічка центрована на роликах (дивись розділ Центрування шліфувальної стрічки).



Мал.

Мал.

Мал.

Транспортування та зберігання

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0°C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальний упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою

Утилізація

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!

Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства

Технічне обслуговування обладнання.

Технічне обслуговування та очищення

Увага : Перш ніж проводити будь-які роботи з стрічково - шліфувальних машиною витягніть вилку з розетки .

1) Регулярно чистите стрічково - шліфувальну машину. Для досягнення найкращих результатів в його застосуванні, очищайте машину кожен раз після її використання.

2) Не використовуйте гострі предмети для чистки стрічково - шліфувальної машини.

Не допускайте попадання рідини всередину стрічково- шліфувальної машини. Використовуйте м'яку тканину для очищення корпусу верстата, ні в якому разі не використовуйте бензин, розчинники або мийні засоби, що роз'їдають пластмасу.

3) Вентиляційні отвори завжди повинні залишатися відкритими.

4) Видаляйте будь наліпає шліфувальний сміття за допомогою тонкої малярської кисті. Для підтримки оптимального режиму всмоктування час від часу необхідно відкручувати запобіжну кришку і акуратно прочищати пилові канали.

5) Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил.

6) Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Правильне використання і постійне технічне обслуговування продовжують термін служби виробу.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі **Sturmax**.

Обслуговування електроінструменту має бути проводитися тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmax**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Гарантійне обслуговування

На електроінструмент **Sturmax** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

Відповідність вимогам нормативних документів

Стрічкова шліфувальна машина BSM8511U TM Sturmax за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

- технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.;
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р
- технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015; ДСТУ EN 60745-2-1-2014; ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2015.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупель! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відомібно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ними гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну виробник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті відмичена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильними зберіжанням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не ухваленими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (слід розкриття інструмента, зрівняння шлиців гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.д.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні штики і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.д.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини, коруся, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режими роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вики, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом, слідів дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозмінені витратні деталі. Наприклад – штики, фільтри, мастило, ремені, лопати і т.д., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормального знюг інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, виплатне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, тапки для абразивних і відірвних дисків, цапки, бруї, свердла, пильні диски, фрези, ножи, пики, шурули, абразивні стрічки і т.д.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний масляний фільтри, штики, приводні ремені, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащитника та високотемпературних трансисторів на інвенторних завоювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та масла, що призвело до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подраїни та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський
BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон
BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

1

Клієнтський
BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

2

Відривний талон
BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський
BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

3

Відривний талон
BSM8511U Стрічкова шліфувальна машина

Модель _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФООТ Ореховицький	Партизанська Брідина, вул. Соборна, 7/5	(088) 374-39-39, (044) 71-45-15, (098) 38-68-64
2	Київ	ФООТ Замковий	вулиця Овруць, вулиця С. м. 40	(088) 914-44-88
3	Київ	ФООТ Хвиловий	вулиця Морозівська	(044) 544-17-20, (044) 531-55-80
4	Київ	ФООТ Хвиловий	вулиця Покровська, 17	(044) 241-24-00, (044) 271-27-86
5	Київ	ФООТ Мельнич В. В.	м. Київ, проспект С. Бандери, 16	(088) 870-17-14, (023-803-84) (023-803-40-80)
6	Біла Церква	ФООТ Карполюк	вулиця Шевченка, 17 мкр. "Володар"	(067) 203-22-89
7	Біла Церква	ФООТ Бугай	вулиця Шевченка, 3	(0463) 5-06-70, (067) 504-79-60
8	Богуслав	ФООТ Чорнава	м. Богуслав, вулиця Незалежності, 15/44, територія ДАД Богуславська	(044) 535-04-02, (067) 045-7-045, (071) 096-00-50
9	Богуслав	ФООТ Мельничко	м. Богуслав, вулиця Незалежності, 6/51 мкр. "ОПОЛЕНТІК"	(044) 344-17-20, (0915) 93-1-44
10	Вінниця	ФООТ Мельничко	вулиця Швейцарська, 45	(0432) 24-078, (091) 455-53-80
11	Вінниця	ФООТ Пирігана	вулиця Швейцарська, 17	(0432) 73-244, (083) 370-28-05
12	Житомир	ФООТ Пеліа М.В.	вулиця Мельникова, 10	(067) 293-41-16
13	Житомир	ТОВ "Залісний інструмент"	вулиця Кулішова, 34, вулиця 4а	(0912) 971-7-45, (080) 55-55-44
14	Івано-Франківськ	інструмент "Ф"	м. Івано-Франківськ, вулиця Свободи, 28, вулиця 3	(088) 433-34-40, (066) 431-30-83
15	Івано-Франківськ	ФООТ Пилипенко Р. Г.	вулиця Бончаківська, 47/24	(088) 433-34-40, (066) 431-30-83
16	Ірпін	ТОВ "Варус інструмент"	вулиця Давидовська, вулиця Рибницька, 24а	(088) 193-58-73, (083) 548-57-56
17	Конотоп	ФООТ Галичанин	вулиця "Земельний центр"	(067) 128-42-28
18	Коростень (Полтавська обл.)	ФООТ Мельничко П.С.	вулиця Шевченка, 12	(0663) 30-86-87
19	Львівська обл., м. Рівне	ФООТ Терещенко	пр. "Мур" 36	(093) 214-81-83
20	Львів	ФООТ Бодесон	Замковий ринок, вулиця Корняківська, вулиця М. М. 19	(088) 402-39-70
21	Львів	ФООТ Пилипенко	вулиця Либівська, 2	(083) 545-44-43
22	Львів	ФООТ Статів С.І.	Міжзаводський "Танок"	(087) 820 87 73
23	Львів	ФООТ Грошево	вулиця Залісний, 238	(088) 1440-52-82
24	Львів	ФООТ Кравчук	пр. Шевченка, 2	(0912) 171-47-12, (0912) 231-1-44
25	Одеса	ФООТ Бондар І.І.	м. Одеса, вулиця Пилипенка, 1	(0668) 91-55-51
26	Одеса	ОД ДАБ Інструмент	ФООТ Мельничко, м. Миколаїв, вулиця "Солониха", 62	(0512) 709-255, (088) 733-27-87
27	Одеса	Серед-817/84	вулиця Тарасовського шосе, 15/4	(087) 468-35-36
28	Одеса (обл.)	ФООТ Мельничко І.І.	м. Б. Рибницький, вулиця Миколаївська, 43, мкр. "Світла"	(087) 135-86-87
29	Одеса (обл.)	ФООТ Стрибильський В.В.	м. Червоногород, пр. "Світло", вулиця Коммунальна, 20	(067) 553-32-19, (083) 898-40-67
30	Одеса	ФООТ Пилипенко	Шевченківський р-н, вулиця М. М. 19, пр. 2	(081) 530-52-84
31	Одеса	ФООТ Балащенко	вулиця Били, 16	(0832) 40-55-05, (083) 323-96-76
32	Рівне	ФООТ Жуківський А.С.	32018, м. Рівне, вулиця Бєлгородська, 29	(088) 571-14-82
33	Рівне (обл.)	ФООТ Хоменко Р.В.	м. Зародилів, вулиця Незалежності, 42	(088) 700-40-37
34	Суми	ОД ЗНБ - ФООТ Мельничко	вулиця Інтернаціоналістів, 5, вулиця 25	(0832) 73-84-86
35	Суми	ФООТ Горюхов О.А. (Суми)	м. Суми, вулиця Курятська, 12	(0832) 659-42-35, (010) 48
36	Тернопіль	ТОВ "Т.А.С. Кравчук"	м. Тернопіль, вулиця Богдана, 44	(0252) 47-52-18, (088) 548-86-17
37	Хмельницький	ФООТ Пилипенко Р. Г.	м. Хмельницький, (проспект "14 Миліард", 78, вулиця № 25	(081) 734-05-15
38	Хмельницький	ФООТ Мельничко	вулиця Батюка, 289	(083) 722-83-83
39	Хмельницький	ТОВ "Інструмент"	вулиця Грошево, 16/10	(0472) 544-5-53
40	Хмельницький	ФООТ Рибак	пр. "Мур" 333	(0462) 82-49-83, (048) 841-863
41	Хмельницький	ФООТ Вайсманс Я.М.	вулиця Стефанівська, 73	(0462) 814-000, (050) 845-14-89
42	Хмельницький	ФООТ Надзвичайний О.В.	пр. Перемоги 118а	(083) 811-17-02, (088) 578-88-87
43	Хмельницький (обл.)	ФООТ Кривошея П.М.	16700, м. Ізяслав, вулиця Богдана, 14/2	(088) 210-24-31
44	Хмельницький (обл.)	ФООТ Касенко О.П.	вулиця Шевченка, 11 мкр. "С.Т.Б."	(0463) 145-5-14, (081) 737-42-44
45	Хмельницький (обл.)	ФООТ Сорока К.П.	вулиця Шевченка, 5, мкр. "Богданівка"	(088) 540-27-41
46	Хмельницький	ФООТ Антоно	м. Хмельницький, вулиця Мельничко, 33	(0462) 85-55-61, (088) 195-55-52, (087) 080-28-43
47	Хмельницький	ФООТ Вишнівець О.А.	пр. "Мур" 35	(0462) 729-488, (088) 745-44-12, (07481) 08-33
48	Хмельницький	ФООТ Навроцький	м. Хмельницький, вулиця Рибницька, 7, вулиця М.М.	(081) 449-84-42, (088) 239-32-12, (093) 145-42-12
49	Хмельницький (обл.)	ФООТ Ткачук М.	м. Хмельницький, вулиця 83 вулиця "Шоп Тоні"	(088) 448-42-50

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

