

# Lenovo Wireless Stereo Headset (LB310)

https://support.lenovo.com/accessories/acc500353



SP41Q30305  
(1P) PN: SP41Q30305  
Printed in China



**Touch Gestures:**

- Tap: Power on/off
- Double tap: Play/Pause
- Triple tap: Next/Previous
- Hold: Mute/Unmute
- Swipe: Volume Up/Down

## Safety information

The operating temperature range for the product is between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).

## General battery notice

Batteries supplied by Lenovo for use with your product have been tested for compatibility and should only be replaced with approved parts.

## DANGER

- Do not open, disassemble, or service any battery.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids.
- Keep the battery away from children.
- Keep the battery away from fire.
- Do not leave the battery in an extremely high-temperature environment or an extremely low air pressure environment.
- Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads. We recommend that the batteries be charged about once every three months to prevent overcharge.
- Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

## Built-in rechargeable battery notice

- Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.
- Replacement of the battery must be done by a Lenovo-authorized repair facility or technician.
- Only recharge the battery strictly according to instructions included in the product documentation.
- Lenovo-authorized repair facilities or technicians recycle Lenovo batteries according to local laws and regulations.

## محظورات الأمان

تاريخ نطاق درجة التشغيل المسموح به من 0° مئوية (32° فهرنهايت) و 40° مئوية (104° فهرنهايت).

## تنبيهات البطارية

- لا تعمل على فتح أي بطارية أو تفكيكها أو صيانتها.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعديها.
- لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية أو تعريضها للحرق.
- احتفظ بالبطارية بعيدا عن متناول الأطفال.
- اعزل على إمداد البطارية عن النار.
- لا تترك البطارية في بيئة جيت درجات الحرارة عالية جدا أو في بيئة رطبة فيها.
- توقف عن استخدام البطارية إذا لوحظت للتلف، أو إذا لاحظت تسربا أي سوائل منها أو رائحة مواد غريبة غير موصى بها.
- لا تلتصق البطارية في ثلاثة أشهر لمنع الشحن الزائد.
- من البطارية، التزم بالوقائق أو التوجيه المحلية.

## خطر

- لا تحاول استبدال البطارية الداخلية لفائدة الشحن.
- يجب أن يتم استبدال البطارية في منشأة صديقة معتمدة أو قبي معتمد من Lenovo.
- لا تلمس منشآت شحن البطارية إلا في ضوء الالتزام بالبروتوكولات المختصة في وثائق المنتج.
- تقوم منشآت المعتمدة أو القبول المعتمد من شركة Lenovo بأعادة تغوير بطاريات Lenovo وفقا لتعليمات التوجيه التقنية المحلية.

## Informasi keamanan

Kisaran temperatur pengoperasian untuk produk adalah antara 0°C (32°F) dan 40°C (104°F).

## Pemberitahuan umum tentang baterai

BATERAI Baterai yang disediakan oleh Lenovo untuk digunakan pada produk Anda telah melewati uji kompatibilitas dan hanya boleh diganti dengan komponen yang telah disetujui. Kecuali baterai telah ditentukan oleh Lenovo, baterai yang telah dibongkar atau dimodifikasi tidak dicakup oleh garansi.

- Jangan pernah membuka, membongkar, atau memperbaiki baterai.
- Jangan memukul atau melubangi baterai.
- Jangan sampai baterai korsleting, atau terkena air atau cairan lain.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan baterai dari api.
- Jangan meninggalkan baterai di lingkungan bersuhu sangat tinggi atau lingkungan bertekanan udara sangat rendah.
- Hentikan penggunaan jika baterai rusak, atau jika Anda mendeteksi baterai bocor atau ada penumpukan material asing di kabel baterai. Kami sarankan agar baterai diisi kira-kira satu kali dalam tiga bulan untuk mencegah pengisian berlebih.
- Jangan membuang baterai ke tempat sampah yang akan dibuang ke pusat pembuangan sampah umum. Saat membuang baterai, patuhi undang-undang atau peraturan lokal yang berlaku.

## Informasi tentang baterai isi ulang terintegrasi

BAHAYA Jangan mencoba untuk mengganti baterai lithium isi ulang internal. Penggantian baterai harus dilakukan di fasilitas reparasi resmi atau oleh teknisi resmi Lenovo. Hanya lakukan pengisian baterai sesuai petunjuk yang disertakan dalam dokumentasi produk. Fasilitas reparasi atau teknisi resmi Lenovo akan mendaur ulang baterai Lenovo sesuai dengan undang-undang dan peraturan lokal.

## Informações sobre segurança

A faixa de temperatura de operação do produto está entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).

## Aviso geral sobre baterias

- Foi testada a compatibilidade das baterias fornecidas pela Lenovo para utilização com o produto. e elas devem ser substituídas somente por peças aprovadas. Exceto pela bateria especificada pela Lenovo, uma bateria desmontada ou modificada não é coberta pela garantia.
- O abuso ou uso incorreto da bateria podem causar superaquecimento, vazamento de líquidos ou explosão. Para evitar possíveis ferimentos, faça o seguinte:
- Não abra, desmonte ou conserte qualquer bateria.

## Informacije o sigurnosti

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

## Općenite napomene o bateriji

OPASNOST Baterijama tvrtke Lenovo namijenjenim za upotrebu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i smiju se zamijeniti samo odobrenim dijelovima. Baterija drukčija od one koju je specificirao Lenovo ili pak rastavljena ili modificirana baterija nisu pokrivena jamstvom.

## Aviso sobre baterias recarregáveis internas

- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.
- Somente recarregue a bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.
- As assistências técnicas ou os profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo com as leis e regulamentações locais.

## Информация за безопасност

Работната температура за този продукт е между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

## Обща забелешка за батерията

ОПАСНОСТ Батериите, доставени от Lenovo, за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части. Гаранцията не покрива батерии, освен посочените от Lenovo, както и разглобявани или модифицирани батерии.

## Napomena vezano za ugrađenu punjivu bateriju

OPASNOST Nemojte pokušavati zamijeniti interne punjive litijske baterije. Zamjena baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Bezpečnostní informace

Rozsah provozní teploty výrobku je 0–40 °C. Všeobecná poznámka k bateriím Nemojte pokúšavati zameniti interne punjive litijske baterije. Zamenu baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Забелешка за вградените презареждаеми батерии

- Не опитвайте да подмените вътрешните презареждаеми литиеви батерии.
- Подмяната на батерията трябва да се извършва от оторизиран от Lenovo сервиз или техник.

## Informacje o sigurnosti

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

## Općenite napomene o bateriji

OPASNOST Baterijama tvrtke Lenovo namijenjenim za upotrebu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i smiju se zamijeniti samo odobrenim dijelovima. Baterija drukčija od one koju je specificirao Lenovo ili pak rastavljena ili modificirana baterija nisu pokrivena jamstvom.

## Aviso sobre baterias recarregáveis internas

- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.
- Somente recarregue a bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.
- As assistências técnicas ou os profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo com as leis e regulamentações locais.

## Информация за безопасност

Работната температура за този продукт е между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

## Обща забелешка за батерията

ОПАСНОСТ Батериите, доставени от Lenovo, за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части. Гаранцията не покрива батерии, освен посочените от Lenovo, както и разглобявани или модифицирани батерии.

## Napomena vezano za ugrađenu punjivu bateriju

OPASNOST Nemojte pokušavati zamijeniti interne punjive litijske baterije. Zamjena baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Bezpečnostní informace

Rozsah provozní teploty výrobku je 0–40 °C. Všeobecná poznámka k bateriím Nemojte pokúšavati zameniti interne punjive litijske baterije. Zamenu baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Забелешка за вградените презареждаеми батерии

- Не опитвайте да подмените вътрешните презареждаеми литиеви батерии.
- Подмяната на батерията трябва да се извършва от оторизиран от Lenovo сервиз или техник.

## Informacje o sigurnosti

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

## Općenite napomene o bateriji

OPASNOST Baterijama tvrtke Lenovo namijenjenim za upotrebu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i smiju se zamijeniti samo odobrenim dijelovima. Baterija drukčija od one koju je specificirao Lenovo ili pak rastavljena ili modificirana baterija nisu pokrivena jamstvom.

## Aviso sobre baterias recarregáveis internas

- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.
- Somente recarregue a bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.
- As assistências técnicas ou os profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo com as leis e regulamentações locais.

## Информация за безопасност

Работната температура за този продукт е между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

## Обща забелешка за батерията

ОПАСНОСТ Батериите, доставени от Lenovo, за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части. Гаранцията не покрива батерии, освен посочените от Lenovo, както и разглобявани или модифицирани батерии.

## Napomena vezano za ugrađenu punjivu bateriju

OPASNOST Nemojte pokušavati zamijeniti interne punjive litijske baterije. Zamjena baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Bezpečnostní informace

Rozsah provozní teploty výrobku je 0–40 °C. Všeobecná poznámka k bateriím Nemojte pokúšavati zameniti interne punjive litijske baterije. Zamenu baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Забелешка за вградените презареждаеми батерии

- Не опитвайте да подмените вътрешните презареждаеми литиеви батерии.
- Подмяната на батерията трябва да се извършва от оторизиран от Lenovo сервиз или техник.

## Informacje o sigurnosti

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

## Općenite napomene o bateriji

OPASNOST Baterijama tvrtke Lenovo namijenjenim za upotrebu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i smiju se zamijeniti samo odobrenim dijelovima. Baterija drukčija od one koju je specificirao Lenovo ili pak rastavljena ili modificirana baterija nisu pokrivena jamstvom.

## Aviso sobre baterias recarregáveis internas

- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.
- Somente recarregue a bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.
- As assistências técnicas ou os profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo com as leis e regulamentações locais.

## Информация за безопасност

Работната температура за този продукт е между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

## Обща забелешка за батерията

ОПАСНОСТ Батериите, доставени от Lenovo, за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части. Гаранцията не покрива батерии, освен посочените от Lenovo, както и разглобявани или модифицирани батерии.

## Napomena vezano za ugrađenu punjivu bateriju

OPASNOST Nemojte pokušavati zamijeniti interne punjive litijske baterije. Zamjena baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Bezpečnostní informace

Rozsah provozní teploty výrobku je 0–40 °C. Všeobecná poznámka k bateriím Nemojte pokúšavati zameniti interne punjive litijske baterije. Zamenu baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Забелешка за вградените презареждаеми батерии

- Не опитвайте да подмените вътрешните презареждаеми литиеви батерии.
- Подмяната на батерията трябва да се извършва от оторизиран от Lenovo сервиз или техник.

## Informacje o sigurnosti

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

## Općenite napomene o bateriji

OPASNOST Baterijama tvrtke Lenovo namijenjenim za upotrebu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i smiju se zamijeniti samo odobrenim dijelovima. Baterija drukčija od one koju je specificirao Lenovo ili pak rastavljena ili modificirana baterija nisu pokrivena jamstvom.

## Aviso sobre baterias recarregáveis internas

- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.
- Somente recarregue a bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.
- As assistências técnicas ou os profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo com as leis e regulamentações locais.

## Информация за безопасност

Работната температура за този продукт е между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

## Обща забелешка за батерията

ОПАСНОСТ Батериите, доставени от Lenovo, за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части. Гаранцията не покрива батерии, освен посочените от Lenovo, както и разглобявани или модифицирани батерии.

## Napomena vezano za ugrađenu punjivu bateriju

OPASNOST Nemojte pokušavati zamijeniti interne punjive litijske baterije. Zamjena baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Bezpečnostní informace

Rozsah provozní teploty výrobku je 0–40 °C. Všeobecná poznámka k bateriím Nemojte pokúšavati zameniti interne punjive litijske baterije. Zamenu baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Забелешка за вградените презареждаеми батерии

- Не опитвайте да подмените вътрешните презареждаеми литиеви батерии.
- Подмяната на батерията трябва да се извършва от оторизиран от Lenovo сервиз или техник.

## Informacje o sigurnosti

Raspon radne temperature za proizvod je između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).

## Općenite napomene o bateriji

OPASNOST Baterijama tvrtke Lenovo namijenjenim za upotrebu s proizvodom ispitana je kompatibilnost i smiju se zamijeniti samo odobrenim dijelovima. Baterija drukčija od one koju je specificirao Lenovo ili pak rastavljena ili modificirana baterija nisu pokrivena jamstvom.

## Aviso sobre baterias recarregáveis internas

- Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis internas.
- A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.
- Somente recarregue a bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com a documentação do produto.
- As assistências técnicas ou os profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo com as leis e regulamentações locais.

## Информация за безопасност

Работната температура за този продукт е между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

## Обща забелешка за батерията

ОПАСНОСТ Батериите, доставени от Lenovo, за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части. Гаранцията не покрива батерии, освен посочените от Lenovo, както и разглобявани или модифицирани батерии.

## Napomena vezano za ugrađenu punjivu bateriju

OPASNOST Nemojte pokušavati zamijeniti interne punjive litijske baterije. Zamjena baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Bezpečnostní informace

Rozsah provozní teploty výrobku je 0–40 °C. Všeobecná poznámka k bateriím Nemojte pokúšavati zameniti interne punjive litijske baterije. Zamenu baterije mora obaviti ovlaštenih bateriji ili ovlaštenih tehničara tvrtke Lenovo.

## Забелешка за вградените презареждаеми батерии

- Не опитвайте да подмените вътрешните презареждаеми литиеви батерии.
- Подмяната на батерията трябва да се извършва от оторизиран от Lenovo сервиз или техник.

<https://support.lenovo.com/downloads/ladm>

