

sturm

Модель: TWM7218

**UA Інструкція з експлуатації та технічного
обслуговування**

**Апарат для зварювання пластикових
труб**



UKW230629-1

ЗМІСТ

Опис обладнання	-----3
Технічні характеристики моделі	-----4
Правила з техніки безпеки.	-----5
Правила по експлуатації обладнання.	-----7
Технічне обслуговування обладнання.	-----9
Термін служби	-----9
Гарантійне зобов'язання.	-----9

Увага!

Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

Компанія ***SturmaxD*** висловлює Вам свою вдячність за придбання даного електроінструменту.


Увага!

Побутова серія електроінструменту: Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 10 хвилин! Не перевантажуйте електроінструмент. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.

Не перевантажуйте електроінструмент. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням та довготривалим використанням без перерви не підлягає гарантійному обслуговуванню.


Вироби під торговою маркою ***SturmaxD*** постійно удосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.


Опис обладнання



1. Ручка
2. Індикатор
3. Тепло ізолювальне покриття
4. Нагрівальна труба
5. Матриця
6. Опорна пластина
7. Мережевий кабель
8. Регулятор температури

Акcesуары:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Шестигранний гайковий ключ | 2 шт |
| 2. Зварювальні перехідники | 4 комплекта |



Технічні характеристики моделі

Температура поверхні зварювального інструменту: 50°C – 300°C

Час збільшення температури: < 15 хвилин

Номинальна потужність: 1800Вт

Напруга: 230В змінного струму

Частота: 50Гц

Розмір зварювальних перехідників: (таблиця 1)

Таблиця 1 (розміри вказані в мм)

Діаметр труби	Розмір увігнутої головки	Розмір випуклої головки
16	15,8x15	15,7x14,6
20	19,7x15	19,5x14,9
25	24,9x16	24,7x15,8
32	31,7x17	31,5x16,8

Правила по техніці безпеки

Важливо!

Перед кожним використанням (!) та періодично під час роботи користувач повинен:

- проводити візуальний огляд інструменту,
- перевіряти загальний стан інструменту,
- перевіряти цілісність інструменту, аксесуарів та захисних пристроїв до нього,
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затягування болтів і т.п.,
- відсутності інших пошкоджень чи інших відхилень від норми.

При виявленні - усунути недоліки до початку використання.

Використання інструменту, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи - заборонено і небезпечно (!), В зв'язку з можливістю отримання травми (!).

Виробник не несе відповідальності за наслідки і шкоду, заподіяну внаслідок використання інструменту з зазначеними вище відхиленнями.

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наразитися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід СУВОРО дотримуватися таких основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як почнете використовувати даний інструмент. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці



УВАГА!

Користуючись приладом, щоб не наразитися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід дотримуватися таких **основних правил техніки безпеки**. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки по техніці безпеки в надійному місці.


- Дотримуйтесь порядку на робочому місці. Безлад може стати причиною нещасного випадку.
- Враховуйте вплив навколишнього середовища. Не залишайте електроінструмент під дощем. Не користуйтеся електроприладами у вологому або мокрому середовищі. Не користуйтеся електроприладами поблизу легкозаймистих рідин і газів.
- Уникайте ураження електричним струмом. Працюючи з електроінструментом, уникайте торкання тілом заземлених предметів (наприклад, трубопроводів, радіаторів, електроплит, холодильних установок). Якщо при роботі використовуються електропровідні

охладжувальні або мастильні засоби, або має бути робота в екстремальних умовах (наприклад, висока вологість, виділення металевого пилю і т.д.), використовуйте переносні захисні пристрої, що спрацьовують при витоку струму (FI, DI, PRCD).

- Не підпускайте близько дітей. Не дозволяйте стороннім особам торкатися електроінструменту або кабелю. Не підпускайте їх близько до Вашого робочого місця.
- Надійно зберігайте електроінструмент. Інструмент повинен зберігатися в сухому, замкнутому і недоступному для дітей місці.
- Не перевантажуйте електроінструмент. Краще і надійніше Ви будете працювати в межах допустимої потужності.
- Використовуйте електроінструмент, призначений для даної роботи. НЕ застосовуйте малопотужний інструмент для важких робіт. Не використовуйте інструмент не за призначенням. Не користуйтеся наприклад циркулярною пилкою для видалення гілок або заготівлі дров.
- Одягайтеся в придатний одяг. Не носіть занадто вільного одягу або прикрас. Вони можуть бути захоплені рухомими частинами інструменту. Для роботи поза приміщеннями рекомендуються гумові рукавички і робоче взуття на неслизькій підшві. Якщо у Вас довге волосся носіть сіточку для волосся.
- Носіть захисні окуляри.
- Не використовуйте кабель не за призначенням. Не носіть інструмент за кабель і не висмикуйте за кабель вилку з розетки. Захищайте кабель від високої температури, масел і гострих країв.
- Надійно закріплюйте деталь. Для кріплення деталі користуйтеся лежачими або струбцинами. Це надійніше, ніж підтримка рукою, крім того, у Вас обидві руки будуть вільними для роботи
- Станьте в надійну стійку і в будь-який момент зберігайте рівновагу.
- Дбайливо ставтеся до інструменту. Робочий інструмент завжди повинен бути чистим, щоб краще і надійніше працювати. Неухильно дотримуйтеся правил техобслуговування і вказівки із заміни інструменту.
- Витягніть вилку з мережі, якщо інструмент не використовується, перед техобслуговуванням або заміною робочого інструменту (наприклад, пилки, свердла, фрези).
- Не залишайте вставлений інструментальний ключ. Перед включенням перевірте, чи видалено інструментальний ключ або регульовальний інструмент.
- Уникайте ненавмисного включення інструменту. Не переміщуйте включений в мережу інструмент, утримуючи палець на кнопці вимикача. Перед тим як вставляти вилку в розетку, завжди переконуйтеся, що вимикач інструменту вимкнений.
- Будьте уважні. Зосередьтеся на роботі. Розсудливо ставтеся до роботи. Не користуйтеся електроприладами, якщо не можете зосередитися.

- Перевіряйте інструмент на предмет можливих пошкоджень. Перед подальшим використанням електроінструменту необхідно ретельно перевірити працездатність захисних пристроїв або злегка пошкоджених частин. Перевірте, чи вільно функціонують рухомі частини, які не затискаються і чи не пошкоджені вони. Всі складові частини повинні бути правильно з'єднані між собою і виконані всі умови забезпечення бездоганної роботи приводу електроінструменту. Пошкоджені захисні пристрої і деталі повинні бути кваліфіковано відремонтовані або замінені в спеціалізованому сервісі, якщо в інструкції не написано інакше. Не користуйтеся інструментом, вимикач якого не включається або не вимикається.
- Використовуйте тільки те приладдя та приставки, які вказані в інструкції або в чинному каталозі. Використання інших приставок і іншого приладдя загрожує Вам травмою.
- Ремонтувати електроінструмент дозволяється тільки фахівцям. Ремонт повинен проводитися фахівцями з електротехніки, в іншому випадку з'являється можливість нещасного випадку.

Правила по експлуатації обладнання



1. Встановлення і настроювання зварювального інструменту.

В відповідності зі специфікацією пристрою, для встановлення зварювального інструменту з внутрішнім шестигранним гвинтом можна туго затягувати гвинт. При цьому пристрій має бути холодним. В іншому випадку можна легко пошкодити різьблення зварювального інструменту. Зазвичай, при встановленні, маленький перехідник знаходиться попереду великого перехідника.

Під час роботи пристрою будьте обережні при заміні зварювальних перехідників.

2. Встановлення з'єднувального пристрою для плавлення
Зварювальний пристрій для термопластичних труб обладнаний спеціальною підставкою, нагрівальну панель легко і зручно кріпити, вставивши в паз кожуха. Оператору легко працювати з пристроєм, завдяки наявності підніжки на підставці.

3. Включення і початок нагріву



Увага:! Перед введенням в експлуатацію переконайтеся в тому, що вказані на таблиці інструменту напруга і частота збігаються з даними вашої електромережі.

Інструмент не має кнопки включення / вимикання в зв'язку з малими розмірами і періодичністю використання. Користувач повинен витягнути вилку з розетки після закінчення зварювальних робіт. В іншому випадку це може призвести до пожежі або іншим шкідливим наслідкам.

Намагайтеся не торкатися нагрівального елементу: небезпека опіку!

Після включення інструменту в розетку засвічуються червона і зелена індикаторні лампи. Червоний індикатор показує підключення до живлення, зелений індикатор показує, що інструмент нагрівається. Коли зелений індикатор згасне, інструмент нагрівся і готовий до роботи. Через певний час зелений індикатор вмикається - інструмент переходить в режим нагрівання для підтримки температури.

Користувач може регулювати температуру нагрівання самостійно, обертаючи регулятор температури на рукоятці інструменту в залежності від зварюваного матеріалу.

4. Зварювання труби методом плавлення

Обріжте трубу, одночасно вставте трубу і фітінг труби в зварювальний інструмент, нагрійте протягом декількох секунд (дивіться таблицю 2) і потім швидко їх витягніть, потягнувши перпендикулярно вперед.

При витягуванні вперед не прикладайте надмірних зусиль. Це допоможе запобігти деформації з'єднання.

Примітка: якщо дотримуватися фіксованого часу обробки, з'єднання буде зроблено правильно, однак, при цьому заборонено виконувати обертання.

Вимоги до з'єднання методом плавлення.

Таблиця 2 (розміри вказані в мм, час у секундах)				
Зовнішній діаметр	Глибина плавлення	Час нагрівання	Час обробки	Час охолодження
16	14	6	4	4
20	15	10	6	4
25	16	12	6	5
32	17	15	6	6

Примітка: Якщо температура навколишнього середовища менше 5° С, тоді значення часу, зазначені в таблиці, слід збільшити на 50%.

Технічне обслуговування обладнання

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів ***Sturmaxo***. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент ***Sturmaxo*** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель **TWM7218 Апарат для зварювання пластикових труб**

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель Апарат для зварювання пластикових труб

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

1

Модель Апарат для зварювання пластикових труб

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Апарат для зварювання пластикових труб

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель Апарат для зварювання пластикових труб

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Апарат для зварювання пластикових труб

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель Апарат для зварювання пластикових труб

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул. Миропільська, 29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул. Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	068-870-70-74 и 093-830-86-84 066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпунхо	вул. Павлюченко, 17 маг. "Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул. Ярмакова, 3	(04563) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м. Бровари, б-р Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар-3-д пласмаси)	044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м. Бердянськ, вул. Італійська, 6, 51 маг. ФІОЛЕНТИК	(050) 964-57-20, (06153) 3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612) 78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пиманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маг. "Хамер Центр"	096-158-58-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг. Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук Полтав. обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, маг. №18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пиманов	вул. Карбишева, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-мастерня "Газда",	(097) 1620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр. Центральний, 2.	(0512) 71-07-12, (097) 629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І	м. Обухів, вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62	0512-709-925, 068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Тираспольское шоссе, 15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маг. "Svarka+"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл. м. Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ, р-к "Світанок", вул. Комсомольська, 2е	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-к, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018, м. Рівне, вул. Відінська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФОП Хомеча Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Еліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Пиманов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулоч 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул. Благівісна, 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, маг. "СТЕК"	093-148-18-47-магазин, 093 037 55 80, (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл. м. Городня	ФОП Спода К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат. обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096) 488-67-59

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

Sturmax



Термін придатності: 5 років з дати виготовлення

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виготовлено: Авлоп Трейдинг Ко., Лтд, Лантан Роуд, 201,

Дістрік Хаїжу, Нінгбо, Китай

Імпортёр: Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46,

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ