


Klipsch AUSTIN



KLIPSCH CONNECT PLUS ҚОСЫМШАСЫ




QR кодын сканерлеп, кеңейтілген функцияларды пайдаланыңыз.



ВИРТУАЛДЫҚ
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ



КАНАЛДЫ
БАСҚАРУ




ЭКВАЛАЙЗЕР




ҚОЛДАУ

ҚОРАПТЫҢ ІШІНДЕ



ПАЙДАЛАНУШЫ
НҰСҚАУЛЫҒЫ




ҚОСУ / ӨШІРУ

Bluetooth®


ДЫБЫСТЫ
АЗАЙТУ

АРТТЫРУ
КӨЛЕМІ


БАТАРЕЯНЫҢ ҚУАТТАЛУЫ




USB КЕРІ ЗАРЯДТАУ



BLUETOOTH® СИМСЫЗ ТЕХНОЛОГИЯСЫ




3 СЕКУНД
ҰСТАҢЫЗ




ЖЫПЫЛЫҚТАУ


* Тек мысал. Сіздің құрылғыңыз өзгеше болуы мүмкін.



ШЫН МӘНІНДЕ СЫМСЫЗ СТЕРЕО ЖҰПТАУ




«1 СЕКУНД ҰСТАҢЫЗ»




«1 СЕКУНД ҰСТАҢЫЗ»


АҚ ЖЫПЫЛЫҚТАУ



«ХАБАР ТАРАТУ РЕЖИМІН ЖҰПТАУ»




«1 СЕКУНДТАН
АРТЫҚ ҰСТАҢЫЗ»




«1 СЕКУНДТАН
АРТЫҚ ҰСТАҢЫЗ»


АҚ ЖЫПЫЛЫҚТАУ



КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ



ЗАВОДТЫҚ БАПТАУЛАРҒА ҚАЙТАРУ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

ЖҮЙЕНІҢ СИПАТТАМАСЫ	Portable Bluetooth Speaker
КҮШЕЙТКІШ ҚҰАТЫ	10W (RMS)
БАТАРЕЯНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ	12 Hours (2 hours recharge time)
БАТАРЕЯ ТҮРІ	Rechargeable Lithium Ion
ЖИІЛІК ЖАУАБЫ	70Hz-20kHz +/- 3dB
ДРАЙВЕРЛЕР (ВУФЕР / ТВИТЕР МҮЙІЗДІ)	MID/HIGH FREQUENCY DRIVER: 1 x 1.5"
ПАССИВТІ РАДИАТОРЛАР	2 x 1.38"x2.17"
МАКСИМАЛДЫ АКУСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРУ	85db
ЕНГІЗУЛЕР/ШЫҒАРУЛАР	Bluetooth 5.3®
КОРПУС ТҮРІ	Bass-reflex
АЯҚТАУ	Black
ӨЛШЕМДЕР	W 4.13" (105mm), H 4.13" (105mm), D 1.73" (44mm)
САЛМАҚ	0.9 lbs. (411g)
ҚОСЫМШАЛАР ҚОСЫЛҒАН	3m USB-C cable

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. ОСЫ нұсқауларды ОҚЫҢЫЗ.
2. ОСЫ нұсқауларды САҚТАҢЫЗ.
3. Барлық ескертулерге назар аударыңыз.
4. Барлық нұсқауларды ОРЫНДАҢЫЗ.
5. Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз
6. ТЕК құрғақ шүберекпен ТАЗАЛАҢЫЗ.
7. Желдету тесіктерін жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
8. Радиаторлар, жылу тіркеушілері, пештер немесе басқа да жылу шығаратын құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.
9. Поляризацияланған немесе жерге тұйықтау типті штепсельдің қауіпсіздік мақсатын бұзаңыз. Поляризацияланған штепсельде біреуі екіншісінен кеңірек екі қалақша бар. Жерге тұйықтау типті штепсельде екі қалақша және үшінші жерге тұйықтау тістеуік бар. Кеңірек қалақша немесе үшінші тістеуік сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қамтамасыз етілген. Егер берілген штепсель сіздің розеткаңызға сәйкес келмесе, ескірген розетканы ауыстыру үшін электрикпен кеңесіңіз.
10. Қуат сымын, әсіресе штепсельдерде, розеткаларда және аппараттан шыққан жерлерде басылып қалудан немесе қысылып қалудан ҚОРҒАҢЫЗ.
11. Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
12. Тек өндіруші көрсеткен немесе аппаратпен бірге сатылатын арба, тіреуіш, штатив, кронштейн немесе үстелмен ғана ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. Арба пайдаланылған кезде, арба/аппарат комбинациясын жылжытқанда құлап кетуден жарақат алмау үшін сақ болыңыз.



13. Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде бұл құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
14. Қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету мамандарына тапсырыңыз. Құрылғыға қандай да бір жолмен зақым келгенде, мысалы, қуат сымының немесе штепсельдің зақымдануы, сұйықтық төгілуі немесе құрылғыға заттардың түсуі, құрылғының жаңбыр немесе ылғалға ұшырауы, қалыпты жұмыс істемеуі немесе құлап қалуы жағдайында қызмет көрсету қажет
15. Бұл аппаратты тамшылар мен шашырауға ұшыратпаңыз және ваза сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттарды аппараттың үстіне қоймаңыз.
16. Бұл аппаратты айнаымалы ток желісінен толық ажырату үшін, қуат көзі штепсельін айнаымалы ток розеткасынан ажыратыңыз.
17. Қуат көзі адаптерінің желілік ашасы әрдайым оңай қол жетімді болуы керек.
18. Қабырға розеткаларын немесе ұзартқыш сымдарды олардың номиналды қуатынан артық жүктемеңіз, себебі бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.



Теңқабырғалы үшбұрыш ішіндегі леп белгісі пайдаланушыны өніммен бірге берілген әдебиеттегі маңызды пайдалану және техникалық қызмет көрсету (қызмет көрсету) нұсқауларының бар екендігі туралы ескертуге арналған.



Теңқабырғалы үшбұрыш ішіндегі жебе ұшы бар найзағай белгісі пайдаланушыны өнімнің қаптамасында оқшауланбаған «қауіпті кернеудің» бар екендігін ескертуге арналған, ол адамдарға электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз.

ЕСКЕРТУ: Өнімнің үстіне шам сияқты ашық от көздерін қоюға болмайды.

БҮЛ ӨНІМДЕ ЛИТИЙ-ИОНДЫ БАТАРЕЯЛАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ДҰРЫС ПАЙДАЛАНЫЛМАСА НЕМЕСЕ ТЕРІС ПАЙДАЛАНЫЛСА, БҮЛ КЕЛЕСІ ҚАУІПТЕРГЕ ӘКЕЛУІ МҮМКІН: 1. Түтін немесе газ қаупі 2. Жылу қаупі 3. Өрт қаупі 4. Жарылыс қаупі

ЕСКЕРТУ: Батареялар (батарея жинағы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс ыстыққа ұшырамауы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Ағып кету қаупі. Тек көрсетілген типтегі батареяларды қолданыңыз. Жаңа және қолданылған батареяларды ешқашан араластырмаңыз. Дұрыс полярлықты сақтаңыз. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын өнімдерден батареяларды алыңыз. Батареяларды құрғақ жерде сақтаңыз.

ЕСКЕРТУ: Ағып жатқан немесе зақымдалған литий батареяларын ұстамаңыз.

ЕСКЕРТУ: Батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі бар. Тек сол немесе баламалы түрімен ауыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ: Батареяларды ауызға салмаңыз немесе жұтпаңыз. Балалар мен үй жануарларынан алыс ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ: Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтамаңыз.

ЕСКЕРТУ: Жұмыс температурасы 32°F/0°C пен 95°F/35°C аралығында

Пайдаланылған батареяларды жергілікті ережелерге сәйкес дұрыс түрде тастаңыз. Өртемеңіз.

ЕСКЕРТУ: АШПАҢЫЗ! Электр тогының соғу қаупі. Бұл жабдықтағы кернеулер өмірге қауіпті. Ішінде пайдаланушыға қызмет көрсетілетін бөлшектер жоқ. Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсету мамандарына тапсырыңыз.



Жабдықты негізгі қуат көзіне жақын орналастырыңыз және қуат ажыратқышына оңай қол жеткізе алатыныңызға көз

ЕСКЕРТУ: Бұл өнім тек артқы панельде немесе өнімнің қосылған қуат көзінде көрсетілген айнымалы ток кернеулерінен жұмыс істеуге арналған. Көрсетілгеннен басқа кернеулерден жұмыс істеу өнімге қайтымсыз зақым келтіруі мүмкін және өнімнің кепілдігін жояды. Айнымалы ток штепсель адаптерлерін пайдалану сақтықпен қаралуы керек, себебі бұл өнімді жұмыс істеуге арналмаған кернеулерге қосуға мүмкіндік береді. Егер өнім алынбалы қуат сымымен жабдықталған болса, тек өніммен бірге берілген немесе жергілікті дистрибьютор және/немесе сатушы ұсынған түрін пайдаланыңыз. Дұрыс жұмыс кернеуіне сенімді болмасаңыз, жергілікті дистрибьютор және/немесе сатушымен хабарласыңыз.



ЕО СӘЙКЕСТІК АҚПАРАТЫ СЕ

белгісін қоюға жарамды; Еуропалық Одақтың Төмен кернеу директивасына 2006/95/EC сәйкес келеді; Еуропалық Одақтың ЭМС директивасы 2004/108/EC; Еуропалық Одақтың WEEE директивасы 2002/96/EC; Еуропалық Одақтың Эко-дизайн директивасы 2009/125/EC; Еуропалық Одақтың Радио және телекоммуникациялық терминалдық жабдық (R&TTE) директивасы 1999/5/EC; Еуропалық Одақтың Қауіпті заттарды шектеу (RoHS2) директивасы 2011/65/EC.

Бұл өнімде 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкес келетін батареялар бар, оларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Сәйкестік декларациясының тегін көшірмесін алу үшін өзіңіздің дилеріңізге, дистрибьюторыңызға немесе Klipsch Group, Inc. компаниясының әлемдік штаб-пәтеріне хабарласыңыз. Байланыс ақпаратын мына жерден табуға болады: <http://www.klipsch.com/-Contact-Us>

WEEE ЕСКЕРТУ

Ескерту: Бұл белгі тек Еуропалық Одақ (ЕО) және Норвегия елдеріне қатысты.



Бұл құрылғы электр және электрондық жабдық қалдықтары (WEEE) туралы 2002/96/EC Еуропалық директивасына сәйкес таңбаланған. Бұл таңба өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Оны қалпына келтіру және қайта өңдеу үшін тиісті мекемеге тапсыру қажет.

КЕПІЛДІК – АҚШ

Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, Indiana (USA) 46268, бастапқы бөлшек сатып алушыға осы өнімнің сатып алынған күнінен бастап бір (1) жыл ішінде ақаулы материалдар мен жұмыс сапасынан бос болатынын кепілдік береді, төмендегі шектеулерге сәйкес. Егер біз өнімді жөндесек немесе ауыстырсақ, бұл кепілдік мерзімі ұзартылмайды. Төменде шектелген жағдайларды қоспағанда, егер бұл өнім материал немесе жұмыс сапасы бойынша ақаулы болып шықса, KGI өз таңдауы бойынша (а) өнімді жөндейді немесе (б) өнімді ауыстырады, бөлшектер мен еңбек ақысыз. Егер өнім моделі енді қолжетімді болмаса және тиімді жөнделмесе немесе бірдей модельмен ауыстырылмаса, KGI өз таңдауы бойынша бірдей немесе үлкен құндылықтағы ағымдағы модельмен ауыстыруы мүмкін. Кейбір жағдайларда, жаңа модель ауыстырылған кезде орнату бетіне өзгерістер енгізу қажет болуы мүмкін. KGI мұндай өзгерістер үшін жауапкершілік немесе міндеттеме алмайды. Осы кепілдік шарттарына сәйкес жөндеу немесе ауыстыру алу үшін, сіз өнімді сатып алынған дилерге бастапқы түбіртекпен қайтаруыңыз керек. Егер өнімді сатып алынған дилерге қайтару мүмкін болмаса, сіз біздің кепілдік қызмет нөмірімізге 1-800-554-7724 хабарласып, өнімді бізге қайтару немесе біздің таңдауымыз бойынша өнімді орнында жоюды ұйымдастыруыңыз керек, сондай-ақ бастапқы түбіртекті бізге ұсынуыңыз керек. Қайтару, жөндеу және ауыстыру жөнелтілімдері, жауапкершілік және шығындар бастапқы бөлшек сатып алушының жауапкершілігінде.

ШЕКТЕУЛЕР:

- Бұл шектеулі кепілдік өнімнің толық немесе ішінара дұрыс орнатылмауынан, сақталуынан, тасымалдануынан, дұрыс пайдаланылмауынан, теріс пайдаланылуынан, апаттан, немқұрайлықтан, дұрыс қолданылмауынан, рұқсат етілмеген жөндеуден, өзгертілуден немесе қалыпты пайдалану немесе қоршаған ортаның нашарлауынан тозудан туындаған ақауларды қамтымайды.
- Бұл шектеулі кепілдік бояу зақымдануын қоса алғанда, косметикалық зақымдануды немесе өнімнің істен шығуының кез келген себебінен басқа компоненттерге немесе үй-жайларға келтірілген жанама зақымдануды қамтымайды.
- Осы шектеулі кепілдік KGI нұсқауларына сәйкес пайдаланылмаған өнімдерге жарамсыз болып табылады.
- Осы шектеулі кепілдік сериялық нөмірлері өзгертілген немесе жоқ өнімдерге және Klipsch Group, Inc. немесе уәкілетті дилерден сатып алынбаған өнімдерге жарамсыз (Қараңыз: www.klipsch.com/dealers).
- Бұл шектеулі кепілдік бастапқы бөлшек сатып алушы осы өнімді сатса немесе басқа жолмен берсе, тоқтатылады.
- Бұл шектеулі кепілдік Klipsch уәкілетті орнатушысы немесе дилерінен басқа кез келген адам немесе ұйым орнатқан немесе жөндеген ақаулар немесе зақымдар үшін жарамсыз.

ОСЫ КЕПІЛДІК СІЗГЕ АРНАЙЫ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАР
БЕРЕДІ, ЖӘНЕ СІЗДЕ МЕМЛЕКЕТТЕН МЕМЛЕКЕТКЕ,
ҚҰЗЫРЕТТЕН ҚҰЗЫРЕТКЕ НЕМЕСЕ ЕЛДЕН ЕЛГЕ
ӨЗГЕРЕТІН БАСҚА ҚҰҚЫҚТАР ДА БОЛУЫ МҮМКІН.
ӨНІМГЕ АРНАЛҒАН БАРЛЫҚ АШЫҚ ЖӘНЕ
ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІКТЕР, САУДАЛЫҚ ЖӘНЕ
БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА САЙЛЫҚ ЖАСЫРЫН
КЕПІЛДІКТЕРІН ҚОСА АЛҒАНДА, БҮЛ КЕПІЛДІК
МЕРЗІМІМЕН ШЕКТЕЛЕДІ. КЕЙБІР МЕМЛЕКЕТТЕР,
ҚҰЗЫРЕТТЕР НЕМЕСЕ ЕЛДЕР БЕЛГІЛІ БІР
ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІКТЕРДІ НЕМЕСЕ ШАРТТАРДЫ
ШЫҒАРЫП ТАСТАУҒА НЕМЕСЕ ЖАСЫРЫН
КЕПІЛДІК НЕМЕСЕ ШАРТТЫҢ ҚАНША УАҚЫТҚА
СОЗЫЛАТЫНЫН ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ,
СОНДЫҚТАН БҮЛ ШЕКТЕУ СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ
МҮМКІН. KGI-дің АППАРАТТЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДАҒЫ
АУЫТҚУЛАР МЕН АЙЫПТАР ҮШІН ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ОСЫ КЕПІЛДІК МӘЛІМДЕМЕСІНДЕ
КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ АУЫСТЫРУ НЕМЕСЕ
ЖӨНДЕУМЕН ШЕКТЕЛЕДІ. KGI АРНАЙЫ, ЖАЗАЛЫҚ,
НӘТИЖЕЛІК НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЗИЯНДАР
НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ҮШІН, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ
ЖАНАМА БОЛСЫН, ЖАУАПҚЕРШІЛІКТІ
ҚАБЫЛДАМАЙДЫ, ҮШІНШІ ТАРАПТАРДЫҢ СІЗГЕ
ҚАРСЫ ЗИЯНДАР НЕМЕСЕ ШЫҒЫНДАР ҮШІН
ТАЛАПТАРЫ ҮШІН НЕМЕСЕ ӨНІМДЕРДІ
ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІ ЕМЕС БОЛҒАНЫ ҮШІН
ЖАУАПҚЕРШІЛІКТІ ҚОСА АЛҒАНДА. KGI
ЖАУАПҚЕРШІЛІК АЛУЫ МҮМКІН ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЖАУАПҚЕРШІЛІК СІЗ ТАЛАПТЫҢ НЫСАНЫ БОЛҒАН
ӨНІМ ҮШІН ТӨЛЕГЕН СОМАҢЫЗДАН АРТЫҚ
БОЛМАЙДЫ. КЕЙБІР МЕМЛЕКЕТТЕР, ҚҰЗЫРЕТТЕР
НЕМЕСЕ ЕЛДЕР АРНАЙЫ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОҚ
НЕМЕСЕ НӘТИЖЕЛІК ЗИЯНДАРДЫ ШЫҒАРЫП
ТАСТАУҒА НЕМЕСЕ ШЕКТЕУГЕ РҰҚСАТ БЕРМЕЙДІ,
СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДАҒЫ ШЕКТЕУ НЕМЕСЕ
ШЫҒАРЫП ТАСТАУ СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ
МҮМКІН.

АҚШ-ТАН ТЫС КЕПІЛДІК

Осы өнімге берілетін кепілдік Америка Құрама
Штаттарынан тыс жерде тұтынушыға
сатылған кезде қолданылатын заңға сәйкес
болуы тиіс. Қолданылатын кез келген кепілдік
қызметін алу үшін, осы өнімді сатып алған
дилермен немесе осы өнімді жеткізген
дистрибьютормен хабарласыңыз.



210-149645



©2024, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V02 - 240710


Klipsch AUSTIN



ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT PLUS




Отсканируйте QR-код для
расширенной функциональности.



ВИРТУАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
КАНАЛОМ




ЭКВАЛАЙЗЕР




ПОДДЕРЖКА

ВНУТРИ КОРОБКИ



**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**




ВКЛ / ВЫКЛ

Bluetooth®


УМЕНЬШИТЬ
ГРОМКОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ
ГРОМКОСТЬ


ЗАРЯД БАТАРЕИ




ОБРАТНАЯ ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ USB



ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH®





УДЕРЖИВАЙТЕ
3 СЕКУНДЫ




МИГАНИЕ

* Только пример. Ваше устройство может отличаться.




ГОРИТ ПОСТОЯННО

ПАРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ БЕСПРОВОДНОЙ СТЕРЕОСИСТЕМЫ




УДЕРЖИВАЙТЕ
<1 СЕКУНДЫ




УДЕРЖИВАЙТЕ
<1 СЕКУНДЫ


МИГАЮЩИЙ БЕЛЫЙ



РЕЖИМ ПАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ




УДЕРЖИВАЙТЕ
>1 СЕКУНДЫ




УДЕРЖИВАЙТЕ
>1 СЕКУНДЫ




МИГАЮЩИЙ БЕЛЫЙ



УХОД И ЧИСТКА



СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	Portable Bluetooth Speaker
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	10W (RMS)
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ	12 Hours (2 hours recharge time)
ТИП БАТАРЕИ	Rechargeable Lithium Ion
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	70Hz-20kHz +/- 3dB
ДИНАМИКИ (НЧ-ДИНАМИК / ВЧ-РОГОВОЙ)	MID/HIGH FREQUENCY DRIVER: 1 x 1.5"
ПАССИВНЫЕ РАДИАТОРЫ	2 x 1.38"x2.17"
МАКСИМАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ	85db
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ	Bluetooth 5.3®
ТИП КОРПУСА	Bass-reflex
ОТДЕЛКА	Black
РАЗМЕРЫ	W 4.13" (105mm), H 4.13" (105mm), D 1.73" (44mm)
ВЕС	0.9 lbs. (411g)
ВКЛЮЧЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ	3m USB-C cable

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. УЧИТЫВАЙТЕ все предупреждения.
4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это устройство рядом с водой
6. ЧИСТИТЬ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия.
Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. НЕ устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, отопительные решетки, плиты или другие устройства (включая усилители), которые производят тепло.
9. НЕ нарушайте защитную функцию поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь обеспечивают вашу безопасность. Если предоставленная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. ЗАЩИЩАЙТЕ сетевой шнур от наступания или защемления, особенно в местах подключения, розетках и в точке выхода из устройства.
11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.
12. Используйте ТОЛЬКО с тележкой, стойкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или продавцами с устройством. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении комбинации тележка/устройство, чтобы избежать травм от опрокидывания. травм від перекидання.



13. ОТКЛЮЧАЙТЕ это устройство во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
14. Поручайте все обслуживание квалифицированному персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролита жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или было уронено.
15. Не подвергайте этот аппарат воздействию капель или брызг и убедитесь, что на аппарате не размещены предметы, заполненные жидкостями, такие как вазы.
16. Чтобы полностью отключить этот аппарат от сети переменного тока, отсоедините штекер блока питания от розетки переменного тока.
17. Сетевой штекер адаптера питания должен оставаться легкодоступным.
18. НЕ перегружайте настенные розетки или удлинители сверх их номинальной мощности, так как это может вызвать электрический шок или пожар.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации, прилагаемой к изделию.



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии незаизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять риск электрического удара для людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возгорания или электрического удара, не подвергайте этот аппарат воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не размещайте на изделии источники открытого огня, такие как свечи.

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ЗЛУОПOTРЕБЛЕНИИ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К:

1. Опасности дыма или газа 2. Опасности перегрева 3. Опасности пожара 4. Опасности взрыва

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батареи (аккумуляторный блок или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или подобное.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск утечки. Используйте только указанный тип батареек. Никогда не смешивайте новые и использованные батарейки. Соблюдайте правильную полярность. Извлекайте батарейки из продуктов, которые не используются в течение длительного времени. Храните батарейки в сухом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трогайте протекающие или поврежденные литиевые батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте только на батарею того же или эквивалентного типа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не кладите батарейки в рот и не глотайте. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не заряжайте не перезаряжаемые батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температура эксплуатации от 32°F/0°C до 95°F/35°C

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи надлежащим образом, следуя местным правилам. Не сжигайте.

ВНИМАНИЕ: Не открывать! Опасность поражения электрическим током. Напряжение в этом оборудовании опасно для жизни. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.



Расположите оборудование рядом с розеткой основного источника питания и убедитесь, что вы можете легко получить доступ к выключателю автоматического выключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт предназначен для работы ТОЛЬКО от напряжений переменного тока, указанных на задней панели или в комплекте поставки продукта. Работа от других напряжений, кроме указанных, может привести к необратимому повреждению продукта и аннулированию гарантии на продукт.

Использование адаптеров переменного тока не рекомендуется, так как это может позволить подключить продукт к напряжениям, для которых он не предназначен. Если продукт оснащен съемным сетевым шнуром, используйте только тот тип, который предоставлен с вашим продуктом или вашим местным дистрибьютором и/или розничным продавцом. Если вы не уверены в правильном рабочем напряжении, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором и/или розничным продавцом.



ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС

Допущено к нанесению знака CE; Соответствует Директиве Европейского Союза по низковольтному оборудованию 2006/95/EC; Директиве Европейского Союза по электромагнитной совместимости 2004/108/EC; Директиве Европейского Союза по утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC; Директиве Европейского Союза по экокодизайну 2009/125/EC; Директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TTE) 1999/5/EC; Директиве Европейского Союза по ограничению использования опасных веществ (RoHS2) 2011/65/EC;

Этот продукт содержит батареи, которые подпадают под действие Европейской директивы 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, следуйте местным правилам.

Вы можете получить бесплатную копию Декларации о соответствии, обратившись к вашему дилеру, дистрибьютору или в головной офис Klipsch Group, Inc. по всему миру. Контактную информацию можно найти здесь: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

УВЕДОМЛЕНИЕ WEEE

Примечание: Эта маркировка применяется только к странам Европейского Союза (ЕС) и Норвегии.



Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC о отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Он должен быть сдан в соответствующее учреждение для обеспечения утилизации и переработки.

ГАРАНТИЯ – США

Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, Indiana (США) 46268, гарантирует первоначальному розничному покупателю, что этот продукт будет свободен от дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки, с учетом ограничений, указанных ниже. Этот гарантийный срок не продлевается, если мы ремонтируем или заменяем продукт. За исключением ограничений, указанных ниже, если этот продукт окажется дефектным по материалу или изготовлению, KGI по своему усмотрению (а) отремонтирует продукт или (б) заменит продукт без оплаты за детали или работу. Если модель продукта больше не доступна и не может быть эффективно отремонтирована или заменена идентичной моделью, KGI по своему усмотрению может заменить устройство на текущую модель равной или большей стоимости. В некоторых случаях может потребоваться модификация монтажной поверхности, если заменяется новая модель. KGI не несет ответственности за такую модификацию. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями этой гарантии, вы должны вернуть продукт дилеру, у которого он был приобретен, с вашим оригинальным чеком. Если возврат продукта дилеру, у которого он был приобретен, невозможен, вы должны связаться с нашим гарантийным сервисным номером 1-800-554-7724, чтобы организовать возврат продукта нам или уничтожение продукта на месте по нашему усмотрению, а также предоставить нам ваш оригинальный чек. Возврат, ремонт и замена, доставка, ответственность и стоимость являясь обязанностью первоначального розничного покупателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на отказ продукта, возникший полностью или частично в результате неправильной установки, хранения, транспортировки, неправильного использования, злоупотребления, несчастного случая, небрежности, неправильного обращения, несанкционированного ремонта, модификации или износа от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды.
- Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на косметические повреждения, включая повреждения краски, или косвенные повреждения других компонентов или помещений, которые могут возникнуть по любой причине в результате отказа продукта.
- Эта ограниченная гарантия недействительна для продуктов, не использованных в соответствии с инструкциями KGI.
- Эта ограниченная гарантия недействительна для продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и для продуктов, не приобретенных у Klipsch Group, Inc. или у авторизованного дилера (см.: www.klipsch.com/dealers).
- Эта ограниченная гарантия прекращается, если первоначальный розничный покупатель продает или иным образом передает этот продукт.
- Эта ограниченная гарантия недействительна в случае дефектов или повреждений, вызванных установкой или ремонтом, выполненными лицом или организацией, не являющимися авторизованным установщиком или дилером Klipsch.

ЭТА ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И У ВАС ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ЭТОЙ ГАРАНТИИ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ПОЭТОМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ KGI ЗА НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ИЛИ РЕМОНТОМ, КАК УКАЗАНО В ЭТОМ ГАРАНТИЙНОМ ЗАЯВЛЕНИИ. KGI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНИ ПРЯМЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРОТИВ ВАС ЗА УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ ИЛИ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРУЮ МОЖЕТ НЕСТИ KGI, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ИСКА. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОСОБЫХ, КОСВЕННЫХ, СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

ГАРАНТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США

Гарантия на этот продукт должна соответствовать применимому законодательству при продаже потребителю за пределами Соединенных Штатов. Чтобы получить любое применимое гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели этот продукт, или с дистрибьютором, который поставил этот продукт.



210-149645



©2024, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V02 - 240710


Klipsch AUSTIN



ДОДАТОК KLIPSCH CONNECT PLUS




Скануйте QR-код для
розширеної функціональності.



ВІРТУАЛЬНИЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ



КЕРУВАННЯ
КАНАЛОМ




ЕКВАЛАЙЗЕР




ПІДТРИМКА



УСЕРЕДИНІ КОРОБКИ




ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА




ЗАРЯД БАТАРЕЇ



ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ BLUETOOTH®





УТРИМУЙТЕ
3 СЕКУНДИ




МИГОТІННЯ

* Лише приклад. Ваш пристрій може відрізнятися.




ГОРИТЬ ПОСТІЙНО

СПРАВЖНЄ БЕЗДРОТОВЕ СТЕРЕО З'ЄДНАННЯ




УТРИМУЙТЕ <1 СЕКУНДИ




УТРИМУЙТЕ <1 СЕКУНДИ


БЛИМАЄ БІЛИМ



РЕЖИМ ТРАНСЛЯЦІЇ ПАРУВАННЯ




УТРИМУЙТЕ >1 СЕКУНДИ




УТРИМУЙТЕ >1 СЕКУНДИ

БЛИМАЄ БІЛИМ



ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ




СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ



10 Seconds

"FACTORY RESET"



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИС СИСТЕМИ	Portable Bluetooth Speaker
ПОТУЖНІСТЬ ПІДСИЛЮВАЧА	10W (RMS)
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ БАТАРЕЇ	12 Hours (2 hours recharge time)
ТИП БАТАРЕЇ	Rechargeable Lithium Ion
ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА	70Hz-20kHz +/- 3dB
ДИНАМІКИ (НЧ-ДИНАМІК / ВЧ-РОГОВИЙ НАВАНТАЖЕНИЙ)	MID/HIGH FREQUENCY DRIVER: 1 x 1.5"
ПАСИВНІ РАДІАТОРИ	2 x 1.38"x2.17"
МАКСИМАЛЬНИЙ АКУСТИЧНИЙ ВИХІД	85db
ВХОДИ/ВИХОДИ	Bluetooth 5.3®
ТИП КОРПУСУ	Bass-reflex
ОБРОБКА	Black
РОЗМІРИ	W 4.13" (105mm), H 4.13" (105mm), D 1.73" (44mm)
ВАГА	0.9 lbs. (411g)
АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ	3m USB-C cable

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ!

1. ПРОЧИТАЙТЕ ці інструкції.
2. ЗБЕРЕЖІТЬ ці інструкції.
3. ДОТРИМУЙТЕСЯ всіх попереджень.
4. ДОТРИМУЙТЕСЯ всіх інструкцій.
5. НЕ використовуйте цей пристрій поблизу води
6. ЧИСТИТИ ТІЛЬКИ сухою тканиною.
7. НЕ блокуйте вентиляційні отвори.
Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
8. НЕ встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, теплові реєстри, печі або інші пристрої (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
9. НЕ порушуйте безпекову функцію поляризованої або заземлювальної вилки. Поляризована вилка має два контакти, один з яких ширший за інший. Заземлювальна вилка має два контакти і третій заземлювальний штир. Ширший контакт або третій штир забезпечують вашу безпеку. Якщо надана вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
10. ЗАХИЩАЙТЕ шнур живлення від ходіння по ньому або защемлення, особливо біля вилок, розеток та в місці виходу з апарату.
11. ВИКОРИСТОВУЙТЕ лише насадки/аксесуари, зазначені виробником.
12. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ з візком, стандом, штативом, кронштейном або столом, зазначеними виробником, або проданими разом з апаратом. При використанні візка будьте обережні при переміщенні комбінації візок/апарат, щоб уникнути травм від перекидання.



13. ВІДКЛЮЧАЙТЕ цей пристрій під час гроз або коли він не використовується протягом тривалого часу.
14. ДОРУЧАЙТЕ всі ремонтні роботи кваліфікованому обслуговуючому персоналу. Ремонт потрібен, якщо апарат пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилку, на апарат пролито рідину або в нього потрапили сторонні предмети, апарат піддавався впливу дощу або вологи, не працює нормально або був упущений.
15. НЕ піддавайте цей пристрій дії крапель або бризок і переконайтеся, що на пристрій не розміщуються предмети, наповнені рідинами, такі як вази.
16. Щоб повністю відключити цей пристрій від мережі змінного струму, від'єднайте штекер блоку живлення від розетки змінного струму.
17. Вилка мережевого адаптера живлення повинна залишатися легко доступною.
18. НЕ перевантажуйте настінні розетки або подовжувачі понад їхню номінальну потужність, оскільки це може спричинити електричний удар або пожежу.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування в документації, що супроводжує виріб.



Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізолюваної «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, яка може бути достатньої величини, щоб становити ризик електричного удару для людей.

УВАГА: Щоб зменшити ризик пожежі або електричного удару, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.

УВАГА: Не розміщуйте на виробі джерела відкритого вогню, такі як свічки.

ЦЕЙ ПРОДУКТ ВИКОРИСТОВУЄ ЛІТІЙ-ІОННІ АКУМУЛЯТОРИ. У РАЗІ НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗЛОВЖИВАННЯ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО: 1. Небезпеки диму або газу 2. Небезпеки перегріву 3. Небезпеки пожежі 4. Небезпеки вибуху

УВАГА: Батареї (акумуляторний блок або встановлені батареї) не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь або подібне.

УВАГА: Ризик протікання. Використовуйте лише зазначений тип батарейок. Ніколи не змішуйте нові та використані батарейки. Дотримуйтесь правильної полярності. Виймайте батарейки з продуктів, які не використовуються протягом тривалого часу. Зберігайте батарейки в сухому місці.

УВАГА: Не торкайтеся літєвих батарей, що протікають або пошкоджені.

УВАГА: Небезпека вибуху при неправильній заміні батарей. Замінюйте тільки на таку ж або еквівалентну.

УВАГА: Не кладіть батарейки в рот і не ковтайте. Зберігайте в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

УВАГА: Не заряджайте незаряджувані батареї.

УВАГА: Температура експлуатації від 32°F/0°C до 95°F/35°C

Будь ласка, утилізуйте використані батареї належним чином, дотримуючись місцевих правил. Не спалюйте.

УВАГА: Не відкривати! Небезпека ураження електричним струмом. Напруги в цьому обладнанні небезпечні для життя. Всередині немає частин, які можуть бути відремонтовані користувачем. Звертайтеся за обслуговуванням до кваліфікованого персоналу.



Розмістіть обладнання біля основної розетки живлення та переконайтеся, що ви можете легко дістатися до вимикача автоматичного вимикача.

У Сінгапурі використовуйте лише наданий знімний адаптер із 3-контактною вилкою для зарядки або живлення продукту.

УВАГА: Цей продукт призначений для роботи ТІЛЬКИ від змінних напруг, зазначених на задній панелі або в комплекті з блоком живлення продукту. Робота від інших напруг, ніж зазначені, може призвести до незворотного пошкодження продукту та анулювання гарантії на продукт. Використання адаптерів змінного струму не рекомендується, оскільки це може дозволити підключення продукту до напруг, для яких він не був розроблений. Якщо продукт оснащений знімним шнуром живлення, використовуйте тільки той тип, що надається з вашим продуктом або вашим місцевим дистриб'ютором та/або роздрібним продавцем. Якщо ви не впевнені у правильній робочій напрузі, будь ласка, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором та/або роздрібним продавцем.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄС

Має право наносити знак СЕ: Відповідає Директиві Європейського Союзу про низьковольтне обладнання 2006/95/EC; Директиві Європейського Союзу про електромагнітну сумісність 2004/108/EC; Директиві Європейського Союзу про відходи електричного та електронного обладнання 2002/96/EC; Директиві Європейського Союзу про екодизайн 2009/125/EC; Директиві Європейського Союзу про радіоблабднання та телекомунікаційне кінцеве обладнання (R&TTE) 1999/5/EC; Директиві Європейського Союзу про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS2) 2011/65/EC;

Цей продукт містить батареї, які підпадають під дію Європейської директиви 2006/66/EC, і не можуть бути утилізовані разом із звичайними побутовими відходами. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил.

Ви можете отримати безкоштовну копію Декларації відповідності, звернувшись до вашого дилера, дистриб'ютора або до головного офісу Klipsch Group, Inc. Контактну інформацію можна знайти тут: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

ПОВІДОМЛЕННЯ WEEE

Примітка: Цей знак застосовується лише до країн Європейського Союзу (ЄС) та Норвегії.



Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця маркування вказує на те, що цей продукт не слід утилізувати разом з побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт для забезпечення відновлення та переробки.

ГАРАНТІЯ – США

Компанія Klipsch Group, Inc., (KGI), 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, Indiana (USA) 46268, гарантує первинному роздрібному покупцеві, що цей продукт не матиме дефектів матеріалів і виготовлення протягом одного (1) року з дати покупки, з урахуванням обмежень, наведених нижче. Цей гарантійний період не продовжується, якщо ми ремонтуємо або замінюємо продукт. За винятком обмежень, наведених нижче, якщо цей продукт виявиться дефектним у матеріалі або виготовленні, KGI на свій розсуд (а) відремонтує продукт або (b) замінить продукт безкоштовно для деталей або праці. Якщо модель продукту більше недоступна і не може бути ефективно відремонтована або замінена на ідентичну модель, KGI на свій розсуд може замінити пристрій на поточну модель рівної або більшої вартості. У деяких випадках може знадобитися модифікація монтажної поверхні, якщо замінюється нова модель. KGI не несе відповідальності за таку модифікацію. Щоб отримати ремонт або заміну відповідно до умов цієї гарантії, ви повинні повернути продукт дилеру, у якого він був придбаний, з вашим оригінальним чеком. Якщо повернення продукту дилеру, у якого він був придбаний, неможливе, ви повинні зв'язатися з нашим гарантійним сервісним номером 1-800-554-7724, щоб домовитися про повернення продукту нам або знищення продукту на місці на наш розсуд, а також надати нам ваш оригінальний чек. Повернення, ремонт і заміна доставки, відповідальність і вартість є відповідальністю первинного роздрібного покупця.та/або роздрібним продавцем.

ОБМЕЖЕННЯ:

- Ця обмежена гарантія не покриває несправності продукту, що виникають, повністю або частково, внаслідок неправильної установки, зберігання, транспортування, неправильного використання, зловживання, нещасного випадку, недбалості, неналежного поводження, несанкціонованого ремонту, модифікації або зносу від звичайного використання чи екологічного погіршення.
- Ця обмежена гарантія не покриває косметичні пошкодження, включаючи пошкодження фарби, або непрямі пошкодження інших компонентів чи приміщень, які можуть виникнути з будь-якої причини внаслідок несправності продукту.
- Ця обмежена гарантія є недійсною для продуктів, які не використовуються відповідно до інструкцій KGI.
- Ця обмежена гарантія є недійсною для продуктів зі зміненими або відсутніми серійними номерами та для продуктів, не придбаних у Klipsch Group, Inc. або у авторизованого дилера (див.: www.klipsch.com/dealers).
- Ця обмежена гарантія припиняється, якщо оригінальний роздрібний покупець продає або іншим чином передає цей продукт.
- Ця обмежена гарантія є недійсною у разі дефектів або пошкоджень, спричинених установкою або ремонтом, виконаними будь-якою особою або організацією, окрім авторизованого інсталятора або дилера Klipsch.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА, І ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ШТАТУ ДО ШТАТУ, ЮРИСДИКЦІЇ ДО ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ ДО КРАЇНИ. ВСІ ЯВНІ ТА НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ НА ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКИМИ НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖЕНІ В ЧАСІ ТЕРМІНОМ ЦЬОЇ ГАРАНТІЇ. ДЕЯКІ ШТАТИ, ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕВНИХ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, АБО ОБМЕЖЕНЬ НА ТРИВАЛІСТЬ НЕЯВНОЇ ГАРАНТІЇ АБО УМОВИ, ТОМУ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ KGI ЗА НЕСПРАВНОСТІ ТА ДЕФЕКТИ В АПАРАТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАМІНОЮ АБО РЕМОНТОМ, ЯК ВИКЛАДЕНО В ЦЬОЇ ГАРАНТІЙНІЙ ЗАЯВІ. KGI НЕ ПРИЙМАЄ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОСОБЛИВІ, ШТРАФНІ, ПОБІЧНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, ЯК ПРЯМІ, ТАК І НЕПРЯМІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОЗОВИ ТРЕТІХ ОСІБ ПРОТИ ВАС ЗА ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ АБО ЗА НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ. МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЗА ЯКУ KGI МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ СУМИ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПОЗОВУ. ДЕЯКІ ШТАТИ, ЮРИСДИКЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ОСОБЛИВИХ, НЕПРЯМИХ, ВИПАДКОВИХ АБО ПОБІЧНИХ ЗБИТКІВ, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС.

ГАРАНТІЯ ЗА МЕЖАМИ США

Гарантія на цей продукт повинна відповідати чинному законодавству при продажу споживачу за межами Сполучених Штатів. Щоб отримати будь-яке гарантійне обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з дилером, у якого ви придбали цей продукт, або з дистрибутором, який постачав цей продукт.



210-149645



©2024, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V02 - 240710