

Sturmax

VCM7220Q

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННЮ.**

**Промисловий пилосмок для
вологого і сухого прибирання**



Зміст

Опис.....	03
Зовнішній вид.....	04
Комплект поставки.....	05
Технічні характеристики.....	06
Правила техніки безпеки.....	07
Правила експлуатації обладнання.....	08
Робота з пилосмоком	14
Технічне обслуговування обладнання.....	17
Гарантійне зобов'язання.....	20

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою вдячність за придбання пиломісника нашої торгівельної марки.

Промисловий пиломісник призначений для сухого та вологого прибирання. Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням двигуна та довготривалим використанням без перерви, не відшкодовуються за гарантійними умовами.

Вироби торгової марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.


Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню.

УВАГА!


Уважно прочитайте дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.

Зовнішній вид

1. Водонепроникний перемикач
2. Ручка
3. Верхня кришка
4. Ковпачок
5. Замок
6. З'єднувач для шланга
7. Контейнер
8. Задні колеса
9. Передні колеса
10. Основа



- 11. Дренаж
- 12. Шланг
- 13. Ручка з регулюванням потоку повітря
- 14. Пластикові трубки
- 15. Щітка
- 16. Розетка



Комплект поставки

Кругла щітка – 1 шт.

Плоска насадка – 1 шт.

Щітка для пола – 1 шт.

Паперовий фільтр – 3 шт.

Додатковий штуцер – 1 шт.

Нержавіюча телескопічна трубка – 1 шт.

Шланг – 2.5 метра

Основа – 1 шт.

Технічні характеристики

Модель	VCM7220Q
Напруга / частота	220 В~ / 50 Гц
Споживана потужність	1700 Вт
Об'єм бака	20 л
Швидкість повітряного потоку	40 л/с
Розрідження	≥19кПа
Діаметр всмоктуючого шланга	Ø32 мм
Максимальна споживана потужність інструменту, що підключається до пилосмоку	2000 Вт

довжина всмоктуючого шланга	2,5 м
мережевого кабелю	3,5м
Вага	5,8 кг

Значення рівня шуму відповідно до ДСТУ EN ISO 4871

LpA - рівень звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 86

KpA - невизначеність рівня звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 3

Значення рівня вібрації відповідно до ДСТУ EN ISO 5349-1

ah - середньоарифметична загальна

величина вібрації м/с² (m/s²) <2,5

K – невизначеність ah м/с² (m/s²) 1,5

Правила техніки безпеки


1. Не всмокуйте такі предмети та матеріали: непогашені сигарети, газ, гас та інші легкозаймисті і вибухонебезпечні об'єкти.
2. Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
3. Не перевертайте пилосмок щоб уникнути попадання в нього води і пошкодження машини.

4. Не використовуйте дану машину в якості водяного насоса щоб уникнути її пошкодження.
5. Після закінчення прибирання, обслуговування або перевірки вимкніть живлення і вийміть штепсель з розетки.
6. Не ставте пилосос на сонці і в місця з високою температурою
8. Труба не повинна сильно гнутися і розтягуватися, оскільки це може призвести до її пошкодження.
9. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його сервісною службою Щоб уникнути небезпеки.
10. Цей пристрій може експлуатуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними або розумовими можливостями тільки під наглядом або після проходження відповідного інструктажу, проведеного особою, відповідальною за їх безпеку.
11. Необхідно стежити за дітьми, не дозволяючи їм грати з пристроєм.
12. Перед чищенням / обслуговуванням пристрою необхідно вийняти штепсельну вилку з розетки.


Правила експлуатації обладнання

Складання


1. Під'єднайте шланг до пілосмоку, вставивши шланг в з'єднувач та повернувши його за годинниковою стрілкою до фіксації.



2. При користуванні функцією обдуву вставте шланг в отвір для обдуву та поверніть його за годинниковою стрілкою до фіксації.




3. З'єднайте шланг зі сталеву телескопічною трубкою
Вставте один кінець трубки в сталеву телескопічну трубку таким чином, щоб він щільно до неї увійшов. Для регулювання довжини нержавіючої трубки натисніть чорну кнопку блокування на сталевій трубці і витягніть трубку до потрібної довжини.




4. З'єднайте сталеву телескопічну трубку з всмоктуючою щіткою для підлоги.
Вставте сталеву телескопічну трубку у всмоктувальну щітку для підлоги, щоб вона увійшла в неї дуже щільно. Якщо потрібно замінити одну щітку на іншу, зніміть використовувану щітку і надіньте замість неї іншу.

5. Зафіксуйте підставу і контейнер.
Поставте контейнер на підставу, натискайте на нього, поки контейнер НЕ зафіксується на підставі.





6. Складіть фільтри

Машина оснащена трьома фільтрами: двома матер'яними (або один матерчатий фільтр + одна паперовий фільтр) і одним губчастим фільтром. Зніміть кришку, вставте матерчатий фільтр або паперовий фільтр в отвір для пилу, натисніть на нього, щоб він зафіксувався в отворі. Потім встановіть другий матерчатий фільтр в контейнер. Встановіть кришку на місце.



7. Функція швидкого очищення фільтра

Блокуйте всмоктувальний отвір (6) однією рукою, тим часом натисніть кнопку вгорі. Повітряний потік буде надходити через простір в голові, і потрапить у фільтр для струшування пилу.



Робота з пилосмоком

ВКЛЮЧЕННЯ / ВИМКНЕННЯ живлення пилосмоку

Перемикач має три положення: 0, I, II.

«0»: вимкнення живлення.

«I»: включення живлення

«II»: запуск функції очікування. Живлення пилосмоку включається тільки після того, як електрообладнання буде підключено до розетки і пройде близько 3 секунд. Живлення пилосмоку відключиться тільки після того, як електрообладнання буде відключено від розетки і пройде приблизно 10 сек.



1. Робота з розеткою

Відкрийте кришку розетки, підключити електрообладнання до розетки. Якщо ви хочете використовувати функцію очікування, переведіть перемикач в позицію «II».

Увага: Максимальна потужність штепсельної розетки становить 2000 Вт. Не перевищуйте це значення, щоб уникнути пошкодження пілососа.

Регулювання сили всмоктування

Машина має функцію регулювання сили всмоктування. При знаходженні перемикача в положенні «закрито» сила всмоктування зростає. При знаходженні перемикача в положенні «відкрито» сила всмоктування знижується.

2. Всмоктування води

Машина може всмоктувати воду. Всмоктування припиняється автоматично після заповнення контейнера водою.

Увага: Після заповнення контейнера водою двигун продовжує працювати, однак функція всмоктування відключається. Машина робить характерний шум, який вказує на те, що двигун працює на високій швидкості. У такому

випадку необхідно відключити електроживлення, видалити воду, зібрати машину і знову включити її - після цього вона почне працювати нормально.


Підбір насадок



Підходить для чистки підлоги, килимів і т.і.



Підходить для очищення від пилу полиць, вікон, столів та інших предметів



Підходить для очищення кутів

Технічне обслуговування обладнання

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

1. По закінченні роботи очистіть м'якою щіткою і протріть ганчіркою всі зовнішні частини інструмента. Не використовуйте воду, розчини або чистячі рідини. Очистіть вентиляційні отвори.


Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки пилосмоку. Використання деяких засобів для чищення таких як бензин, аміак, і т.д. можуть призвести до пошкодження пластмасових частин.

Видалення сміття з контейнера.

1. Відкрийте блокувальні засувки контейнера, зніміть кришку
2. Витягніть фільтр, видаліть пил з контейнера.
3. Поставте фільтр на місце.

Сильно засмічені фільтри повинні ретельно промиватися теплою водою, в разі потреби можна використовувати хімічно нейтральні чистячі засоби.

1. Витягніть фільтр
2. Очістіть його



3. Висушіть фільтр

Увага: Чистку фільтрів необхідно проводити ретельно, інакше можливе погіршення всмоктування і пошкодження двигуна.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.

Гарантійне зобов'язання

На електричні **Sturmax** інструменти поширюється гарантія, відповідно терміну, вказаному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель

VSM7220Q Промисловий пиломок для вологого і сухого прибирання

Заводський номер

Назва торгової організації

Дата продажу (рік,міс.,число)

Підпис продавця

Підпис покупця

Штамп торгової організації

Умови гарантії

вний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості. Тілий термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дня аання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття рантийних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом тійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через сти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті на або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.

При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, зильним збереженням, недбалом застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне дження інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.

При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил кції з експлуатації, включаючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з значеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими зсуваннями.

Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*

При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення у під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття мента, зрівані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*

При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була на і продовжувалась*.

При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як зди напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.

Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект ні кожухи, відбійні щітки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню пованого матеріалу у середину виробу.*

При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних іалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*

При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових их кожухів), а також механічних uszkodжень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*

При наявності uszkodження шнура живлення або штепсельної випки, що виникли в результаті разового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом, дії вогню.

Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, ло, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.

При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу иї при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*

Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали іклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні фрези, ножі, пилки, шпупі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.

Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний жи, щітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».

Одноразовий вихід з ладу термозапобіжника та високовольних трансисторів на інвекторних вальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.

При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, извели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання зевня кілець і/або наявність подрипін та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, зання та опалювання опорних підшипників шатуна та поршневого пальця*.

Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

вторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон**Відривний талон**

Клієнтський Промисловий пілосмок VCM7220Q	Відривний талон Промисловий пілосмок VCM7220Q
Модель _____	Модель _____
Дата продажу (рік, міс., число) _____	Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____	Заводський номер _____
Дата прийому _____	Дата прийому _____
Дата повернення _____	Дата повернення _____
вид ремонту _____	вид ремонту _____
_____	_____
Назва ремонтної організації _____	Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____	П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____	Штамп майстерні _____
Клієнтський Промисловий пілосмок VCM7220Q	Відривний талон Промисловий пілосмок VCM7220Q
Модель _____	модель _____
Дата продажу (рік, міс., число) _____	Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____	Заводський номер _____
Дата прийому _____	Дата прийому _____
Дата повернення _____	Дата повернення _____
вид ремонту _____	вид ремонту _____
_____	_____
Назва ремонтної організації _____	Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____	П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____	Штамп майстерні _____
Клієнтський Промисловий пілосмок VCM7220Q	Відривний талон Промисловий пілосмок VCM7220Q
Модель _____	Модель _____
Дата продажу (рік, міс., число) _____	Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____	Заводський номер _____
Дата прийому _____	Дата прийому _____
Дата повернення _____	Дата повернення _____
вид ремонту _____	вид ремонту _____
_____	_____
Назва ремонтної організації _____	Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____	П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____	Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Олександрівський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39; (044) 221-45-35; (096) 938-48-44
2	Київ	ФОП Заболотний	район Ювілей, р-д С. м. 49	(068) 811-48-48
3	Київ	ФОП Худоль	вул. Метропільська 29	(044) 544-17-20; (044) 331-56-99
4	Київ	ФОП Худоль	вул. П. Курбська, 17	(044) 274-97-95; (044) 274-97-96
5	Київ	ФОП Малецько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	968-870-70-74 та 993-930-86-84; 966-239-06-60;
6	Біла Церква	ФОП Карпухно	вул. Платоненко, 17 м.г. "Воло-Буд"	967-289-22-49
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул. Рибницька, 3	(04593) 5-96-79; 987-584-79-49
8	Бровари	ФОП Чирова	м. Бровари, вул. Незалежності 54/4, (торг. ЗО) Бровар-59 (пальник)	944-302-04-02; 097-9465-7; 945-097-196-90-90
9	Бердичів	ФОП Матієнко	м. Бердичів, вул. Палиська, 6.51 м.г. ФІОЛЕНТИК	(097) 964-57-20; (097) 531-41-44
10	Вінниця	ФОП Маренюк	вул. Шкелета 45	(0432) 284278; 097-955-33-88
11	Вінниця	ФОП Подрішка	вул. Каліська, 12	967-784-79-84; 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лейба М.В.	вул. Малицька 10	967-292-41-16
13	Запоріжжя	"ТОВ" "Запоріжінструмент"	вул. Кузнєцова 34, склад 4а	(0612) 79-77-65; 650-50-55-948
14	Івано-Франківськ	Інструмент-40	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	966-103-46-76
15	Івано-Франківськ	ФОП Пиливо Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	966-066-34-46; 096-431-08-03
16	Кіровоград	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександрівська (Олександрівська) 28а,	996-158-59-73; 090-546-57-56
17	Конотоп	М.г. "Ланка-Інструмент-ФОП Гітлін"	вул. Червоної калини, 2	(067) 438-42-28
18	Кременчук, Полтава обл.	ФОП Мерицко П.С.	вул. Гагаріна, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Мигу, 26	(050) 214 87 83
20	Лугань	ФОП Форестин	Завокзальний район, вул. Кармача-Карого буд. 1, м.г. №18	(099) 402-39-70
21	Лугань	ФОП Пиливо	вул. Кудришова, 2	(063) 545-44-43
22	Львів	ФОП Станів Б.І.	Магазин-кабінет "Гадзі"	(097) 820 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067) 940-52-32
24	Миколаїв	ФОП Кузьмич	пр. Центральний, 2	(0512) 71-47-12; (097) 623-71-44
25	Обува	ФОП Бісов Г.І	м. Обува, вул. Пидана, 1	(068) 991-55-41
26	Миколаїв	СП ДАБ-Інструмент	ФОП Новикова м. Миколаїв, вул. 1-го Січовська, 62	9512-709-925; 066-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Терещківська шосе, 15А	(067) 468-28-96
28	Одеська обл. Вилгород-Дністр	ФОП Манойл І.І.	м. Б.-Дністроянський, вул. Михайлівська, 43, м.г. "Спака"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл. м. Черноморськ	ФОП Стрильбицький В.В.	м. Черноморськ р-ч "Світлан" вул. Комсомольська, 2е	967-558-32-15; 093-3686-00-07
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-ч, газ №7 пр. 2	(067) 530-33-54
31	Рівне	ФОП Бахалаш	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56; 093-332-86-76
32	Рівне	ФОП Жуковський А.С.	33018 м. Рівне, вул. Вірська, 29	996-521-13-62
33	Рівненська обл. м. Дзюбунів	ФОП Хоменко Я.В.	м. Дзюбунів, вул. Незалежності 42.	996-709-03-37
34	Суми	СП Зіс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горюхов Ю.А. (с.м.г.)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042-36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18; 096-546-46-17.
37	Хмельницький	ФОП Пиливо Р.Г.	м. Хмельницький, Прохурів 1-4 Мирний, 20 склад № 25	(097) 35-40-915
38	Черкаси	ФОП Мудило	вул. Балагійська 269	993-723-83-83
39	Черкаси	"ТОВ" "Толпор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-83
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-т Мигу, 233	9402 39-06-63; 094-96-81-463
41	Чернігів	ФОП Войцарюк К.М.	вул. Старобільська, 73	(0462) 544-099; 093 546 14 19
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	(0462) 511 17 02; 093 538 18 47
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Миченко П.М.	16700 м. Ічня, вул. Воскресінська, 342	996-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, м.г. "СТЕК"	(093) 148-19-47; 09787000
45	Чернігівська обл. м. Гордиськ	ФОП Спада К.П.	вул. Шевченка 5, м.г. Дошовицьк	(093) 037 55 89; (097) 817-62-44
46	Чернігів	ФОП Алашко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(094) 540-42-81.
47	Чернігів	ФОП Вишньовська О.А.	пр-т Мигу, 95	(0462) 65-35-61; (060) 185-25-52; (097) 603-29-03
48	Чернігів	ФОП Нікітченко	м. Чернігів, ПЛ, вул. Промислова 7, каб. №3	9402-729-068; 066-705-44-13; 073-481-08-33
49	Хмельницька обл.	ФОП Тоня М.	м. Хуст, вул. Палиська 93 магазин "Snop Tools"	(093) 449 94 42; (068) 329 12; (095) 165 42 12
49	Хмельницька обл.	Хуст Зваряг.обл.		(099) 468-47-59

Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

