



Лампочка Yeelight Smart LED Filament Bulb ST64

Інструкція з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту та збережіть її

Основні параметри

Артикул: YLDP23YL
Тип цоколя: E27
Потужність: 6 Вт
Світловий потік: 500 Лм
Температура кольору: 2000 К
Номінальна споживана потужність: 220V-240V~50/60Hz 0.04A
Інтерфейси: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Частотний діапазон: 2400 MHz-2483.5MHz
Термін користування: приблизно 25000 годин
Розмір: 64 x 64 x 158mm

Специфіка продукції



Регулювання
яскравості
світла



Нічний режим



Режим нічного
світла



Вимикач по
таймеру



Енергозбере-
ження



Дистанційне
керування зі
смартфону



Таймер
відключення
лампи




Оновлення
блоку програм

Кроки встановлення

1. Встановлення

Встановіть лампу в цоколь та увімкніть світло (джерело живлення).



Увага:

- Під час встановлення та демонтажу лампи переконайтеся, що джерело живлення вимкнено.
- Використовуйте лампу тільки за прямим призначенням.
- Не занурюйте лампу у воду та не використовуйте в умовах, що виходять за межі припустимої вологості навколишнього середовища.
- Не рекомендується використання лампи у тісному чи герметичному плафоні, оскільки можуть виникнути проблеми з тепловідведенням чи поганим прийомом/передачею сигналу.



2. Завантаження мобільного застосунку

Щоб встановити мобільний застосунок, відскануйте QR-код чи завантажте «Yeelight» у магазині застосунків App Store чи Google Play.



3. Експлуатація мобільного застосунку

Запуск та налаштування застосунку виконується відповідно до керівництва користувача в інтерфейсі. *Переконайтеся, що Wi-Fi увімкнено та ви маєте доступ до Інтернету.

4. Керування через Apple HomeKit

- Відкрийте застосунок Home на пристроях iPhone чи iPad.
 - Натисніть кнопку додавання аксесуарів та дотримуйтесь інструкцій у застосунку, щоб відсканувати QR-код у нижній частині пристрою. Ви також можете ввести код налаштування з 8 цифр, вказаний над QR-кодом, щоб надати доступ застосунку Apple «Будинок».
- *Переконайтеся у наявності підключення до мережі Wi-Fi з доступом до Інтернету (цей пристрій не підтримує мережі 5G).

Для керування цим сумісним з HomeKit аксесуаром рекомендується використовувати iOS 9.0 чи новішу версію.

Код налаштування HomeKit вказано в основі пристрою, не загубіть його. Після відновлення заводських налаштувань він знову вам знадобиться для додавання аксесуара. iPad та iPhone є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у Сполучених Штатах та інших країнах.

Відновлення заводських налаштувань

За допомогою настінного вимикача увімкніть та вимкніть лампу п'ять разів поспіль (інтервали увімкнення та вимкнення – дві секунди). Після цього пристрій перейде в режим блимання. Через 5 секунд пристрій автоматично скинеться. Це означає, що лампочка відновлена до заводських налаштувань.

Заходи безпеки

- Переконайтеся, що напруга вашої електромережі відповідає припустимій нарузі виробу. Підключення до невідповідної напруги може призвести до пошкодження пристрою та виникнення загрози безпеці.
- Не розбирайте виріб.
- Лампа у процесі роботи виробляє тепло. Не використовуйте виріб у герметичному плафоні. Переконайтеся, що повітряного простору навколо лампи достатньо, щоб її охолоджувати.
- Оптичне випромінювання виробу відповідає міжнародному стандарту IEC62471-2006 «Світлобіологічна безпека ламп та лампових систем».


Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до +40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазна-

чено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порухення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;

• ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

• відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямиий або непрямиий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням

і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
grafis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТІЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com

