

100mm

58mm



Model:
GP-PBW120




Fluxen
Wireless Power Bank | **10000 mAh**
Посібник користувача

Опис продукту

Дякуємо за придбання Gelius Fluxen 10 000 mAh!
Gelius Fluxen поєднує у собі потужність швидкої зарядки до 20 Вт, зручність вбудованого Type-C кабелю та інновації нового стандарту бездротового заряджання Qi2 15 Вт. Завдяки міцному корпусу, відкидному стенду та багатофункціональному цифровому дисплею пристрій забезпечує комфорт у щоденному використанні.

Для оптимальної продуктивності та безпеки використання цього продукту, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації. Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

Огляд додаткової батареї



Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку живлення, після чого увімкнеться ТФТ-дисплей.

Комплектація

- Power bank з бездротовою зарядкою
- Посібник користувача
- USB кабель


Технічні характеристики

Модель: GP-PBW120
Ємність: 10 000 mAh, 3.85 В/38.5 Вт·год
Вхід Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
Вхід Type-C кабель: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
Вихід Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 12 В/1.67 А (PD 20 Вт макс)
Вихід Type-C кабель: 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 12 В/1.67 А (PD 20 Вт макс)
Бездротове заряджання: 5 Вт/7.5 Вт/10 Вт/15 Вт (підтримує стандарт Qi2 15 Вт)
Ефективність розряду: 61%–63%
Ефективність плати (PCBA): 85%
Індикація рівня заряду: цифровий дисплей
Розмір: 107 x 69 x 21.5 мм
Вага: 225 г

Інструкція щодо заряджання

Увімкнення/вимкнення живлення: натисніть кнопку живлення, потім увімкнеться дисплей. Якщо немає реакції при натисканні кнопки живлення, будь ласка, негайно підзарядіть пристрій.

Порада: заряджайте пристрій, коли рівень заряду менший за 20%. Цей power bank оснащений системою захисту, яка запобігає пошкодженню акумулятора під час перезаряджання.



Важливо: увімкніть power bank перед тим, як заряджати інші пристрої. Заряджайте батарею принаймні один раз на 3 місяці, щоб уникнути можливого пошкодження елементів.

Заряджання акумулятора: підключіть вбудований кабель Type-C до відповідного роз'єму комп'ютера або до зарядного пристрою (зарядний пристрій у комплект не входить). Зарядити батарею можна також через порт Type-C. Для цього потрібно підключити кабель Type-C до входу акумулятора. Інший край кабелю підключити до USB роз'єму комп'ютера або до зарядного пристрою. Таким чином, заряджання можливе або через вхід Type-C, або через вбудований кабель.

Перевірка рівня заряду батареї

Увімкніть додаткову батарею, щоб перевірити рівень заряду. Під час заряджання акумулятора та заряджання пристроїв від акумулятора дисплей відображатиме поточний стан заряду.

Застереження

НЕ кидайте пристрій у вогонь.
НЕ розбирайте, не відкривайте, не розчавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не прокалюйте, та не занурюйте пристрій в воду.
НЕ намагайтеся висушити цей пристрій будь-яким приладом або джерелами тепла, такими як фен або мікрохвильова піч.
НЕ кидайте цей портативний пристрій, особливо на тверді поверхні.
НЕ залишайте power bank на зарядці без нагляду. Якщо power bank має сторонній запах, не використовуйте його та зверніться до спеціаліста для утилізації. Після повної зарядки від'єднайте зарядний пристрій від додаткової батареї.
Не залишайте power bank на лобовому склі автомобіля влітку.
Для power bank PD20W не використовуйте зарядні пристрої потужністю понад PD30W. Рекомендується застосовувати стандартний зарядний пристрій PD20W.

УВАГА!

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням. Новий акумулятор вимагає 2-3 цикли повного заряду-розряду для досягнення максимальної ємності.

Умови зберігання

Зберігайте в сухому, добре провітрюваному приміщенні, далеко від нагрівальних приладів та прямих сонячних променів. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці. Цей пристрій не повинен використовуватися маленькими дітьми або особами з обмеженими можливостями без нагляду відповідальної особи, яка гарантує безпечне використання пристрою. Якщо передбачається тривале зберігання пристрою без використання – рекомендується залишити його зарядженим на 50%.



Не утилізуйте електричні пристрої в невідсортованих відходах, використовуйте окремі пункти збору відходів.



Model:
GP-PBW120




Fluxen
Wireless Power Bank | **10000 mAh**
User manual

Product description

Thank you for purchasing the Gelius Fluxen 10 000 mAh!
Gelius Fluxen combines the power of fast charging up to 20 W, the convenience of a built-in Type-C cable, and the innovations of the new Qi2 15 W wireless charging standard. Thanks to its durable body, foldable stand, and multifunctional digital display, the device ensures comfort in everyday use.

For optimal performance and safe operation of this product, please read this manual carefully before first use. Keep this guide for future reference.

Power bank overview



Power on/off: press the power button, and the TFT display will turn on.

Package contents

- Power bank with wireless charging
- User manual
- USB cable


Technical specifications

Model: GP-PBW120
Capacity: 10 000 mAh, 3.85 В/38.5 Wh
Type-C input: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
Type-C cable input: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
Type-C output: 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 12 В/1.67 А (PD 20W Max)
Type-C cable output: 5 В/3 А, 9 В/2.22 А, 12 В/1.67 А (PD 20W Max)
Wireless charging: 5 W/7.5 W/10 W/15 W (supports Qi2 15 W standard)
Discharge efficiency: 61%–63%
Charge efficiency (PCBA): 85%
Charge level indicator: digital display
Dimensions: 107 x 69 x 21.5 mm
Weight: 225 g

Charging instructions

Power on/off: press the power button, and the display will turn on.
If there is no response when pressing the power button, please charge the device immediately.

Tip: charge the device when the battery level is below 20%. This power bank is equipped with a protection system that prevents battery damage from overcharging.



Important: turn on the power bank before charging other devices.
Charge the power bank at least once every 3 months to prevent potential damage to the battery cells.

Battery charging: connect the built-in Type-C cable to a corresponding port on your computer or to a charger (charger not included).
You can also charge the battery via the Type-C port. To do this, connect a Type-C cable to the power bank's input, and connect the other end to a USB port on your computer or to a charger.
Thus, charging is possible either through the Type-C input or via the built-in cable.

Battery level check

To check battery level: turn on the power bank to check the charge level. During battery charging or when charging other devices, the display will show the current charge status.

Warnings

Do not throw the device into fire.
Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, or immerse the device in water.
Do not attempt to dry this device using any appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave.
Do not drop this portable device, especially onto hard surfaces.
Do not leave the power bank charging unattended.
If the power bank has a strange smell, do not use it and consult a professional for proper disposal.
After full charge, unplug the charger from the power bank.
Do not leave the power bank on the car's windshield in summer.
For PD20W power banks, do not use chargers exceeding PD30W. It is recommended to use the standard PD20W charger.

CAUTION!

Fully charge the battery before first use. A new battery requires 2–3 full charge–discharge cycles to reach its maximum capacity.

Storage conditions

Store in a dry, well-ventilated area, away from heating appliances and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. This device should not be used by young children or persons with limited abilities without supervision by a responsible person who ensures safe use. For long-term storage without use, it is recommended to keep the device charged at 50%.



Do not dispose of electrical devices with unsorted household waste. Use designated electronic waste collection points for proper disposal.