

Щоб переглянути навчальні відео, поширені запитання, посібники та іншу інформацію, будь ласка, відвідайте наш сайт:

<https://support.anker.com>

Або відскануйте QR-код нижче:



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan @Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP




ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Номер продукту: A25M1
51005004349 V03

ANKER

Live Charged.



Бездротова зарядна станція Anker MagGo (3-в-1 Pad)

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Важливі вказівки з техніки безпеки



Перед встановленням або експлуатацією виробу ознайомтеся з інформацією з електрики та техніки безпеки, наведеною на нижній панелі.

* Максимальна температура навколишнього середовища під час використання цього продукту не повинна перевищувати 40°C.

Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація здійснюється за таких двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до анулювання права користування на експлуатацію обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію, якщо його не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.

Якщо обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, виминаючи та утримуючи обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відіємому від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіотелемайстра.

Увага! Зміни або модифікації, не схвалені в іншій формі стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до анулювання права користування на експлуатацію обладнання.

Заява FCC про вплив радіочастотного випромінювання

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо граничних рівнів випромінювання, встановлених для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати, дотримуючись мінімальної відстані 20 см між випромінювачем та вашим тілом.

Наступний імпортёр з відповідальною стороною (тілomis з питань FCC): Назва компанії: ТОВ "Фантазія


Трейдинг

Адреса: 3350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764 Телефон: +1 800 988 7973

Заява IC

Цей пристрій містить передавач(и)/приймач(и), що не потребують ліцензії та відповідають вимогам Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади щодо безліцензійних RSS. Експлуатація можлива за дотримання наступних двох умов:

1. Цей пристрій не повинен створювати перешкод.
2. Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.



Технічні характеристики

Вхідні дані	12B ± 3A / 15B ± 2.66A
Вихідні дані	15 Вт макс / 5 Вт макс / 5 Вт макс (Телефон: 15 Вт макс / Apple Watch: 5 Вт макс / TWS: 5 Вт)



- * Цей бездротовий зарядний пристрій не сумісний з чохлами для телефонів, що не належать до MagSafe, наприклад, з чохлами Otterbox Defender.
- * Підключіть бездротовий зарядний пристрій до настінного адаптера Quick Charge 2.0/3.0 або Power Delivery. Не підключайте до настінного зарядного пристрою 5B1A або USB-порту комп'ютера, оскільки це може вплинути на функцію бездротового зарядження.
- * Не кладіть сторонні предмети між пристроєм і поверхнею бездротового зарядного пристрою, зокрема металеві накладки на автомобільному кріпленні, металеві картки, ключі від дверей, монети, картки NFC або інші металеві предмети, оскільки вони можуть розігріти тип бездротового зарядного пристрою, вплинути на швидкість зарядження або спричинити перегрівання.
- * Бездротові зарядні пристрої роблять зарядку зручнішою, ніж дротові зарядні пристрої, але обмежені сучасними бездротовими технологіями, їхня швидкість зарядки повільніша, ніж у дротових зарядних пристроїв.
- * Високі температури зменшують швидкість зарядження та обмежують потужність. Рекомендується заряджати пристрій за температури нижче 40°C / 104°F.

