




## ENG

### Universal Travel Adapter OnTour 20

#### Features:

- **Rating:** 100–250V~, 10A Max, 2500W Max
- **Input:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Single port output mode:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Multi-port output mode:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Total DC output:** 20.0W Max
- **Dimensions:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Warning:** In order for your device to receive the maximum possible power, ensure your cables are capable to deliver the specified current!

## AZE

### Universal Sayahat Adapteri OnTour 20

#### Xüsusiyyətləri:

- **Gərginlik:** 100–250V~, 10A Maks, 2500W Maks
- **Giriş:** 100–250V~ • 50/60Hz, 0.5A
- **Tək port çıxış rejimi:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Cox portlu çıxış rejimi:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Cəmi DC çıxış:** 20.0W Maks
- **Ölçülər:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Xəbərdarlıq:** Cihazınızın maksimum gücü alması üçün kabelinizin təyin edilmiş cəryanı təmin edə biləcəyinə əmin olun!

## BOS

### Universal Travel Adapter OnTour 20

#### Karakteristike:

- **Ocjena:** 100–250V~, 10A Maks, 2500W Maks
- **Uzlaz:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Režim izlaza jednog porta:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Režim višestrukog izlaza:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Ukupni DC izlaz:** maksimalno 20W
- **Dimenzije:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Upozorenje:** Da bi vaš uređaj primio maksimalnu snagu, osigurajte da su kablovi sposobni isporučiti traženu struju!

## BUL

### Универсален пътен адаптер OnTour 20

#### Характеристики:

- **Номинално напрежение:** 100–250V~, 10A макс., 2500W макс.
- **Вход:** 100–250V~ • 50/60Hz, 0.5A
- **Режим на изход с един порт:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Режим на изход с няколко порта:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Общ максимален изходен ток:** 20W
- **Размери:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Предупреждение:** За да получите максималната възможна мощност на устройството, уверете се, че вашите кабели могат да предават зададеното количество ток!

## CES

### Univerzální cestovní adaptér OnTour 20

#### Specifikace:

- **Nodocetní:** 100–250V~, max. 10A, max. 2500W
- **Vstup:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Výstupní režim jednoho portu:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Výstupní režim více portů:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Celkový výstup DC:** max. 20W
- **Rozměry:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Varování:** Abyste dosáhli maximálního výkonu zařízení, ujistěte se, že vaše kabely dokážou přenést požadovaný proud!

## DEU

### Universal Reiseadapter OnTour 20

#### Technische Daten:

- **Nennspannung:** 100–250V~, max. 10A, max. 2500W
- **Eingang:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Ein-Port-Ausgangsmodus:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Multi-Port-Ausgangsmodus:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Maximaler DC-Ausgang:** 20W
- **Abmessungen:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Warning:** Um die maximale Leistung des Geräts zu erzielen, stellen Sie sicher, dass Ihre Kabel den angegebenen Strom übertragen können!

## ELL

### Παγκόσμιος ταξιδιωτικός αντάπτορας OnTour 20

#### Χαρακτηριστικά:

- **Ονομαστική ισχύς:** 100–250V~, max. 10A, max. 2500W Max
- **Είσοδος:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Λειτουργία εξόδου με μία θύρα:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Λειτουργία εξόδου με πολλές θύρες:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Συνολική ονομαστική έξοδος DC:** 20W max
- **Διαστάσεις:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Προειδοποίηση:** Για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σας μπορούν να μεταφέρουν την απαιτούμενη ένταση ρεύματος!

## EST

### Universaalne reisilaadija OnTour 20

#### Omadused:

- **Reiting:** 100–250V~, maksimaalselt 10A, maksimaalselt 2500W
- **Sisend:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Ühe porti väljundirežiim:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Mitme porti väljundirežiim:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Koguvalgus:** maksimaalselt 20W
- **Mõõtmised:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Hoiatus:** Seadme maksimaalse võimsuse saavutamiseks veenduge, et teie kaablid suudaksid edastada määratud voolu!

## FRA

### Adaptateur universel de voyage OnTour 20

#### Caractéristiques:

- **Tension nominale** : 100–250V~, 10A max, 2500W max
- **Entrée** : 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Mode de sortie à port unique** :
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Mode de sortie multi-port** :
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Sortie DC totale** : 20W max
- **Dimensions** : 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Avertissement:** Pour obtenir la puissance maximale de votre appareil, assurez-vous que vos câbles peuvent transmettre le courant spécifié !

Si vous avez des questions avant de retourner votre appareil en magasin, veuillez nous envoyer un e-mail à [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) ou discuter avec nous sur le site [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

## HRV

### Univerzalni putni adapter OnTour 20

#### Značajke:

- **Napon:** 100–250V~, max. 10A, max. 2500W
- **Uzlaz:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Jedan izlazni priključak:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Više izlazni priključci:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Ukupni izlaz:** max. 20W
- **Dimenzije:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Upozorenje:** Kako biste postigli maksimalnu snagu uređaja, osigurajte da vaši kabeii mogu prenijeti potrebnu struju!

## HUN

### Univerzális utazóadapter OnTour 20

#### Jellemzők:

- **Névleges teljesítmény:** 100–250V~, max. 10A, max. 2500W
- **Bemenet:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Egyportos kimeneti mód:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Többportos kimeneti mód:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Teljes kimeneti DC teljesítmény:** max. 20W
- **Méretek:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Figyelmeztetés:** A készülék maximális teljesítményéhez eléréséhez győződjön meg arról, hogy a kábel képesek átadni a szükséges áramot!

## HYE

### Низковольтный универсальный адаптер OnTour 20

#### Универсальный адаптер OnTour 20

- **Напряжение:** 100–250V~, max. 10A, max. 2500W
- **Вход:** 100–250V~, 50/60Hz, 0.5A
- **Режим работы с одним портом:**
  - USB (C1)(C2): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.22A (20.0W), 12.0V~1.67A (20.0W Max)
  - USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W), 9.0V~2.0A (18.0W), 12.0V~1.5A (18.0W Max)
- **Режим работы с несколькими портами:**
  - USB (C1)(C2) + USB (A1): 5.0V~3.0A (15.0W Max)
- **Общая выходная мощность DC:** max. 20W
- **Размеры:** 64 × 55.5 × 54.5 mm

**Предупреждение:** Чтобы получить максимальную мощность устройства, убедитесь, что ваши кабели способны передавать требуемую силу тока!

Если у вас есть вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или обсудите с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

Если вы хотите получить максимальную мощность устройства, убедитесь, что ваши кабели способны передавать требуемую силу тока!

Если у вас есть вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или обсудите с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

Если вы хотите получить максимальную мощность устройства, убедитесь, что ваши кабели способны передавать требуемую силу тока!

Если у вас есть вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или обсудите с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

Если вы хотите получить максимальную мощность устройства, убедитесь, что ваши кабели способны передавать требуемую силу тока!



Если у вас есть вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или обсудите с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

Если вы хотите получить максимальную мощность устройства, убедитесь, что ваши кабели способны передавать требуемую силу тока!

Если у вас есть вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или обсудите с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

Если вы хотите получить максимальную мощность устройства, убедитесь, что ваши кабели способны передавать требуемую силу тока!

Если у вас есть вопросы перед возвратом устройства в магазин, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) или обсудите с нами на сайте [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).



| Package contents                                                     | Connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 × Universal Travel Adapter<br>1 × User Manual<br>1 × Warranty card | 1. Slide and extend the required plug (USA, UK, EU, or AUS) by pressing the corresponding button.<br>2. Plug the adapter into the wall outlet. Ensure only one plug type is extended.<br>3. Connect your devices using the universal socket or USB ports.<br>4. Make sure the LED indicator is lit, confirming proper operation. |

| PROBLEMSHOOTING:       |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Problem                | Solution                                              |
| 1. LED not lighting up | Unplug one device and check again.                    |
| 2. USB not charging    | Use proper cables and ensure total load is under 20W. |

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at [canyon.eu/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

| Paketin terkebi                                                                | Bağlantı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 × Universal Sayahat Adapteri<br>1 × Kullanıcı El Kitabı<br>1 × Garanti Kartı | 1. Lazım olan fiş (ABŞ, Birleşmiş Krallık, AB ve ya Avustralya) uygun düğmeyle çıkarılır.<br>2. Adaptör duvar prizine girilir. Aynı anda yalnız bir fişin uzatıldığını doğrulamak.<br>3. Gerekli olan universal yuva ya da USB portları kullanılır.<br>4. LED indikatörünün yanıp-yanmadığını kontrol edin – bu, doğru çalışmasını gösterir. |

| Problemlerin aradan kaldırılması: |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                           | Hall                                                                                    |
| 1. LED yanmır                     | Bir cihazı ayırın ve yeniden deneyin.                                                   |
| 2. USB şarj etmır                 | Uygun kabloların kullanılmasını ve toplam güç yükünün 20W'dan az olduğunu kontrol edin. |

Əgər yuxarıdakı siyahıdakı hərəkətlər probleminə həllənmə təmin edə bilməzsə, lütfən, CANYON-un dəstək komandası ilə [canyon.eu/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu) saytında əlaqə saxlayın.

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

| Sadržaj paketa                                                                       | Povezivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 × Universalni putni adapter<br>1 × Uputstvo za upotrebu<br>1 × Garancijska kartica | 1. Kliznite i izvadite potrebnu utičnicu (USA, UK, EU ili AUS) pritiskom na odgovarajuće dugme.<br>2. Uključite adapter u zidnu utičnicu. Pazite da istovremeno bude izvučen samo jedan tip utičnice.<br>3. Povežite svoje uređaje koristeći univerzalni priključak ili USB portove.<br>4. Provjerite da li LED indikator svijetli, što potvrđuje ispravan rad. |

| Решавање проблема: |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Problem            | Решење                                                                           |
| 1. LED не свијетли | Искључите један уређај и покушајте поновно.                                      |
| 2. USB не напуњава | Користите одговарајуће каблове и осигурајте да укупно оптерећење не прелази 20W. |

Уколико наведене упуте и гомијни поступак не доприне решавању проблема, контактирајте CANYON тим за подршку на [canyon.eu/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

| Обсah baleni                                                                   | Prijepioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 × Universalni cestovni adapter<br>1 × Upisni list<br>1 × Garantijska kartica | 1. Posužite a vyusnete požadovaný konektor (USA, UK, EU nebo AUS) stisknutím příslušného tlačítka.<br>2. Stecken Sie den Adapter in die Wandsteckdose. Achten Sie darauf, dass jeweils nur ein Stecktyp ausgefahren ist.<br>3. Verbinden Sie Ihre Geräte mit der universellen Steckdose oder den USB-Anschlüssen.<br>4. Kontrollieren, dass svtli LED indikátor, který potvrzuje správný provoz. |

| Решеније проблема:    |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Проблем               | Решење                                                                                 |
| 1. LED не свијетли    | Одпојте једно зајфени а зхуште о знову.                                                |
| 2. USB се не напуњава | Поружите справне кабеле а ујистите се, же оекове зајфени не оптерећују не прелази 20W. |

Ако действително не можете да решите проблем, молиа, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблем, молиа, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

| Съдържание на опаковката                                                                 | Създаване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 × Универсален пътен адаптер<br>1 × Ръководство за потребителя<br>1 × Гаранционна карта | 1. Плъзнете и извадете желания щепсел (САЩ, Великобритания, ЕС или Австралия), като натиснете съответния бутон.<br>2. Включете адаптера в електричната контактна. Уверете се, че е изваден само един тип щепсел наведнъж.<br>3. Свържете устройствата си с универсалния гнездо или USB портове.<br>4. Проверете дали светодиодният индикатор свети, което показва правилна работа. |

| Отстраняване на проблеми: |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Проблем                   | Решение                                                                            |
| 1. Светодиодът не свети   | Изключете едно устройство и опитайте отново.                                       |
| 2. USB не зарежда         | Използвайте подходящи кабели и се уверете, че общото натоварване не надвишава 20W. |

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

Ако действително не можете да решите проблема, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CANYON: [canyon.bg/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

