


USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH MANUAL DO USUÁRIO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 用户手册

Package Content - Paket Inhalt - Conteúdo do pacote - Содержание пакета - 包装内容

	Image	Q'ty	Used for / Benutzt für / Usado para / Используется для / 用途
A		10	Screws - MB+2.5" SSD / Schrauben - MB+2.5" SSD / Parafusos - MB+2.5" SSD / Винты - MB+2.5" SSD / 主板+2.5" SSD硬盘螺丝
B		5	Power Supply Screw / Stromversorgungsschraube / Parafuso de fonte de alimentação / Винт питания / 电源螺丝
C		4	3.5" HDD Screws / 3.5" HDD Schrauben / 3.5" HDD parafusos / 3.5" HDD-винты / 3.5" HDD硬盘螺丝
D		3	MB Stand-off / MB-Abstand / MB Stand-off / MB противоположное / 主板铜柱
E		5	Cable Tie / Kabelbinder / Cable Tay / кабельной галстуки / 束线带
F		4	HDD Cage Screw / HDD-Gehäuse-Schraube / Parafuso da Cacamba HDD / винт коробки HDD / 硬盘架螺丝


Connectors - Anschlüsse - Conectores - Разъемы - 连接器

OUTPUT INTERFACE




MOTHERBOARD

I/O Panel - N/O Panel - Painei de N/O - Панель N/O - I/O面板




Exploded View - Explosionszeichnung - Vista expandida - В разобранном виде - 爆炸分解图



Chassis / Chassis / Chassis / Шасси / 机架

1	Tempered glass front panel / Temperaturfrontplatte / Painei frontal de vidro temperado / Передняя панель с закаленным стеклом / 钢化玻璃面板	7	Motherboard plate fan x3(included) / Motherboard Plattenlüfter x3(enthaltен) / Fã da placa -mãe x3(incluido) / Материнская пластина вентилятор x3(включен) / 主板位风扇 x3(标配)
2	Tempered glass front panel / Temperaturfrontplatte / Painei frontal de vidro temperado / Передняя панель с закаленным стеклом / 钢化玻璃面板	8	Rear fan x1(included) / Heck -Lüfter x1(enthaltен) / Ventilador traseiro x1(incluido) / Задний вентилятор x1(включен) / 后板风扇 x1(标配)
3	Tempered glass left side panel / Linker Schaltplatte mit geschmiedeten Glas / Painei lateral esquerdo de vidro temperado / Панель левой боковой панели / 钢化玻璃左侧板	9	Magnetic dust filter on top / Magnetstaubfilter oben / Filtro de poeira magnética por cima / Магнитный пыли фильтр сверху / 顶板磁吸式防尘网
4	Right side panel / Rechte Seite / Painei lateral direito / Правая панель / 右侧板	10	Withdrawable dust filter at the bottom/底部抽拉式防尘网
5	Top panel / Oberes Feld / Painei superior / Верхняя панель / 顶盖	11	Bottom fan x3(optional) / Unterer Lüfter x3 (optional) / Ventilador traseiro x1(incluido) / НИЖНИЙ вентилятор x3 (опционально) / 底板风扇 x3 (选配)
6	HDD bracket / HDD -Klammer / Bracket de HDD / HDD кронштейн / HDD硬盘架	12	V5.0 PWM ARGB HUB(included) / V5.0 PWM ARGB HUB(enthaltен) / V5.0 PWM ARGB HUB(incluido) / V5.0 ШИМ Apr6 Хаб(включен) / V5.0 PWM ARGB控制盒(标配)

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南



Remove the right side panel.


Entfernen Sie die rechte Seitenwand.

Retirar o painel lateral direito.

Снимите правую боковую панель.

取下右侧板。

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南




Insert PSU from right side, secure with screws.

Setzen Sie PSU von der rechten Seite ein und sicher mit Schrauben.

Insira a PSU do lado direito, prenda com parafusos.

Вставьте PSU с правой стороны, закрепите винтами.

将电源从右侧置入，对齐孔位，锁上电源螺丝。




Remove the hard disk cage.

Entfernen Sie den Festplattenkäfig.

Remova o compartimento do disco rígido.

Снимите обойму жесткого диска.

取下硬盘架。



Install 2.5" SSD.


Installieren Sie 2.5" SSD.

Instale o SSD de 2.5".

Установите 2.5" SSD.

安装2.5" SSD硬盘。

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南



Install 3.5" HDD.


Installieren Sie 3.5" HDD.

Instale o HDD de 3.5".

Установите 3.5" HDD.

安装3.5" HDD硬盘。

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南



Remove the left glass panel.


Entfernen Sie die linke Glasscheibe.

Retirar o painel de vidro esquerdo.

Снимите левую стеклянную панель.

取下左侧玻璃板。

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南



Lock the motherboard stand-off screws , then put the motherboard, next put inside I/O panel and fix with screws.


Verrissen Sie die Arten von Motherboards, setzen Sie das Motherboard, geben Sie als nächstes in die E/A-Panel ein und fixieren Sie sie mit Schrauben.

Bloqueie os parafusos da placa-mãe e coloque a placa-mãe, coloque o painel de E/S em seguida e corrija com os parafusos.

Заблокируйте винты материнской платы, затем положите материнскую плату, затем положите внутрь панели ввода-вывода и исправьте винтами.

锁上六角铜柱螺丝，然后将主板放在对应位置，置入I/O挡板，用主板螺丝固定。

Installation Guide - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 安装指南



1. Remove the PCI-E slot strip and install graphics card;
2. put the GPU graphics card bracket and adjust the screws to lock, then installaiton done


1. Entfernen Sie den PCI-E-Spielstreifen und installieren Sie die Grafikkarte.
2. Setzen Sie die GPU -Grafikkartenhalterung ein und stellen Sie die Schrauben zum Sperren ein, dann installaiton erledigt

1. Remova a tira do slot PCI-E e instale a placa gráfica;
2. Coloque o suporte da placa gráfica da GPU e ajuste os parafusos para travar, depois o InstalatoN feito

1. Снимите полосу слота PCI-E и установите видеокарту;
2. Поместите кронштейн для графической карты GPU и отрегулируйте винты для блокировки, а затем installaiton выполнен

1, 拆下PCI-E介面卡条，安装GPU显卡；
2, 置入GPU显卡支架，调整螺丝固定，安装完成。

Cooling System - Installationsanleitung - Guia de instalação - Инструкция по установке - 散热支持




Fan Cooling System:

Top: 3x120mm(optional)
2x140mm(optional)
M/B Cover: 3x120mm(included),
2x140mm(optional)
Bottom: 3x120mm(optional)
2x140mm(optional)
Rear: 1x120mm(included)

Liquid Cooling System:

Top: 120/140/240/280/360mm(optional)
M/B Cover: 120/240mm(optional)
Rear: 120mm(optional)

Airflow Direction - Luftstromrichtung - Direção do fluxo de ar - Направление воздушного потока - 气流方向



Pay attention to the airflow direction inside the chassis.


Achten Sie auf die Luftstromrichtung innerhalb des Chassis.

Preste atenção à direção do fluxo de ar dentro do chassi.


Обратите внимание на направление воздушного потока внутри шасси.

注意机箱内的气流方向。

PWM ARGB HUB DEMO LINK GUIDE



REMOTE CONTROL BUTTON FUNCTION





Power Up with GameMax, Gaming to the Max!

www.gamemaxpc.com