


UNI FAN SL WIRELESS LCD 120

Installation guide/Guide d'installation/ 安装指南/安装指南/インストールガイド

Package Contents/Contenu du colis/包装内容物/包装内容物/パッケージ内容



Fan to Fan Connection/Connexion ventilateur à ventilateur/

風扇連接風扇/風扇连接風扇/ファン接続ファン



Each group (channel) can daisy-chain a maximum of:
- 4 × UNI FAN SL Wireless
- 3 × UNI FAN SL Wireless LCD
- 4 × UNI FAN SL Wireless and LCD mix (up to 2 LCDs)


使用无线发射器时，
每个串接支持如下：
- 4 个 LED 风扇
- 3 个 LCD 风扇
- 4 个 风扇混合 (最多 2 个 LCD)

Chaque groupe (canal) peut connecter en chaîne un maximum de:
- 4 × UNI FAN SL Wireless
- 3 × UNI FAN SL Wireless LCD
- 4 × UNI FAN SL Wireless et LCD mix (jusqu'à 2 LCD))

使用無線發信機では、
各シリアル接続が以下に対応しています：
- 4 個のLEDファン
- 3 個のLCDファン
- 4 個のファンの組み合わせ (最大2個のLCD)

使用無線發射器時，
每個串接支持如下：
- 4 個 LED 風扇
- 3 個 LCD 風扇
- 4 個風扇混合
(最多 2 個 LCD)


Remove the Fan Interlocking Key/Retirez la clé d'interverrouillage du ventilateur/風扇扣鎖拆除/風扇扣鎖拆除/ファンロックの解除



Note! If the radiator outlet interferes with the fan interlocking key, you can remove them/Si la sortie du radiateur interfère avec la clé d'interverrouillage du ventilateur, vous pouvez les retirer/若遇到水冷排水位置影響風扇扣鎖，可將風扇卡扣鎖移除/若遇到水冷排水位置影響風扇扣鎖，可將風扇卡扣鎖移除/ラジエーター出口がファン連動キーと干渉する場合、それらを取り外すことができます

Usage of the Rubber Pads/Utilisation des coussinets en caoutchouc/

橡膠墊的使用/橡膠墊的使用/ゴムパッドの使用




! Secure the fan to the radiator and cover with the rubber pads to enhance the overall aesthetics/Fixez le ventilateur au radiateur et couvrez-le avec les coussinets en caoutchouc pour améliorer l'esthétique globale/鎖上水冷排，風扇腳墊可以蓋回去，讓整體更加美觀/鎖上水冷排，風扇腳墊可以蓋回去，讓整體更加美觀/ファンをラジエーターに固定し、ゴムパッドで覆って全体的な美観を向上させます

Cable Organize (Shorten)/Organisation des

câbles (raccourcir)/電纜整理 (縮短)/

电缆整理 (缩短)/ケーブル整理 (短縮)




Measure the length needed/Mesurez la longueur nécessaire/測量所需長度/測量所需長度/必要な長さを測定する

Switch the cable orientation on the L-Wireless Receiver/Changer

l'orientation du câble sur le L-Wireless récepteur/


L-無線接收器電線轉換方向示意/L-无线接收器电线转换方向示意/

L-Wireless受信機ワイヤー変換方向図




L-Wireless Receiver Installation/Installation du L-Wireless récepteur/

L-無線接收器安裝/L-无线接收器安裝/L-ワイヤレスレシーバーのインストール




Fan cable connect/Connexion du ventilateur/

風扇線材連接/風扇線材連接/ファン線材接続




L-Wireless Controller Installation/Installation du L-Wireless contrôleur/L-無線控制器安裝/L-无线控制器安裝/L-ワイヤレスコントローラーのインストール

Method 1/Méthode 1/方法 1/方法 1/メソッド 1



Method 2/Méthode 2/方法 2/方法 2/メソッド 2



Each L-Wireless Controller supports 10 channel of device/Chaque L-Wireless contrôleur prend en charge 10 canaux d'appareil/每個L-無線控制器支持10個設備通道/每個L-无线控制器支持10个设备通道/各L-Wirelessコントローラーは10のデバイス チャンネルをサポートします

低功率射頻器材技術規範:取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司尚稟或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。