



МОДЕЛІ: SF-CC, SJ-SD, SV-GR,
SJ-TG, SC-MC, SC-ZT

ТЕРМОСИ З МЕТАЛЕВОЮ КОЛБОЮ
З ТЕФЛОНОВИМ ПОКРИТТЯМ

Інструкція з експлуатації

Дякуємо вам за покупку якісного товару фірми Zojirushi («Дзодзіруси»). Перед використанням термоса уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання. Ми впевнені, що при виконанні всіх інструкцій термос надійно служитиме вам протягом тривалого часу.

Коротка характеристика термоса

Виріб являє собою термос з металевою колбою з тефлоновим покриттям внутрішніх стінок колби. Найголовніша перевага металевої колби — підвищена в порівнянні зі скляною колбою стійкість до ударів. Застосування фірмою Zojirushi високоміцної сталі, а також зменшений — всього 1 мм — вакуумний зазор дозволили створити дійсно легкі та компактні моделі.

Завдяки вакууму всередині металевої колби термос Zojirushi довго зберігає температуру напоїв, що знаходяться всередині, так само довго, як і звичні вироби зі скляною колбою. Якщо заповнити термос кип'ятком (водою з температурою 95 °C), за 6 годин температура води в термосі, залежно від моделі та об'єму термоса, буде від 77 до 81 °C, за 24 години — від 53 до 62 °C. (Наведені орієнтовні значення для повного заповнення термоса, отримані за температури навколишнього повітря 20 °C. Реальна температура залежить від об'єму термоса, кількості рідини та температури навколишнього середовища.)

Придбаний вами термос Zojirushi призначений як для гарячих, так і для холодних напоїв. Широке горлечко дозволяє покласти кубики льоду, щоб ще більше зберегти низьку температуру напою. Завдяки тефлоновому покриттю колби напитек не контактує з металом, зберігаючи свій первозданий смак.

Варто відмітити особливу кришку термоса Zojirushi зі сливним клапаном: невеликий зливний отвір запобігає розплескуванню рідини при виливанні, а малий діаметр отвору дозволяє підтримувати температуру напою всередині термоса і при частому використанні. Коли зливний клапан закритий, щільний гумовий ущільнювач не дозволяє вилитися напою, що знаходиться всередині, якщо ви випадково нахилили термос або перевернете його. Навіть якщо ви забули закрити зливний клапан, він закривається автоматично при одяганні зовнішньої кришки-чашки.

Модель **SF-CC**. Термос Zojirushi оснащений зручною складаною ручкою з приймним гумовим покриттям. Особлива конструкція ручки і відсутність зайвих шарнірів створюють відчуття монолітної конструкції незалежно від того, розкладена ручка або складена. Заслугує на увагу і той факт, що, як би ви не закривали кришку, сливний клапан все одно виявляється строго напроти ручки.

Моделі **SJ-TG, SC-MC, SC-ZT**. До переваг термоса Zojirushi можна віднести відстібаючийся ремінь для переноски.

Куплений вами термос Zojirushi дуже практичний: всі його частини, включаючи кришку, легко мийуться.

Вимоги безпеки

- Щоб уникнути опіків та травм, ніколи не пийте прямо з термоса і не допускайте потрапляння рідини з термоса на тіло.
- Перед перенесенням термоса переконайтеся, що зливний клапан закритий і одягнена зовнішня кришка-чашка.
- Не переносьте термос за кришку або зовнішню кришку-чашку.
- При переносі термоса тримайте його вертикально — якщо він нахилений або перевернутий, можливе витікання невеликої кількості рідини з кришки навіть при закритому зливному клапані.
- Не кидайте всередину гострі предмети і не кидайте сам термос. Якщо не виконати ці вимоги, може пошкодитися внутрішнє тефлонове покриття колби термоса, сама колба або буде пошкоджений корпус термоса.
- Не кладіть у термос гострі шматочки льоду, оскільки це може пошкодити внутрішнє тефлонове покриття колби термоса. Якщо ви хочете покласти лід, використовуйте кубики без гострих граней та кутів.
- При заповненні термоса кип'ятком не прислоняйте носик гарячого чайника або будь-якого другого посуду до пластмасового горличка термоса, оскільки це може пошкодити його корпус.
- Для запобігання отриманню опіків і травм не дозволяйте користуватися термосом дітям.
- Перед використанням термоса приберіть поліетиленову упаковку подалі від дітей. Граючись з нею, діти можуть задихнутися.
- Не наповнюйте термос дитячим харчуванням, сухим льодом, газованими напоями, не наливайте солений суп або кислі напої.

Наповнення термоса

Не наповнюйте термос напоями, що містять тверді частинки або суспензії, оскільки вони можуть забити зливний клапан кришки. Якщо ви збираєтеся налити в термос заварену мелену каву, чай, трав'яний настій, інший подібний напій, попередньо відфільтруйте його, щоб видалити залишки кавової гущі, заварки, інші можливі вclusions.

- Зніміть зовнішню кришку-чашку.
- Відкрийте кришку термоса, повертаючи її проти часової стрілки.
- Перед першим використанням промийте термос теплою водою.
- Налійте в термос гарячу або холодну воду, залежно від того, які напої ви збираєтеся переносити — гарячі чи холодні. Залишіть термос на 3-5 хвилин, потім вилийте з нього воду і налійте напій, який ви збираєтеся зберігати в термосі.

- При наповненні термоса не наливайте напої до краю горлечка колби. Залишіть до краю відстань не менше 3 см.
- Закрутіть, не докладаючи великих зусиль, кришку термоса, крутячи її по часовій стрілці. Перевірте, що зливний клапан закритий.
- Надіньте зовнішню кришку-чашку.

Виливання рідини

- Зніміть зовнішню кришку-чашку.
- Натисніть червону кнопку на кришці, що відкриває клапан. При цьому з протилежного боку кришки висується язичок із написом CLOSE для закриття клапана.
- Візьміть термос за ручку та вилийте необхідну кількість рідини. При цьому рідина не розплескується, і ви не обпечетеся.
- Закрийте зливний клапан, засунувши з невеликим зусиллям язичок із написом CLOSE всередину кришки.
- Надіньте зовнішню кришку-чашку.

Очищення термоса

- Наповняйте термос теплою водою після кожного використання.
- Ретельно мийте теплою водою та витирайте насухо кришку термоса.
- Ретельно промивайте, не знімаючи, всі гумові ущільнювачі та місця їх прилягання.
- Не занурюйте термос у воду та не мийте його в посудомийній машині.
- Не використовуйте розчинники, бензин, металеву мочалку, полірувальні або абразивні засоби для чищення термоса. Не застосовуйте препарати, які містять хлор.
- Не використовуйте відбілювач, оскільки він може пошкодити виріб. Спеціальний мийочий засіб Zojirushi **SB-ZA01 E** можна використовувати для очищення внутрішньої частини контейнера та кришки.
- Обережно поведіться з кришкою термоса.

Іноді, якщо в термос були наліті дуже солодкі напої, зливний клапан може залипнути у кришку. Це не є несправністю — щоб відновити нормальне функціонування зливного клапана, його досить ретельно промити. Опустіть кришку в теплу воду (35-40 °C), 4-5 разів натисніть на червоне відкриття клапана і залиште кришку в теплій воді на 30 хвилин. Після цього часу натисніть кнопку ще кілька разів. Якщо механізм відкриття все ще не діє, повторіть процедуру. Якщо клапан працює нормально, відкрийте 10-15 разів і відкрийте зливний клапан і вийміть кришку з води. Відкрийте клапан, прокрутіть кришку під теплою проточною водою і витріть рідини, що залишилися. Для видалення залишків вологи висушіть кришку за кімнатної температури.