

 **REAL-EL**

**ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА**



**МУЛЬТИМЕДІЙНА USB  
АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0**

**S-305**

## Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи REAL-EL!

### АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2023. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

### ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

### ЗМІСТ

<b>1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. КОМПЛЕКТНІСТЬ</b> .....	<b>1</b>
<b>3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>2</b>
<b>4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС</b> .....	<b>2</b>
<b>5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ</b> .....	<b>3</b>
<b>6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>3</b>

### 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова тем- пература! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

### 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Мультимедійна акустична система 2.0 – 1 шт.
- Сигнальний кабель – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

### 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберегайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, відразу від'єднайте кабель живлення і зверніться в магазин, де Ви її придбали.

### 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


Мультимедійна акустична система 2.0 REAL-EL S-305 – легке й доступне вирішення питання озвучування комп'ютера (ноутбука). АС оснащена вмонтованими підсилювачем, акустичним та сигнальним кабелями, завдяки чому може бути підключена практично до будь-яких джерел аудіосигналу.

#### Особливості

- Ручки управління на передній панелі
- Регулювання рівня загальної гучності, рівня високих і низьких частот
- Сумісність з різними джерелами звуку
- Роз'єм для підключення навушників
- Магнітне екранування
- Матеріал корпусу колонок – дерево (MDF)


#### Панель управління активної колонки

- ① VOLUME: регулятор рівня гучності
- ② TREBLE: регулятор рівня високих частот
- ③ BASS: регулятор рівня низьких частот
- ④ Роз'єм для підключення навушників



**Задні панелі**

- ① Кабель міні jack 3,5 мм до 2RCA
- ② Вимикач живлення
- ③ Акустичний кабель
- ④ Кабель живлення

**5. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ****Розташування АС**

- Розташуйте колонки відносно слухача симетрично на відстані не менше одного метра.
- Можливе невелике спотворення зображення у надчутливих моніторів і телевізорів, тому встановлюйте АС якомога далі від цих пристроїв.

**Підключення АС**

Акустичну систему можна підключити до будь-якого джерела аудіо сигналу за допомогою розему міні-jack 3.5 мм (дивіться схему підключення на мал. 1).

- Під'єднайте пасивну і активну колонку між собою ③.
- Підключіть шнур живлення ④ в мережеву розетку і увімкніть живлення ②.
- Вставте міні-jack сигнального кабелю ① в роз'єм звукової карти ПК чи іншого джерела сигналу.
- Налаштуйте гучність звучання колонок утилітами Windows або регулятором гучності на свій розсуд.

**6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики	Значення та одиниці виміру
Вихідна потужність (RMS)	40 (2 × 20) Вт
Частотний діапазон	40 – 19 000 Гц
Діаметр динаміків	
ВЧ-динаміків	Ø 19 мм
НЧ-динаміків	Ø 100 мм
Напруга живлення	~ 230/50 В/Гц
Підключення	2 RCA
Розміри однієї колонки	143 × 265 × 150 мм
Матеріал корпусу	дерево (MDF)
Вага	4.2 кг

**Примітки:**

- Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій.
- Продукція REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харьу мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.  
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.