





Polly


Armonia





**Componenti, components, composants, Komponenten, componentes, componentes, komponenty, komponenty, componen-
ten, συστατικά, bileşenler, компоненти, компоненты, komponenter, komponenter, komponentit, componentes, مكونات**





Assemblaggio, Assembling, Montage, Montage, Montaje, Montagem, Montaž, Montage, Συναρμολόγηση, Montaj, Монтаж,
Сборка, Monteren, Monteren, Asennus, Montagem, التجميع










Utilizzo - Use - Usage - Verwendung - Uso - Utilização - Użytkowanie - Gebruik - Χρήση - Kullanım - Використання - Использование
- Användning - Bruk - Käyttö - Utilização - الاستخدام




3




4







Lavaggio, Washing, Lavage, Reinigung, Lavado, Lavagem, Czyszczenie, Reinigen, Πλύσιμο, Yıkama, Прання, Чистка, Tvättråd, Rengjøring, Pesu, Lavagem, غسيل



UK

ВАЖЛИВО: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

ПРИМІТКА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ ВИРОБУ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

Цей стільчик для годування має три варіанти використання:

- Виріб призначено лише для домашнього використання.
- Крісельце: вік використання — від 0 місяців

- Високий стільчик для годування: вік використання — від 6 до 36 місяців за ваги не більше 15 кг.

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Не пересувайте і не піднімайте виріб з дитиною всередині.
- Не використовуйте виріб з пошкодженими або відсутніми деталями.
- Забороняється використання не схвалених виробником запасних частин або аксесуарів.
- Складання виробу і всіх його компонентів має здійснюватися виключно дорослим.
- Не використовуйте виріб для кількох малюків одночасно.
- Ніколи не залишайте виріб на поверхнях, які не є абсолютно горизонтальними.
- Не дозволяйте іншим дітям гратися біля виробу без нагляду.
- Щоб уникнути виникнення пожежі та інших ризиків, не залишайте виріб поблизу джерел тепла, електро- та газових приладів тощо.
- Перевіряйте, щоб чохол був завжди правильно закріплений на каркасі.
- Обов'язково завжди перевіряйте, щоб всі компоненти були правильно встановлені і закріплені.
- Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зношених частин, послаблених гвинтів, потертих матеріалів і швів, що розійшлися. негайно замініть ушкоджені частини.
- Не залишайте виріб з дитиною всередині поруч з вікнами або стінами, де дитина може намагатися скористатися шнурами, занавісками або іншими предметами, щоб вибратися з люльки, або випадково обмотати ними себе,



що може спричинити удушення.

- Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, тримайте його подалі від дитини.

ШЕЗЛОНГ (від народження) ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ШЕЗЛОНГА

- **УВАГА:** Ніколи не використовуйте ігрову консоль для перенесення виробу
- **УВАГА:** Завжди використовуйте систему безпеки.
- Рекомендований вік дитини: від народження до 12 місяців.
- Шезлонг не заміняє ні ліжка, ні колиски. Для сну покладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску.
- **УВАГА:** Припиніть використання виробу, коли дитина почне стояти на ногах.

ВИСОКИЙ ДИТЯЧИЙ СТИЛЬЧИК (від 6 місяців +) ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЬЧИКА

- **УВАГА:** Завжди використовуйте систему безпеки.
- **УВАГА:** Існує загроза падіння: не дозволяйте дитині підніматись на ноги на виробі.
- **УВАГА:** Не використовуйте виріб, якщо всі компоненти не зафіксовані та відрегульовані належним чином.
- **УВАГА:** Звертайте увагу на небезпеку, яку створює відкритий вогонь та інші джерела тепла, що знаходяться поруч з виробом.

- **УВАГА:** Звертайте увагу на небезпеку, пов'язану з повертанням виробу, коли дитина відштовхується ногами від стола або будь-якого іншого предмета.
- **УВАГА:** Перед використанням перевіряйте, щоб системи утримання дитини були правильно прикріплені.
- **УВАГА:** Перед використанням завжди перевіряйте безпечність та стійкість високого дитячого стільчика.
- **УВАГА:** Перш ніж розпочати використання виробу, слід переконатися, що всі механізми безпеки працюють правильно. Зокрема, переконайтесь, щоб стільчик був заблокований у розкладеному положенні.
- Не використовуйте високий дитячий стільчик, доки дитина не буде в змозі самостійно сидіти.
- Високий стільчик для годування рекомендується використовувати для дітей, здатних сидіти самостійно, віком від 6 до 36 місяців та вагою не більше 15 кг.
- Сам по собі столик не гарантує надійного утримання дитини. Завжди використовуйте реміні безпеки.
- Не спирайтесь на столик та не підвішуйте на каркас високого стільчика сумки або важкі речі, щоб не розбалансувати його.
- **УВАГА:** Тримайте столик подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.
- **УВАГА:** Завжди користуйтеся гальмівним механізмом, коли стільчик не рухається.

КОНФІГУРАЦІЯ “ДИТЯЧИЙ СТИЛЕЦЬ” (від 36 міс.) ПРИМІТКА:

- НЕ розташовуйте цей виріб біля вікна, де шнури жалюзі

UK

або штор можуть задушити дитину.

- НЕ розташовуйте цей виріб біля вікна, оскільки він може використовуватися дитиною як сходинка і дитина може випасти з вікна.
- Зверніть увагу на ризик, створений відкритим вогнем та іншими джерелами сильного тепла поблизу виробу.
- **УВАГА:** Перед використанням кріселя необхідно зняти ремінь безпеки (розділовий ремінь для ніг та поясний ремінь) та вставити їх у відповідні гнізда. Також зніміть іграшку або помістіть її за спинку

джень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ



Прання в пральній машині при 30 °C



Не відбілювати



Не сушити механічним способом



Не прасувати



Не піддавати хімічності при температурі 30 °C

ГАРАНТІЯ

Виробник гарантує відсутність дефектів виробу за нормальних умов використання, передбачених у посібнику з експлуатації. Відтак, гарантія втрачає чинність у разі ушко-

EN 12790-2:2023
EN 14988:2017 + A1: 2020
EN17191:2021



chicco.fr/tri-selectif.html



ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com