


Посібник користувача



Пляшка-шейкер
Модель: S2

Інформація про продукт

Shaker Bottle

Вага виробу: 266 г

Модель: S2

Ємність: 700 мл


Комплектація

1* Шейкер

1* Кулька для змішування
з нержавіючої сталі

1* Пакувальна коробка

Як користуватися пляшкою-шейкером



Крок 1. Відкрийте кришку та додайте відповідну кількість води в чашку, рекомендується використовувати воду нижче 90°C.

Крок 2. Насипте свій улюблений порошкоподібний пунш (протеїновий порошок, кавовий порошок, сухе молоко) у чашку та помістіть усередину кульку для змішування.

Крок 3. Накрийте та затягніть кришку, струсіть вгору-вниз або з боку в бік, щоб порошок рівномірно розчинився.

Попередження

1. Будь ласка, перевірте герметичність і безпеку виробу перед використанням і замініть товари вчасно, якщо є поломка.

2. Перед використанням виріб слід очистити водою та підтримувати правильне складання деталей. НЕ поміщати в киплячу воду для очищення, це призведе до деформації виробу.

3. Будь ласка, негайно промийте пляшку після використання, залишки зіпсуються та розмножать бактерії, і її буде важко очистити. Це створюватиме запах.

O'Yeet US

Розроблено Pasadena, CA

Виробник: "Аукі Інтернешенел Лтд" (Aukey International Limited), № 102, будинок P09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР.
Імпортер вказаний на упаковці.



Зроблено в КНР



@oyeetgo