



## QCY H2 Pro Бездротові навушники



### Посібник користувача

Перед використанням завантажте та встановіть мобільний додаток QCY для зручнішого керування навушниками

### Огляд



Регульовальний повзунок

Висувна дужка

Багатофункціональна кнопка

Гучність +/-

Порт TYPE-C

Світлодіод

Аудіопорт AUX 3,5мм

Мікрофон


Низькі частоти

Наведені вище зображення показані лише для довідки, фактичний продукт може відрізнятися від них.

### Як виконати підключення

Увімкніть навушники, і вони підключаться автоматично. Для підключення знайдіть і натисніть на телефоні QCY H2. (Він автоматично знову підключиться до останнього пристрою зі списку підключень, якщо такий є. Якщо потрібно знову підключити навушники, вимкніть живлення та утримуйте натиснутою багатофункціональну кнопку протягом 4 секунд.)

Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути живлення



Світлодіод блимає червоним і білим

### Багатоточкове підключення (максимум 2 пристрої)


Підключіть навушники до пристрою А, а потім вимкніть функцію Bluetooth, і навушники автоматично підключаться (світлодіод блимає червоним і синім). На пристрої В знайдіть QCY H2 і натисніть для підключення. Ще раз увімкніть функцію Bluetooth на пристрої А і підключіть його до навушників.



## Заводські налаштування

Увімкніть живлення навушників, натисніть і утримуйте кнопки «гучність +» і «гучність -» протягом 10 секунд або до тих пір, поки індикатор не заблимає червоним 5 разів, щоб скинути навушники до заводських налаштувань. Потім вони автоматично отримують можливість підключення.

Натисніть та утримуйте протягом 10 с




## Функції

Багатофункціональна кнопка

Гучність +/-

Аудіопорт AUX 3,5 мм

Низькі частоти



## Світлодіод

Підключено: світлодіод блимає білим кожні 10 секунд  
Режим низьких частот: світлодіод постійно світить білим  
Зарядка: світлодіод постійно світить червоним  
Підзарядка: світлодіод постійно світить білим

Світлодіод



Підключіть до комп'ютера або адаптера (5 В 1 А)

- ⏻ Увімкнення живлення: утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд
- ⏻ Вимкнення живлення: утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 4 секунд
- 🔊 Відповіді / завершити виклик: натисніть багатофункціональну кнопку
- 🔊 Ігнорувати виклик: утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 1,5 секунд
- ⏮ Перемотування доріжки назад: утримуйте кнопку «Гучність -» протягом 1 секунди
- ⏭ Перемотування доріжки вперед: утримуйте кнопку «Гучність +» протягом 1 секунди
- ⏩ Збільшення гучності: натисніть кнопку «Гучність +»
- ⏪ Зменшення гучності: натисніть кнопку «Гучність -»
- 🗣️ Голосовий помічник: двічі натисніть багатофункціональну кнопку
- ⏮ Відтворення / пауза: натисніть багатофункціональну кнопку
- 🔊 Режим низьких частот: натисніть кнопку низьких частот
- 🎮 Ігровий режим: натисніть багатофункціональну кнопку тричі

## Поради

1. Перед використанням навушників уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.
2. Перед першим використанням навушники необхідно повністю зарядити.
3. Якщо навушники не використовуються більше двох тижнів, їх необхідно зарядити.
4. Користуйтеся зарядними пристроями, виготовленими кваліфікованим виробником.
5. Якщо телефон не може знайти навушники, знову увімкніть їх для підключення або відновіть заводські налаштування. Якщо сталася програмна помилка телефону, вимкніть і увімкніть функцію Bluetooth або перезавантажте телефон.

## Застереження

1. Щоб уникнути пошкоджень та небезпечних ситуацій, з жодних причин забороняється розбирати або модифікувати навушники.
  2. Не зберігайте навушники при екстремальній температурі (нижче 0°C або вище 45°C).
  3. Уникайте використання індикатора поблизу очей дітей або тварин.
  4. Не користуйтеся навушниками під час грози, щоб уникнути некоректної роботи і ризику ураження електричним струмом.
  5. При чищенні навушників не застосовуйте агресивні хімічні речовини або сильні миючі засоби.
- Примітка. Не слід користуватись навушниками протягом тривалого часу, це може зашкодити вашому слуху.



RoHS  
Made In China

