

DREO

Зволожувач із холодною паром 420S

Інструкція користувача



ЗМІСТ

01

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ

32-35

02

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

36-38

03

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

39

04

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

40-41

05

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

42-45

06

ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ

46-47

07

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ
DREO

63-64

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

01



ПРОЧИТАЙТЕ УСІ
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ
МАРКУВАННЯ НА
ПРИЛАДІ ТА ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ В ІНСТРУКЦІЇ
КОРИСТУВАЧА ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ.



НЕ блокуйте або
не накривайте
сопла, коли в
роботі



НЕ торкайтесь або
не тримайте штекер
вологими руками.



НЕ дозволяйте
дітям або тваринам
гратись з цим
обладнанням.

Загальна безпека

1. Діти не повинні грати з обладнанням. Чистка та обслуговування користувачем не має виконуватись дітьми без нагляду.
2. Використовуйте обладнання, лише як описано в інструкції користувача. Будь-яке інше використання не рекомендоване в інструкції користувача може призвести до пожежі, удару струмом або персональної травми. Переконайтесь, що обладнання відключене від живлення перед тим, як знімати захист.
3. Це обладнання не призначене для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або з нестачею досвіду та знання, окрім випадків коли вони під наглядом або проінструктовані стосовно використання обладнання особою, яка відповідальна за їх безпеку. За дітьми важливо наглядати, щоб переконатись, що вони не грають з обладнанням.

Операційна безпека

1. Завжди розміщуйте це обладнання на твердій, пласкій та рівній поверхні, щоб запобігти падінню або нахилу.
2. Завжди розміщуйте це обладнання на відстані 60 см від підлоги, за 30 см від стіни або дерев'яних меблів.
3. НЕ переміщуйте це обладнання, коли воно увімкнене.
4. НЕ намагайтесь ремонтувати жодну частину цього

обладнання. Це призведе до ануляції гарантії. Внутрішня частина цього обладнання не містить жодної частини, яка обслуговується користувачем. Все обслуговування повинно виконуватись лише кваліфікаційним персоналом.

5. Ніколи не залишайте воду у резервуарі, коли обладнання не використовується.
6. Не дозволяйте, щоб зона навколо зволожувача ставала сирого або вологою. Якщо має місце вологість, зменшіть потужність зволожувача. Якщо об'єм виходу зволожувача не може бути знижений, використовуйте зволожувач з перервами. Не дозволяйте, щоб адсорбуючі матеріали, такі як килимові покриття, штори, гардини або скатертини ставали вологими.
7. Не занурюйте у воду або будь-які інші рідини.
8. Не використовуйте обладнання до того, як буде встановлено базу.
9. Не вставляйте всередину пальці, олівці та будь-які інші об'єкти у решітки під час роботи.
10. Попередження: Мікроорганізми, які можуть бути присутні у воді або у навколишньому середовищі, де використовується або зберігається обладнання, можуть зростати у резервуарі з водою та бути розпилені у повітря, що може спричинити дуже серйозні ризики для здоров'я, коли вода не оновлюється, а резервуар не очищується нормально кожні 3 дні.

Електрична безпека

1. Переконайтесь, що напруга вашої мережі постачання така сама, як вказано на обладнанні.
2. Завжди виймайте з розетки перед чисткою або перед тим, як залишити обладнання на довгий період часу. Хай ваші руки будуть сухими, коли ви вставляєте/виймаєте обладнання з розетки.
3. Щоб запобігти пожежі, НІКОЛИ не кладіть шнур в тканину, біля радіаторів, печей або обігрівачів.
4. Не використовуйте це обладнання, якщо шнур був пошкоджений, щоб запобігти пожежі або небезпеці ураження електричним струмом.
5. Тримайте шнур подалі від зони проходу та в таких місцях, де через нього можна спіткнутись.
6. Не працюйте з будь-яким обладнанням з пошкодженим шнуром або штекером. Утилізуйте обладнання або поверніть в уповноважені сервісні центри для огляду та/або ремонту.
7. Не пропускайте шнур живлення під килимом. Не накривайте шнур килимками, біговими доріжками або подібними покриттями. Не пропускайте шнур живлення під меблями або пристроями.

7. Не пропускайте шнур живлення під килимом. Не накривайте шнур килимками, біговими доріжками або подібними покриттями. Не пропускайте шнур живлення під меблями або пристроями.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб знизити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте цей зволожувач з будь-яким твердотільним пристроєм керування швидкістю.
9. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо шнур живлення пошкоджено, його потрібен замінити виробник, його сервісний агент або подібні кваліфіковані особи, щоб запобігти небезпеці.

ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Делікатне нагадування: Технічні «Ніжне нагадування»: характеристики



Регулярно перевіряйте обладнання та дивіться розділ **ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ** або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів, якщо він показує будь-який з наступних знаків:

- Шнур живлення або вилка пошкоджені.
- Сильний шум, незвичайних запах або надмірне нагрівання.

№ моделі	DR-HHM010S
Вхід	AC 220-240V 50-60Hz
Номінальна потужність	28W
Ємність баку води	4L



Правильна утилізація продукту

Це маркування вказує, що цей продукт не має утилізуватись з іншими відходами домогосподарства в усьому ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте його, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, використовуйте систему повернення та збору або зв'яжіться з продавцем, де ви купували продукт. Вони забирають цей продукт для переробки безпечної для навколишнього середовища.


ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

02


Вміст упаковки



Дно



Основа



Інструкція
користувача



Щітка для
чистки



Посібник із
швидкого старту



Ароматична
подушечка

LED-дисплей



Примітка:

- Коли рівні вологості нижче 10%, дисплей буде показувати "LO".
- Коли рівні вологості вище 90%, дисплей буде показувати "HI".
- Коли рівень води низький, Індикатор рівня води будуть миготіти протягом 5 секунд, потім зволожувач буде переключено на режим очікування.
- При отримуванні оновлення програмного забезпечення, дисплей буде показувати "BGRV", а зволожувач не може працювати до того моменту, доки оновлення не буде завершено.
- Ви можете активувати/відключити Режим сну через додаток DREO.

Панель управління



Кнопка живлення

- Увімкніть/вимкніть зволожувач.
- Довго натискайте протягом 7 секунд, щоб відновити налаштування WiFi та фабричні налаштування.



Кнопка Ручного режиму

Перемикайте між низьким/середнім/високим рівнями туману.



Кнопка Автоматичного режиму

- Увімкнути автоматичний режим.
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб ввести налаштування WiFi.
- При першій активації, екран буде відображати цільову вологість.
- Натисніть кнопку , щоб збільшити цільову вологість на 5% (цільова вологість коливається в межах від 30% до 90%).
- В автоматичному режимі рівень туману налаштовується відповідно до вашої цільової вологості.
- Натисніть кнопку Ручний режим , щоб вийти з автоматичного режиму.



Лампа індикатора вологості

- Увімкнути/вимкнути лампу індикатора вологості.
- Ви можете вимкнути звуковий сигнал, який використовує кнопка лампи індикатора вологості або через додаток DREO.

Лампа індикатора вологості



Лампа індикатора вологості буде змінюватись відповідно до рівня вологості у вашій кімнаті.

Колір лампи	Рівень вологості
Жовтий	$\leq 30\%$
Зелений	31% - 60%
Синій	$\geq 61\%$

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 03



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте **"DREO"**, потім оберіть та завантажте додаток.

Шукайте **"Humidifier 420S"** коли приєднуєте ваше обладнання.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi. (Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть **Humidifier 420S**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку. (Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд)

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 04

Перед використанням

При використанні зволожувача вперше, зніміть обгортку та дотримуйте наступних кроків нижче.

1




Переконайтесь, що картридж для води встановлено правильно, а обгортка знята.

2



Зніміть кришку і резервуар для води зі зволожувача та ретельно очистіть його.

3



Заповніть резервуар водою, переконавшись, що вода не перевищує лінію МАКСИМУМ.


Примітка: НЕ додавайте воду у трубку для тумана.

4



Помістіть резервуар для води на місце та закрийте кришку.

5




Помістіть зволожувач на плоску, рівну поверхню, витримуючи принаймні 30 см/ 12 дюймів від стін або основних перешкод.

УВАГА:

- Рекомендується додавати очищену або дистильовану воду, щоб запобігти осіданню білого осаду.
- Не додавайте ефірну олію у резервуар з водою, щоб запобігти пошкодженню резервуара.
- Не розміщуйте зволожувач напрямку на килим або підлогу.
- Направляйте туман подалі від стін, меблів та електричного обладнання.
- Рекомендується розміщувати водостійкий мат під зволожувач, для уловлювання розливів та крапель.

Додавання ефірних олій

1




Натисніть, щоб відкрити лоток для ароматичних подушечок.

2



Додайте 5-10 крапель ефірної олії на ароматичну подушечку.

3



Покладіть ароматичну подушечку назад на місце.

Примітка:

- Додавайте ефірну олію напрямку на ароматичну подушечку. Не додавайте у резервуар для води або в інше місце.
- Запах може бути м'яким, цей зволожувач не призначений працювати, як ароматизатор.
- Рівень запаху не можна регулювати.
- Якщо ароматична подушечка стає дуже жорсткою, її треба замінити.

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 05



- Завжди вимикайте та ВИТЯГАЙТЕ З РОЗЕТКИ зволожувач, перед будь-яким очищенням або обслуговуванням.
- Не очищуйте основний корпус під проточною водою.
- Не допускайте потрапляння води у отвори виходу повітря.
- Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні зволожувача.
- Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.
- Перед зберіганням спорожніть і очистіть зволожувач повітря. Очистіть зволожувач перед наступним використанням.
- Не переливайте зволожувач через потенційний ризик ураження електричним струмом.


Наповнення

1



Від'єднайте резервуар для води від основи.

2



Витягніть кришку резервуару для води, злийте воду, що залишилась з резервуара та основи.

3



Сполосніть резервуар теплою водою.

4



Обережно протріть основу м'якою тканиною або доданою щіткою для чистки.

5



Протріть резервуар м'якою, вологою тканиною.

6



Наповніть резервуар водою кімнатної температури. Не заповнюйте гарячою водою.


7



Прикріпіть резервуар для води, помістіть назад кришку.

Видалення накипу РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА МІСЯЦЬ


1



Від'єднайте резервуар для води від основи. Зніміть кришку резервуара з водою та ополосніть її теплою водою.


Протягом усього чищення ви можете від'єднати насадку від кришки та промити її теплою водою.

2



Злийте воду, що залишилась з резервуара та основи.

3



Заповніть резервуар розчином відбілювача і води (одна чайна ложка відбілювача на кожен галон води). Встановіть назад кришку резервуара та потрясіть резервуар.


4

15-20min




Прикріпіть резервуар для води до основи. Дайте постояти 15-20 хвилин.

5



Зніміть резервуар та кришку, злийте розчин, що залишився з резервуара та основи. Прополосніть резервуар водою, доки не зникне запах відбілювача.

6



Зніміть насадку, картридж для води, водяний глушник та поплавок.


7



Очистіть усі частини м'якою тканиною, ви можете використати додану щітку для чистки, щоб прибрати надмірний мінеральний осад. Переконайтесь, що усі частини сухі перед тим, як знову збирати ваш зволожувач.

Очищення піддону для ароматичної подушечки. РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА ТИЖДЕНЬ

1




Натисніть, щоб відкрити лоток для ароматичних подушечок з задньої частини основи, щоб його витягнути.

2



Сполосніть водою та помістіть назад в основу.


Ваш новий зволожувач протікає?




Переконайтесь, що зняли етикетку та картон.



Закріпіть лівий штир на кронштейні, а потім посуньте інший штир, щоб закріпити поплавок на місці.



Приберіть усі частинки або волосинки, що блокують клапан води.



Переконайтесь, що зволожувач розміщено на плоскій поверхні.

Українська

Зв'яжіться зі Службою по роботі з клієнтами, якщо...



Клапан для води не плоский, або резервуар для води протікає, при додавання води.



Ваш резервуар для води має протікання через довге використання ефірних олій.

Якщо ваш зволожувач продовжує протікати, будь ласка зв'яжіться зі службою по роботі з клієнтами (дивись сторінку 64).

Мій зволожувач не працює.

1. Переконайтесь, що шнур приєднаний до розетки та напруга відповідає напрузі, вказаній на зволожувачі.
2. Зволожувач вимикається автоматично у разі низького рівня води.
3. Перевірте, чи резервуар для води правильно встановлений.
4. В автоматичному режимі, зволожувач не буде додавати вологу, коли він досягне цільової вологості в кімнаті.

Мій зволожувач не розпиляє туман.

1. Перемкніть рівень туману на більш високі налаштування.
2. В основі занадто багато води. Спорожніть основу і наповніть резервуар для води (не основу).
3. Будь ласка, перевірте чи не заблокований хід повітря.
4. Переконайтесь, що насадка не заблокована.
5. Переконайтесь, що зволожувач не розміщено на пласкій поверхні.
6. Температура води може бути занадто низькою. Поверніть рівень туману на найвище значення та дайте йому попрацювати якийсь час, потім відрегулюйте до бажаного значення.
7. Якщо резервуар з водою або основа мила з миючим засобом, добре прополощіть чистою водою, щоб змити миючий засіб, який залишився.

У резервуарі з водою є білий пил

Вам потрібно регулярно видаляти накип зі зволожувача регулярно. Використання очищеної води може допомогти запобігти формуванню накипу.

Туман видає неприємний запах.

1. Використовуйте лише очищену або дистильовану воду. Не рекомендовано використовувати воду з крана.
2. Міняйте воду регулярно, щоб запобігти накопиченню брудної води.
3. Очистіть зволожувач та тримайте його сухим протягом 12 годин з відкритою кришкою.
4. Очистіть піддон для ароматичної подушечки, змініть ароматичну подушечку.

Вода тече зі зволожувача.

1. Переконайтесь, що силіконове ущільнювальне кільце навколо клапана виходу для води безпечне.
2. Уникайте запускати зволожувач у кімнаті з відносною вологістю більше 60 %.
3. Витирайте будь-яку надмірну воду.
4. Не трусіть зволожувач.
5. Переконайтесь, що місце для зволожувача на плоскій, рівній поверхні.
6. Перевірте, резервуар для води на наявність протікань. Якщо є витік, зв'яжіться з Службою по роботі з клієнтами (дивись сторінку 64).

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 64)