

Sturmaxo

PSM95040

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

**Джерело безперебійного живлення
для Wi-fi**



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики.....	5
Правила техніки безпеки.....	6
Правила експлуатації обладнання.....	7
Транспортування та зберігання	9
Утилізація	10
Технічне обслуговування обладнання.....	10
Гарантійне зобов'язання	10



Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **Sturmaxo**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Джерело безперебійного живлення **Sturmaxo** призначене для забезпечення живленням роутерів Wi-fi, систем охорони, камер, дисплеїв LED, записуючих пристроїв. У виробах **Sturmaxo** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- **Li-ion** - тривалий строк служби акумуляторів, низький рівень саморозряду та здатність швидко заряджатися.
- **85-270В** - широкий діапазон вхідної напруги.
- **Світлодіодна індикація** - дозволить контролювати стан заряду батареї.
- **Вихідні порти** - широкий вибір низьковольтних пристроїв для підключення (від 24В до 5В).
- **Захист від перевантаження** - пристрій автоматично вимкнеться при перевантаженні.





Інструкція містить важливі вказівки щодо безпечної експлуатації та обслуговування обладнання, яких слід дотримуватись. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації обладнання.



Джерело безперебійного живлення *Sturmaxo* відноситься до побутового класу. Уважно прочитайте дану інструкцію!

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1. ON/OFF
2. Вхід мережа (85-270В)
3. 9В/12В вихід батареї
4. 9В/12В перемикач
5. 12В вихід батареї
6. 5В вихід батареї
7. 5В USB вихід батареї
8. POE роз'єм
9. LAN роз'єм
10. 15/24В POE/LAN перемикач
11. Індикатор включення
12. Індикатор заряду батареї



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кабель живлення – 1 шт.
Вивідні кабелі – 2 шт.
ДБЖ – 1 шт.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.



Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання не дозволених аксесуарів може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PSM95040
Тип акумуляторних батарей	Li-ion
Потужність	40 Вт
Діапазон вхідної напруги	85-270 В
Частота	50 Гц
Напруга акумуляторної батареї	7,4 В (3,7 В×2)
Ємність акумуляторної батареї	10 Аг (5 Аг×2)
Точність вихідної напруги	5/9/12/15/24 В
Час зарядки акумулятора*	1 год
Час роботи на акумуляторі*	до 5 год
Захист від перевантаження	✓
Температура експлуатації	-10 до +40°C
Вага	0,38 Кг

*дані були отримані при температурі навколишнього середовища +20°C та використанні споживача у 5В на один роз'єм.

*дані були отримані при температурі навколишнього середовища +20°C та при стабільній мережі в межах 220В, 50 Гц.



Вироби торгівельної марки *Sturmax* постійно вдосконалюються та поліпшуються, тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватись без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі спричинені цим незручності.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням цього пристрою обов'язково ознайомтеся з правилами безпеки:

- Категорично забороняється відкривати корпус пристрою, усередині висока напруга.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою, це може призвести до електричного удару, або спалаху внаслідок короткого замикання.
- У разі появи ознак некоректної роботи слід негайно відключити пристрій від мережі і звернутися до найближчого сервісного центру, адреси яких зазначені в кінці даного посібника.
- Заборонено підключати до даного устаткування пристрої, споживана потужність яких перевищує максимальну потужність самого джерела безперебійного живлення. Це може призвести до перевантаження і поломки пристрою.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм.
- У разі пожежі використовуйте тільки порошковий вогнегасник, використання води може привести до ураження струмом.
- Намагайтесь встановлювати джерело безперебійного живлення неподалік від гнізда живлення, тоді вам легко буде вимкнути пристрій у разі потреби.
- Забороняється експлуатувати пристрій з пошкодженими електричними дротами.
- Категорично забороняється закривати вентиляційні отвори в корпусі.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу, або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, появи диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних, або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.



Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмові у роботі, появи сильного стуку, шуму, іскор, запаху, характерного для горілої ізоляції, негайно вимкніть прилад та зверніться до сервісного центру.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте виріб та всі комплектуючі. Обов'язково перевірте виріб на предмет відсутності пошкоджень.

- 1.Обладнання розроблене для роботи зі змінним струмом 85-270 В. Переконайтесь, що Ваша мережа та обладнання що підключається відповідає цим вимогам.
- 2.Обладнання спроектовано для побутового використання. Ніколи не підключайте до нього медичне обладнання.

Не зважаючи на те, що Ваше ДБЖ було розроблено та виготовлено з дотриманням вимог особистої безпеки,

неправильне використання може призвести до ураження електричним струмом, або до пожежі. Щоб забезпечити безпеку, будь ласка, дотримуйтесь наступних правил:

-Вимкніть та від'єднайте навантаження від ДБЖ перед чищенням. Не використовуйте рідини, або аерозольні очисники. Суха тканина рекомендується для видалення пилу з поверхні Вашого ДБЖ.

-Не встановлюйте та не користуйтеся ДБЖ біля води.

-Не встановлюйте ДБЖ на нестійкій поверхні.

-Не встановлюйте ДБЖ під прямими сонячними променями та поруч з нагрівальними приладами.

-Не розташовуйте шнур живлення ДБЖ в місцях, де він може бути пошкоджений.

Експлуатація

1) Під'єднайте кабель живлення ДБЖ до розетки.

2) ДБЖ автоматично заряджатиме свою батарею за наявності джерела змінного струму.


3) Від'єднайте адаптери живлення пристрою постійного струму, який буде живитися від ДБЖ.

4) Перевірте номінальну напругу та силу струму споживача. Не перевантажуйте кожен порт ДБЖ.

5) Підключіть вхід пристрою постійного струму до вихідного порту постійного струму ДБЖ за допомогою кабелів, що додаються. Якщо Ваш маршрутизатор має напругу 12 В, підключіть його до порту 12 В. Якщо Ваш модем розрахований на 9 В, підключіть його до порту 9 В.

6) Увімкніть ДБЖ, натиснувши перемикач з правого боку в положення «ON».

7) Включіть споживачі



Використовуйте схему

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю не більше 90 % в оригінальній упаковці.

Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від -5°C до $+45^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю повітря не більше 90% в оригінальній упаковці.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Обслуговування ДБЖ повинно бути виконане тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травм.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На ДБЖ розповсюджується гарантія згідно терміну.

Термін придатності складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитись з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до виробу.

Виготовлене в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

ДБЖ **Sturmaxo** за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

-Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015).

-Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067 від 16.12.2015), за модулем А.

-Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139 від 10.03.2017).

-ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.

Частина 1. Загальні вимоги.

-ДСТУ EN 60335-2-29:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей.

-ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми.

Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу).

-ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню.

-ДСТУ EN 55014-1-2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.

-ДСТУ EN 55014-2:2015 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті **www.sturmax.com.ua**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

PSM95040 Джерело безперебійного живлення для Wi-fi _____

Назва торгової організації _____

Заводський номер _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупель! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кілька місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ними гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну виробник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті відмічена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи переваження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не ухвалюваними особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (слідки розкриття інструмента, зривання шлиць гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.п.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні шитки і т.п.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.п.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини, коруся, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режими роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вики, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом, слідів дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозмішувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормального зносу інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, виплатне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, тапки для абразивних і відірвних дисків, цапки, бруї, свердла, пилні диски, фрези, ножі, пили, шулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й шліфуюча, поліруючі і маслянисті фільтри, шитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та вискозівальних трансмісторів на інвенторних завоювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та масла, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подраїни та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель PSM95040 Джерело безперерйного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

1

Модель PSM95040 Джерело безперерйного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель PSM95040 Джерело безперерйного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель PSM95040 Джерело безперерйного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель PSM95040 Джерело безперерйного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель PSM95040 Джерело безперерйного живлення

Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОН Сервісний	Петроградська Бродська, вул. Сибирян, 7-Б	(066) 374-38-30, (044) 277-85-35, (096) 533-88-64
2	Київ	ФОН Лабортний	вул. Юнгівська, р-н С. м. 49	(066) 811-06-48
3	Київ	ФОН Курорт	вул. Миколаївська, 203	(044) 544-17-20, (044) 331-56-89
4	Київ	ФОН Курорт	вул. П. Кудряків, 17	(044) 271-67-65, (044) 271-67-98
5	Київ	ФОН Малець В.	м. Київ, проспект С. Ваварки, 16	(068) 7017-74 м. (063) 301-86-54, (063) 281-09-80,
6	Біла Церква	ФОН Курорт	вул. Пилипівська, 17 м. "Воло-Воло"	(067) 288-22-89
7	Біла Церква	ФОН Буди	вул. Визволення, 3	(0465) 5-06-78, (067) 304-79-69
8	Бориспіль	ФОН Курорт	м. Бориспіль, вул. Незалежності 54/4, впрот. 25/30 впрот. 52/30 впрот. 54/31	(044) 332-04-02, (0465) 5-06-05, (068) 40-00
9	Бориспіль	ФОН Малецько	м. Бориспіль, вул. Київська, 6-51 м.п. ФОН БЕНІК	(066) 384-57-20, (068) 1531-14-14
10	Винники	ФОН Курорт	вул. Шейка, 45	(0432) 24-0270, (097) 055-33-48
11	Виноградів	ФОН Курорт	вул. Київська, 12	(067) 741-73-64, (063) 702-36-65
12	Житомир	ФОН Деліта М.В.	вул. Миколаївська, 10	(067) 232-61-16
13	Житомир	ТОВ "Західсервісцентр"	вул. Курнатовська 54, с.п.м. 44	(067) 278-77-05, (095) 49-55-44
14	Івано-Франківськ	Інструмент "Ф"	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, 28, к.м. 3	(066) 313-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОН Пилипів Р.Т.	вул. Євгена Кошового 42/4	(068) 058-34-46, (066) 431-06-03
16	Коростень	ТОВ "Валуєв інструмент"	вул. Олександрівська, вул. Олександрівська 28а, впр. "Ханівський Центр"	(066) 193-84-73, (063) 486-57-56
17	Костопіль	ФОН Ілліч	вул. Червоної зірки, 2	(067) 28-82-28
18	Кременчук	ФОН Паромов П.С.	вул. Тарновська, 12	(066) 333-88-97
19	Луцьк	ФОН "Інструмент"	вул. Мугу, 26	(050) 214-87-83
20	Луцьк	ФОН Курорт	Заводський район, вул. Курганська, 6/а, м.п. М-18	(093) 402-38-70
21	Луцьк	ФОН Пилипів	вул. Карбидівська, 2	(050) 534-84-43
22	Львів	ФОН Стасів В.І.	Миколаївський район "Тавра"	(067) 820-87-73
23	Львів	ФОН "Григорів"	вул. Звонів, 233	(067) 344-05-22
24	Миколаїв	ФОН Курорт	вул. Дем'янівська, 2	(051) 071-47-12, (067) 823-71-44
25	Одеса	ФОН Боровий Г.І.	м. Одеса, вул. Пилипівська, 1	(066) 891-55-01
26	Миколаїв	СІД ДАБ Інструмент	ФОН Німців, м. Миколаїв, вул. 1-а Олександрівська, 62	(051) 706-02-86, (063) 72-74-97
27	Одеса	Сервіс-8 ПУМ	вул. Перемогівська, шосе 15А	(067) 460-26-56
28	Одеса	ФОН Митин І.І.	м. В. Радієвський вул. Миколаївська 43, м.п. "Звільняч"	(067) 38-09-97
29	Одеса	ФОН Стройінвентар В.В.	м. Черноморськ, р-н Світязь, вул. Комсомольська, 29	(067) 558-32-18, (063) 888-89-67
30	Полтава	ФОН Панченко	Центральний р-н, с.п.м. №7, пр. 2	(066) 330-32-34
31	Рівне	ФОН Бабаль	вул. Бела, 16	(0662) 40-05-50, (063) 332-86-76
32	Рівне	ФОН Курортський А.С.	32084, м. Рівне, вул. Беринська, 29	(066) 521-74-82
33	Рівне	ФОН Коханів Я.В.	м. Золотоноша, вул. Незалежності 42	(096) 704-03-37
34	Суми	ФОН "Горішній О.А. (с.п.м.)"	вул. Інтернаціоналістів 5, с.п. 23	(0542) 73-06-96
35	Суми	ФОН "Горішній О.А. (с.п.м.)"	м. Суми, вул. Хмельницька, 12	(0542) 82-02-35, 01-49
36	Тернопіль	ТОВ "Г.Г.С. Керман"	м. Тернопіль, вул. Вроцлавська, 44	(0332) 42-52-18, (098) 548-88-17
37	Хмельницький	ФОН Пилипів Р.Т.	м. Хмельницький, вул. Перемоги 1-й поверх, 28 с.п.м. № 25	(1) 067-35-40-515
38	Черкаси	ФОН Майданів	вул. Батюшкова, 289	(063) 233-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікар"	вул. Радика, 146/10	(047) 254-05-03
40	Чернівці	ФОН Рудик	пр-т Мугу, 233	(0462) 93-06-63, (044) 68-41-483
41	Чернівці	ФОН Векторська І.М.	вул. Стручківська, 73	(0462) 814-900, (50) 548-14-59
42	Чернівці	ФОН Натанов О.В.	пр. Перемоги 109а	(063) 311-17-02, (068) 576-38-67
43	Чернівецька обл. м.Кишинев	ФОН Курорт	16100, м.Кишинев, вул. Воскресенська 24/2	(066) 213-43-01
44	Чернівецька обл. м.Біла	ФОН Соваля О.П.	вул. Шевченка 1, м.п. "СТЕГ"	(066) 188-18-47, (067) 816-81-81
45	Чернівецька обл. м.Сторожинець	ФОН Соваля О.П.	вул. Шевченка 5, м.п. Радієвський	(066) 540-42-01
46	Чернівці	ФОН Малецько	м. Чернівці, вул. Івана Мазепа, 33	(0462) 65-55-61, (066) 185-55-52, (067) 802-29-43
47	Чернівці	ФОН Бабальська О.А.	пр-т Мугу, 235	(0462) 729-068, (066) 746-44-01, (073) 441-41-33
48	Чернівці	ФОН Ілюк	м. Чернівці, П.Ліна, вул. Промислова 7, каб. №3	(067) 444-84-42, (068) 339-12-12, (095) 145-42-12
49	Хмельницький обл.	ФОН Тана М.	м. Хмельницький, вул.Лесюка 83, магазин "Shop Point"	(096) 488-67-59

Sturmaxo

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD.

Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

