

msi


FORGE GM100
MOUSE

QUICK START GUIDE



Model Name: MS-8ZB8

English



Introductions

Overview

1. USB Cable
2. Left Button
3. Right Button
4. Scroll Wheel
5. Side Button 1 (Default Setting: Next Page)
6. Side Button 2 (Default Setting: Previous Page)
7. Dragon Shield LED (6 Lighting Effects)
8. Optical Sensor
9. DPI +
10. DPI -

4 DPI Level Presets

- Level 1: 1000 DPI
- Level 2: 1600 DPI (Default)
- Level 3: 3200 DPI
- Level 4: 6400 DPI

LED Lighting Adjustment

1. Scroll Wheel + DPI+: Turn On / Off Breathing Lighting
2. Left Button + DPI-: Switch Breathing Lighting Mode
 - Turn off
 - Increase Multi-Color Breathing Lighting Speed
 - Default Multi-Color Breathing Lighting Speed
 - Decrease Multi-Color Breathing Lighting Speed
 - Fast Single Color Breathing Lighting Speed
 - Slow Single Color Breathing Lighting Speed
 - LED Lighting Stays On

This mouse is recommended for use with a fabric mouse pad.

※ For more information, please visit MSI official website.

繁體中文

功能介紹

外觀檢視

1. USB 連接線
2. 左鍵
3. 右鍵
4. 滾輪
5. 側鍵 1 (預設：下一頁)
6. 側鍵 2 (預設：上一頁)
7. 龍魂 LED (6 種燈效)
8. 光學感應器
9. DPI +
10. DPI -

4 段 DPI 設定

- 1段：1000 DPI
- 2段：1600 DPI (預設值)
- 3段：3200 DPI
- 4段：6400 DPI

LED 燈光調整

1. 滾輪鍵 + DPI+：開啟 / 關閉呼吸燈效
2. 左鍵 + DPI-：切換呼吸燈效模式
 - 關閉燈效
 - 加快多色呼吸燈效速度
 - 預設多色呼吸燈效速度
 - 降低多色呼吸燈效速度
 - 快速單色呼吸燈效
 - 慢速單色呼吸燈效
 - LED燈恆亮

此款滑鼠建議搭配布質滑鼠墊使用

※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

简体中文

简介

概述

1. USB 电缆
2. 左键
3. 右键
4. 滚轮
5. 侧键 1 (默认设置：下一页)
6. 侧键 2 (默认设置：上一页)
7. Dragon Shield LED 灯 (6 种灯效)
8. 光学传感器
9. DPI +
10. DPI -

4 DPI 级别预设

- 级别 1：1000 DPI
- 级别 2：1600 DPI (默认)
- 级别 3：3200 DPI
- 级别 4：6400 DPI

LED 灯效调整

1. 滚轮 + DPI+：打开 / 关闭呼吸灯
2. 左键 + DPI-：切换呼吸灯模式
 - 关闭
 - 增加多彩呼吸灯效速度
 - 默认多彩呼吸灯效速度
 - 降低多彩呼吸灯效速度
 - 快速单色呼吸灯效速度
 - 慢速单色呼吸灯效速度
 - LED 灯常亮

建议将此鼠标与织物鼠标垫一起使用。

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

日本語

はじめに

概要

1. USBケーブル
2. 左ボタン
3. 右ボタン
4. スクロールホイール
5. サイドボタン1 (標準設定:進む)
6. サイドボタン2 (標準設定:戻る)
7. Dragon Shield LED (6種類のLEDモード)
8. オプティカルセンサー
9. DPI +
10. DPI -

4 段階 DPI プリセット

- レベル 1：1000 DPI
- レベル 2：1600 DPI (デフォルト)
- レベル 3：3200 DPI
- レベル 4：6400 DPI

LED 調整方法

1. スクロールホイール + DPI+：プレスモードON/OFF切替
2. 左ボタン + DPI-：プレスモード切替
 - OFFにする
 - プレス(RGB)ライティングの速度を上げる
 - デフォルトのプレス(RGB)ライティングの速度
 - プレス(RGB)ライティングの速度を下げる
 - プレス(単色)ライティングの速度を上げる
 - プレス(単色)ライティングの速度を下げる
 - LED常時点灯

このマウスは布製マウスパッドとの併用を推奨します。

※ 詳しくはMSI公式Webサイトを確認してください。

한국어

소개

개요

1. USB 케이블
2. 왼쪽 버튼
3. 오른쪽 버튼
4. 스크롤 휠
5. 사이드 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
6. 사이드 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
7. 드래곤 실드 LED (6 조명 효과)
8. 광학 센서
9. DPI +
10. DPI -

4 DPI 레벨 프리셋

- 레벨 1：1000 DPI
- 레벨 2：1600 DPI (기본값)
- 레벨 3：3200 DPI
- 레벨 4：6400 DPI

LED 조명 조절

1. 스크롤 휠 + DPI+：브리딩 조명 켜기 / 끄기
2. 왼쪽 버튼 + DPI-：스위치 브리딩 조명 모드
 - 끄기
 - 멀티-컬러 브리딩 조명 증가 속도
 - 멀티-컬러 브리딩 조명 기본 속도
 - 멀티-컬러 브리딩 조명 감소 속도
 - 빠른 싱글 컬러 브리딩 조명 속도
 - 느린 싱글 컬러 브리딩 조명 속도
 - LED 조명 스테이 온

이 마우스는 패브릭 마우스 패드와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지를 참조하세요.



Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Gambaran Umum

1. Kabel USB
2. Tombol Kiri
3. Tombol Kanan
4. Roda Gulir
5. Tombol Samping 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
6. Tombol Samping 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
7. LED Dragon Shield (6 Efek Pencahayaan)
8. Sensor Optik
9. DPI +
10. DPI -

4 Praatur Level DPI

- Level 1：1000 DPI
- Level 2：1600 DPI (Default)
- Level 3：3200 DPI
- Level 4：6400 DPI

Penyesuaian Lampu LED

1. Roda Gulir + DPI+：Hidupkan / Matikan Lampu Notifikasi
2. Tombol Kiri + DPI-：Beralih ke Mode Lampu Notifikasi
 - Matikan
 - Menambah Kecepatan Lampu Notifikasi Multiwarna
 - Kecepatan Lampu Notifikasi Multiwarna Default
 - Mengurangi Kecepatan Lampu Notifikasi Multiwarna
 - Kecepatan Lampu Notifikasi Warna Tunggu Cepat
 - Kecepatan Lampu Notifikasi Warna Tunggu Lambat
 - Lampu LED Tetap Menyala

Mouse ini direkomendasikan untuk digunakan bersama mouse pad kain.

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Tieng Viet

Giới thiệu

Tổng quan

1. Cáp USB
2. Nút chuột trái
3. Nút chuột phải
4. Con lăn
5. Nút cạnh bên 1 (Cài đặt mặc định: Trang tiếp theo)
6. Nút cạnh bên 2 (Cài đặt mặc định: Trang trước)
7. LED Dragon Shield (6 hiệu ứng đèn)
8. Cảm biến quang
9. DPI +
10. DPI -

4 mức DPI cài đặt sẵn

- Mức độ 1：1000 DPI
- Mức độ 2：1600 DPI (Mặc định)
- Mức độ 3：3200 DPI
- Mức độ 4：6400 DPI

Điều chỉnh Chiếu sáng LED

1. Con lăn + DPI+：Bật / Tắt đèn nhấp nhô
2. Nút chuột trái + DPI-：Đổi chế độ đèn nhấp nhô
 - Tắt
 - Tăng tốc độ đèn nhấp nhô nhiều màu
 - Tốc độ đèn nhấp nhô nhiều màu mặc định
 - Giảm tốc độ đèn nhấp nhô nhiều màu
 - Đèn nhấp nhô đơn sắc nhanh
 - Đèn nhấp nhô đơn sắc chậm
 - Bật chiếu sáng LED

Chuột này nên được sử dụng cùng bàn di chuột bằng vải.

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

Français

Introduction

Aperçu

1. Câble USB
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Molette de défilement
5. Bouton latéral 1 (Réglage par défaut: Page suivante)
6. Bouton latéral 2 (Réglage par défaut: Page précédente)
7. Logo Dragon Led (6 effets d'éclairage)
8. Capteur optique
9. DPI +
10. DPI -

4 profils DPI prédéfinis

- Niveau 1：1000 DPI
- Niveau 2：1600 DPI (par défaut)
- Niveau 3：3200 DPI
- Niveau 4：6400 DPI

Ajustement de l'éclairage

1. Molette de défilement + DPI+：Allumer / éteindre le mode respiration
2. Bouton gauche + DPI-：Changer le mode respiration
 - Eteindre
 - Augmenter la vitesse du mode respiration multicolore
 - Vitesse par défaut du mode respiration multicolore
 - Diminuer la vitesse du mode respiration multicolore
 - Eclairage monochrome rapide
 - Eclairage monochrome lent
 - Couleur statique

Nous préconisons d'utiliser cette souris sur un tapis en tissu

※ Pour plus d'information, veuillez consulter le site officiel MSI.

Deutsch

Einleitung

Überblick

1. USB-Kabel
2. Linke Taste
3. Rechte Taste
4. Scrollrad
5. Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste Seite)
6. Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige Seite)
7. Dragon-Shield LED (6 Lichteffekte)
8. Optischer Sensor
9. DPI +
10. DPI -

4 DPI-Stufen-Voreinstellungen

- Stufe 1：1000 DPI
- Stufe 2：1600 DPI (Standard)
- Stufe 3：3200 DPI
- Stufe 4：6400 DPI

Anpassung der LED-Beleuchtung

1. Scrollrad + DPI+：Atmungseffekt ein/ausschalten
2. Linke Taste + DPI-：Atmungseffektsmodus umschalten
 - Ausschalten
 - Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Multicolor-Atmungsbeleuchtung
 - Standardmäßige mehrfarbige Atmungsbeleuchtungsgeschwindigkeit
 - Verringern Sie die Geschwindigkeit der Multicolor-Atembeleuchtung
 - Schneller einfarbiger Atmungseffekt
 - Langsamer Schneller einfarbiger Atmungseffekt
 - LED-Beleuchtung bleibt eingeschaltet

Diese Maus wird für die Verwendung mit einem Mauspad mit Gewebeoberfläche empfohlen.

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Русский

Введение

Обзор

1. Кабель USB
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Колесо прокрутки
5. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)
6. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)
7. Подсветка логотипа (6 эффектов)
8. Оптический сенсор
9. Переключатель DPI +
10. Переключатель DPI -

Предустановленное значение DPI (доступно 4 уровня)

- Уровень 1: 1000 DPI
- Уровень 2: 1600 DPI (по умолчанию)
- Уровень 3: 3200 DPI
- Уровень 4: 6400 DPI

Управление режимом подсветки

1. Колесо прокрутки + DPI+：Вкл./ Откл. эффекта «дыхания»
2. Левая кнопка + DPI-：Переключение режима «дыхания» подсветки
 - Откл.
 - Увеличение скорости «дыхания» многоцветной подсветки
 - Скорость «дыхания» многоцветной подсветки по умолчанию
 - Уменьшение скорости «дыхания» многоцветной подсветки
 - Быстрое «дыхание» одноцветной подсветки
 - Медленное «дыхание» одноцветной подсветки
 - Постоянно светится

Данную мышь рекомендуется использовать с тканевым коврикoм.

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Español

Introducción

Descripción general

1. USB Cable
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Rueda de desplazamiento
5. Botón lateral 1 (configuración por defecto: Página siguiente)
6. Botón lateral 2 (configuración por defecto: Página anterior)
7. LED del escudo del dragón (6 efecto de iluminación)
8. Sensor óptico
9. DPI +
10. DPI -

4 Valores predefinidos del nivel de DPI

- Nivel 1：1000 DPI
- Nivel 2：1600 DPI (valor predeterminado)
- Nivel 3：3200 DPI
- Nivel 4：6400 DPI

Ajuste de la iluminación de LED

1. Rueda de desplazamiento + DPI+：Activar o desactivar la iluminación de respiración
2. Botón izquierdo + DPI-：Cambiar el modo de iluminación de respiración
 - Apagar
 - Aumentar la velocidad de la iluminación de respiración en varios colores
 - Velocidad predeterminada de la iluminación de respiración en varios colores
 - Reducir la velocidad de la iluminación de respiración en varios colores
 - Velocidad rápida de la iluminación de respiración en un solo color
 - Velocidad lenta de la iluminación de respiración en un solo color
 - La iluminación de LED permanece encendida

Se recomienda utilizar este ratón con una alfombrilla de tela para ratones.

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Italiano

Introduzione

Panoramica

1. Cavo USB
2. Tasto Sinistra
3. Tasto Destra
4. Rotella di scorrimento
5. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)
6. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)
7. LED Dragon Shield (6 effetti di illuminazione)
8. Sensore ottico
9. DPI +
10. DPI -

Preimpostazioni DPI a 4 livelli

- Livello 1：1000 DPI
- Livello 2：1600 DPI (predefinito)
- Livello 3：3200 DPI
- Livello 4：6400 DPI

Regolazione illuminazione LED

1. Rotella di scorrimento + DPI+：Attivare/disattivare l'illuminazione intermittente
2. Tasto Sinistra + DPI-：Commutare la modalità di illuminazione intermittente
 - Spegnere
 - Aumentare la velocità di illuminazione intermittente multicolore
 - Velocità di illuminazione intermittente multicolore predefinita
 - Diminuire la velocità di illuminazione intermittente multicolore
 - Velocità di illuminazione intermittente multicolore rapida
 - Velocità di illuminazione intermittente multicolore lenta
 - L'illuminazione LED rimane accesa

Si consiglia l'uso di questo mouse con un tappetino per mouse in tessuto.

※ Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web ufficiale MSI.

Türkçe

Genel Bilgiler

Genel Bakış

1. USB Kablosu
2. Sol Düğme
3. Sağ Düğme
4. Kaydırma Tekerleği
5. Yan Düğme 1 (Varsayılan Ayar: Sonraki Sayfa)
6. Yan Düğme 2 (Varsayılan Ayar: Önceki sayfa)
7. Dragon Shield LED (6 Aydınlatma Etkili)
8. Optik Sensör
9. DPI +
10. DPI -

4 DPI Seviyeli Ön Ayarlar

- Seviye 1：1000 DPI
- Seviye 2：1600 DPI (Varsayılan)
- Seviye 3：3200 DPI
- Seviye 4：6400 DPI

LED Aydınlatma Ayarı

1. Kaydırma Tekerleği + DPI+：Nefes Aydınlatma Açma / Kapatma
2. Sol Düğme + DPI-：Nefes Aydınlatma Modu Değiştirme
 - Kapat
 - Çok Renkli Nefes Aydınlatma Hızını Arttır
 - Varsayılan Çok Renkli Nefes Aydınlatma Hızı
 - Çok Renkli Nefes Aydınlatma Hızını Azalt
 - Hızlı Tek Renkli Nefes Aydınlatma Hızı
 - Yavaş Tek Renkli Nefes Aydınlatma Hızı
 - LED Aydınlatma Açık Kalır

Bu farenin kumaş bir fare pedi ile kullanılması önerilir.

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

Česky

Úvod

Přehled

- Kabel USB
- Levé tlačítko
- Pravé tlačítko
- Posunovací kolečko
- Boční tlačítko 1 (výchozí nastavení: další stránka)
- Boční tlačítko 2 (výchozí nastavení: předchozí stránka)
- Kontrolka LED Dragon Shield (6 světelných efektů)
- Optický snímač
- DPI +
- DPI –

4 předvolby úrovní DPI

- Úroveň 1 : 1000 DPI
- Úroveň 2 : 1600 DPI (výchozí)
- Úroveň 3 : 3200 DPI
- Úroveň 4 : 6400 DPI

Úpravy osvětlení LED

- Posunovací kolečko + DPI+ : Zapnutí/ vypnutí pulzujícího osvětlení
- Levé tlačítko + DPI- : Přepínání režimu pulzujícího osvětlení
 - Vypnout
 - Zvýšení rychlosti vícebarevného pulzujícího osvětlení
 - Výchozí rychlost vícebarevného pulzujícího osvětlení
 - Snížení rychlosti vícebarevného pulzujícího osvětlení
 - Vysoká rychlost jednobarevného pulzujícího osvětlení
 - Nízká rychlost jednobarevného pulzujícího osvětlení
 - LED osvětlení zůstává zapnuté

Tuto myš doporučujeme používat s látkovou podložkou.

※ Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách MSI.

Dansk

Indledning

OverSIGT

- USB-kabel
- Venstre knap
- Højre knap
- Rullehjul
- Sideknap 1 (standardindstilling: Næste side)
- Sideknap 2 (standardindstilling: Forrige side)
- Dragon Shield-LED (6 lyseffekter)
- Optisk sensor
- DPI +
- DPI –

4 forudindstillede DPI-trin

- Niveau 1 : 1000 DPI
- Niveau 2 : 1600 DPI (standard)
- Niveau 3 : 3200 DPI
- Niveau 4 : 6400 DPI

Justering af LED-lyset

- Rullehjul + DPI+ : Slå langsom blink af lyset til/fra
- Venstre knap + DPI- : Skift af langsomt blinkende lys
 - Sluk
 - Skru op for blink-hastigheden på flerfarvede lys
 - Standard blink-hastigheden på flerfarvede lys
 - Skru ned for blink-hastigheden på flerfarvede lys
 - Hurtig blinkende hastighed på enkelt lysfarve
 - Langsom blinkende hastighed på enkelt lysfarve
 - LED-lyset forbliver tændt

Denne mus er anbefalet til brug med en musemåte af stof.

※ For yderligere oplysninger bedes du gå på MSI officielle hjemmeside.

Nederlands

Inleidingen

Overzicht

- USB-kabel
- Knop Links
- Knop Rechts
- Scrollwiel
- Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina)
- Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina)
- Dragon Shield-LED (6 verlichtingseffecten)
- Optische sensor
- DPI +
- DPI –

4 voorinstellingen van DPI-niveau

- Niveau 1 : 1000 DPI
- Niveau 2 : 1600 DPI (standaard)
- Niveau 3 : 3200 DPI
- Niveau 4 : 6400 DPI

Afstelling LED-verlichting

- Scrollwiel + DPI+ : Ademende verlichting in-/uitschakelen
- Knop Links + DPI- : Ademende verlichtingsmodus schakelen
 - Uitschakelen
 - Snelheid ademende verlichting met meerdere kleuren verhogen
 - Standaard snelheid ademende verlichting met meerdere kleuren
 - Snelheid ademende verlichting met meerdere kleuren verlagen
 - Hoge snelheid ademende verlichting met meerdere kleuren
 - Lage snelheid ademende verlichting met meerdere kleuren
 - LED-verlichting blijft aan

Deze muis wordt aanbevolen voor gebruik met een muismat van stof

※ Ga voor meer informatie naar de officiële website van MSI.

Suomi

Johdanto

Yleiskatsaus

- USB-kaapeli
- Vasen painike
- Oikea painike
- Vierityspyörä
- Sivupainike 1 (Oletusasetus: Seuraava sivu)
- Sivupainike 2 (Oletusasetus: Edellinen sivu)
- Dragon Shield LED (6 valotehostetta)
- Optinen anturi
- DPI +
- DPI –

4 DPI-tason esiasetusta

- Taso 1 : 1000 DPI
- Taso 2 : 1600 DPI (oletus)
- Taso 3 : 3200 DPI
- Taso 4 : 6400 DPI

LED-valaistuksen säätö

- Vierityspyörä + DPI+ : Hengitysvalaistuksen kytkeminen päälle/ pois päältä
- Vasen painike + DPI- : Vaihda hengityksen valaistustila
 - Sammuta
 - Lisää monivärinen hengittävä valaistusnopeus
 - Oletusarvona monivärinen hengittävä valaistusnopeus
 - Vähennä moniväristä hengittävää valaistusnopeutta
 - Nopea yksivärinen hengittävä valaistusnopeus
 - Hidas yksivärinen hengittävä valaistusnopeus
 - LED-valaistus pysyy päällä

Tätä hiirtä suositellaan käytettäväksi kankaisen hiirimaton kanssa.

※ Lisätietoja varten vieraile MSI:n virallisella web-sivustilla.

Norsk

Innledning

Oversikt

- USB-kabel
- Venstre knapp
- Høyre knapp
- Rullehjul
- Sideknapp 1 (standardinnstilling: neste side)
- Sideknapp 2 (standardinnstilling: forrige side)
- Dragon Shield-LED (6 belysningseffekter)
- Optisk sensor
- DPI +
- DPI –

4 forhåndsinnstilte DPI-nivåer

- Nivå 1 : 1000 DPI
- Nivå 2 : 1600 DPI (standard)
- Nivå 3 : 3200 DPI
- Nivå 4 : 6400 DPI

Justering av LED-belysning

- Rullehjul + DPI+ : Slå på/av pulserende lys
- Venstre knapp + DPI- : Bytt pulserende belysningsmodus
 - Slå av
 - Øk pulshastighet med flere farger
 - Standard pulshastighet med flere farger
 - Reduser pulshastighet med flere farger
 - Rask pulshastighet med flere farger
 - Sakte pulshastighet med flere farger
 - LED-belysning holdes på

Med denne musen bør man bruke en musematte i stoff.

※ Besøk det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

Português

Apresentações

Visão geral

- Cabo USB
- Botão esquerdo
- Botão direito
- Roda de deslocação
- Botão lateral 1 (Predefinição: Página seguinte)
- Botão lateral 2 (Predefinição: Página anterior)
- LED Escudo de Dragão (6 efeitos de iluminação)
- Sensor ótico
- DPI +
- DPI –

4 níveis de DPI predefinidos

- Nível 1 : 1000 DPI
- Nível 2 : 1600 DPI (predefinição)
- Nível 3 : 3200 DPI
- Nível 4 : 6400 DPI

Ajuste da iluminação LED

- Roda de deslocação + DPI+ : Ativar/desativar iluminação de respiração
- Botão esquerdo + DPI- : Alternar o modo de iluminação de respiração
 - Desativar
 - Aumentar a velocidade da iluminação de respiração multicolorida
 - Velocidade predefinida da iluminação de respiração multicolorida
 - Diminuir a velocidade da iluminação de respiração multicolorida
 - Iluminação de respiração rápida de cor única
 - Iluminação de respiração lenta de cor única
 - A iluminação LED permanece acesa

Recomenda-se a utilização deste rato com um tapete de rato em tecido.

※ Para obter mais informações, visite o site oficial da MSI.

Română

Introducere

Descriere

- Cablu USB
- Buton stângă
- Buton dreapta
- Roată scroll
- Buton lateral 1 (Setare implicită: Pagina următoare)
- Buton lateral 2 (Setare implicită: Pagina precedentă)
- Dragon Shield LED (6 efecte de iluminare)
- Senzor optic
- DPI +
- DPI –

4 presetări ale nivelului DPI

- Nivel 1 : 1000 DPI
- Nivel 2 : 1600 DPI (implicit)
- Nivel 3 : 3200 DPI
- Nivel 4 : 6400 DPI

Ajustarea iluminatului cu LED-uri

- Roată scroll + DPI+ : Activati / dezactivati iluminarea de respirație
- Buton stângă + DPI- : Comutați modul de iluminare de respirație
 - Opriți
 - Creșterea vitezei de iluminare a respirației multicolore
 - Viteza implicită de iluminare multicoloră a respirației
 - Reducerea vitezei de iluminare a respirației multicolore
 - Viteză rapidă de iluminare cu o singură culoare de respirație
 - Viteză lentă de iluminare cu o singură culoare de respirație
 - Iluminarea cu LED-uri rămâne aprinsă

Acest mouse este recomandat pentru utilizarea cu un mouse pad din material textil.

※ Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

Slovenčina

Úvod

Přehľad

- Kábel USB
- Ľavé tlačidlo
- Pravé tlačidlo
- Rolovacie koliesko
- Bočné tlačidlo 1 (predvolené nastavenie: nasledujúca strana)
- Bočné tlačidlo 2 (predvolené nastavenie: predchádzajúca strana)
- LED svetlo štit draka (6 svetelných efektov)
- Optický snímač
- DPI +
- DPI –

4 predvoľby úrovne DPI

- Úroveň 1 : 1000 DPI
- Úroveň 2 : 1600 DPI (Predvolené)
- Úroveň 3 : 3200 DPI
- Úroveň 4 : 6400 DPI

Nastavenie LED osvetlenia

- Rolovacie koliesko + DPI+ : Zapnutie/vypnutie dýchajúceho osvetlenia
- Ľavé tlačidlo + DPI- : Prepnutie režimu dýchajúceho osvetlenia
 - Vypnutie
 - Zvýšenie rýchlosti viacfarebného dýchajúceho osvetlenia
 - Predvolená rýchlosť viacfarebného dýchajúceho osvetlenia
 - Zníženie rýchlosti viacfarebného dýchajúceho osvetlenia
 - Vysoká rýchlosť jednofarebného dýchajúceho osvetlenia
 - Nízka rýchlosť jednofarebného dýchajúceho osvetlenia
 - LED osvetlenie zostane zapnuté

Táto myš sa odporúča používať s látkovou podložkou pod myš.

※ Další informace nájdete uvedené na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MSI.

Svenska

Introduktion

Översikt

- USB-kabel
- Vänster knapp
- Höger knapp
- Skrollhjul
- Sidoknapp 1 (Standardinställning: Nästa sida)
- Sidoknapp 2 (Standardinställning: Föregående sida)
- Dragon Shield-LED (6 belysningseffekter)
- Optisk sensor
- DPI +
- DPI –

4 förinställda DPI-lägen

- Läge 1 : 1000 DPI
- Läge 2 : 1600 DPI (Standard)
- Läge 3 : 3200 DPI
- Läge 4 : 6400 DPI

Justering av LED-belysning

- Skrollhjul + DPI+ : Starta/stäng av pulserande belysning
- Vänster knapp + DPI- : Växla pulserande belysningsläge
 - Stäng av
 - Öka hastighet på pulserande belysning med flera färger
 - Standardhastighet på pulserande belysning med flera färger
 - Minska hastighet på pulserande belysning med flera färger
 - Snabb hastighet på pulserande belysning med flera färger
 - Långsam hastighet på pulserande belysning med flera färger
 - LED-belysning förblir tänd

Den här musen rekommenderas för användning med en musmatta av tyg.

※ För mer information, besök MSI:s officiella webbplats.

Magyar

Bevezetés

Áttekintés

- USB-kábel
- Bal gomb
- Jobb gomb
- Görgetőkerék
1. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás: következő oldal)
2. oldalsó gomb (Alapértelmezett beállítás: előző oldal)
- Dragon Shield LED (6 Világítási effektus)
- Optikai érzékelő
- DPI +
- DPI –

4 előre beállított DPI-szint

- 1. szint : 1000 DPI
- 2. szint : 1600 DPI (alapértelmezett)
- 3. szint : 3200 DPI
- 4. szint : 6400 DPI

LED-világítás beállítása

- Görgetőkerék + DPI+ : Légző világítás be-/ki kapcsolása
- Bal gomb + DPI- : Légző világítási mód váltása

- Kikapcsolás
- Többszínű légző világítás sebességének növelése
- Többszínű légző világítás alapértelmezett sebessége
- Többszínű légző világítás sebességének csökkentése
- Gyors egyszínű légző világítás sebessége
- Lassú egyszínű légző világítás sebessége
- A LED-világítás bekapcsolva marad

Ezt az egeret szövet egérpaddal ajánlott használni.

※ További tudnivalóért látogasson el az MSI hivatalos webhelyére.

Polski

Wprowadzenia

Przegląd

- Kabel USB
- Lewy przycisk
- Prawy przycisk
- Kółko przewijania
- Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: następna strona)
- Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona)
- Podświetlenie LED tarczy ze smokiem (6 efektów podświetlenia)
- Czujnik optyczny
- DPI +
- DPI –

4 wstępnie ustawione poziomy DPI

- Poziom 1 : 1000 DPI
- Poziom 2 : 1600 DPI (domyślnie)
- Poziom 3 : 3200 DPI
- Poziom 4 : 6400 DPI

Regulacja podświetlenia LED

- Kółko przewijania + DPI+ : Włączanie/ wyłączenie światła oddychającego
- Lewy przycisk + DPI- : Przełączanie trybu światła oddychającego
 - Wyłączenie
 - Zwiększanie szybkości wielokolorowego światła oddychającego
 - Domyślna szybkość wielokolorowego światła oddychającego
 - Zmniejszanie szybkości wielokolorowego światła oddychającego
 - Szybkie jednokolorowe światło oddychające
 - Wolne jednokolorowe światło oddychające
 - Pozostawienie włączonego podświetlenia LED

Zalecane jest używanie tej myszy na materiałowej podkładce pod mysz.

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

Українська

Введення

Загальний Огляд

- Кабель USB
- Ліва кнопка
- Права кнопка
- Коліщатко прокручування
- Бічна кнопка 1 (За замовчуванням: Наступна сторінка)
- Бічна кнопка 2 (За замовчуванням: Попередня сторінка)
- LED Dragon Shield (6 ефектів підсвічення)
- Оптичний датчик
- DPI +
- DPI –

Попередні налаштування 4 рівнів DPI

- Рівень 1 : 1000 DPI
- Рівень 2 : 1600 DPI (За умовчанням)
- Рівень 3 : 3200 DPI
- Рівень 4 : 6400 DPI

Регулювання LED-підсвічення

- Коліщатко прокручування + DPI+ : Увімкнути/ Вимкнути підсвічення з пульсацією
- Ліва кнопка + DPI- : Перемикання режиму підсвічення з пульсацією
 - Вимкнути
 - Збільшення швидкості пульсації різнокольорового підсвічення
 - Швидкість пульсації різнокольорового підсвічення за замовчуванням
 - Зменшення швидкості пульсації різнокольорового підсвічення
 - Висока швидкість пульсації підсвічення одним кольором
 - Низька швидкість пульсації підсвічення одним кольором
 - LED підсвічення лишається увімкненим

Рекомендовано користуватися цією мишею на килимку для миші з тканинним покриттям.

※ Більше інформації про обслуговування подано на офіційному веб-сайті MSI.

Ελληνικά

Εισαγωγή

Επισκόπηση

- Καλώδιο USB
- Αριστερό κουμπί
- Δεξί κουμπί
- Τροχήλος κύλισης
- Πλευρικό κουμπί 1 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Επόμενη σελίδα)
- Πλευρικό κουμπί 2 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Προηγούμενη σελίδα)
- Dragon Shield LED (6 εφέ φωτισμού)
- Οπτικός αισθητήρας
- DPI +
- DPI -

4 προεπιλογές επιπέδου DPI

- Επίπεδο 1 : 1000 DPI
- Επίπεδο 2 : 1600 DPI (Προεπιλογή)
- Επίπεδο 3 : 3200 DPI
- Επίπεδο 4 : 6400 DPI

Προσαρμογή φωτισμού LED

- Τροχήλος κύλισης + DPI+ : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση παλλόμενου φωτισμού
- Αριστερό κουμπί + DPI- : Αλλαγή λειτουργίας παλλόμενου φωτισμού
 - Απενεργοποίηση
 - Αύξηση ταχύτητας παλλόμενου φωτισμού πολλαπλών χρωμάτων
 - Προεπιλεγμένη ταχύτητα παλλόμενου φωτισμού πολλαπλών χρωμάτων
 - Μείωση ταχύτητας παλλόμενου φωτισμού πολλαπλών χρωμάτων
 - Γρήγορη ταχύτητα παλλόμενου φωτισμού ενός χρώματος
 - Αργή ταχύτητα παλλόμενου φωτισμού ενός χρώματος
 - Ο φωτισμός LED παραμένει αναμμένος

Αυτό το ποντίκι συνιστάται για χρήση με υφαντίνο mouse pad.

※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

Български

Въведения

Общ преглед

- USB кабел
- Ляв бутон
- Десен бутон
- Колелце за превъртане
- Страничен бутон 1 (настройка по подразбиране: следваща страница)
- Страничен бутон 2 (настройка по подразбиране: предишна страница)
- Dragon Shield LED (6 светлинни ефекта)
- Оптичен сензор
- DPI +
- DPI –

4 DPI предварително зададени нива

- Ниво 1 : 1000 DPI
- Ниво 2 : 1600 DPI (по подразбиране)
- Ниво 3 : 3200 DPI
- Ниво 4 : 6400 DPI

Регулиране на LED светлината

- Колелце за превъртане + DPI+ : Включване/ изключване на пулсиращата светлина
- Ляв бутон + DPI- : Превключване на режим на пулсираща светлина
 - Изключване
 - Увеличаване на скоростта на многоцветна пулсираща светлина
 - Скорост по подразбиране на многоцветна пулсираща светлина
 - Намаляване на скоростта на многоцветна пулсираща светлина
 - Бърза скорост на едноцветната пулсираща светлина
 - Бавна скорост на едноцветната пулсираща светлина
 - LED светлина остава включена

Тази мишка се препоръчва за употреба с текстилна подложка на мишката

※ За повече информация, посетете официалния уеб сайт на MSI.

限用物質含有情況標示聲明書 RoHS Statements						
設備名稱：滑鼠		型號（型式）：MS-8ZB8				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						
产品中有害有毒物質或元素的名稱及含量						
部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板組件*	○	○	○	○	○	○
外殼及附件	○	○	○	○	○	○
○：表示該有害有毒物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求以下。						
×：表示該有害有毒物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363 2006 標準規定的限量要求。						
* 印刷電路板組件：包括印刷電路板及其零組件、電子元件等。 表中標有“×”的所有部件都符合歐盟 ROHS 法規。						
10 在中華人民共和國境內銷售的電子信息產品必須標示此標誌。標誌內的數字表示在正常的使用狀態下的產品環保使用年限。						
 FR Cet appareil et ses cordons se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN  OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  Points de collecte sur www.quefaire-demendesecours.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !						