



ENG

Wireless keyboard HKB-W11
Quick Guide v.1.0

Package contents

- Keyboard
- USB receiver
- Charging cable
- User manual

Connection

1. Connect the keyboard to a power source using a charging cable and wait for it to fully charge, checking the charging indicator.
2. Connect USB receiver to computer, making a free USB port. Driver not required.

2.4G mode: Press the 2.4G button one time and plug in the USB receiver to device, keyboard will be connected within 3-5 sec.

BT mode: Press BT/BT2 button, then hold the BT1/BT2 button for 3 seconds until the blue LED flashing, find the pairing name (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) on the device and connect it.

BOS

Bežična tastatura HKB-W11

- Vrsta vaze:** Dual wireless (2.4GHz + BT 5.1)
- Imenik od tipova:** 113
- Key Lifespan:** 10 million presses
- Battery:** Built-in 1600 mAh Li-Polymer
- Charging Cable:** 1m PVC cable
- Design:** Splash-proof
- Backlight:** RGB with 7 colours

Switch Type: Sissor foot and silicone switches

Key Illumination: Yes

Compatibility: Windows, macOS, iOS, Android

Dimensions: 407 × 119 × 19 mm

Weight: 55g ± 10 g

Material: ABS plastic

Sadržaj paketa

Vrsta

1. Povežite tastaturu na izvor napajanja pomoću kabla za punjenje i sačekajte da se potpuno napuni indikator punjenja.
2. Povežite USB prijemnik za 2.4G jednom i priključite USB prijemnik na uređaj, tastatura će biti povezana u roku od 3-5 sekundi.

2.4G način rada: Pritisnite dugme 2.4G jednom i priključite USB prijemnik na uređaj, tastatura će biti povezana u roku od 3-5 sekundi.

BT način rada: Pritisnite BT1/BT2 jednom, zatim držite dugme BT1/ BT2 3 sekunde dok plava LED lampica ne trepti, pronađite ime uređaja za upravljanje (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) na uređaju i povežite ga.

BUL

Безжична клавијатура HKB-W11

- Тип на батерија:** Двојна безжична батерија (2.4 GHz + BT 5.1)
- Број тастера:** 113
- Кључки животни век:** 10 милиона преса
- Батерија:** Вградена 1600 mAh Li-Polymer
- Набавил кабел:** 1 m PVC кабел
- Дизајн:** Упоришан на праќање
- Дизајн:** Упоришан на праќање
- Позадинасвјетлување:** RGB са 7 боја

Тип претклопнати: Ноксен крак и силиконов претклопнати

Осветлување на кноков: Да

Совместимост: Windows, macOS, iOS, Android

Размери: 407 × 119 × 19 mm

Тешина: 55g ± 10 g

Материјал: ABS пластика

Съдържание на опаковката

Клавиатура

1. Свържете клавиатурата към източник на захранване с помощта на кабел за зареждане и изчакайте да се зареди напълно, като проследите индикатора за зареждане.
2. Свържете USB приемник за 2.4G и веднъж го вметнете в свободен USB порт. Не се нуждае от драйвер.

2.4G начин на работа: Натиснете 2.4G бутона веднъж и вметнете USB приемника в компютъра, клавиатурата ще бъде свързана в рамките на 3-5 секунди.

BT начин на работа: Натиснете еднократно бутона BT1/BT2, след което дръжте бутона BT1/ BT2 за 3 секунди, докато синята LED лампа не започне да мига, намерете името на устройството (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) на устройството и го свържете.

CES

Безжична клавијатура HKB-W11

- Тип притојени:** Двојна безжична притојени батерија (2.4GHz + BT 5.1)
- Појет кликов:** 113
- Кликов животност:** 10 милион притис
- Батерија:** Вградена Li-Polymer 1600 mAh
- Набавил кабел:** 1 m PVC кабел
- Дизајн:** Опоришан на праќање
- Позадинасвјетлување:** RGB са 7 боја

Тип претклопнати: Ноксен крак и силиконов претклопнати

Осветлување на кноков: Да

Совместимост: Windows, macOS, iOS, Android

Размери: 407 × 119 × 19 mm

Тешина: 55g ± 10 g

Материјал: ABS пластика

Обах батени

Притојени

1. Потојте кликовите к здрот палијетат потмоц набавилото кабел за потпуно, а до пне набави, а жикторите индикатор потпуно.
2. Потојте USB пријемник за 2.4G једном и пријемник за USB пријемник на уреј, батерија ќе бити повезана у року од 3-5 секунди.

2.4G начин на рад: Потојте 2.4G бутона једном и пријемник за USB пријемник на уреј, батерија ќе бити повезана у року од 3-5 секунди.

BT начин на рад: Потојте 2.4G бутона једном и пријемник за USB пријемник на уреј, батерија ќе бити повезана у року од 3-5 секунди.

DEU

Kabellose Tastatur HKB-W11

- Verbindungstyp:** Doppel drahtlos (2.4GHz + BT 5.1)
- Anzahl der Tasten:** 113
- Schlüssel Lebensdauer:** 10 Mill. Pressen
- Batterie:** Eingebaute Li-Polymer 1600 mAh
- Ladekabel:** 1 m PVC-Kabel
- Design:** Spritzwasserschützt
- Hintergrundbeleuchtung:** RGB mit 7 Farben

Schalter Typ: Scherenfuß und Silikon-Schalter

Beleuchtung der Tasten: Ja

Kompatibilität: Windows, macOS, iOS, Android

Abmessungen: 407 × 119 × 19 mm

Gewicht: 55g ± 10 g

Material: ABS-Kunststoff

Inhalt der Verpackung

USB-Empfänger

1. Schließen Sie das Keyboard mit einem Ladekabel an eine Stromquelle an und warten Sie, bis es vollständig aufgeladen ist, indem Sie das Ladeindikator beobachten.
2. Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an, und zwar an einen freien USB-Port. Ein Treiber ist nicht erforderlich.

2.4G-Modus: Drücken Sie die 2.4G-Taste einmal und schließen Sie den USB-Empfänger an das Gerät an. Die Tastatur wird innerhalb von 3-5 Sekunden verbunden.

BT-Modus: Drücken Sie BT1/BT2 einmal, halten Sie dann die Taste BT1/ BT2 für 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt, suchen Sie den Pairing-Namen (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) auf dem Gerät und verbinden Sie es.

ELL

Ασύρματο πληκτρολόγιο HKB-W11

- Τύπος σύνδεσης:** Διπλά ασύρματο (2.4GHz + BT 5.1)
- Αριθμός πλήκτρων:** 113
- Χρόνος ζωής πλήκτρου:** 10 εκατομμύρια πατήματα
- Μπαταρία:** Εγγεγραμμένη Li-Polymer 1600 mAh
- Καλώδιο φόρτισης:** καλώδιο PVC 1 m
- Σχεδιασμός:** Ανθεκτικός στις πιτσάλες

Συμβατότητα: Windows, macOS, iOS, Android

Μεγεθρή: 407 × 119 × 19 mm

Βάρος: 55g ± 10 g

Υλικό: ABS

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σύνδεση

1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης και περιμένετε να φορτιστεί πλήρως, παρακολουθώντας το δείκτη φόρτισης.
2. Συνδέστε το USB USB στον υπολογιστή, εφόσον δεν απαιτείται οδηγός USB. Δεν απαιτείται οδηγός.

2.4G λειτουργία: Πιέστε το κουμπί 2.4G μία φορά και συνδέστε το USB USB στον υπολογιστή, το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί μέσα σε 3-5 δευτερόλεπτα.

BT λειτουργία: Πιέστε το κουμπί BT1/BT2 μία φορά και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί BT1/ BT2 για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα μπλε LED. Βρείτε το όνομα (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) στον υπολογιστή και συνδέστε το.

EST

Traaditu klaviatuur HKB-W11

- Ühendustüüp:** Kahepoolne traaditu ühendus (2.4 GHz + BT 5.1)
- Võtte tükkide arv:** 113
- Võtte eluiga:** 10 miljoni pressi
- Ak:** Sisestatud 1600 mAh Li-Polymer
- Ladestuskabel:** 1 m PVC-kabel
- Disain:** Pihkestõrge

Schalter Typ: Scherenfuß und Silikon-Schalter

Beleuchtung der Tasten: Ja

Kompatibilität: Windows, macOS, iOS, Android

Abmessungen: 407 × 119 × 19 mm

Gewicht: 55g ± 10 g

Material: ABS-Plastik

Pakendi sisu

Ühendus

1. Ühendage klaviatuur ladestamiseks alati voolusvõrguga ja oodake, kuni klaviatuur on täielikult laetud, kontrollides laadimisindikaatorit.
2. Ühendage USB-vastuvõtjat arvuti, nimelt vaba USB-port. Juhiti ei ole vaja.

2.4G-reeži: vajutage üks kord 2.4G nuppu ja ühendage USB-vastuvõtjat seadmesse, klaviatuur ühendatakse 3-5 sekundit jooksul.

BT-reeži: vajutage üks kord nuppu BT1/BT2, seeläbi loobite nuppu BT1/ BT2 3 sekundit alati, kuni sinine LED vilgub, leidke seadme nime (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) ja ühendage see.

FRA

Clavier sans fil HKB-W11

- Type de connexion:** Double sans fil (2.4GHz + BT 5.1)
- Nombre de touches:** 113
- Durée de vie des clés:** 10 millions de presses
- Batterie:** Batterie Li-Polymer 1600 mAh
- Câble de chargement:** câble PVC 1 m
- Design:** Résistant aux éclaboussures
- Rétro-éclairage:** RGB avec 7 couleurs

Switch Type: Sissor foot and silicone switches

Key Illumination: Yes

Compatibility: Windows, macOS, iOS, Android

Dimensions: 407 × 119 × 19 mm

Weight: 55g ± 10 g

Material: ABS plastic

Contenu de l'emballage

Clavier

1. Connectez le clavier à une source d'alimentation à l'aide d'un câble de recharge et attendez qu'il soit complètement chargé, en vérifiant l'indicateur de charge.
2. Connectez le récepteur USB à l'ordinateur, c'est-à-dire à un port USB libre. Le conducteur n'est pas nécessaire.

Mode 2.4G: Appuyez une fois sur le bouton 2.4G et connectez le récepteur USB sur l'ordinateur, le clavier sera connecté dans les 3 à 5 secondes.

Mode BT: Appuyez une fois sur BT1/BT2, puis maintenez le bouton BT1/ BT2 pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote, recherchez le nom d'appareil (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) sur l'appareil et connectez-le.

HUN

vezeték nélküli billentyűzet HKB-W11

- Csatlakozási típus:** Kétféle vezeték nélküli (2.4 GHz + BT 5.1)
- Billentyűk száma:** 113
- Kulcs élettartam:** 10 millió nyomtatás
- Akkumulátor:** Beépített 1600 mAh Li-Polymer
- Ládkábel:** 1 m PVC kábel
- Tervezés:** Fecskentésálló

Switch Type: Sissor foot and silicone switches

Key Illumination: Yes

Compatibility: Windows, macOS, iOS, Android

Dimensions: 407 × 119 × 19 mm

Weight: 55g ± 10 g

Material: ABS műanyag

A csomag tartalma

Kapcsolat

1. Csatlakoztassa a billentyűzetet egy töltőkábel segítségével egy áramforráshoz, és várja meg, amíg teljesen feltöltődik, ellenőrizve a töltési jelet.
2. Csatlakoztassa az USB-vevőegységet a számítógéphez, nevezetesen a szabad USB-porthoz. Szóft nem szükséges.

2.4G üzemi mód: Nyomja meg egyszer a 2.4G gombot, és csatlakoztassa az USB-vevőegységet a számítógéphez, a billentyűzet 3-5 másodpercen belül csatlakozik.

BT üzemi mód: Nyomja meg egyszer a BT1/BT2 gombot (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) a számítógéphez, majd a BT1/BT2 gombot 3 másodpercre, amíg a kék LED világít, keresse meg a parolát név (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) és csatlakoztassa azt.

KAT

Безжична клавијатура HKB-W11

- Тип везувања:** Двојна безжична везувања (2.4GHz + BT 5.1)
- Број тастера:** 113
- Кључки животни век:** 10 милион преса
- Батерија:** Вградена Li-Polymer 1600 mAh
- Набавил кабел:** 1 m PVC кабел
- Дизајн:** Упоришан на праќање
- Позадинасвјетлување:** RGB са 7 боја

Тип претклопнати: Ноксен крак и силиконов претклопнати

Осветлување на кноков: Да

Совместимост: Windows, macOS, iOS, Android

Размери: 407 × 119 × 19 mm

Тешина: 55g ± 10 g

Материјал: ABS пластика

Билтенјет на содржината

USB везувања

1. Приклучете клавијатурата додека ја полнате со кабелот за полнење и додека ја полнате, проверете индикаторот за полнење.
2. Приклучете USB билтенјетот на компјутерот, еден слободен USB порт.

2.4G начин на работа: Натиснете 2.4G бутона једном и приклучите USB билтенјетот на компјутерот, клавијатура ќе бити повезана у року од 3-5 секунди.

BT начин на работа: Натиснете BT1/BT2 бутона једном и држете бутона BT1/ BT2 3 секунди додека синиот LED светли, пронајдете името на урејот за управување (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) на компјутерот и го везувајте го.

Билтенјет на содржината

USB везувања

1. Приклучете клавијатурата додека ја полнате со кабелот за полнење и додека ја полнате, проверете индикаторот за полнење.
2. Приклучете USB билтенјетот на компјутерот, еден слободен USB порт.

2.4G начин на работа: Натиснете 2.4G бутона једном и приклучите USB билтенјетот на компјутерот, клавијатура ќе бити повезана у року од 3-5 секунди.

BT начин на работа: Натиснете BT1/BT2 бутона једном и држете бутона BT1/ BT2 3 секунди додека синиот LED светли, пронајдете името на урејот за управување (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) на компјутерот и го везувајте го.

KAZ

Сымволична пернатура HKB-W11

- Соединителен тип:** Коефициент на двојна безжична (2.4 GHz + BT 5.1)
- Коефициент на тип:** 113
- Животни век на клавиш:** 10 милион преса
- Батерија:** Вградена Li-Polymer 1600 mAh
- Зарядувачки кабел:** 1 m PVC кабел
- Дизајн:** Упоришан на праќање
- Артиклар:** 7-цветна RGB

Switch Type: Sissor foot and silicone switches

Key Illumination: Yes

Compatibility: Windows, macOS, iOS, Android

Dimensions: 407 × 119 × 19 mm

Weight: 55g ± 10 g

Material: ABS plastic


Пакет на содржината

Батерија

1. Приклучете зарядниот кабел додека ја полнате со кабелот за полнење и додека ја полнате, проверете индикаторот за полнење.
2. Приклучете USB пријемникот на компјутерот, еден слободен USB порт.

2.4G начин на работа: Натиснете 2.4G бутона једном и приклучите USB пријемникот на компјутерот, клавијатура ќе бити повезана у року од 3-5 секунди.

BT начин на работа: Натиснете BT1/BT2 бутона једном и држете бутона BT1/ BT2 3 секунди додека синиот LED светли, пронајдете името на урејот за управување (Canyon HKB-W11 / CANYON HKB-W11) на компјутерот и го везувајте го.



Multimedia function keys:			
Ensure that you have switched to the corresponding system MAC/Android/Win			
Key	Win	Function	Android/ Mac
	FN+F1	Brightness –	F1
	FN+F2	Brightness+	F2
	FN+F3	Multitasking window	F3
	FN+F4	Browser	F4
	FN+F5	My computer	F5
	FN+F6	Search	F6
	FN+F7	Previous	F7
	FN+F8	Pause/play	F8
	FN+F9	Next	F9
	FN+F10	Mute	F10
	FN+F11	Volume –	F11
	FN+F12	Volume +	F12

System switch:
After connected 3 devices, you can click button MAC/Android/Win to switches to accordingly system, you can better match and apply the multimedia buttons.

Dugme	Win	Funkcija	Android/ Mac	Funkcija
	FN+F1	Osvetljenje ekrana –	F1	Osvetljenje ekrana –
	FN+F2	Osvetljenje ekrana+	F2	Osvetljenje ekrana+
	FN+F3	Prozor za više zadataka	F3	Prozor za više zadataka
	FN+F4	Browser	F4	Pretraživač/Naзад na vrb stola
	FN+F5	Moji kompjuter	F5	Povratnik na gornji stol/Moj kompjuter
	FN+F6	Traži	F6	Traži
	FN+F7	Prethodno	F7	Prethodno
	FN+F8	Pausa/prekidanje	F8	Pausa/prekidanje
	FN+F9	Sledeći	F9	Sledeći
	FN+F10	Mute	F10	Mute
	FN+F11	Volume –	F11	Volume –
	FN+F12	Volume +	F12	Volume +

Sistemski prekidači:
Nakon povezivanja 3 uređaja, možete kliknuti na dugme MAC/Android/Win da biste se prebacili na odgovarajući sistem, a možete bolje uskladiti i primeniti multimedijalne tipke.

Функционални клавиши за мултимедија:
Користејте се да сте се преbacили на одговарајући систем MAC/Android/Win

Dugme	Win	Функција	Android/ Mac	Функција
	FN+F1	Јакост на екрана –	F1	Јакост на екрана –
	FN+F2	Јакост на екрана +	F2	Јакост на екрана +
	FN+F3	Преглед на мультитасинг работа	F3	Преглед на мультитасинг работа
	FN+F4	Браузер	F4	Претражување или горната чек на веб-страница
	FN+F5	Мои компјутер	F5	Обраток горна чек на работното место/компјутер
	FN+F6	Трговина	F6	Трговина
	FN+F7	Претходна	F7	Претходна
	FN+F8	Пауза/прекинување	F8	Пауза/прекинување
	FN+F9	Следећа	F9	Следећа
	FN+F10	Запуштање на звук	F10	Запуштање на звук
	FN+F11	Обем –	F11	Обем –
	FN+F12	Обем +	F12	Обем +

Претклопнати на системат:
След тоа што вклучите 3 устројства, можете да користате врсту бутона MAC/Android/Win, за да претмените кои системот на системот, и можете да користате и приложите мултимедийни-кнопки.

Функционални клавиши за мултимедија:
Користејте се да сте се преbacили на одговарајући систем MAC/Android/Win

Tlačitko	Win	Funkcie	Android/ Mac	Funkcie
	FN+F1	Jakost obrazovny –	F1	Jakost obrazovny –
	FN+F2	Jakost obrazovny +	F2	Jakost obrazovny +
	FN+F3	Oko multitasking	F3	Oko multitasking
	FN+F4	Prohlizeč	F4	Prohlizeč/Zpět na horní stůl
	FN+F5	Můj počítač	F5	Zpět na horní stůl/Můj počítač
	FN+F6	Vyhledávání	F6	Vyhledávání
	FN+F7	Předchozí	F7	Předchozí
	FN+F8	Pausa/překliknutí	F8	Pausa/překliknutí
	FN+F9	Další	F9	Další
	FN+F10	Ztlumit	F10	Ztlumit
	FN+F11	Objem –	F11	Objem –
	FN+F12	Objem +	F12	Objem +

Preklapanje sistema:
Nakon povezivanja 3 različitih uređaja, kliknite vrstu dugmeta 2.4GBT1/BT2, da biste prebacili međusobno 3 uređaja.

Мултимедијални функцијални клавиши:
Уклучете се, ја сте препрени на одговарајући систем MAC/Android/Win

Knopf	Win	Funktion	Android/ Mac	Funktion
	FN+F1	Bildschirmhelligkeit –	F1	Bildschirmhelligkeit –
	FN+F2	Bildschirmhelligkeit +	F2	Bildschirmhelligkeit +
	FN+F3	Multitasking-Fenster	F3	Multitasking-Fenster
	FN+F4	Browser	F4	Browser/Back to top desk
	FN+F5	Mein Computer	F5	Zurück zu Schreibtisch/Mein Computer
	FN+F6	Suche	F6	Suche
	FN+F7	Vorherige	F7	Vorherige
	FN+F8	Pause/Abspielen	F8	Pause/Abspielen
	FN+F9	Nächste	F9	Nächste
	FN+F10	Stummchalten	F10	Stummchalten
	FN+F11	Volume –	F11	Volume –
	FN+F12	Volume +	F12	Volume +

Systemschalter:
Nachdem Sie 3 Geräte angeschossen haben, können Sie auf die Schaltfläche MAC/Android/Win klicken, um das entsprechende System zu wechseln, und Sie können die Multimediale Tasten besser anpassen und anwenden.

Мултимедијални функцијални клавиши:
Уклучете се, ја сте препрени на одговарајући систем MAC/Android/Win

Kuoriin	Win	Funktion	Android/ Mac	Funktion
	FN+F1	Valonvoimakkuuden vähentäminen	F1	Valonvoimakkuuden vähentäminen
	FN+F2	Valonvoimakkuuden lisääminen	F2	Valonvoimakkuuden lisääminen
	FN+F3	Parhaalla käytössä olevien sovellusten välillä siirtyminen	F3	Parhaalla käytössä olevien sovellusten välillä siirtyminen
	FN+F4	Internetin selailu	F4	Internetin selailu
	FN+F5	Minun tietokoneeni	F5	Minun tietokoneeni
	FN+F6	Haeta	F6	Haeta
	FN+F7	Edellinen	F7	Edellinen
	FN+F8	Pausa/soitin	F8	Pausa/soitin
	FN+F9	Seuraava	F9	Seuraava
	FN+F10	Tietyt	F10	Tietyt
	FN+F11	Äänenvoimakkuuden vähentäminen	F11	Äänenvoimakkuuden vähentäminen
	FN+F12	Äänenvoimakkuuden lisääminen	F12	Äänenvoimakkuuden lisääminen

Автоматично претклопнати:
Акој поврзате 3 апарати, можете да кликнете на копчето MAC/Android/Win за да претмените на одговарајући системат, и можете да користате и приложите мултимедијални на копчето.

Мултимедијал

