

Посібник користувача



Не дозволяйте дітям віком до 5 років сидіти на кріслі без нагляду.



Інформація про продукт та інше

Стандарти сертифікати Знак якості	Дизайн серії Sihoo базується на стандартах і вимогах сучасної технології виробництва крісел. Серія Sihoo була протестована і сертифікована SGS + TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
Стандарт	EN 1335 -1/-2: 2018 Офісне крісло для роботи EN 16955: 2017 Пружина газового тиску / EN 12529 Колеса
Сертифікація	Безпека за високими ергономічними стандартами, що перевищують стандарти EN
Гарантія	Ви маєте 3-річну гарантію на це крісло
Обслуговування очищення	Усі механічні та рухомі частини не потребують технічного обслуговування. Час від часу рекомендується чистити ролики від ворсу килима. Обробляйте плями білою м'якою тканиною (не мікрофіброю).
Застосування	Це офісне крісло можна використовувати лише за призначенням, відповідно до загальних засад безпеки та інструкцій. Неправильне використання (наприклад, використання як допоміжного засобу для лазіння, сидіння на підлокітниках, надмірні навантаження) може призвести до нещасних випадків.
Колеса	Колеса підходять для різних типів підлоги.
Важливе зауваження	Не нагрівайте блок газового поршня і не намагайтеся відкрити його силою! Роботи з ремонту та заміни газових поршнів повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.

Газовий поршень - інструкція з техніки безпеки

Газовий поршень може бути встановлений непрофесіоналами.
Увага: Технічне обслуговування та заміну газової пружини може виконувати лише кваліфікований спеціаліст.

Регулювання висоти спинки (6,5 см)

Інтегровану спинку та підголівник можна відрегулювати на чотири різні висоти.

Регулювання висоти сидіння (8,5 см)

Щоб відрегулювати висоту сидіння, потягніть важіль вгору. Це дозволяє регулювати висоту по вертикалі до 8,5 см, від 45 см до 53,5 см.

Регулювання глибини сидіння (3 см)

Потягніть важіль назовні, щоб розблокувати функцію нахилу, і нахиліть крісло на максимум 128°. Крісло можна зафіксувати під трьома кутами

Регулювання підлокітників

Підлокітники можна повертати вгору і вниз, вперед і назад, всередину і назовні. Вони також синхронізуються зі спинкою крісла, коли ви відкидаєтеся назад.

Налаштування нахилу (105°, 115°, 135°)

Щоб відкинути сидіння, потягніть важіль під сидінням. Натисніть його всередину, щоб зафіксувати нахил в одному з трьох доступних положень.




Пропозиція щодо технічного обслуговування

- Обережно очистіть крісло вологою ганчіркою.
- Затягуйте всі гвинти раз на півроку.

За належне використання крісло призначене лише для сидіння однієї людини. Забороняється ставати ногами на крісло та використовувати його як табурет чи драбину. Використовуйте тільки на рівній поверхні. Неправильне використання цього виробу або недотримання інструкцій може призвести до травм.


Цей крісло підходить для різних типів підлогових покриттів.

S100-M30 Перелік деталей


A  x5	B  x5	C  x1	D  x1					
E  x1	F  x1	G  x1	H  x1	I  x1	J  x1	K  x1		
L  x1	M  M6*12mm x11	N  M6*16mm x5	O  M6*25mm x5	P  M6*30mm x5	Q  M8*20mm x5	R  D13*6mm x9	S  D20*6mm x5	T  x2

Посібник з монтажу


01




02




03




04




05




06




07




08




09



10



11



12

