



C300 Pro

Посібник користувача



Не дозволяйте дітям віком до 5 років сидіти на кріслі без нагляду.

Інформація про продукт та інше

Стандарти сертифікати Знак якості	Дизайн серії Sihoo базується на стандартах і вимогах сучасної технології виробництва крісел. Серія Sihoo була протестована і сертифікована SGS + TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
Стандарт	EN 1335 -1/-2: 2018 Офісне крісло для роботи EN 16955: 2017 Пружина газового тиску / EN 12529 Колеса
Сертифікація	Безпека за високими ергономічними стандартами, що перевищують стандарти EN
Гарантія	Ви маєте 3-річну гарантію на це крісло
Обслуговування очищення	Усі механічні та рухомі частини не потребують технічного обслуговування. Час від часу рекомендується чистити ролики від ворсу килима. Обробляйте плями білою м'якою тканиною (не мікрофіброю).
Застосування	Це офісне крісло можна використовувати лише за призначенням, відповідно до загальних засад безпеки та інструкцій. Неправильне використання (наприклад, використання як допоміжного засобу для лазіння, сидіння на підлокітниках, надмірні навантаження) може призвести до нещасних випадків.
Колеса	Колеса підходять для різних типів підлоги.
Важливе зауваження	Не нагрівайте блок газового поршня і не намагайтеся відкрити його силою! Роботи з ремонту та заміни газових поршнів повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.

Газовий поршень - інструкція з техніки безпеки

Газовий поршень може бути встановлений непрофесіоналами.
Увага: Технічне обслуговування та заміну газової пружини може виконувати лише кваліфікований спеціаліст.

Регулювання спинки (6 см)

Висоту спинки можна легко відрегулювати, обережно піднявши її обома руками, щоб забезпечити оптимальну підтримку і комфорт для вашої спини.

Регулювання висоти сидіння (10,7 см)

Висоту сидіння можна відрегулювати, лише натиснувши на спинку. Щоб відрегулювати, потягніть ручку під сидінням вгору.

Регулювання глибини сидіння (2,5 см)

Поверніть важіль регулювання вперед, щоб збільшити глибину сидіння на 2,5 см

Регулювання нахилу спинки (105°,120° 135°)

Поверніть важіль регулювання назад, щоб розблокувати функцію нахилу спинки. Поверніть важіль вперед, щоб зафіксувати спинку в одному з трьох доступних положень.

Регулювання підголівника

Підголівник можна регулювати по висоті, переміщати вперед і назад, а також повертати.
Порада: Переконайтеся, що ваша шия зручно підтримується підголівником, коли ви відкидаєтеся назад.

Підлокітники

Підлокітники можна регулювати по вертикалі на 6,8 см і по горизонталі на 4,8 см. Їх також можна повертати всередину на 60°, назовні на 15° і нахиляти вгору до 35°. Крім того, підлокітники залишаються синхронізованими зі спинкою, коли ви відкидаєтеся назад.

Пропозиція щодо технічного обслуговування

- Обережно очистіть крісло вологою ганчіркою.
- Затягуйте всі гвинти раз на півроку.

За належне використання крісло призначене лише для сидіння однієї людини. Забороняється ставати ногами на крісло та використовувати його як табурет чи драбину. Використовуйте тільки на рівній поверхні. Неправильне використання цього виробу або недотримання інструкцій може призвести до травми.

Цей крісло підходить для різних типів підлогових покриттів.

C300 Pro Перелік деталей


- | | | |
|---|--|--|
| A




x5 | B

x5 | C

x1 |
| D

x1 | E

x1 | F

x1 |
| G

x1 | H

x1 | I

x1 |
| J

x1 | K

x1 | L

x1 |
| M

x1 | N

x11 | O

x11 |
| P

x5 | Q

x5 | R

x2 |
| S

x5 | T

x4 | U












x8 |
| V

x5 | W

x3 | X

x1 |

Посібник з монтажу

- 01**

- 02**

- 03**

- 04**

- 05**

- 06**

- 07**

- 08**

- 09**

- 10**

- 11**

- 12**
