

Контролер розумного будинку XIAOMI Smart Home Hub 2

Посібник користувача




Перед використанням уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання.

Огляд виробу

Xiaomi Smart Home Hub 2 - це центр керування розумним будинком, який може комунікувати з пристроями Wi-Fi, Zigbee і Bluetooth. Контролер та інші інтелектуальні пристрої можна об'єднувати в різні гнучкі системи, які дозволяють дистанційно керувати пристроями розумного будинку за допомогою мобільного телефону і підключати сцени автоматизації для управління життям розумного будинку за своїм бажанням.

Увага! Цей виріб призначений для використання лише всередині приміщень.



Підключення за допомогою додатка Mi Home/Xiaomi Home

Цей виріб працює з додатком Mi Home/Xiaomi Home*. Керуйте своїм пристроєм через додаток Mi Home/Xiaomi Home. Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток. Якщо цей додаток вже встановлений, ви перейдете на сторінку налаштування підключення. Або знайдіть додаток «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store і завантажте та встановіть його. Відкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home, натисніть у верхньому правому куті «+», а потім, дотримуючись інструкцій, додайте свій пристрій.




* У Європі (за винятком Росії) цей додаток називається Xiaomi Home. За замовчуванням слід використовувати ту назву додатка, яка відображається на вашому пристрої.


Примітка. Можливо, версія програми була оновлена, тому дотримуйтесь інструкцій на основі поточної версії програми.

Додавання контролера


- 1 Виберіть місце встановлення контролера, уникаючи металевих перешкод навколо контролера, які можуть вплинути на бездротовий сигнал.
- 2 Для підключення до мережі Wi-Fi рекомендується розміщувати контролер на відстані 2-6 метрів від маршрутизатора, до якого він буде підключений; крім того, між контролером і маршрутизатором не повинно бути металевих перешкод. Якщо ви використовуєте дротову мережу, пропустіть цей крок.



- 3 Для підключення до мережі розташуйте контролер у відповідному місці, де підтримується мережа. Підключіть контролер до порту локальної мережі маршрутизатора мережевим кабелем.



- 4 Для живлення контролера використовуйте зарядний кабель Type-C, який входить до комплекту, та адаптер живлення (його слід придбати окремо).



- 5 Після включення живлення зачекайте, поки контролер завершить запуск і індикатор почне блимати помаранчевим, що буде вказувати на те, що контролер переходить в режим очікування підключення.
- 6 Відкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home, увійдіть у свій обліковий запис і відкрийте головну сторінку додатка.
- 7 Натисніть «+» у верхньому правому куті на головній сторінці додатку, виберіть «Додати пристрій» або відскануйте QR-код контролера, щоб перейти на сторінку додавання пристрою, і дійте відповідно до екранних інструкцій. Примітка. Якщо QR-код контролера відсканувати неможливо, знайдіть його назву і додайте його.
- 8 Виберіть спосіб доступу до мережі та завершіть додавання контролера відповідно до екранних інструкцій. Примітка. На телефоні необхідно увімкнути доступ до мережі через Bluetooth

Якщо ви використовуєте бездротовий доступ до мережі, перш ніж додавати контролер, переконайтеся, що ваш те-

елефон підключений до мережі Wi-Fi і розташований якомога ближче до контролера.

Якщо ви використовуєте дротовий доступ до мережі, при додаванні контролера переконайтеся, що і телефон, і контролер підключені до одного маршрутизатора або до однієї локальної мережі, а телефон розташований якомога ближче до маршрутизатора.

❸ Якщо додати контролер не вдається, натисніть і утримуйте кнопку скидання більше 10 секунд, щоб скинути контролер, а потім відпустіть кнопку і зачекайте, поки індикатор почне блимати помаранчевим. Знову додайте контролер в додатку Mi Home/Xiaomi Home.

Примітка. Якщо додати контролер неможливо, або якщо неможливо підключитися до мережі через тайм-аут запуску, скиньте або перезавпустіть контролер, а потім додайте його знову. Якщо ім'я або пароль Wi-Fi містять невідпідтримувані спеціальні символи, підключити маршрутизатор буде неможливо, тому замініть їх звичайними символами і повторіть спробу. Якщо на маршрутизаторі увімкнено функцію ізоляції точки доступу, телефон не зможе шукати контролер у локальній мережі. Контролер не підтримує корпоративні мережі Wi-Fi WPA/WPA2. Рекомендується не підключатися до мостової мережі.

❿ Після успішного підключення контролера зверніться до посібників користувача смарт-пристроїв в додатку Mi Home/Xiaomi Home і додайте відповідні дочірні пристрої.

❶ Щоб увімкнути різні автоматичні елементи керування, можна виконати автоматизацію та налаштування сцени на сторінці сцени в додатку Mi Home/Xiaomi Home. Примітка. Можливо, версію додатку було оновлено, тому дотримуйтесь інструкцій, заснованих на поточній версії додатку.

Застосування контролера

Додавання дочірнього пристрою
Після успішного підключення контролера зверніться до посібників користувача смарт-пристроїв в додатку Mi Home/Xiaomi Home і додайте відповідні дочірні пристрої.

Скидання налаштувань мережі контролера
Натисніть і утримуйте кнопку скидання довше 10 секунд, щоб скинути контролер, а потім відпустіть кнопку і зачекайте, поки індикатор почне блимати помаранчевим, показуючи, що скидання мережі контролера завершено. Повторіть кроки «Додати пристрій», щоб додати пристрій.

Відновлення заводських налаштувань
Тривало натискайте кнопку скидання більше 10 разів, а потім зачекайте, поки індикатор почне блимати помаранчевим, щоб видалити всі дані налаштувань (включаючи мережеві дані) у контролері та пов'язані з ним дані дочірніх пристроїв. Повторіть кроки «Додати пристрій», щоб додати пристрій.

Опис станів індикатора

Стан індикатора	Стан пристрою
Блимає помаранчевим	Не підключений до мережі Wi-Fi / Ethernet і не пов'язаний з обліковим записом
Світить білим	Не підключається до мережі після запуску більше 30 хвилин
Блимає синім	Підключення / повторне підключення до мережі, очікування додавання дочірнього пристрою або оновлення вбудованого ПЗ вручну через додаток Mi Home/Xiaomi Home
Світить синім	Успішно підключений до мережі та пов'язаний з обліковим записом

Технічні характеристики

Назва: Xiaomi Smart Home Hub 2
Модель: ZNDMWG04LM
Розміри виробу: 95 x 95 x 26 мм
Вхід: 5 В --- 1 А
Мережевий порт: 10/100 Мбіт/с Ethernet
Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц/5 ГГц, Zigbee
3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0
Робоча температура: від -10°C до 50°C
Робоча відносна вологість: 0-95%, без конденсації
Робоча частота Wi-Fi: 2412-2472 МГц
Робоча частота Wi-Fi: 5150-5250 МГц
Робоча частота Wi-Fi: 5725-5850 МГц
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi < 20 дБм (2412-2472 МГц)
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi < 23 дБм (5150-5250 МГц)
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi < 13,98 дБм (5725-5850 МГц)
Робоча частота Bluetooth: 2402-2480 МГц
Максимальна вихідна потужність Bluetooth < 13 дБм
Робоча частота Zigbee: 2405-2480 МГц
Максимальна вихідна потужність Bluetooth < 13 дБм
Діапазон 5150-5350 МГц призначений лише для використання всередині приміщень.

 **Bluetooth®** Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Xiaomi Inc. здійснюється за ліцензією. Інші товарні знаки та торгові назви належать відповідним власникам.

 Інформація про утилізацію та вторинну переробку WEEE
Усі вироби із цим символом вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Натомість, щоб захистити здоров'я людини і навколишнє середовище, таке обладнання слід передавати для переробки у спеціальний пункт збору відходів електричного та електронного обладнання, призначений урядом або місцевою владою. Належна утилізація та вторинна переробка допоможуть запобігти потенційному негативному впливу на довкілля та здоров'я людини. Щоб дізнатись про місцезнаходження, а також правила та умови роботи таких пунктів збору, зверніться до компанії-установника обладнання, або до місцевих органів влади. При нормальному використанні даного обладнання відстань між антеною і тілом користувача має становити не менше 20 см.