


Dreame Pocket Ultra

High-Speed Hair Dryer
User Manual

DREAME

UA Вміст пакування




Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer




Картридж з есенцією для догляду за волоссям



Насадка-ароматизатор



Насадка для завивки 32 мм (лівостороння)




Насадка для завивки 32 мм (правостороння)



Насадка для випрямлення

Деякі насадки можуть не входити до комплекту. Додаткові насадки можна придбати за посиланням: <https://global.dreametech.com>



- 1 Вихідний отвір для повітря
- 2 Ручка
- 3 Обертовий держак
- 4 Індикатор теплових налаштувань / температури повітря

- 5 Вимикач / Кнопка налаштування швидкості
- 6 Знімний повітряний фільтр
Не використовуйте фен без повітряного фільтра, щоб уникнути небезпеки.



Символ на корпусі приладу означає «Не використовуйте стайлер під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Функція перемикання

Вимикач / Кнопка налаштування швидкості


Штовхніть кнопку вгору або вниз, щоб швидко перемикати два рівня швидкості.

Перед підключенням вилки живлення переконайтеся, що кнопка вимикача знаходиться у вимкненому положенні.



Теплові налаштування

Натисніть кнопку, щоб перемикати між чотирма режимами температури: Холодне повітря, Тепле повітря, Гаряче повітря і Цикли гарячого й холодного режиму.




Натисніть і утримуйте кнопку «Теплові налаштування», щоб швидко одним дотиком увімкнути режим холодного повітря для укладання волосся. Відпустіть кнопку «Теплові налаштування», щоб перейти в попередній режим.

Змінювані форми фена


Rocket має три змінювані форми – користуватися феном зручно у різних ситуаціях.



Н-образна форма:
складений для
зручного зберігання.



У формі цифри «1»:
використовуйте
насадки для завивки
у різних напрямках,
щоб зробити
кучеряві зачіски.



У формі цифри «7»:
використовуйте
насадку для
випрямлення,
щоб створювати
витончений і
довершений образ
під час сушіння
волосся.

Створення гладкої та прямої зачіски

Використовуйте насадку для випрямлення

Конструкція з трьома ступенями прискорення потоку повітря і зовнішня поверхня вихідного отвору забезпечують рівномірний і потужний потік повітря для вирівнювання волосся та ефективної боротьби з неслухняними пасмами. За допомогою щітки для завивки ви можете створити природні локони.


Крок 1

Висушіть волосся феном Dreame Pocket.



Крок 2


Щоб використати насадку для випрямлення, піднесіть її близько до волосся, поки пасма не притягнуться до насадки. Повільно рухайте насадку вниз вздовж пасма волосся до самих кінчиків. Використовуйте її на сухому волоссі, щоб пригладити неслухняні пасма.



Створення гладкої та прямої зачіски

Крок 3

Після використання почекайте деякий час, поки насадка охолоне. Щоб безпечно зняти насадку після використання, утримуйте її з обох боків.



Створення кучерявої зачіски

Використовуйте насадку для завивки

Циліндрична насадка для завивки з автоматичним намотуванням укладає волосся за допомогою повітряного потоку, завершуючи процес під час сушіння, що заощаджує час і зменшує пошкодження.



Крок 1

Висушіть волосся феном Dreame Pocket.



Крок 2


Перед використанням визначте напрямок, в якому буде використовуватися циліндрична насадка, і виберіть відповідну циліндричну насадку. Встановіть насадку для завивки як показано і поверніть її для фіксації.



Створення кучерявої зачіски

Крок 3

Візьміть пасмо волосся, увімкніть фен у режимі гарячого повітря на високій швидкості та піднесіть насадку для завивки до кінчиків волосся. Волосся буде автоматично обгортатися навколо насадки.



Крок 4



Переміщуйте фен у напрямку до голови, не обертаючи його. Потримайте його в режимі гарячого повітря протягом 10 секунд.



Створення кучерявої зачіски

Крок 5

Натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму, щоб одним дотиком увімкнути режим холодного повітря. Утримуйте кнопку протягом 5-10 секунд, щоб закріпити завивку. Вимкніть пристрій, щоб відпустити прядку волосся.



Насадка для
завивки 32 мм
(лівостороння)




Насадка для
завивки 32 мм
(правостороння)

Після використання почекайте деякий час, поки насадка охолоне. Потім зніміть насадку безпечним шляхом згідно з інструкціями.

Вказівки щодо використання картриджу з есенцією для догляду за волоссям

Початок роботи:



Примітка:

1. Після закапування есенції, зберігайте картридж з есенцією для догляду за волоссям у сухому місці за кімнатної температури подалі від прямого сонячного світла;
2. Після закапування есенції, зберігайте картридж у недоступному для дітей місці;
3. Використовуйте тільки тоді, коли есенція повністю ввібралася, щоб уникнути пошкоджень, які можуть виникнути внаслідок потрапляння есенції у фен під час роботи;
4. Щільність есенції може бути різною, тому швидкість вбирання може бути різною (повільною) – це нормально, зачекайте терпляче, поки вона повністю не ввібралася;
5. Рекомендується завжди додавати в картридж одну і ту саму есенцію, щоб уникнути непередбачуваних небезпек, спричинених змішуванням різних есенцій.
6. Не кидайте цей виріб у вогонь.


Вказівки щодо використання картриджу з есенцією для догляду за волоссям

Вказівки щодо використання:

1. Покладіть картридж з есенцією горизонтально на стіл, оберіть есенцію для догляду за волоссям з високою плинністю та натисніть дозатор двічі, щоб нанести 6 крапель есенції на металеву сітку;




2. Після повного вбирання есенції у сітку картриджа, встановіть картридж на відповідну насадку-ароматизатор;



Вказівки щодо використання картриджу з есенцією для догляду за волоссям


3. Встановіть насадку-ароматизатор на фен – і пристрій готовий до використання;



4. Рекомендується висушити волосся феном до 80% після миття, потім встановити насадку-ароматизатор і увімкнути температуру режиму догляду за волоссям. Есенція для догляду за волоссям буде розпилена на волосся під час роботи фену; волосся слід повністю висушити феном. Після використання дайте насадці-ароматизатору охолонути, перш ніж прибирати її на зберігання.


Вказівки щодо використання картриджу з есенцією для догляду за волоссям

5. Есенцію можна заново додавати раз на тиждень. Якщо есенція не ввібралася повністю, це означає, що сітка повністю наповнена нею. Зайву есенцію можна стерти з металевої сітки тканиною.




Регулярне обслуговування вхідного отвору для повітря

Знімний повітряний фільтр фіксується застібками.
Поверніть, як показано, щоб зняти його.



Знімний повітряний фільтр




Металева сітка фільтра


Металеву сітку фільтра необхідно регулярно очищати і обслуговувати, щоб запобігти засміченню і забезпечити рівномірний потік повітря.

Очищення та технічне обслуговування

Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра і фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.



Очистіть повітряний фільтр



Очистіть металеву сітку фільтра



Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може призвести до порушення його роботи.

Після очищення встановіть повітряний фільтр на місце, зафіксувавши його в початковому положенні.

Основні параметри

UA

Назва виробу:	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Модель виробу	AHD52
Номінальна напруга	220 V-240 V~
Номінальна частота	50/60 Hz
Номінальна потужність	1500 W
Розміри виробу	50 x 145 x 201 mm

Декларація про відповідність вимогам ЄС



Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: <https://global.dreametech.com>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and
Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
Made in China