



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЩІТКА ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ
ВОЛОССЯ



model
RHC360-C



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:


1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
6. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
7. Від'єднуйте електроприлад від електромережі, якщо довго їм не користуєтеся або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
8. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
9. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
10. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
11. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.
12. Використовуйте тільки у приміщенні.
13. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, від'єднайте його від мережі та дайте приладу охолонути.
14. Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу. Використовуйте ручку і кнопки.

15. Перед тим як упакувати прилад дайте йому повністю охолонути.

16. Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук, принаймні 1,5 години до початку роботи.

ОПИС ПРИЛАДУ

1. Керамічне покриття щітки-випрямляча
2. Кнопка включення/виключення
3. Регулювання температури
4. Дисплей
5. Обертальний шнур



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

● Розчешіть ваше волосся за допомогою звичайної щітки для волосся, так щоб воно стало гладке.
ВАЖЛИВО:

Використовуйте прилад тільки на чисте, сухе волосся!

- Не використовуйте прилад для нарощуваного волосся.
- Не використовуйте з продуктами для укладки волосся (гелі, креми, лак і тд.).

ВИКОРИСТАННЯ ЩІТКИ ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

- Підключіть до розетки пристрій та утримуйте «On/Off», поки не загориться дисплей.
- За допомогою кнопок оберіть «+/-» належну температуру.
- За допомогою кнопок «+/-» натискайте безперервно вгору або вниз, щоб встановити потрібну температуру.
- Натисніть «+/-» кнопки разом, щоб змінити одиниці виміру °C на °F, за вашим бажанням.
- Прилад буде показувати температуру, як тільки він нагріється.
- Відокремте пасмо волосся, яке ви будете випрямляти.
- Помістіть прилад близько до коренів волосся.
- Утримуючи волосся, розчешіть вниз від коренів волосся до кінчиків.

● Повторіть попередні кроки для кожної довжини волосся, поки потрібна ділянка волосся не буде випрямлено належним чином.

Дайте волосся охолонути перед нанесенням продукту для укладки.

- Після використання, натисніть кнопку «On/Off», щоб вимкнути прилад.

Зачекайте, поки прилад повністю охолоне перед упакуванням та зберіганням.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

170 °C / 190 °C температура - НИЗЬКИЙ діапазон
Рекомендується для тонкого фарбованого волосся

190 °C / 210 °C температура - СЕРЕДНІЙ діапазон -
Рекомендується для натурального нормального типу волосся

210 °C / 230 °C температура ВИСОКИЙ діапазон -
Рекомендується для густого або курчавого волосся

* Температура поверхні приладу може трохи відрізнятись від того, яка температура відображається на дисплеї.

- При включенні кнопки «On» почнеться нагрівання приладу, показники постійного підвищення температури до належної буде відображено на дисплеї.
- Для перемикання між одиницями виміру Цельсія та Фаренгейта натисніть «+» та «-» одночасно. На екрані одразу відобразиться зміна одиниць виміру.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.
- Протріть зовнішню поверхню приладу вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистильні засоби, не використовуйте металеві щітки та абразивні миючі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Після використання приладу, від'єднайте його від мережі.
- Не намотуйте шнур на корпус або ручку пристрою. Це може призвести до пошкодження.
- Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220~240 В, 50/60Гц
Максимальна потужність: 40 Вт

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітко заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з

дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його тех-

нічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в

умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка

ROTEX[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX**[®]**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

| | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|
| Бердичів | АСЦ «ЄвроСервіс» | вул. Житомирська, 57 | (0414) 34-06-36, (068) 223-04-34 |
| Вінниця | СЦ «Спеціаліст» | вул. Порика, 1 | (0432) 57-91-91, 50-91-91 |
| Вінниця | ВФ ТОВ «Лотос» | вул. Енергетична, 3-а | (067) 622-56-62 |
| Гуляйполе | СЦ «Електросвіт» | вул. Шевченка, 18-в | (06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348 |
| Дніпро | УСЦ «ДИНЕК» | вул. Опеса Гончара, 6 | (056) 735-63-28, (056) 735-63-25 |
| Дніпро | СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС» | вул. Коротка, 41А | (056) 790-04-60 |
| Дніпро | ТОВ «Лотос» | пр-т. Олександра Поля, 59 | (056) 34-67-05 |
| Донецьк | СЦ «Схід-Сервіс» | вул. Жмури, 1 | (066) 508-26-52, (095) 761-70-00 |
| Донецьк | СЦ «Елітс» | буль. Шевченка, 52 | (062) 385-99-10, (050) 77-55-800 |
| Донецьк | СЦ «IQService» | вул. Університетська, 75 | (050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61 |
| Дружківка | СЦ «Елма-сервіс» | вул. Енгельса, 120 | (06267) 3-48-41 |
| Житомир | АСЦ «ЄвроСервіс» | вул. Львівська, 11 | (0412) 55-55-15, (093) 461-95-96 |
| Житомир | Техносервіс «СФЕРА» | вул. Бульвар новий, 7 | (0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 |
| Запоріжжя | СЦ «Альфатехноцентр» | вул. Грязнова, 67 | (095) 272-03-03, (097) 292-29-03 |
| Запоріжжя | ЗФ ТОВ «Лотос» | вул. Гоголя, 175 | (061) 787-50-51, (0612) 63-97-90 |
| Івано-Франківськ | СЦ «Мегастайл» | вул. Незалежності, 179Б | (0342) 77-33-22, 72-27-22 |
| Івано-Франківськ | ИФ ТОВ «Лотос» | вул. Вовчинецька, 223 | (0342) 71-28-13 |
| Київ | «АМАПІ-СЕРВІС» | вул. Бориспільська, 9, корп. 57 | (044) 369-50-01, 369-50-30 |
| Київ | «ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко | вул. Драйзера, 21 ТЦ Сріус, 2 й поверх (Тросщина) | (099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93 |
| Київ | СЦ «МТІ-сервіс» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (044) 590-28-02 |
| Київ | СЦ «Skeleton» | пр-т. П. Григоренка, 22/20 | (044) 337-77-12, (050) 205-12-12, (098) 205-12-12, (063) 205-12-12 |
| Київ | СЦ «МТІ-сервіс» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (044) 590-28-02 |
| Кропивницький | СЦ «Оптрон» | пр-т. Леся Курбаса, 10а | (0522) 24-96-47, факс 24-45-22 |
| Кропивницький | КФ ТОВ «Лотос» | вул. Короленка, 2 | (0522) 27-80-02, 27-33-00 |
| Коломия | СЦ «Погляд» | вул. Бандери, 73/2 | (034) 33-728-17 |
| Костянтинівка | СЦ «Елма-сервіс» | вул. Білоусова, 2а | (06272) 4-13-02 |
| Коростень | СЦ «Авторітет» | вул. Шевченка, 28 | (04142) 9-23-11, факс 5-06-27 |
| Краматорськ | СЦ «Елма-сервіс» | буль. Краматорський, 3 | (06264) 5-93-89, 5-90-07 |
| Краматорськ | СЦ «Сатурн-Донбас» | вул. Поштова, 5а | (050) 973-20-14, (097) 077-48-92 |
| Лиман | СЦ «Елма-сервіс» | вул. Пушкіна, 4а | (06261) 4-17-52 |
| Кременчук | СЦ «ЕкоСан» | вул. Академіка Маслової, 44, оф. 2 | (05366) 3-91-92, (066) 230-44-71, (096) 446-71-06 |
| Кривий Ріг | КРФ ТОВ «Лотос» | вул. Соборності, 64/7 | (056) 440-07-79, (067) 998-05-20 |
| Лубни | ФОП Колотун О. П. | вул. Монастирська, 50 | (050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335 |
| Луганськ | СЦ «Східний» | вул. Ломоносова, 96ж | (0642) 33-11-86, 33-02-42 |



| | | | |
|---------------|--------------------------------|--|--|
| Луцьк | ЦС «Ваш мастер» | пр-т. Перемоги, 22 | (03322) 3-01-03, факс 78-54-65 |
| Львів | ЦС «РОСІмлекс» | вул. Шараневича, 28 | (032) 239-55-77, 239-51-52 |
| Львів | ФОП «Хавтур Р.Б.» | вул. Зелена, 153 | (032) 270-74-79, (067)729-33-93 |
| Маріуполь | ЦС «Майстер та Маргарита» | пр-т. Миру, 96 | (0629) 49-36-06, (098)370-78-08 |
| Маріуполь | МарФ ТОВ «Лотос» | бул. 50-річчя Жовтня, 32/18 | (0629) 49-30-05, 49-30-06 |
| Мукачеве | ЦС «Сигнал» | вул. Пушкіна 24/1-А | (099) 262-11-18, (03131) 56-0-96 |
| Миколаїв | ЦС «Закон Ома» | вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326 | (051) 272-52-32, (063) 156-59-18 |
| Миколаїв | АСЦ «Телесервіс ЛТД» | вул. Океанівська, 1 | (0512) 63-33-40 |
| Миколаїв | НФ ТОВ «Лотос» | Внутрішньоквартальний проїзд, 2 | (0512) 58-06-47 |
| Нова Каховка | ЦС «Електрон» | вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка | (05549) 7-83-98 |
| Нова Каховка | «Сервіс Плюс» | вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер» | (095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53 |
| Новомосковськ | ТОВ «Лотос» | вул. Сучкова, 54 | (05693) 7-57-96 |
| Одеса | ЦС «Профі» | пр-т. Маршала Жукова, 4/7 | (048) 784-08-37, 798-82-60 |
| Одеса | ЦС «Аврора» | вул. Дальницька, 46 | (0482) 32-63-03 |
| Павлоград | ПФ ТОВ «Лотос» | вул. Дніпровська, 1726 | (05632) 6-15-54 |
| Полтава | «АМАПІ-СЕРВІС» | вул. Зіньківська, 21 | (0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54 |
| Полтава | ПФ ТОВ «Лотос» | вул. Степового Фронту, 29 | (067) 630-60-23 |
| Прилуки | «АМАПІ-СЕРВІС» | вул. Київська, 371-А | (04637) 5-39-82 |
| Рівне | ЦС «ДП Адаманти-Рівне» | вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37 | (0362) 45-00-42, (098) 665-60-22 |
| Сверодонецьк | ПП «СДРТ» | вул. Курчатова, 19-Б | (06452) 2-38-28 |
| Слов'янськ | ЦС «Елма-сервіс» | вул. Свободи, 5 | (06262) 2-86-20 |
| Сміла | ЦС «Ласк-Сервіс» | вул. Мічуріна, 32 | (04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35 |
| Суми | ЦС «Ельф» | вул. Петропавлівська, 86/1 | (542) 210-679, 650-340, 655-510 |
| Тернопіль | ЦС «Радіо-сервіс» | вул. Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов. | (0352) 26-76-26 |
| Ужгород | ЦС «Ремонт домашньої техніки» | вул. Легочього, 3/2 | (031) 2-654-266 |
| Умань | «ЦСО Електрон-Сервіс» | вул. Успенська, 1/24 | (04744) 4-66-14, 4-61-34 |
| Харків | ЦС «Діса-сервіс» | вул.Тобольська, 69 | (057) 343-96-06 |
| Херсон | ЦС «Дисплей-плюс» | вул. Робітнича, 66 | (0552) 48-57-77, факс 49-01-52 |
| Херсон | ЦС «Радіо» | вул. Ярослава Мудрого, 23 | (0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21 |
| Херсон | ХФ ТОВ «Лотос» | вул. Карбишева, 28-а | (050) 49-46-043, (0552) 43-40-33 |
| Хмельницький | ЦС «Юс-Сервіс» | вул. Проскурівського підпілля, 117 | (382) 70-03-32 |
| Черкаси | ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини» | вул. Добровольського, 1 оф.210 | (0472) 38-37-90, 38-36-90 |
| Чернівці | ЦС «Електросервіс» | вул. Лук'яна Кобилиці, 76 | (0372) 55-48-69, (050) 434-55-29 |
| Чернігів | ЦС "Наш Сервіс" | вул. Шевченка, 4 | (0462) 675 858 |
| Шостка | КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС» | вул. Робоча, 5 | (05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91 |



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

Більше інформації від ТМ «ROTEX»

www.rotex.net.ua, (044) 207 10 43

 facebook.com/rotex2005  vk.com/rotex1