

ROTEX

model
RKC42-P

**Інструкція з експлуатації
електричного чайника**

AC 220V,50Hz
1500W



ROTEX

model
РКС42-Р

НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАЙНИКА

НАЗВИ ЧАСТИН



1. Кришка

2. Корпус

3. Ручка

4. Кнопка «Вкл./викл.»

5. Індикатор

6. База



model
RKC42-P

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напруга	Потужність	Ємність
RKC42-P	AC 220V,50Hz	1500W	1.5 л

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Живлення: AC 220V,50Hz 1500W

Базовий блок, що повертається на 360 градусів

Максимальна ємність: 1,5л

Прихований нагрівальний елемент

Автоматичне вимикання

Захист від перегріву

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів завжди слід:

1. Прочитати всі інструкції.
2. Перед підключенням приладу в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку.
3. Виймайте вилку з розетки, коли не використовуєте прилад або перед чищенням приладу.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

4. Не дозволяйте шнуру живлення звисати з краю столу.
5. Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур живлення, базовий блок або сам прилад у воду або інші рідини.
6. Необхідний ретельний контроль при використанні приладу в приміщенні де перебувають діти.
7. Не торкайтесь гарячої поверхні. Використовуйте прихватки або тільки ручку приладу.
8. Не використовуйте прилад з пошкодженим проводом або вилкою або після виявлення інших несправностей. Поверніть прилад у найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування.
9. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником або його сервісним агентом або кваліфікованим фахівцем.
10. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
11. Не використовуйте прилад для інших цілей, ніж описаних у інструкції.
12. Чайник може бути використаний тільки з базовою підставкою, яка іде в комплекті.
13. Не перевантажуйте чайник, так як кипляча вода може розлитися, і це може бути небезпечно.
14. Збережіть ці інструкції.

ROTEX**model
RKC42-P**

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій. Видаліть воду після першого використання, та як це видалить будь-який сторонній матеріал чи пил, що залишився в пристрій. Це викликано виробничим процесом.

1. Відкрийте кришку, потягнувши за кришку вгору і залийте воду в чайник. Потім закрийте кришку, інакше прилад автоматично не вимкнеться після того, як вода закипить.

УВАГА! Вода повинна бути заповнена між максимальним і мінімальним рівнем, який зазначено на корпусі. Замала кількість води пошкодить елемент нагрівання, а занадто багато води, може бути небезпечним, тому як кипляча вода може виплеснутись.

2. Встановіть чайник на підставку і підключіть його до джерела живлення. Встановіть чайник так, щоб носик чайника відвертався від вас.

3. Натисніть на вимикач і загориться індикатор. Вода почне нагріватися. Не знімайте кришку під час кипіння води.

4. Чайник автоматично вимкнеться і повернеться до первісного стану після закипання. Індикатор автоматично вимикається.

5. Процес кипіння може бути припинений у будь-який час, для цього треба зняти чайник з підставки.

ROTEX**model
RKC42-P**

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вийміть вилку з розетки і дайте приладу повністю охолонути перед очищенням.
2. Не занурюйте шнур живлення, чайник або базову підставку у воду.
3. Для того щоб зберегти блиск зовнішньої поверхні, не використовуйте абразивні чистячі засоби для протирання корпусу.
4. Часте видалення накипу не потрібно. Інтервал видалення накипу залежить від жорсткості води у вашому крані і періодичності з якою ви користуєтесь вашим чайником.
5. Не намагайтесь розібрати чайник або підставку. Користувач не може відремонтувати нічого всередині приладу. За будь-якої проблеми, будь ласка, звертайтеся в авторизований сервісний центр.

ROTEX**model
RKC42-P**

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.І
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RKC42-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
РКС42-Р

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
РКС42-Р

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалім поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-дживальними роботами;



model
РКС42-Р

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RK42-P

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

ROTEXmodel
РКС42-Р**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
.....
Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
.....
Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі
.....
Дефект	Дефект	Дефект
.....
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка
.....

Список СЦ по сервисному обслуживанию товаров торговой марки ROTEX

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Белгород	АСЦ "Техно-Мастер"	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
Винница	СЦ Специалист	ул. Порика, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Днепропетровский	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569) 535480
Днепропетровск	УОЦ "ДИНЭК"	ул. Олеса Гончара д. 6, вх. со стороны улицы Шевченко	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул. Короткая, 41А	(056) 790-04-60
Донец	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жукеры 1	(066) 5582652, (095) 7617000
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Зеняльса, 120	(06267) 3-48-41
Евпатория	ООО "НК-Центр"	пр. Победы, 67	(0656) 94-47-74
Житомир	СЦ "Слава-сервис"	ул. Б. Бурдичевская, 67	(8) (0412) 46-48-64
Запорожье	СЦ "Альфа-техноцентр"	ул. Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадотехника"	ул. Данченко, 14	(04868) 64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская 9 корп. 57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Отрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(80) 3433-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белусова, 2а	(0627) 4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бульв. Краматорский, 3	(06264) 6-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Домбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050) 973-20-24, (097) 077-48-92
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(0626) 14-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская д. 44, оф. 1	(05366) 3-91-92
Лубны	СЦ "ДП Адамант-Лубны"	ул. Советская 42/1	(805361) 70-410
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96ж	(0642) 133-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр. Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-64-65
Львов	СЦ "РОСЛемекс"	ул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
Мукачево	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Мастер"	ул. пр-т Ленина 2	(0512) 34-31-54, факс 44-12-01
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	ул. Горького 40 - мелкая бытовая техника ул. Щорса 33-А - крупная бытовая техника	(06549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-П, ЦП "Партнер"	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д. 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова 4/7	(049) 784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальнича 46	(0482) 326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул. Зеньковская 21	(0532) 690946
Припучки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Припучки Киевская 371-А	(04637) 53982
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно"	ул. Видинская, 10	(80) 36245-00-42
Севастополь	СЦ "Диадена"	ул. Пожарова, 26 б	(0692) 55-56-43, 55-52-25, 55-04-23, 45-36-99
Севастополь	"АМАТИ-СЕРВИС"	Севастополь ул. Большая морская 33	(050) 0775899
Симферополь	СЦ "Телемир-сервис"	ул. Ковыльная, 72	(0652) 69-07-78
Симферополь	ООО "НК-Центр"	ул. Некрасова, 17/1	(0652) 522-771
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул. Свободы, 5	(06262) 2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Минчурина 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул. Петропавловская, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "SLT-Service"	ул. Кооперативная, д. 7а	(0542) 781-013
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул. Киевская, 2, дом бита "Солнечный" 2-этаж	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ "Реинт домашней техники"	ул. Легкогого, д. 3/2	(031) 2-654-266
Феодосия	ООО "НК-Центр"	ул. Симферопольское шоссе, 44	(06562) 9-10-81

Список СЦ по сервисному обслуживанию товаров торговой марки ROTEX

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул.Тобольская 69, вход со стороны ул.23 Августа, 64	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	0472-383790, 383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД, Блошко Е. И)	ул.Л.Кобылицы, 105	(0372)65-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-65-29, (094)991-33-11

Сервисное обслуживание кондиционеров Ferrolli, TCL, ROTEX на 08.07.2014

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Винница	СЦ Специалист	ул.Порика, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул.Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Евпатория	СЦ НК-Центр	пр.Победы, 67	(0656)94-47-74
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская 9, корп.57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ Лидер	25031 пер.Пугачева, 7	(0522)36-10-14, 27-01-77, 0952323238
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05386) 3-91-92
Луганск	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-85
Николаев	СЦ Евро-сервис	ул. Б.Морская, 30/1	(0512) 37-77-97
Одесса	"Юг сервис-центр"	ул. Щеголева, 14	(048) 734-98-15
Севастополь	СЦ Днадема	ул.Пожарова, 26 б	(0692)55-56-43, 55-52-25, 55-04-23, 45-36-99
Северодонецк	СЦ Северодонецк радиотехника	ул. Маяковского, 13	(06452) 2-83-86
Северодонецк	СЦ "РТЦ-Импортсервис"	ул. Науки, 22	050-422-14-70, 067-386-33-17
Симферополь	СЦ НК-Центр	ул. Некрасова, 17/1	(0652) 522-771
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул.Петропавловская, 88/1	(542)210-879, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул.Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352)26-76-26
Феодосия	СЦ НК-Центр	ул.Симферопольское шоссе, 44	(06562)9-10-81
Харьков	СЦ Диса-сервис	пер.23 Августа, 1	(057)764-57-89
Херсон	СЦ Ремонт и Сервис	ул. Рабочая, 66	(0552) 485-888, 485-000
Херсон	Энерго сервисная компания	ул. Моподежная, 112	(0552) 32-06-52
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	СЦ Техно-холд	ул. Громова, 146 офис 102	(0472) 56-98-68