

# ROTEX

model  
**RKT13-G**

Інструкція з експлуатації  
електричного чайника

220-240В, 50/60Гц

2200Вт





model  
**RKT13-G**

## НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАЙНИКА

### ЧАСТИНИ



1. Швидконагрівальний елемент
2. Зручна для використання підошва.
3. Шкала
4. Зйомний фільтр, що запобігає утворенню накипу
5. Кнопка «Вкл./викл.»



model  
**RKT13-G**

## ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації і збережіть її для використання в майбутньому.
- Цей прилад призначений тільки для побутового використання.
- Перед підключенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку.
- При першому включенні чайника в мережу переконайтесь в її справності і надійному контакті. Ваш чайник оснащений євровилкою. Штири цієї вилки товще і не завжди підходять до розетки.
- Пам'ятайте, що гарний контакт у розетці - запорука тривалої роботи чайника.
- Не користуйтесь чайником, якщо пошкоджені шнур або вилка або є інші пошкодження. Для усунення несправності зверніться в майстерню з ремонту побутової техніки. Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно.
- Відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтесь або перед чищенням.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні, щоб не обпектися парою від киплячої води.
- Перш ніж чистити чайник, дайте йому охолонути.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включенного приладу.



model  
**RKT13-G**

## ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкається гарячих поверхонь.
- Надлишок шнура повинен знаходитися у відсіку на підошві чайника.
- Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект.
- Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних приладів.
- Ставте чайник на стійку, плоску поверхню.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого кип'ятком.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, а не інших рідин.
- Стежте, щоб сторонні предмети не попадали в отвори чайника.
- Не відкривайте кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не наповнюйте чайник нижче за відмітку "MIN" (0.5 л) та вище за відмітку "MAX". Вода при закипанні випліскується, потрапляючи на контактну групу, внаслідок чого контакти підставки можуть пошкодитися.
- Коли чайник включений, не можна знімати його з підставки. При невиконанні цієї умови контакти підставки можуть зіпсуватися.
- Не включайте чайник без води.
- Прилад повинен бути заземлений.

**ROTEX**model  
**RKT13-G**

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням чайника видаліть увеся пакувальний матеріал.
- Переконайтесь, що напруга, вказана на маркіровці приладу, відповідає напрузі у вашому будинку.
- Наповніть новий чайник водою до відмітки "MAX", закип'ятіть воду, а потім вилийте її. Повторіть цю процедуру 2 рази. Таким чином, ви видалите частинки, що залишилися після виробничого процесу.
- Промийте фільтр перед першим використанням.
- Підключіть прилад до мережі.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки, відкрийте кришку і наливіте воду, звертаючи увагу на її рівень. Не наповнюйте чайник вище за відмітку "MAX". Закройте кришку
- Помістіть наповнений чайник на підставку і натисніть на перемикач.
- Коли вода закипить, чайник автоматично виключиться.
- Чайник оснащений захисною системою відключення для запобігання роботі без води. Якщо прилад був включений без води, встановіть перемикач в положення "OFF" і дайте йому охолонути протягом декількох хвилин. Після цього наповніть чайник достатньою кількістю води і включіть як завжди.
- Знімаючи чайник з підставки, переконайтесь, що він відключений.
- Після відключення чайника почекайте 15-20 с., після чого ви можете знову користуватися чайником.



model  
**RKT13-G**

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Модель забезпечена фільтром, який не допускає попадання в чайник сторонніх частинок і затримує накип усередині чайника.
- Щоб уникнути утворення накипу всередині чайника та на фільтрі, систематично промивайте фільтр під проточною водою.
- Щоб зняти фільтр, відкрийте кришку чайника і злегка підштовхніть його вгору. При встановленні фільтру на місце сумістіть отвори на ньому з виступами на внутрішній поверхні.
- Перед чищеннем відключайте прилад від мережі.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби для чищення.
- Не використовуйте металеві щітки і абразиви.
- Не занурюйте під час чищення чайник і підставку у воду або інші рідини. Не поміщайте чайник у посудомийну машину.

### ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між нагрівальним елементом і водою, що призводить до перегріву нагрівального елементу і виходу його з ладу.
- Рекомендуємо видаляти накип 1 раз на місяць.
- Щоб видалити накип, наповніть чайник до максимального рівня розчином оцту з водою в пропорції 1:2. Доведіть розчин до кипіння і залиште його на ніч. Вранці вилийте суміш, знову наповніть чайник до максимального рівня і прокип'ятіть.



model  
**RKT13-G**

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Для видалення накипу ви можете також використовувати антинакипін (1 л. на чайник).

### СПЕЦИФІКАЦІЯ

Живлення 220 В ~ 50 Гц

Максимальна потужність 2200 Вт

Максимальний об'єм води 1,7 л

**ТЕРМІН СЛУЖБИ ЧАЙНИКА НЕ МЕНШЕ З РОКІВ**



model  
**RKT13-G**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продажця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту виробу з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model  
**RKT13-G**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (бліскавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model  
**RKT13-G**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model  
**RKT13-G**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНИ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних пристрій, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-джувальними роботами;



model  
**RKT13-G**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електрооживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистрибутором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Web <http://rotex.net.ua/>

YouTube <http://www.youtube.com/c/RotexTechnics2005>

FB <https://www.facebook.com/rotex2005/>

VK <https://vk.com/rotex1>



**model  
RKT13-G**

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

МІСТО	НАЗВА СЦ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
БЕРДИЧІВ	АСЦ "ЄВРОСЕРВІС"	ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
ВІННИЦЯ	СЦ "СПЕЦІАЛІСТ"	ВУЛ. ПОРИКА, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
ВІННИЦЯ	ВФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ЕНЕРГЕТИЧНА, 3-А	(067) 622-56-62
ГУЛЯЙПОЛЕ	СЦ "ЕЛЕКТРОСВІТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18-В	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
ДНІПРО	УСЦ "ДІНЕК"	ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 6, ВХІД 3 БОКУ ВУЛИЦІ ШЕВЧЕНКА	"(056) 735-63-28, (056) 735-63-25" "
ДНІПРО	СЦ "УНІВЕРСАЛ СЕРВІС"	ВУЛ. КОРОТКА, 41А	(056) 790-04-60
ДНІПРО	ТОВ "ЛОТОС"	ПР-Т. ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, 59	(056) 34-67-05
ДОНЕЦЬК	СЦ "СХД-СЕРВІС"	ВУЛ. ЖМУРЫ 1	(066) 5082652, (095) 7617000
ДОНЕЦЬК	СЦ "ЕЛПС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
ДОНЕЦЬК	СЦ "IQSERVICE"	ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
ДРУЖКІВКА	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 120	(06267) 3-48-41
ЖИТОМИР	АСЦ "ЄВРОСЕРВІС"	ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
ЖИТОМИР	ТЕХНОСЕРВІС "СФЕРА"	ВУЛ. БУЛЬVAR НОВИЙ, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
ЗАПОРІЖЖЯ	СЦ "АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР"	ВУЛ. ГРЯЗНОВА, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
ЗАПОРІЖЖЯ	ЗФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ГОГОЛЯ, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	СЦ "МЕГАСТАЙЛ"	ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	ІФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 223	(0342) 71-28-13
КІЇВ	"АМАТ-СЕРВІС"	ВУЛ. БОРисПІЛЬСКА, 9, КОРП.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
КІЇВ	"ДЕТ-СЕРВІС" ФОП МЕЛЕШКО	ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 21 ТЦ СІРІУС, 2 Й ПОВЕРХ (ПРОСЦІНА)	"(099) 950-67-29 (073) 044-01-80 (098) 603-79-93"
КІЇВ	СЦ "МТІ-СЕРВІС"	ПР-Т. ЛЕСЯ КУРБАСА, 10А.	(044) 590-28-02
КІЇВ	СЦ "SKELETON"	ПР-Т. П. ГРИГОРЕНКА, 22/20	(044) 337-77-12 (050) 205-12-12, (098) 205-12-12, (063) 205-12-12
КРОПИВНИЦЬКИЙ	СЦ "ОПТРОН"	ВУЛ. СТУДЕНТСЬКИЙ, 1	(0522) 24-96-47, ФАКС 24-45-22
КРОПИВНИЦЬКИЙ	КФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
КОЛОМІЯ	СЦ "ПОГЛЯД"	ВУЛ. БАНДЕРИ, 73/2	(034) 33-728-17



model  
**RKT13-G**

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

КОСТАНТИНІВКА	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. БЛОУСОВА, 2А	(06272) 4-13-02
КОРОСТЕНЬ	СЦ "АВТОРІТЕТ"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 28	(04142) 9-23-11, ФАКС 5-06-27
КРАМАТОРСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	БУЛ. КРАМАТОРСЬКИЙ, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
КРАМАТОРСЬК	СЦ "САГУРН-ДОНБАС"	ВУЛ. ПОШТОВА, 5А	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
ЛИМАН	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. ПУШКІНА, 4А	(06261) 4-17-52
КРЕМЕНЬЧУК	СЦ "ЕКОСАН"	ВУЛ. АКАДЕМІКА МАСЛОВА, 44, ОФ.2	(05366) 3-91-92, (062) 230-44-71, (064) 641-66-86, (05361) 74-335
КРIMEV RIG	КРФ ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
ЛУБНИ	ФОП КОПОТУН О. П.	ВУЛ. МОНАСТИРСЬКА, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 573-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
ЛУГАНСЬК	СЦ "СХІДНИЙ"	ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 96Ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
ЛУЦЬК	СЦ "ВАШ МАСТЕР"	ПР-Т. ПЕРЕМОГИ, 22	(03322) 3-01-03, ФАКС 78-54-65
ЛЬВІВ	СЦ "РОСІМПЕКС"	ВУЛ. ШАРАНЕВИЧА, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
ЛЬВІВ	ФОП "ХАВТУР Р.Б."	ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 153	(032) 270-74-79, (067) 729-33-93
МАРИУПОЛЬ	СЦ "МАЙСТЕР ТА МАРГАРИТА"	ПР-Т. МИРУ, 96	(0629) 49-36-06, (098) 370-78-08
МАРИУПОЛЬ	МАРФ ТОВ "ЛОТОС"	БУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
МУКАЧЕВЕ	СЦ "СИГНАЛ"	ВУЛ. ПУШКІНА 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
МИКОЛАЇВ	СЦ "ЗАКОН ОМА"	ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 81/16, ОФІС 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
МИКОЛАЇВ	АСЦ "ТЕЛЕСЕРВІС ЛТД"	ВУЛ. ОКЕАНІВСЬКА, 1	(0512) 63-33-40
МИКОЛАЇВ	НФ ТОВ "ЛОТОС"	ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОІЗД, 2	(0512) 58-06-47
НОВА КАХОВКА	СЦ "ЕЛЕКТРОН"	"ВУЛ. ГОРЬКОГО 48 - ДРІБНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА ВУЛ. СОБОРНА, 33-А - ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА"	(05549) 7-83-98
НОВА КАХОВКА	"СЕРВІС ПЛЮС"	ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 2-Л, ТЦ "ПАРТНЕР"	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
НОВОМОСКОВСЬК	ТОВ "ЛОТОС"	ВУЛ. СУЧКОВА, 54	(05693) 7-57-96
ОДЕСА	СЦ "ПРОФІ"	ПР-Т. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
ОДЕСА	СЦ "АВРОРА"	ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 46	(0482) 326 303



**model  
RKT13-G**

## СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

ПАВЛОГРАД	ПФ ТОВ 'ЛОТОС'	ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 172Б	(05632) 6-15-54
ПОЛТАВА	"АМАТИ-СЕРВІС"	ВУЛ. ЗІНЬКІВСЬКА, 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
ПОЛТАВА	ПФ ТОВ 'ЛОТОС'	ВУЛ. СТЕПОВОГО ФРОНТУ, 29	(067) 630-60-23
ПРИЛУКИ	"АМАТИ-СЕРВІС"	ВУЛ. КИЇВСЬКА, 371-А	(04637) 53982
РІВНЕ	СЦ "ДЛ АДАМАНТ-РІВНЕ"	ВУЛ. ОРЛОВА, 2. (3 ПОВЕРХ)	(0362) 45-00-42, (067) 363-65-53
СЕВЕРОДОНЕЦЬК	ЧП "СДРТ"	ВУЛ. КУРЧАТОВА, 19-Б	(06452) 2-38-28
СЛОВЯНСЬК	СЦ "ЕЛМА-СЕРВІС"	ВУЛ. СВОБОДИ, 5	(06262) 2-86-20
СМІЛА	СЦ "ЛАСК-СЕРВІС"	ВУЛ. МИЧУРІНА, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
СУМИ	СЦ "ЕЛЬФ"	ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
ТЕРНОПІЛЬ	СЦ "РADIO-СЕРВІС"	ВУЛ. КИЇВСЬКА, 2, БУДИНОК ПОБУТУ "СОНЧНИЙ" 2 ПОВЕРХ	(0352) 26-76-26
УЖГОРОД	СЦ "РЕМОНТ ДОМАШНЬОЇ ТЕХНІКИ"	ВУЛ. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2	(031) 2-654-266
УМАНЬ	"ЦСО ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС"	ВУЛ. УСПЕНСЬКА, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
ХАРКІВ	СЦ "ДІСА-СЕРВІС"	ВУЛ.ТОБОЛЬСКА, 69 ВХІД 3 БОКУ ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 64	(057) 343-96-06
ХАРКІВ	СЦ "ОКІ ДОК!"	ВУЛ.СЕРПЯ ЕСЕНІНА, 9	(050)585-00-99 (067)253-00-99 (063)02-00-99 (057)755-744-4
ХЕРСОН	СЦ "ДИСПЛЕЙ-ПЛЮС"	ВУЛ. РОБІТНИЧА, 66	(0552) 48-57-77, ФАКС 49-01-52
ХЕРСОН	СЦ "РАДІО"	ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
ХЕРСОН	ХФ ТОВ 'ЛОТОС'	ВУЛ. КАРБИШЕВА, 28-А	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	СЦ "ЮС-СЕРВІС"	ВУЛ. ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПЛІЯ, 117	(382) 70-03-32
ЧЕРКАСИ	ЧП "РТСЦ 'ВЕСЬ СВІТ ЧЕРКАЩИНІ"	ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСКОГО, 1 Ф.210	(0472) 383790, 383690
ЧЕРНІВЦІ	СЦ "ЕЛЕКТРОСЕРВІС"	ВУЛ. ЛУКЯНА КОБИЛИЦІ, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
ЧЕРНІГІВ	СЦ "НАШ СЕРВІС"	ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 4	(0462) 675 858
ШОСТКА	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВІС"	ВУЛ. РОБОЧА,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



model  
**RKT13-G**

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпись продавця

Підпись покупця, що підтверджує  
ознайомлення і згоду з умовами  
безкоштовного сервісно-  
технічного обслуговування  
виробу, а також відсутність  
претензій до зовнішнього  
вигляду та кольору виробу.

**ROTEX**model  
**RKT13-G****ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН****ROTEX****ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

Артикул.....  
Виробничий номер.....  
Адреса/телефон клієнта.....

**Дата прийому**

Дата видачі.....  
Дефект.....

Підпис, печатка.....

**ROTEX****ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2**

Артикул.....  
Виробничий номер.....  
Адреса/телефон клієнта.....

**Дата прийому**

Дата видачі.....  
Дефект.....

Підпис, печатка.....

**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3**

Артикул.....  
Виробничий номер.....  
Адреса/телефон клієнта.....

**Дата прийому**

Дата видачі.....  
Дефект.....

Підпис, печатка.....

