

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

РУССКИЙ RU

Модель: ORK-0343B



Уважаемые покупатели! Большое спасибо Вам за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

<http://www.orion.ua>

В данном руководстве описаны инструкции по правильному использованию данного устройства, а также меры безопасности и предосторожности, которые необходимо соблюдать во время его использования. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед включением прибора необходимо проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному на маркировке.
2. Данный электрочайник является керамическим. Не бросайте электрочайник, не подвергайте его ударам, потому что он может разбиться.
3. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
4. Не открывайте крышку электрочайника во время его работы.
5. При кипячении воды и / или в течение короткого времени после отключения прибора избегайте любых контактов с паром, который выходит из носика электрочайника.
6. Не пользуйтесь электрочайником без крышки.
7. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы, когда он подключен к сети.
8. Электрочайник нагревается во время работы. Избегайте любых контактов с горячими частями прибора. Всегда берите электрочайник только за ручку – она не должна нагреваться.
9. Не наливайте воду в прибор, если он находится на подставке.
10. Всегда отключайте прибор от сети, если долго им не пользуетесь или перед чисткой.
11. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
12. Не пользуйтесь прибором, если обнаружены повреждения шнура, штепсельной вилки или других частей прибора.
13. Держите прибор и отключайте его от сети только сухими руками.
14. Не позволяйте детям играть с прибором.
15. Не используйте прибор вне помещения.
16. Не оставляйте детей/младенцев без присмотра около включенного прибора. Очень опасно!
17. Следите, чтобы шнур питания не свисал со стола и не касался горячих поверхностей.
18. Ставьте электрочайник на устойчивую и ровную поверхность.
19. Следите, чтобы прибор всегда был закрыт крышкой, и никогда не снимайте ее во время работы. Иначе это может стать причиной ожога.
20. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, вилку, шнур и т.д. Обратитесь в сервисный центр.
21. Пользуйтесь электрочайником только с подставкой, которая входит в данный комплект. База всегда должна быть сухой.
22. Прибор предназначен для кипячения воды. Запрещается подогревать или кипятить в нем другие жидкости.
23. Во время наполнения электрочайника водой, выливания воды и чистки всегда снимайте его с подставки.
24. Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте прибор и подставку в воду или другую жидкость.

25. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях прибор не подлежит гарантийному обслуживанию.

26. Прибор предназначен только для домашнего использования. В случае использования прибора в коммерческих целях продавец не несет ответственности за работу прибора, а прибор не подлежит гарантийному обслуживанию.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОЖОГАМ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА

ОПИСАНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чайник керамический электрический
- Объем: 1,6л
- Автоотключение при закипании воды
- Автоотключение при отсутствии воды
- Вращение базы на 360°
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Защита от протекания
- Номинальное напряжение AC220В~50Гц
- Номинальная мощность 1500Вт
- Номинальный ток 6,8А
- Цвет корпуса: белый
- Вес нетто/ брутто: 1,64кг/1,98кг
- Габариты коробки: 245x245x230мм

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед первым использованием снимите все этикетки и упаковочные материалы с поверхности чайника/внутри чайника (не удаляйте маркировки, находящиеся под чайником и подставкой).
- Два раза доведите до кипения полный чайник с водой. Вылейте ее. Перед кипячением всегда промывайте чайник под струей проточной воды.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

1. Снимите чайник с подставки.
2. Откройте крышку.
3. Наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышкой.
4. Не наливайте воду ниже/выше указанных отметок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Снимите чайник с подставки.
2. Наполните чайник необходимым количеством воды (не наливайте воду в чайник через носик чайника).
3. Плотно закройте крышку. Чайник не выключится автоматически, если крышка не закрыта плотно.
4. Поставьте чайник на подставку. Подключите шнур питания к сети.
5. Включите чайник, нажав клавишу включения/выключения.
6. Когда вода закипит, чайник выключится автоматически.
7. Вы можете сами отключить чайник, снова нажав клавишу включения/выключения.
8. Убедитесь, что чайник выключен. Снимите его с подставки.

Примечание: интервалы между повторным нагревом воды должны превышать минимум 30-60 секунд.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Не погружайте прибор в воду. Не используйте растворы для чистки и не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Не допускайте разливания воды на прибор.
- Чистите внешнюю поверхность прибора слегка влажной тканью. Никогда не пользуйтесь никакими абразивными материалами или растворами.
- Храните прибор (лучше в оригинальной упаковке) в прохладном сухом месте, защищенным от воздействия влаги и недоступным для детей.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для удаления накипи используйте:

- специальное моющее средство для удаления накипи;
- уксус: наполните чайник раствором с уксуса и воды в соотношении 1:2. Включите чайник и прокипятите жидкость. Оставьте этот раствор в чайнике на

24 часа, а потом вылейте. Промойте чайник чистой водой 2-3 раза. Повторите процедуру 3-4 раза, если это необходимо;

- лимонная кислота: доведите до кипения 0,5л воды и добавьте 0,25г лимонной кислоты. Оставьте постоять 15 минут. Вылейте жидкость и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;

Примечание:

- никогда не пользуйтесь никакими абразивными материалами или растворителями;
- всегда хорошо промывайте чайник после чистки уксусом, лимонной кислотой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Чайник электрический
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Хранение, транспортирование, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство не содержит вредных веществ и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Электрический чайник ORK-0343B соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION ORK-0343B
Основное предназначение: электрический чайник
Производитель: Орион Электроникс Лтд., ул. Ясберены, д. 29, г. Будапешт, Венгрия, 1106,
Т/Ф: +(361)262 8067
Изготовлено по заказу Орион Китай Лтд в КНР,
ул. Лианхуа 1733, оф.506-509, г. Шанхай, 201103
www.orion.ua/support@orion.ua
Дата изготовления: ноябрь 2012
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Срок службы: 1 год
Срок годности: 3 года
Гарантийное обслуживание и сервис: адреса сервисных центров указаны в Гарантийном талоне
Класс продукта и Название нормативных документов, которым соответствует:
продукт первого класса, соответствует требованиям
ДСТУ 3135.11-97
Сертификаты: CE
Цвет корпуса: белый

