



UA

ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ

Інструкція з експлуатації

RU

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Инструкция по эксплуатации

DKS-060



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Дякуємо вам за вибір електронних кухонних ваг нашої серії продуктів. Для забезпечення належного функціонування, продовження терміну служби і максимальної точності зважування прочитайте цю інструкцію перед використанням.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Діапазон зважування: 5- 5000г
- Ціна поділки: 1 g(г)
- Функція повного зважування (зважування по частинах)
- Автоматичне відключення живлення
- Індикація розрядження акумулятора і перевантаження
- Легке перемикання чотирьох різних одиниць: г/унції /фунти:унції/мл
- Живлення від 3x1.5В AAA елементів живлення

ПРО КНОПКИ




Кнопка ON / TARE: вмикання / вимикання живлення, функція повного зважування

Кнопка UNIT: перемикання одиниць ваги

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ


Порядок використання

- Дістаньте 3x1.5В AAA елементи живлення з пакета, зніміть утримувач акумулятора на задній частині ваг, відкрийте кришку, вставте акумулятор в утримувач і вставте його назад (переконайтесь, що позитивний полюс акумулятора спрямований вгору).
- Встановіть ваги на стійку, рівну і тверду поверхню. Найкраще місце — чистий стіл.
- Натисніть кнопку «ON / TARE», щоб включити ваги. Ваги готові до використання, коли РК-екран показує «0g».




Натисніть кнопку «UNIT» (ОДИНИЦЯ) і виберіть одиниці ваги «g» (г), «oz» (унція) «lb:oz» (фунт: унція) і «ml» (мл).

Встановіть контейнер або інші предмети, які ви хочете зважити, на платформу ваг. Вага відобразиться на екрані.



Натисніть кнопку «ON / TARE» кнопку, щоб очистити вагу на платформі, екран покаже «Tare» і «0g». Потім покладіть продукти в контейнер або поставте предмети на платформу. Вага доданих предметів відобразиться на екрані.



Використовуючи кнопку «ON / TARE», можна послідовно зважити велику кількість предметів. Коли всі предмети прибрані з платформи, на екрані відобразиться загальна вага.




Натисніть кнопку «ON / TARE», щоб вимкнути ваги, якщо ви завершили зважування або ваги вимкнуться автоматично, якщо вони не використовуються протягом 30 секунд.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Замініть батарею на нову, коли на екрані з'явиться повідомлення «Lo» про низький рівень заряду.



- «EEEE» на екрані вказує на перевантаження.



УВАГА

- Встановлюйте ваги на тверду і плоску поверхню (краще — на чистому плоскому столі) і перед використанням переконайтесь, що вони стоять стійко.
- Максимальна вага становить 5 кг, це вага без режиму повного зважування.
- Якщо поверхня забрудниться, використовуйте м'яку тканину зі спиртом або склоочисником для очищення. Не використовуйте мило або інші хімічні речовини. Тримайте ваги на достатній дистанції від води, агресивної рідини, екстремального тепла і холоду.
- Ваги є високоточним вимірювальним пристроям. Бережіть їх від сильних ударів, не намагайтесь їх розібрати, поводьтеся акуратно, щоб уникнути падіння або поломки при перенесенні.
- Ваги призначенні для сімейного використання і не підходять для професійних цілей.
- Перевірте акумулятор, якщо спостерігаються збої ваг. При необхідності замініть його на новий. При інших проблемах зв'яжіться з місцевим дилером або нашою компанією по телефону або по електронній пошті.

Гарантійний строк: 12 місяців. Строк служби – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибушн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: 0444670859. Виробник: GUANGZHOU AEMAXX HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. Адреса: Building B1, Yufu Kema business zone, No 11, East Tangdong Road, Tianhe district, Guangzhou city, China. (Гуанджоу Аймакс Хаусхолд Продактс Ко., ЛТД. Адреса: Китай, м. Гуангжоу, Тъянхе, вул. Ист Тангдонг, №11).

Дата виробництва: 10.08.2017.

Серійний номер зазначений на виробі.

Благодарим вас за выбор электронных кухонных весов нашей серии продуктов. Для обеспечения надлежащего функционирования, продления срока службы и максимальной точности взвешивания прочтите эту инструкцию перед использованием.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Диапазон взвешивания: 5-5000г
- Цена деления: 1 г
- Функция полного взвешивания (взвешивание по частям)
- Автоматическое отключение питания
- Индикация разряда аккумулятора и перегрузки
- Легкое переключение четырех различных единиц: г/унции/функции: унции/мл
- Питание от 3x1.5В AAA элементы питания

О КНОПКАХ




Кнопка ON/TARE: включение/отключение питания, функция полного взвешивания

Кнопка UNIT: переключатель единиц веса


ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките 3x1.5В AAA элементы питания из пакета, снимите держатель аккумулятора на задней части весов, откройте крышку, установите аккумулятор в держатель и вставьте его обратно (убедитесь, что положительный полюс аккумулятора направлен вверх).
- Установите весы на устойчивую, ровную и твердую поверхность. Лучшее место — чистый стол.
- Нажмите кнопку «ON/TARE», чтобы включить весы. Весы готовы к использованию, когда ЖК-экран показывает «0g».



Нажмите кнопку «UNIT» (ЕДИНИЦА) и выберите единицы веса «г» (г), “oz” (унция) “lb:oz” (фунт: унция) и “ml” (мл).

Установите контейнер или другие предметы, которые вы хотите взвесить, на платформу весов. Вес отобразится на экране.



Нажмите кнопку «ON / TARE» кнопку, чтобы очистить вес на платформе, экран покажет «Tare» и «0g». Затем уложите продукты в контейнер или поставьте предметы на платформу. Вес добавленных предметов отобразится на экране.



Используя кнопку «ON/TARE», можно последовательно взвесить большое количество предметов. Когда все предметы убраны с платформы, на экране отобразится общий вес.




Нажмите кнопку «ON/TARE», чтобы отключить весы, если вы завершили взвешивание или весы отключатся автоматически, если не они используются в течение 30 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Замените батарею на новую, когда на экране появится сообщение «Lo» о низком заряде.



- «EEEE» на экране указывает на перегрузку.



ВНИМАНИЕ

- Устанавливайте весы на твердой и плоской поверхности (лучше — на чистом плоском столе) и перед использованием убедитесь, что они стоят устойчиво.
- Максимальный вес составляет 5 кг, это вес без использования полного взвешивания.
- Если поверхность загрязнится, используйте мягкую ткань со спиртом или стеклоочистителем для очистки. Не используйте мыло или другие химические вещества. Держите весы на достаточной дистанции от воды, агрессивной жидкости, экстремального тепла и холода.
- Весы является высокоточным измерительным прибором. Берегите их от сильных ударов, не пытайтесь их разобрать, обращайтесь аккуратно, чтобы избежать падения или поломки при переноске.
- Весы предназначены для семейного использования и не подходят для профессиональных целей.
- Проверьте аккумулятор, если происходят сбои весов. При необходимости замените его на новый. При других проблемах свяжитесь с местным дилером или нашей компанией по телефону или по электронной почте.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибушн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: GUANGZHOU AEMAXX HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. Адреса: Building B1, Yufu Kema business zone, No 11, East Tangdong Road, Tianhe district, Guangzhou city, China. (Гуанджоу Аймакс Хаусхолд Продактс Ко., ЛТД. Адрес: Китай, г. Гуангжоу, Тяньхе, ул. Ист Тангдонг, №11).

Дата производства: 10.08.2017

Серийный номер указан на изделии.

