

ARDESTO

ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



SCK-893x

Максимальна вага для вимірювання 5 кг
Перед використанням кухонних ваг, прочитайте уважно цю інструкцію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оснащеність високоточним датчиком та високими характеристиками ЦП, забезпечує точність зважування.

Одиниця вимірювання об'єму: унція рідка, мл

Світлодіодний дисплей з білим фоновим підсвічуванням для легкого читання

Максимальна вага: 5 кг

Дискретність вимірювання: 1 г

Одиниця вимірювання ваги: G (грам), LB: OZ (фунт: унція)

Міра ваги: вода, молоко

Функції "ZERO" (0) та "Tare" (вага тари)

Автоматичне вимкнення

Індикатор перевантаження

Індикатор низького заряду батареї

Джерело живлення: 2x1.5 В AAA батарейка

Необхідний температурний режим: 10-40 ° C

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

- ON/OFF/TARE: Увімкнення/Вимкнення/Кнопка значення "0".
- UNIT: Зміна одиниці вимірювання

РОБОТА З ПРИБЛОДОМ

- Дістаньте ваги, відкрийте відсік для батарейок та встановіть батарейки.
- Розташуйте ваги на рівному столі, та впевніться, що ваги стоять стабільно.

ПРОЦЕС ЗВАЖУВАННЯ

1. Для того щоб увімкнути ваги, натисніть кнопку ON/OFF/TARE. Через 3 секунди на дисплеї з'явиться значення "0".
2. Натисніть кнопку UNIT. Ви зможете обрати необхідні одиниці вимірювання об'єму та ваги.
3. Покладіть контейнер з продуктом, що зважується або молоко в чашці на ваги. На екрані з'явиться вага контейнеру або об'єм.

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОМИЛОК НА ДИСПЛЕЇ

- Якщо ваги перевантажені, на дисплеї з'явиться значення "O-Ld"
- Якщо на екрані з'являється напис "Lo", це означає низький заряд батареї. Будь ласка, замініть батарейки якомога швидше.

ВТАНОВЛЕННЯ/ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК

- Використовуйте 2 x батарейки типу AAA
- У разі заміни батарейок, зніміть кришку відсіку для батарейок, що розташована на зворотній стороні ваг. Встановіть 2 батарейки AAA у відсік для батарейок та закрийте його.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Завжди кладіть ваги на чистий та рівний стіл.
- Максимальна вага, яку може витримувати прилад становить 5 000 г
- Для забезпечення тривалого використання, не зберігайте та не встановлюйте ваги в вологих, холодних місцях та під дією високих температур
- Ваги є високоточним приладом. Не кидайте їх. Це може призвести до ушкодження.
- Якщо поверхня ваг брудна, протріть ваги м'якою тканиною. Не використовуйте органічні розчинники, абразивні засоби та стежте за тим, щоб вода не потрапила всередину приладу.
- Якщо на вагах висвітився невірний результат, перевірте будь ласка, заряд батареї та контакти тач-панелі. Змініть батарейки у разі тривалого користування приладом. Потім спробуйте ще раз.

DIGITAL KITCHEN SCALE

For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction leaflet before operating.

SPECIFICATIONS

Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.

Volume of unit: fl: oz, ml

LED Display with white backlight for easy reading

Capacity: 5 kg

Graduation: 1g

Weighing units: G, LB: OZ

Weight measure: water, milk

Zero and Tare functions

Auto Power Off

Overload indicator

Low Battery indicator

Powered by: 2 x 1.5V AAA

Suitable working temperature: 10-40^o

KEY FUNCTIONS

- ON/OFF/TARE key: Power on, Power off, ZERO
- UNIT key: Unit changeable

OPERATION

- Take out the scale, and open up the battery cover, install the batteries to the battery compartment
- Put the scale on a flat table, and ensure it is steady.

WEIGHTING STEP

1. Press the key of "ON/OFF/TARE" to power on. "0" appears on the display after 3 seconds.
2. Press the key of "UNIT", you can choose volume unit or weight unit.
3. Put the container or milk in the cup, the LCD screen will show the weight of container or volume

ERROR DISPLAY INTRODUCTION

- When the scale is over loaded, the "O-Ld" will appear on the display.
- When the screen shows "Lo", it means that there is a power shortage, please change the batteries as soon as possible.

INTRODUCTION OF USING AND INSTALLING THE BATTERIES

- Use 2XAAA
- When you change the batteries, please open the battery cover on the back, put 2 pc AAA battery in the battery case, then close the battery cover tight.

ADVICE FOR USE AND CARE

- Always put the scale on a clean and flat table.
- The max. weight the scale can handle is 5000g
- To ensure the life of the scale do not put the scale under wet, hot & cold conditions.
- The product is a high precision electronic weighing apparatus. Therefore do not drop otherwise the scale can be easily damaged.
- If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and don't allow water to get inside the scale.
- If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace with new batteries if used for a long time already, then try again.

Умови гарантії побутової техніки ARDESTO:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 3 роки. Дата виробництва вказана на виробі.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона.

Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями сервісного центру відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі).

При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування).

Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування.

Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання.

Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів».

При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

Шановний покупцю!

Дякуємо вам за придбання продукції ARDESTO і висловлюємо впевненість, що її використання принесе вам лише задоволення. Гарантійний термін починається з дати придбання цього продукту першим кінцевим споживачем. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності належним чином заповненого гарантійного талону з печаткою та підписом продавця, в якому чітко вказано серійний номер і модель продукту, найменування та адресу продавця.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Талон №1

Дата звернення	<input type="text"/>
Причина	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Дата виконання	<input type="text"/>
Продавець	<input type="text"/>

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

Назва	<input type="text"/>
Серійний номер	<input type="text"/>
Дата продажу	<input type="text"/>
Продавець	<input type="text"/>
Підпис клієнта	<input type="text"/>
Термін гарантійного обслуговування складає <input type="text"/> місяців з дня продажу.	Місце для печатки торговельної організації <input type="text"/>
Цим надаю згоду на доведення до мене інформації про продукцію за допомогою засобів дистанційного зв'язку, зокрема, мережі Інтернет. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю. Продукт отримано в робочому стані, без пошкоджень та в повному комплекті.	

ARDESTO