



DEFENDER MIC-140 / MIC-142

Беспроводной микрофон

Инструкция пользователя

Благодарим Вас за приобретение беспроводного микрофона DEFENDER. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед началом использования изделия.

Подключение микрофона.

1. Установите батарею питания AA в приемник сигнала. Соблюдайте полярность согласно информации на корпусе приемника.
2. Установите элемент питания AA в микрофон.
3. Подключите приемник сигнала к источнику звука.
4. Подключите антенный блок к микрофону.
5. Включите микрофон и приемник.
6. Не отключайте микрофон при работающем приемнике, это может привести к появлению паразитных шумов.
7. Для подключения микрофона Вы также можете использовать трехметровый кабель, подключаемый напрямую к микрофону. В данном случае батарея питания не требуется, а включение микрофона производится установкой выключателя в позицию MIC.

Эксплуатация микрофона

1. Если качество звучания микрофона ухудшилось, замените батареи питания микрофона и приемника. Также попробуйте изменить угол наклона антенны до достижения оптимального качества работы.
2. Вынимайте батареи питания, если не планируете использовать микрофон долгое время.

Спецификации

Тип интерфейса: радио на частоте 100-106 МГц

Дальность действия: до 15 метров

Мощность передатчика: 8-9 мВт

Частотный диапазон: 100 Гц - 13 кГц

Импеданс: 600 Ом

Чувствительность: 72 дБ

Питание микрофона: одна батарея AA

Питание приемника: одна батарея AA

Дополнительный шнур для микрофона длиной 3 метра

Разъем для звуковой карты: 3.5 mm jack,

Адаптер для подключения микрофона к музыкальному центру.

Артикул: 64140 / 64142

Внимание!

Избегайте установки антенн приемника под «мертвым углом», который помешает хорошему приему сигнала.

Не роняйте и не кидайте микрофон во избежание его повреждения.

Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей и дождя. Держите его вдали от электромагнитных волн.

Для достижения наилучшей передачи звука не дотрагивайтесь до головки микрофона во время пения. Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и друг к другу.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 6 месяцев со дня его реализации при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия гарантийного талона. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.