


ВЕНТИЛЯТОР НАСТІЛЬНИЙ

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Уважно прочитайте правила безпечної експлуатації та інструкції.

УВАГА

1. Щоб знизити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте для регулювання швидкості вентилятора інші пристрої.
2. Вентилятор оснащений полярною вилкою (одна пластина ширше другої). Для зниження ризику ураження електричним струмом така вилка вставляється в гніздо з фіксованим положенням введення. Якщо вилка повністю не вставляється в розетку, переверніть вилку. Якщо після цього вилка не буде вставлятися, необхідно звернутися по допомогу до кваліфікованого електрика. Не намагайтеся усунути цю функцію безпеки.
3. Не можна залишати вентилятор в роботі без нагляду.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Вентилятор повинен експлуатуватися з номінальною напругою.
2. Після виконання збірки під'єднайте вентилятор до джерела живлення.
3. Не можна вставляти пальці, олівці або інші предмети у сітку, коли вентилятор працює.
4. Від'єднайте вентилятор від розетки, коли вентилятор не використовується, пересувається з одного місця в інше, коли встановлюються або знімаються частини для очищення.
5. Перед зняттям сіток для очищення вентилятор слід від'єднати від мережі.
6. Слідкуйте за тим, щоб під час роботи вентилятор був розташований на стійкій поверхні для уникнення його перекидання.
7. НЕ МОЖНА експлуатувати вентилятор на вікні. Під час дощу виникає ризик ураження електричним струмом.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

1. Відкрутіть фіксатор крильчати за годинниковою стрілкою, а гайку – проти годинникової стрілки, щоб зняти крильчатку і гайку.
2. Встановіть задню захисну сітку на місце.
3. Закрутіть пластикову гайку, щоб закріпити задню захисну сітку.
4. Видалите гільзу із ПВХ з валу.
5. Встановіть лопать вентилятора на вал електродвигуна, щоб вона упиралася у фіксуючий штифт.
6. Прикрутіть крильчатку на вал електродвигуна проти годинникової стрілки.
7. Притисніть обід передньої захисної сітки до задньої захисної сітки, доки передня решітка не буде встановлена. Закріпіть міцно обидві

сітки, використовуючи стопорні гвинти та гайки.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Щоб активувати/вимкнути режим обертання головки вентилятора, надавіть/витагніть фіксуєчу кнопку.
2. Повітряний потік можливо регулювати вгору та вниз, послабивши кнопку регулювання нахилу та відрегулювавши положення нахилу головки вентилятора під потрібним кутом. Закріпіть цю кнопку.
3. Щоб відрегулювати висоту вентилятора, послабте кільце регулювання висоти, обережно витягніть стійку вентилятора та закріпіть кільце.
4. Швидкість регулюйте натисканням кнопок (3 положення: 0-1-2).
5. Вставте вилку кабелю живлення в розетку.

ДОГЛЯД ЗА ВЕНТИЛЯТОРОМ

1. Завжди від'єднуйте вентилятор від джерела живлення перед очищенням.
2. Пластикові частини необхідно протирати м'якою тканиною, зволоженою нейтральним миючим засобом. Після очищення ретельно видалите залишки миючого засобу сухою тканиною.



УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте електричні пристрої, як звичайні побутові відходи, їх необхідно здавати в спеціальні прийомні пункти. Зверніться до місцевих органів для отримання інформації відносно таких спеціальних пунктів. Якщо електричні пристрої потрапляють на звалище, то з них можуть витікати небезпечні речовини, які можуть потрапити в підземні води або в продукти харчування, що може спричинити збиток вашому здоров'ю.

ТОВАР СЕРТИФІКОВАНО