


封底

封面

rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації

ПІДЛОГОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР

RAF40-E

rotex

комфортна техніка для тебе

model

RAF40-E

1.

Фіксатор

Гайка

Відгиніть фіксатор, повернувши його за годинниковою стрілкою, потім відвиньте кріплену гайку задньої решітки, повернувши її проти годинникової стрілки.

2.

Задня решітка

Двигун

Вал

Встановіть задню решітку на вал двигуна і закріпіть за допомогою гайки для грат.

3.

Лопаті

Лопаті

Встановіть лопаті на вал

4.

Фіксатор

Гайка

Фіксатор пригніть до валу, повернувши їго проти годинникової стрілки.

5.

Передня решітка

Заднє

Сдвигайте разом передню та задню решітки, закріпіть застосувачами або завинтіть резінки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

РЕГУЛЯТОР Швидкості

- з додатковим регулятором налаштуйте швидкісний режим.

0 - Викл.

1 - Низький швидкісний режим

2 - Середній швидкісний режим

3 - Високий швидкісний режим

- Змініть напрямок повітряного потоку:

- Змініши юг наклон вентилятора, Ви можете змінити напрямок повітряного потоку.

6.

Лопаті

Лопаті

Встановіть лопаті на вал

7.

Фіксатор

Гайка

Фіксатор пригніть до валу, повернувши їго за годинниковою стрілкою.

8.

Інструкція з експлуатації

info@rotex.net.ua

9.

Інформація про сертифікації

info@rotex.net.ua

10.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН №3

info@rotex.net.ua

11.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН №2

info@rotex.net.ua

12.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН №1

info@rotex.net.ua

13.

Інструкція з експлуатації

info@rotex.net.ua

rotex

комфортна техніка

для тебе

model

RAF40-E

перед

Інструкція з експлуатації

raf40-e

Інструкція з експлуатації

raf40-e