

BRAVIS

UA

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН*

Інструкція з експлуатації

RU

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН*

Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: BASE



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

* Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM

* Радиотелефон систем сотовой связи GSM

Дякуємо за те, що ви купили цей мобільний телефон. Для максимально ефективного використання рекомендуємо уважно прочитати цю інструкцію.

ЗМІСТ

Телефонна книжка	2
Повідомлення	4
Call logs [журнали дзвінків]	8
Мультимедіа	9
Browser [браузер]	13
Facebook	14
Games [ігри]	14
Tools [інструменти]	14
Profiles [профілі]	17
Налаштування	19
Call record [запис розмов]	24
Комплектація	25
Додаток whatsapp	25

ТЕЛЕФОННА КНИЖКА

В мобільному телефоні є 2 телефонні книжки: одна – на SIM-карті, друга – на телефоні. Мобільний телефон може зберігати 500 телефонних номерів, а місткість SIM-карти залежить від її виду.

В початковому меню введіть номер, натисніть

клавішу виклику, щоб почати дзвінок, або натисніть клавішу OK, щоб зберегти номер

- Якщо вибрано 'To SIM 1/2' [На SIM 1/2], то користувач може редагувати ім'я і номер.
- Якщо вибрано 'To phone' [На телефон], то користувач може редагувати ім'я, номер мобільного телефону, зображення, рингтон, групу.

У списку телефонної книжки іконка з лівого боку вказує носій, на якому зберігається цей запис: SIM-карта або телефон, з правого боку розміщується ім'я та номер.

В початковому меню, щоб увійти в телефонну книжку, натисніть праву функціональну клавішу.

У меню телефонної книжки ви можете виконати такі операції:

- **[New]:** Створити запис у пам'яті телефону або SIM-карти
- **[Delete multiple]:** Вибрati один або більше записiв для видалення
- **[Import/Export]:** Копiювати/Імпортувати/Експортувати записи з/на SIM-карту або телефон
- **[Others]** Інше
- **[Memory status]:** Запит щодо об'єму пам'яті на SIM-карті або в телефоні на цей момент.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Оператор мережі може надавати послуги повідомлень. Відправка і отримання текстових/MMS-повідомлень може використовуватись, тільки якщо ця послуга пропонується оператором мережі.

Ви можете відправляти звичайні текстові повідомлення, розширені текстові повідомлення [текстові повідомлення, що містять в якості додатків зображення, рингтони та анімацію тощо].

SMS спочатку відправляється в центр текстових повідомлень мережі, а тоді – одержувачу. Якщо мобільний телефон одержувача вимкнений або не може прийняти повідомлення, то оператор мережі тимчасово зберігає повідомлення. Термін зберігання визначається налаштуваннями користувача та провайдером.

Повідомлення зберігається безпосередньо на SIM-карті, доки дозволяє обсяг пам'яті. Мигання іконки в рядку заголовка головного екрану означає, що вся пам'ять заповнена.

Якщо повідомлення доставлене одержувачу, прозвучить сигнал [якщо активовано звук для відправки текстового повідомлення і звіту про доставку].

[Chat mode] Відображення повідомлень у вигляді списку

[WRITE MESSAGE]

[New SMS]

- **Send [Відправити]:** Введіть відповідний номер одержувача або додайте номер з телефонної книжки
- **Insert template [Вставити шаблон]:** в зміст повідомлення, що редагується стандартні фрази
- **Add contact info [Додати контактну інформацію]:** Вставити контактні дані особи
- **Add phiz [Додати знаки емоцій]:** емотікони
- **Save as draft [Зберегти як чернетку]:** збереження інформації в папку Drafts [Чернетки]
- **Exit [Вийти]:** Вийти з повідомлення

[New MMS]

- **Send [Відправити]:** відправити MMS одержувачу
- **Add new recipients [Додати нових одержувачів]:** Ввести номер телефону або E-mail одержувача або групи одержувачів
- **Preview [Перегляд]:** Попередній перегляд MMS-повідомлення.
- **Add [Додати]:** додати до MMS відео/аудіо/зображення

- **Set slide time [Встановити час показу в режимі слайдів] [1с-600с]:** встановити час показу MMS в режимі слайд
- **Delete [Видалити]:** Видалити повідомлення
- **Save as draft [Зберегти як чернетку]:** зберегти як чернетку
- **Text layout [Макет тексту]:** перемістити текст вверх або вниз

[Inbox]:

- **Reply [Відповісти]:** Відповісти на отримане SMS-повідомлення.
- **Delete [Видалити]:** Видалити повідомлення
- **Call [Дзвонити]:** вибрати голосовий дзвінок або подзвонити відправнику
- **Lock [Заблокувати]:** заблокувати видалення
- **Move [Перемістити]:** Перемістити повідомлення на SIM-карту або телефон
- **Copy [Копіювати]:** Копіювати повідомлення на SIM-карту або телефон
- **Mark [Позначити]:** позначити одне або кілька повідомлень, що зберігаються на SIM1/SIM2, позначити або зняти позначення після видалення записів
- **Sort [Сортувати]:** Сортувати повідомлення за часом/контактом/темою
- **Add to blacklist [Додати в чорний список]:** Додати відправника в чорний список

– **Delete repeated number [Видалити номер, що повторюється]**: виберіть видалити одинаковий номер повідомлень.

[Outbox]: Читання або обробка повідомлень, що зберігаються в папці Вихідні повідомлення на SIM-карти

[Drafts]: Читання або обробка повідомлень, що зберігаються в папці Чернетки на SIM-карти

[Sentbox]: Читання і обробка електронних повідомлень, що зберігаються в папці Відправлені повідомлення на SIM-карти

[Security inbox]: Перегляд заблокованого повідомлення

[Templates]: Використати функцію шаблонів

[Broadcast message]: Використати функцію циркулярного повідомлення

[Voice mail server]: Використати функцію сервера голосової пошти

CALL LOGS [ЖУРНАЛИ ДЗВІНКІВ]

Ви можете переглянути свої нещодавні дзвінки.

[Missed calls]: Показати список всіх пропущених викликів, вибрати перегляд після того, як було пропущено дзвінок – перегляд дати, часу, номера телефону і кількості пропущених дзвінків.

[Dialed calls]: Показати список всіх здійснених викликів, вибрати перегляд після того, як було здійснено дзвінок – перегляд дати, часу, номера телефону і кількості дзвінків.

[Received calls]: Показати список всіх викликів, на які ви відповіли, вибрати перегляд після того, як було отримано дзвінок – перегляд дати, часу, номера телефону і кількості дзвінків.

[Rejected calls]: Показати список всіх відбитих викликів, вибрати перегляд після того, як було відбито дзвінок – перегляд дати, часу, номера телефону і кількості дзвінків.

Натисніть функціональну клавішу OK, щоб увійти в меню додаткових опцій в реєстрі дзвінків:

- **Details:** Переглянути дату, час і тип поточного запису.
- **Call:** Набрати поточний номер.

- **Save:** Ви можете зберегти поточний запис в телефонну книжку телефону або SIM-карти

Write message: відправити поточний запис як SMS.

- **Add to contacts:** додати номер до телефонної книжки
- **Add to blacklist:** додати номер до списку, який збивається при виклику
- **Delete:** Видалити поточний запис
- **Delete all:** Видалити всі записи дзвінків
- **Mark:** Позначити для подальших дій

[Delete all]: Видалити всі записи дзвінків

[Call times]: Статистика дзвінків від останнього разу: загальна кількість вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, всіх дзвінків.

[GPRS counter]: Відображення передачі даних GPRS SIM-карти.

МУЛЬТИМЕДІА

[Camera] [Фотоапарат]

Телефон має функцію зйомки фотографій, що дає вам можливість робити фотографії улюблених сцен в будь-якому місці. Фотографії зберігаються в системі телефону у форматі JPG. Ви

можете копіювати їх на комп'ютер через USB з'єднання для перегляду, а також використовувати їх для різних функцій телефону.

Примітка: Ця функція не вимагає драйвера в системі Windows XP, тому ви можете безпосередньо підключати свій телефон до комп'ютера.

[Video recorder] [Запис відео]

Установіть параметр DV, а тоді використовуйте цю функцію

[Image viewer] [Перегляд зображень]

Перегляд фотографій, які зберігаються в пам'яті телефону або на карті пам'яті

[Video player] [Програвач відео]

Використання функції плеєра відео

[Music] [Музика]

Відтворення аудіо-файлів, пісень у форматі MP3; щоб відтворювати аудіо-файли і пісні у форматі MP3. Натискайте клавіші вверх і вниз для регулювання гучності. З допомогою клавіш вправо і вліво ви можете вибирати наступну або попередню пісню. Клавіша OK використовується для включення/виключення відтворення.

[Music list]: Перехід в список пісень. Пісні можна додавати до списку і редагувати список, а також виконувати інші операції

[Add]: Додати посилання на пісню або музику до списку

[Set as ringtone]: Встановити як рингтон або звук сигналу

[Repeat]: Вибрати повтор однієї/всіх пісень

[Shuffle]: Вибрати перемішування пісень

[Settings]:

- **Евалайзер:** Вибрати різні ефекти евалайзера
- **Стерео-вихід Bluetooth:** Встановити вихід Bluetooth
- **Стереонаушники Bluetooth:** Встановити навушники Bluetooth

[Open review]: Відкрити функцію перегляду

[Exit]: Вийти з меню аудіо-плеєра

[FM radio]: Радіо

[Auto search and save]: Автоматичний пошук і збереження радіостанцій

[Channel list]: Перегляд списку радіостанцій

[Save]: Зберегти радіостанцію в списку

[Manual search]: Ввести частоту радіостанції вручну і знайти її

[Open speaker]: Вибрати, чи використовувати мікрофон

[Background play]: Вибрати, чи відкривати Відтворення на задньому фоні [Background Play]

[Record]: Запис радіостанції

[Timing record]: Встановити час запису

[Record file list]: Список файлів запису радіостанцій

[Storage]: Встановити місце збереження радіостанції

[Help]: Допомога

[Recorder] [Диктофон]

[Start recording]: Почати запис звуку

[Record file list]: Список файлів запису

[Storage]: Встановити місце збереження записів

[File format]: Встановити формат файлу запису

BROWSER [БРАУЗЕР]

[Internet]

[Bookmarks]: Закладки цікавих веб-сторінок можна зберігати в закладках, а також закладки можна редагувати.

[History]: Збереження нещодавно завантажених сторінок. Ви можете безпосередньо вибрати записи під час роботи в браузері

[Offline pages]: Під час роботи в браузері ви можете робити і зберігати знімки веб-сторінок

[Homepage]: Відкривати як домашню сторінку

[Settings] Встановити обліковий запис/домашню сторінку/зміст/відновити за замовчуванням

[Exit]: Вийти з браузера

FACEBOOK

Підключитися до Фейсбука

GAMES [ІГРИ]

Встановлено 2 цікаві гри

TOOLS [ІНСТРУМЕНТИ]

[Memo] [Нагадування]

Використання функції нагадування

[MY FILES] [МОЇ ФАЙЛИ]

[MemoryCard]: Підтримується SD-карта пам'яті

[New folder]: Створити нову папку.

[Delete]: Видалити вказану папку.

[Details]: Перегляд додаткової інформації про папку або файл.

[Edit]: Редагувати або перейменовувати вибрану папку або файл, або копіювати.

[Search]: Ввести назву папки для пошуку.

[Sort]: Сортувати файли за визначеним критерієм.

[Mark]: Вибрати Позначити/Зняти одиночне позначення /всі

[More]: Додатково

- **Memory Card capacity:** Ємність карти пам'яті
- **Format MemoryCard:** Форматувати карту пам'яті

[Unit conversion]

Використання функції конвертації одиниць

[Alarm] [Будильник]

Телефон має можливість встановлення трьох сигналів будильника. Ви можете будь-коли встановити статус на увімкнено/вимкнено, час сигналу, режим повтору, рингтон, назву тощо.

[Calculator] [Калькулятор]

Працювати з калькулятором просто та зручно.

[Calendar] [Календар]

Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб увійти в інтерфейс календаря. В першому рядку відображається рік, друга – місяць, третя – тиждень. Секція посередині показує день місяця, а в останньому рядку відображається функція правої і лівої функціональної клавіші. В інтерфейсі календаря з допомогою клавіш стрілок здійснюється перехід на тиждень вперед або назад від

дати. Ліва стрілка переводить на тиждень назад, а права – на тиждень вперед від дати.

[Add new schedule]: Нова подія.

[View schedule]: Перегляд подій по днях.

[All schedule]: Перегляд всього графіку.

[Clear tasks today]: Очистити день календаря.

[Clear all]: Очистити всі заплановані події.

[Go to date]: Введіть дати, як ви хочете знайти. Курсор швидко перейде до заданої дати.

[Weekly]: відображення календаря по тижнях/місяцях.

[World clock] [Світовий час]: Перегляд часу в різних країнах

[E-book] [Електронна книжка]

Перегляд документів у форматі «txt»

[BLUETOOTH]

[Open Bluetooth]: Виберіть цей пункт меню, щоб активувати Bluetooth.

[Bluetooth visibility]: Bluetooth встановлено в режим видимий.

[Paired device]: Пошук і встановлення пари для пристрою Bluetooth.

[Device name]: Назва вашого пристрою Bluetooth.

[Bluetooth file storage]: Місце збереження даних.

[Help]: Допомога

[Torchlight] [Ліхтарик]

Виберіть цей пункт меню, щоб увімкнути ліхтарик

[STK] [Стандарт STK]

Повна назва інструмента програми SIM-карти

[SIM Application Toolkit]. Забезпечує гнучкі інформаційні функції, такі як накопичення інформації, інформація про трафік, погоду тощо. Функції STK надаються за рішенням оператора.

PROFILES [ПРОФІЛІ]

[Add]: Додати новий профіль.

[Delete]: Видалити профіль.

[**Settings**]: Встановити вибраний режим.

[**Rename**]: Перейменувати профіль.

[**Ring settings**] [**Налаштування сигналу дзвінка**]

- **SIM call ring**: встановити рингтон
- **SIM message ring**: встановити сигнал повідомлення

[**Adjust volume**] [**Налаштювати гучність**]

- **Caller ringtone**: встановити гучність рингтону
- **Message ringtone**: встановити гучність сигналу повідомлень
- **Call volume**: встановити гучність дзвінка
- **Alarm & calendar volume**: встановити гучність сигналу будильника
- **Power ringtone**: встановити гучність вимкнення/увімкнення

[**Ring type**] [**Тип дзвінка**]

- **Call alert**: для сповіщення про вхідний виклик ви можете вибрати сигнал дзвінка, вібрацію, без звуку, вібрація + дзвінок, дзвінок після п'яти вібросигналів.
- **Message alert**: для сповіщення про повідомлення ви можете вибрати сигнал дзвінка, вібрацію, без звуку, вібрація + дзвінок
- **Alarm & calendar remind**: для сповіщення

про подію в календарі ви можете вибрати сигнал дзвінка, вібрацію, без звуку, дзвінок + повідомлення

[Other alert rings] [Інші сигнали сповіщення]

- **Key tone:** встановити звук при натисканні клавіш
- **Battery low alert:** вибір сигналу сповіщення про низький заряд акумулятора
- **Power ringtone:** встановлення звуку вимкнення
- **Dial tone:** активувати тон набору

НАЛАШТУВАННЯ

[Call setting][Налаштування дзвінка]

[Dual-SIM] [Дві SIM-карти]

[Standby mode]: Режим очікування для двох SIM-карт або тільки для SIM1 або для SIM2

[Reply by original SIM]: Відповідь на виклик / SMS з основної SIM-карти

[Set SIM name]: SIM1 і SIM2 в слоті карт для відображення імені

[Call divert]: переадресація виклику, відповідно на SIM1/SIM2

- **Call forwarding unconditional:** Встановити номер переадресації викликів для всіх викликів
- **Call forwarding on busy:** Встановити номер переадресації викликів, якщо ви розмовляєте
- **Call forwarding on no reply:** Встановити номер переадресації викликів, якщо немає відповіді
- **Diver if unreachable:** Встановити номер переадресації викликів, якщо неможливо з'єднатися
- **Cancel all diverts:** Скасувати всі переадресації викликів

[Call waiting]: відкрити очікування дзвінка, відповідно SIM1/SIM2

[Call barring]: заборона викликів відповідно SIM1/SIM2

[Hide ID]: приховати номер відповідно SIM1/SIM2.
* SIM-карта, повинен підтримувати оператор

[OTHERS] [ІНШЕ]

[IP prefix]: вибрати префікс IP

[Call time minute reminder]: Вибрати відкрити або закрити під час голосового дзвінка

[Auto redial]: Вибрати, чи активувати функцію автоматичного повтору набору

[Vibration when connected]: Вибрати, чи включати тон дзвінка при вібрації

[Reply SMS after reject]: Вибрати, чи відмовлятися від повідомлень, чи відповідати з допомогою будь-якої кнопки

[Auto record voice call]: Автоматичний запис голосового дзвінка

[PHONE SETTINGS][НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОНУ]

[Date & time][Дата і час]

- **Set time:** встановити відображення часу
- **Set date:** встановити відображення дати на телефоні
- **Time format:** Встановити формат відображення часу
- **Date format:** Встановити формат відображення дати

[Language settings]: Вибрати мову меню телефону.

[Shortcut settings]: Встановити ярлик

[Auto power on/off]: Встановити час і частоту автоматичного включення/виключення

[Restore factory settings]: відновити заводські налаштування

[DISPLAY][ДИСПЛЕЙ]

[Wallpaper settings]: Встановити шпалери

[Idle display setting]: Встановити фон сну

[Contrast]: Налаштювати яскравість підсвічування дисплею

[Backlight]: Встановити час підсвічування

[Keypad backlight time]: Встановити час підсвічування після натискання клавіші

[CONNECTIONS][З'ЄДНАННЯ]

[Network account]: Створити або редагувати обліковий запис мережі

[New connection]: Створити новий обліковий запис в Інтернет

[Add from list]: Додати новий обліковий запис із вбудованого в системі облікового запису Інтернет

[Search]: Із зареєстрованого на цей час облікового запису шукати інформацію про обліковий

запис карти, яка була додана до списку обраних

[Delete]: Видалити позначений обліковий запис

[Edit]: Редагувати позначений обліковий запис

[GPRS service]: Вибрати відкрити або закрити послугу GPRS

[Data connection settings]: Тип підключення передачі даних

[Network selection]: Вибрати ручний або автоматичний вибір мережі

[SECURITY][БЕЗПЕКА]

[PIN]: Вибрати активувати або змінити PIN-код телефону

[Modify PIN2]: Змінити код PIN2 телефону

[Phone locked]: Заблокувати телефон

[Modify the cellphone password]: Змінити пароль телефону

[Privacy]: Встановити пароль для перегляду функцій. В тому числі: журнал дзвінків / повідо-

млення / камера / телефонна книжка / управління документами / електронна книжка / календар / накопичувач U]

[Auto keypad lock]: Встановити автоматичне блокування клавіатури

[Lock screen by end-key]: Натисніть клавішу переходу в кінець рядка, щоб вибрати, чи активувати блокування екрану

[Mobile tracker]: встановити пароль безпеки і активувати функцію, відкрити цю функцію для карти і запит пароля. Якщо буде неправильно введено пароль три рази, то телефон протягом 24 годин зможе отримувати тільки сигнали тривоги

[Fixed dialing]: Встановити фіксований набір

[Blacklist]: Встановити чорний список

CALL RECORD [ЗАПИС РОЗМОВ]

Вибирається для автоматичного запису розмов

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гарантійний талон - 1шт.
2. Інструкція користувача - 1шт.

3. USB кабель - 1шт.
4. Навушники - 1шт.
5. Зарядний пристрій - 1шт.
6. Телефон - 1шт. - 1шт.
7. Акумулятор до телефону- 1шт

ДОДАТОК WHATSAPP

Використання функції Whatsapp

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням / с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007

Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без

проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: 0444670859

Виробник: Хойжоу Квіауксінг Феймоус, Хуэйчжоу Индастриал Парка, Тангуан сити у Город, Пропрієтет Гуандун.

Дата виготовлення: 25.10.2014

Спасибо, что вы купили данный мобильный телефон. Для максимально эффективного его использования рекомендуем внимательно прочитать данную инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

Телефонная книжка	27
Сообщения	29
Call logs [журналы звонков]	33
Мультимедиа	34
Browser [браузер]	38
Facebook	39
Games [игры]	39
Tools [инструменты]	39
Profiles [профили]	43
Settings [настройки]	44
Call record [запись разговоров]	50
Комплектация	50
Приложение whatsapp	50

ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА

В мобильном телефоне есть 2 телефонные книги: одна – на SIM-карте, вторая – на телефоне. Мобильный телефон может хранить 500 телефонных номеров, а емкость SIM-карты зависит от ее вида.

В начальном меню введите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы начать звонок, или на-

жмите кнопку OK, чтобы сохранить номер

- Если выбрано 'To SIM 1/2' [На SIM 1/2], то пользователь может редактировать имя и номер.
- Если выбрано 'To phone' [На телефон], то пользователь может редактировать имя, номер мобильного телефона, изображения, рингтон, группу.

В списке телефонной книги иконка слева указывает носитель, на котором хранится данная запись: SIM-карта или телефон, с правой стороны размещается имя и номер.

В начальном меню, чтобы войти в телефонную книгу, нажмите правую функциональную клавишу.

В меню телефонной книги вы можете выполнить следующие операции:

- **[New]:** Создать запись в памяти телефона или SIM-карты
- **[Delete multiple]:** Выберите один или несколько записей для удаления
- **[Import / Export]:** Копировать / Импортировать / Экспортировать запись с / на SIM-карту или телефон
- **[Others]** Другое
- **[Memory status]:** Запрос объема памяти на SIM-карте или в телефоне на данный момент.

СООБЩЕНИЯ

Оператор сети может предоставлять услуги сообщений. Отправка и получение текстовых / MMS-сообщений может использоваться, только если эта услуга предлагается оператором.

Вы можете отправлять текстовые сообщения, расширенные текстовые сообщения [текстовые сообщения, содержащие в качестве приложений изображения, рингтоны и анимацию и т.п.].

SMS сначала отправляется в центр текстовых сообщений сети, а тогда – получателю. Если мобильный телефон получателя выключен или не может принять сообщение, то оператор сети временно сохраняет сообщение. Срок хранения определяется настройками пользователя и провайдером.

Сообщение хранится непосредственно на SIM-карте, пока позволяет объем памяти. Мигание иконки в строке заголовка главного экрана означает, что вся память заполнена.

Если сообщение доставлено получателю, прозвучит сигнал [если включен звук для отправки текстового сообщения и отчета о доставке].

[Chat mode]: Отображение сообщений в виде списка

[WRITE MESSAGE]**[New SMS]**

- **Send [Отправить]**: Введите соответствующий номер получателя или добавьте номер из телефонной книги
- **Insert template [Вставить шаблон]**: в содержание сообщения, редактируемый стандартные фразы
- **Add contact info [Добавить контактную информацию]**: Вставить контактные данные лица
- **Add phiz [Добавить знаки эмоций]**: эмодзи
- **Save as draft [Сохранить как черновик]**: сохранение информации в папку Drafts [Черновики]
- **Exit [Выйти]**: Выйти из сообщения

[New MMS]

- **Send [Отправить]**: отправить MMS получателю
- **Add new recipients [Добавить новых получателей]**: Ввести номер телефона или E-mail получателя или группы получателей
- **Preview [Предварительный просмотр]**: Предварительный просмотр MMS.
- **Add [Добавить]**: добавить в MMS видео / аудио / изображения

- **Set slide time [Установить время показа в режиме слайдов] [1с-600с]**: установить время показа MMS в режиме слайд
- **Delete [Удалить]**: Удалить сообщение
- **Save as draft [Сохранить как черновик]**: сохранить как черновик
- **Text layout [Макет текста]**: перемещение текста вверх или вниз

[Inbox]:

- **Reply [Ответить]**: ответить на полученное SMS-сообщение.
- **Delete [Удалить]**: Удалить сообщение
- **Call [Звонить]**: выбрать голосовой звонок или позвонить отправителю
- **Lock [Заблокировать]**: заблокировать удаление
- **Move [Переместить]**: Переместить сообщение на SIM-карту или телефон
- **Copy [Копировать]**: Копировать сообщения на SIM-карту или телефон
- **Mark [Отметить]**: Отметить одно или несколько сообщений, хранящихся на SIM1/SIM2, обозначить или снять отметку после удаления записей
- **Sort [Сортировать]**: Сортировать сообщения по времени / контактам / теме
- **Delete repeated number [Удалить повторя-**

[Удаляемый номер]: выберите удалить одинаковый номер сообщений

– **Add to blacklist [Добавить в черный список]:** Добавить отправителя в черный список

[Outbox]: Чтение или обработка сообщений, хранящихся в папке Исходящие сообщения на SIM-карте

[Drafts]: Чтение или обработка сообщений, хранящихся в папке Черновики на SIM-карте

[Sentbox]: Чтение и обработка электронных сообщений, хранящихся в папке Отправленные сообщения на SIM-карте

[Security inbox] Просмотр заблокированного сообщения

[Templates]: Использовать функцию шаблонов

[Broadcast message]: Использовать функцию циркулярного сообщения

[Voice mail server]: Использовать функцию голосовой почты

CALL LOGS [ЖУРНАЛЫ ЗВОНКОВ]

Вы можете пересмотреть свои недавние звонки.

[Missed calls]: Показать список всех пропущенных вызовов, выбрать просмотр после того, как был пропущен звонок – просмотр даты, времени, номера телефона и количества пропущенных звонков.

[Dialed calls]: Показать список всех совершенных вызовов, выбрать просмотр после того, как был совершен звонок – просмотр даты, времени, номера телефона и количества звонков.

[Received calls]: Показать список всех вызовов, на которые вы ответили, выбрать просмотр после того, как был получен звонок – просмотр даты, времени, номера телефона и количества звонков.

[Rejected calls]: Показать список всех сброшенных вызовов, выбрать просмотр после того, как был сброшен звонок – просмотр даты, времени, номера телефона и количества звонков.

Нажмите функциональную клавишу ОК, чтобы войти в меню дополнительных опций в реестре звонков:

- **Details:** Посмотреть дату, время и тип текущей записи.
- **Call:** Набрать текущий номер.
- **Save:** Вы можете сохранить текущую запись в телефонную книгу телефона или SIM-карты
- **Write message:** отправить текущую запись как SMS.
- **Add to contacts:** добавить номер в телефонную книгу
- **Add to blacklist:** добавить номер в список, который сбивается при вызове
- **Delete:** Удалить текущую запись
- **Delete all:** Удалить все записи звонков
- **Mark:** Отметить для дальнейших действий

[Delete all]: Удалить все записи звонков

[Call times]: Статистика звонков от последнего раза: общее количество исходящих звонков, входящих звонков, всех звонков.

[GPRS counter]: Отображение передачи данных GPRS SIM-карты.

МУЛЬТИМЕДИА

[Camera] [Фотоаппарат]

Телефон имеет функцию съемки фотографий, что дает вам возможность делать фотографии

любимых сцен в любом месте. Фотографии хранятся в системе телефона в формате JPG. Вы можете копировать их на компьютер через USB соединение для просмотра, а также использовать их для различных функций телефона.

Примечание: Эта функция не требует драйвера в Windows XP, поэтому вы можете напрямую подключать свой телефон к компьютеру.

[Video recorder] [Запись видео]

Установите параметр DV, затем используйте эту функцию

[Image viewer] [Просмотр изображений]

Просмотр фотографий, хранящихся в памяти телефона или на карте памяти

[Video player] [Проигрыватель видео]

Использование плеера видео

[Music] [Музыка]

Воспроизведение аудио-файлов, песен в формате MP3; воспроизведение аудио-файлов и песни в формате MP3. Нажмите клавиши вверх и вниз для регулировки громкости. С помощью клавиш вправо и влево можно выбирать следующую или предыдущую песню. Клавиша ОК

используется для включения / выключения воспроизведения.

[Music list]: Переход в список песен. Песни можно добавлять в список и редактировать список, а также выполнять другие операции

[Add]: Добавить ссылку на песню или музыку в список

[Set as ringtone]: Установить как рингтон или звук сигнала

[Repeat]: Выберите повтор одной / всех песен

[Shuffle]: Выберите перемешивание песен

[Settings]:

- **Эвалайзер:** Выберите различные эффекты эквалайзера
- **Стереовыход Bluetooth:** Установить выход Bluetooth
- **Стереонаушники Bluetooth:** Установить наушники Bluetooth

[Open review]: Открыть функцию просмотра

[Exit]: Выйти из меню аудио-плеера

[FM radio] Радио

[Auto search and save]: Автоматический поиск и сохранение радиостанций

[Channel list]: Просмотр списка радиостанций

[Save]: Сохранить радиостанцию в списке

[Manual search]: Ввести частоту радиостанции вручную и найти ее

[Open speaker]: Выбрать, использовать микрофон

[Background play]: Выбрать открывать Воспроизведение на заднем фоне [Background Play]

[Record]: Запись радиостанции

[Timing record]: Установить время записи

[Record file list]: Список файлов записи радиостанций

[Storage]: Установить сохранение радиостанции

[Help]: Помощь

[Recorder] [Диктофон]

[Start recording]: Начать запись звука

[Record file list]: Список файлов записи

[Storage]: Установить сохранение записей

[File format]: Установить формат файла записи.

BROWSER [БРАУЗЕР]

[Internet]

[Bookmarks] Закладки интересных веб-страниц можно сохранить в закладках, а также закладки можно редактировать.

[History] Сохранение недавно загруженных страниц. Вы можете непосредственно выбрать записи при работе в браузере

[Offline pages] Во время работы в браузере вы можете делать и сохранять снимки веб-страниц

[Homepage] Открывать в качестве домашней страницы

[Settings] Установить аккаунт / домашнюю страницу / содержание / восстановить по умолчанию

[Exit] Закрыть браузер

FACEBOOK

Подключиться к Фейсбуку

GAMES [ИГРЫ]

Установлено 2 интересные игры

TOOLS [ИНСТРУМЕНТЫ]

[Memo] [Напоминание] Использование напоминание

[MY FILES] [МОИ ФАЙЛЫ]

[MemoryCard]: Поддерживается SD-карта памяти

[New folder]: Создать новую папку.

[Delete]: Удалить указанную папку.

[Details]: Просмотр дополнительной информации о папке или файле.

[Edit]: Редактировать или переименовать выбранную папку или файл, или копировать.

[Search]: Ввести название папки для поиска.

[Sort]: Сортировать файлы по определенному критерию.

[Mark]: Выбрать / Отметить / Снять одиночное обозначение / все

[More]: Дополнительно

- **Memory Card capacity:** Емкость карты памяти
- **Format MemoryCard:** Форматировать карту памяти

[Unit conversion]

Использование функции конвертации единиц

[Alarm] [Будильник]

Телефон имеет возможность установки трех сигналов будильника. Вы можете в любое время установить статус на включен / выключен, время сигнала, режим повтора, рингтон, заголовки и т.д.

[Calculator] [Калькулятор]

Работать с калькулятором просто, практично и удобно.

[Calendar] [Календарь]

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы войти в интерфейс календаря. В первой строке отображается год, вторая – месяц, третья – неделя. Секция посередине показывает день месяца, а в последней строке отображается функция правой и левой функциональной клави-

ши. В интерфейсе календаря с помощью клавиш стрелок осуществляется переход на неделю вперед или назад от даты. Левая стрелка переводит на неделю назад, а правая – на неделю вперед от даты.

[Add new schedule]: Новое событие.

[View schedule]: Просмотр событий по дням.

[All schedule]: Просмотр всего графика.

[Clear tasks today]: Очистить день календаря.

[Clear all]: Очистить все запланированные события.

[Go to date]: Введите даты, которые вы хотите найти. Курсор быстро перейдет к заданной дате.

[Weekly]: отображение календаря по неделям / месяцам.

[World clock] [Мировое время]

Просмотр времени в различных странах

[E-book] [Электронная книга]

Просмотр документов в формате «txt»

[BLUETOOTH]

[Open Bluetooth]: Выберите данный пункт меню, чтобы активировать Bluetooth.

[Bluetooth visibility]: Bluetooth установлен в состояние видимый.

[Paired device]: Поиск и сопряжение устройства Bluetooth.

[Device name]: Название устройства Bluetooth.

[Bluetooth file storage]: Место хранения данных.

[Help]: Помощь

[Torchlight] [Фонарик]

Выберите данный пункт меню, чтобы включить фонарик

[STK] [Стандарт STK]

Полное название инструмента программы SIM-карты [SIM Application Toolkit]. Обеспечивает гибкие информационные функции, такие как накопление информации, информация о трафике, погоде и т.д. Функции STK предоставляются по решению оператора.

PROFILES [ПРОФИЛИ]

[Add]: Добавить новый профиль.

[Delete]: Удалить профиль.

[Settings]: Установить выбранный режим.

[Rename]: Переименовать профиль.

[Ring settings] [Настройка сигнала вызова]

- **SIM call ring:** установить рингтон
- **SIM message ring:** установить сигнал сообщения

[

Adjust volume] [Настроить громкость]

- **Caller ringtone:** установить громкость рингтона
- **Message ringtone:** установить громкость сообщений
- **Call volume:** установить громкость звонка
- **Alarm & calendar volume:** установить громкость сигнала
- **Power ringtone:** установить громкость отключение / включение

[Ring type] [Тип звонка]

- **Call alert:** для оповещения о входящем вызове вы можете выбрать мелодию, вибрацию,

без звука, вибрация + звонок, звонок после пяти вибросигналов.

– **Message alert:** для уведомлений о сообщениях вы можете выбрать мелодию, вибрацию, без звука, вибрация + звонок

– **Alarm & calendar remind:** для оповещения о событии в календаре вы можете выбрать мелодию, вибрацию, без звука, звонок + сообщение

[Other alert rings] [Другие сигналы оповещения]

– **Key tone:** установить звук при нажатии клавиш

– **Battery low alert:** выбор сигнала оповещения о низком заряде аккумулятора

– **Power ringtone:** установление звука выключения

– **Dial tone:** активировать сигнал набора

SETTINGS [НАСТРОЙКИ]

[Call setting][Настройки звонка]

[Dual-SIM] [Две SIM-карты]

[Standby mode] Режим ожидания двух SIM-карт или только для SIM1 или для SIM2

[Reply by original SIM]: Ответ на вызов / SMS с основной SIM-карты

[**Set SIM name**]: SIM1 и SIM2 в слоте карт для отображения имени

[**Call divert**]: переадресация вызова, соответственно на SIM1/SIM2

- **Call forwarding unconditional**: Установить номер переадресации вызовов всех вызовов
- **Call forwarding on busy**: Установить номер переадресации вызовов, если вы разговариваете
- **Call forwarding on no reply**: Установить номер переадресации вызовов при отсутствии ответа
- **Diver if unreachable**: Установить номер переадресации вызовов, если невозможно соединиться
- **Cancel all diverts**: Отменить все переадресации вызовов

[**Call waiting**]: открыть ожидание, соответственно SIM1/SIM2

[**Call barring**]: запрет вызовов соответственно SIM1/SIM2

[**Hide ID**]: скрыть номер согласно SIM1/SIM2.

* SIM-карта, должен поддерживать оператор

[OTHERS] [ДРУГОЕ]

[IP prefix] выбрать префикс IP

[Call time minute reminder] Выбрать открыть или закрыть во время разговора

[Auto redial] Выбрать, активировать ли функцию автоматического повтора набора

[Vibration when connected] Выбрать включать мелодию при вибрации

[Reply SMS after reject] Выбрать отказываться ли от сообщений, отвечать при помощи любой кнопки

[Auto record voice call] Автоматическая запись разговора

[PHONE SETTINGS] [НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА]**[Date & time] [Дата и время]**

- **Set time:** установить отображение времени
- **Set date:** установить отображение даты на телефоне
- **Time format:** установить формат отображения времени
- **Date format:** установить формат отображения даты

[Language settings] Язык меню телефона.

[Shortcut settings]: Установить ярлык

[Auto power on / off]: Установить время и частоту автоматического включения / выключения

[Restore factory settings]: восстановить заводские настройки

[DISPLAY] [ДИСПЛЕЙ]

[Wallpaper settings] Установить обои

[Idle display setting] Установить фон сна

[Contrast]: Настроить яркость подсветки дисплея

[Backlight]: Установить время подсветки

[Keypad backlight time]: Установить время подсветки после нажатия клавиши

[CONNECTIONS][СОЕДИНЕНИЕ]

[Network account]: Создать или редактировать учетную запись сети

[New connection]: Создать новую учетную запись в Интернет

[Add from list]: Добавить новую учетную запись с встроенной в системе учетной записи Интернет

[Search]: Из зарегистрированной в настоящее время учетной записи искать информацию об учетной записи карты, которая была добавлена в список избранных

[Delete]: Удалить обозначенный аккаунт

[Edit]: Редактировать обозначенный аккаунт

[GPRS service]: Выбрать открыть или закрыть услугу GPRS

[Data connection settings]: Тип подключения передачи данных

[Network selection]: Выбрать ручной или автоматический выбор сети

[SECURITY] [БЕЗОПАСНОСТЬ]

[PIN]: Выберите активировать или изменить PIN-код телефона

[Modify PIN2]: Изменить код PIN2 телефона

[Phone locked]: Заблокировать телефон

[Modify the cellphone password]: Изменить пароль телефона

[Privacy]: Установить пароль для просмотра функций. В том числе: журнал звонков / сообщения / камера / телефонная книга / управления документами / электронная книга / календарь / накопитель U]

[Auto keypad lock]: Установить автоматическую блокировку клавиатуры

[Lock screen by end-key]: Нажмите переход в конец строки, чтобы выбрать активацию блокировки экрана

[Mobile tracker]: установить пароль безопасности и активировать функцию, открыть эту функцию для карты и запрос пароля. Если будет неправильно введен пароль три раза, то телефон в течение 24 часов сможет получать только сигналы тревоги

[Fixed dialing]: Установить фиксированный набор

[Blacklist]: Установить черный список

CALL RECORD [ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ]

Выбирается для автоматической записи разговоров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гартийный талон - 1шт.
2. Инструкция пользователя - 1шт.
3. USB кабель -1 шт.
4. Наушники - 1шт.
5. Зарядное устройство- 1шт.
6. Телефон- 1шт.
7. Аккумулятор к телефону - 1шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ WHATSAPP

Использование Whatsapp

Продукт первого класса отвечает требованиям: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням / с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического об-

служивания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859

Производитель: Хойжоу Квиауксинг Феймоус, Хуейчжоу Индастриал Парка, Тангуан сити у Город, Провинция Гуандун.

Дата производства: 25.10.2014