

WELLTON

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР WFH-201



Інструкція з експлуатації

УВАГА

1. Тепло вентилятор – побутовий пристрій і не призначений для професійного використання.

2. Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу.
3. Перед тим, як підключити прилад до електромережі, переконайтесь, що напруга, що вказана на приладі, відповідна до напруги електромережі у вашому домі. Приєднайте тепло вентилятор тільки до мережі змінного току.
4. Ніколи не загороджуйте і не блокуйте отвори на тепло вентиляторі.
5. Використовуйте тепло вентилятор тільки на гладкій поверхні.
6. Не залишайте тепло вентилятор ввімкненим без нагляду. Ніколи не закривайте тепло вентилятор, щоб уникнути пожежі.
7. Розташуйте тепло вентилятор на відстані не менш, як 90 см від любых легкозаймистих матеріалів таких, як меблі, штори, постільна білизна, одяг та газети.
8. Не використовуйте тепло вентилятор в безпосередній близькості від ванних кімнат, душових кабін та басейнів.
9. Не занурюйте тепло вентилятор в воду і бережіть від попадання води на нього.
10. Завжди вимикайте тепло вентилятор від головного джерела живлення, якщо ви його не використовуєте, а також під час чистки.
11. Підтримуйте чистоту вентилятора. Не допускайте попадання предметів в отвори так, як це може призвести до удару електричним струмом, стати причиною пожежі чи пошкодження тепло вентилятора.
12. Не використовуйте тепло вентилятор не в приміщенні.
13. Не розміщуйте тепло вентилятор поблизу працюючих газових пальників.
14. Не розміщуйте тепло вентилятор безпосередньо під розеткою.
15. не залишайте тепло вентилятор ввімкненим на ніч.
16. Під час чистки не використовуйте воду, так, як це може спричинити коротке замикання чи електричний удар.
17. Запевніться, що мережний дріт розміщений позаду, на видаленні від передньої панелі тепло вентилятора.
18. Особливу увагу звертайте, коли тепло вентилятор використовують діти чи поблизу них.
19. Не допускайте зіткнення дроту з вологими чи гарячими поверхнями, не допускайте перекручення дроту.
20. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.

21. Регулярно перевіряйте дрiт на наявнiсть можливих пошкоджень.
22. У разi поламки тепло вентилятора звертайтеся в сервісний центр, самостійний ремонт може призвести до нещасного випадку.

Основні технічні характеристики:


Модель	Напруга живлення	Частота мережі	Максимальна споживча потужність
WFH-201	220-240V	50/60Hz	2000W

Захист від перегрівання

Тепло вентилятор оснащений функцією автоматичного вимкнення. При перегріванні він автоматично вимикається. Прилад необхідно вимкнути від мережі живлення і дати охолонути протягом декількох хвилин, після чого його можна знову використовувати. Перед використанням запевніться, що прилад не закритий і нічого не загороджує вентилятор.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1. Перемикач ON/OFF / регулятор потужності
2. Регулятор температури
3. Вентиляційна решітка
4. Дрiт та вилка



ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ТЕПЛО ВЕНТИЛЯТОРОМ

1. Дістаньте прилад з коробки і зніміть пакувальні матеріали.
2. Встановіть тепло вентилятор на гладкій поверхні і на відстані не менш, як 30 см від будь-яких предметів.
3. приєднайте до джерела живлення. Переконайтеся, що напруга, що використовується відповідає напрузі, що вказана в таблиці.

4. Температуру і потужність можна регулювати за допомогою перемикача, що розміщений на передній панелі тепло вентилятора.

ВВІМКНЕННЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

1. Для роботи на малій потужності поверніть регулятор за часовою стрілкою один раз.
2. Для встановлення режиму середньої потужності обігріву (1000ватт) поверніть регулятор за часовою стрілкою два рази. Цей режим краще використовувати для невеликих, добре ізольованих приміщень, які потребують меншого обігріву.
3. Поверніть регулятор за часовою стрілкою три рази для встановлення режиму високої потужності обігріву (2000ватт). Цей режим забезпечує швидке надходження теплого повітря для обігріву великих приміщень.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Перед чищенням обов'язково вилучайте вилку дроту живлення тепло вентилятора із розетки електромережі.
2. Протерти корпус тепло вентилятора вологою тканиною, а потім витерти його ще раз сухою тканиною
3. Не використовуйте бензин чи інші миючі засоби/розчинники чи хімічні реагенти для чищення приладу.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед тим, як прибрати тепло вентилятор, необхідно вилучити вилку дроту живлення із розетки електромережі.

1. Приберіть прилад в безпечне місце і дайте можливість йому охолонути.
2. Не намотуйте мережний дріт навколо приладу.

УВАГА

При першому ввімкненні тепло вентилятора можлива поява запаху гару.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Можливі несправності, на які необхідно звернути увагу, перед тим, як повертати вентилятор:

1. Чи справна розетка електромережі?
2. Чи встановлений перемикач в позицію “ON”?
3. Вилка дроту живлення повинна бути щільно вставлена в розетку і ввімкнена.
4. Обігрівач повинен бути встановлений на рівній поверхні.

У разі пошкодження мережного дроту, його необхідно замінити тільки торгівельній організації чи в уповноваженій сервісній організації «Фокстрот», чи в сервісному центрі з персоналом аналогічної кваліфікації, щоб забезпечити безпечну експлуатацію приладу.

Для перевірки чи ремонту приладу завжди звертайтеся в уповноважений сервісний центр компанії «Фокстрот». У разі некваліфікованого ремонту експлуатація приладу може бути дуже небезпечною для користувача.



ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА:

1. Механічні пошкодження тепло вентилятора чи дроту.
2. При наявності всередині сторонніх предметів та комах.
3. Після самостійної розбори тепло вентилятора.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Даний прилад сертифікований відповідно до нормативних документів України.

Згідно законодавства України, термін служби на даний прилад – 2 роки з моменту придбання чи з моменту виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент без повідомлення вносити зміни в дизайн та технічні характеристики товару.

БУДЬ-ЛАСКА, ПРИКЛАДІТЬ КАСОВИЙ/ТОВАРНИЙ ЧЕК ДЛЯ ДОКАЗУ ПРИДБАННЯ

Тепловентилятор, 2000 Ватт
Зроблено в Китаї