

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: DF-НТ 5900 Р

Мы благодарим Вас за покупку нашего обогревателя!

До начала использования данного бытового устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации даже в том случае, если ранее Вам приходилось пользоваться подобными бытовыми устройствами. Используйте данное бытовое устройство строго по его назначению, как указано в данной инструкции. Храните инструкцию по эксплуатации в удобном месте для дальнейшего использования.

Рекомендуется сохранять оригинальный транспортный картонный ящик от данного бытового устройства, его упаковочные материалы и гарантийное обязательство как минимум на период действия этого гарантийного обязательства. В случае возврата данной продукции на завод-изготовитель, она должна быть упакована только в оригинальную упаковку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Удалите упаковку и убедитесь, что обогреватель не поврежден. Держите упаковочные материалы, например, полиэтиленовые мешки и крепежные скрепки, в недосягаемости от детей.
- Перед включением обогревателя проверьте, чтобы напряжение и частота электрической сети соответствовала напряжению и частоте, указанным на данном бытовом устройстве. Розетка должна быть оборудована проводом заземления.
- Не подключайте обогреватель к удлинителю или тройнику.
- Используйте обогреватель строго по его назначению, а именно, в качестве домашнего обогревателя.
- Использование всех электрических устройств предусматривает соблюдение некоторых основных правил, таких как:
 - запрещается дотрагиваться до электрических устройств мокрыми или влажными руками или ногами;
 - запрещается использовать обогреватель на открытом воздухе (при воздействии на него дождя, солнца и т.д.).
- Обогреватель должен всегда устанавливаться на ровную поверхность без вибрации.
- Запрещается использовать обогреватель вблизи ванны, душевой кабины, умывальной раковины или плавательного бассейна.
- Не кладите шнур питания на обогреватель, когда он горячий.

- Не включайте обогреватель вблизи мебели, штор, полочек и других легковоспламеняющихся предметов.
- Не включайте обогреватель вблизи розетки.
- Не вставляйте никаких предметов в переднюю защитную сетку для выхода горячего воздуха или в заднее отверстие для входа воздуха. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или выходу из строя обогревателя.
- При работе обогревателя никогда не дотрагивайтесь до передней защитной сетки во избежание получения ожога.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не закрывайте обогреватель никакими предметами во избежание его перегрева.
- **ВНИМАНИЕ:** не подключайте обогреватель к устройствам автоматического включения, таким как таймеры, во избежание его перегрева при перестановке или когда он чем-то закрыт.
- Выключайте обогреватель и отключайте его от сети, если он не используется.
- Данное бытовое устройство не предназначено для установки на стене.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими или острыми предметами.
- Не допускайте повреждения или перекручивания шнура питания.
- В случае повреждения шнура питания отправьте его для замены в ближайший рекомендованный заводом-изготовителем сервисный центр.
- Данное бытовое устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с нарушенными физическими, чувствительными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом использования подобной продукции. Обогреватель может использоваться такими лицами только под наблюдением и после указаний людей, отвечающих за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети игрались с данным бытовым устройством.
- Не допускайте воздействия горячего воздуха на людей или животных в течение длительного времени, так как это может отрицательно повлиять на их здоровье.
- Перед очисткой обогревателя или его техническом обслуживании полностью отключите обогреватель от сети питания.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте обогреватель в воду и не допускайте попадания на него воды.
- В случае необходимости ремонта обращайтесь только в центры послепродажного обслуживания.
- Изготовитель не несет никакой ответственности в случае повреждения данного бытового устройства вследствие его несоответствующего использования.

ОПИСАНИЕ

- 1 Ручка-регулятор мощности LOW-OFF-HI (МИН.-ВЫКЛ.-МАКС.) (минимальная мощность-выключить-максимальная мощность)
- 2 Нагревательный элемент РТС
- 3 Передняя защитная решетка на выходе воздушного потока
- 4 Фильтр
- 5 Задняя защитная решетка на входе воздушного потока

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При повороте ручки-регулятора в положение «LOW» обогреватель устанавливается на минимальную мощность. При повороте ручки-регулятора в положение «HI» обогреватель устанавливается на максимальную мощность. Для выключения

обогревателя поверните ручку-регулятор в положение «OFF». Если обогреватель не используется в течение длительного времени, отсоедините его от сети.

При наклоне обогревателя слышится щелчок. Он издается защитной противоопрокидывающей системой, которая предназначена для автоматического выключения обогревателя при его наклоне.

Когда обогреватель включен и наклоняется на 45°, срабатывает защитная противоопрокидывающая система и обогреватель выключается. Если обогреватель опрокидывается, защитная противоопрокидывающая система автоматически его выключает во избежание возникновения опасной ситуации.

Двойной легкоплавкий предохранитель

Обогреватель оснащен перенастраиваемым легкоплавким предохранителем, который срабатывает и отключает обогреватель при его перегреве. Если обогреватель был отключен таким предохранителем, отсоедините устройство от электрической сети. После того, как обогреватель остынет, вставьте вилку в розетку и его снова можно включать в работу.

Для повышения безопасности обогреватель также оснащен неперенастраиваемым легкоплавким предохранителем на случай, если не сработает перенастраиваемый легкоплавкий предохранитель. Если сработает неперенастраиваемый легкоплавкий предохранитель, то обогреватель не сможет работать, его необходимо отремонтировать в специализированном сервисном центре.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед уходом за обогревателем установите ручку-регулятор в положение «OFF». Выньте шнур питания из розетки и дайте обогревателю остынуть.

Уход за обогревателем

Для ухода за обогревателем используйте мягкую и сухую ткань. Не допускайте попадания на обогреватель воды или других жидкостей. Запрещается использование химических веществ и абразивных моющих средств для ухода за обогревателем, так как они могут повредить поверхность.

Уход за фильтром

Снимите заднюю решетку. Выньте фильтр из решетки. Промойте фильтр вручную в растворе теплой воды с моющим средством. Промойте фильтр под струей чистой воды и дайте фильтру хорошо высохнуть. Установите чистый фильтр на место в задней решетке и вставьте решетку в обогреватель надлежащим образом. Запрещается использовать обогреватель без фильтра и задней решетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240В ~ 50 Гц, 1200 Вт	
Регулировка мощности	800 Вт (минимум)/1200 Вт (максимум)
Класс защиты (защита от удара эл. током)	II
Система защиты против опрокидывания	45° (\pm 5°)
Уровень шума	52 дБ (А)
Размеры (Ш x В x Г)	20 x 17 x 9,4 см
Вес	1,4 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в предназначенном для этого месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ



Информация для пользователей по утилизации отработавших свой срок службы электрических и электронных бытовых приборов. Такой символ на продукции или на документации к приборам означает, что отработавшие свой срок службы электрические и электронные бытовые приборы запрещается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей утилизации и повторного использования отходов сдавайте данную отработавшую продукцию в специализированные пункты. Или в качестве альтернативы в некоторых странах Евросоюза и других европейских странах можно возвращать отработавшие свой срок службы приборы торговому представителю при покупке подобного нового прибора. При правильной утилизации данной продукции Вы помогаете сохранять ценные природные ресурсы и не допускаете вредного влияния на окружающую среду при неправильной утилизации подобной продукции. Отправьте эту продукцию в ближайший пункт сбора отходов производства электрического и электронного оборудования. В соответствии с государственными нормативами за неправильную утилизацию отработавших электрических и электронных бытовых приборов могут накладываться штрафы.

Для утилизации в странах Европейского Союза

Если необходимо утилизировать электрические и электронные бытовые приборы, обращайтесь к своему продавцу или поставщику за необходимой информацией.

Для утилизации в других странах

Данный символ применяется для стран Европейского Союза. При необходимости утилизации данной продукции обращайтесь за необходимой информацией по утилизации в муниципальный совет или к своему продавцу. Данная продукция подлежит утилизации в соответствии с требованиями ЕС по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования.



Данная продукция соответствует требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Изменения содержания в инструкции, в дизайне и технических характеристиках могут проводиться без предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право проводить такие изменения.