CANYON
YOU CAN

Wireless keyboard CNS-HKBW6

Quick Guide v 1.0



All other products names and trademarks are property of their respective owners
Знак версії 2014/53/EU о знові відкритих даних, Vice informací na www.canyon.eu/certificates

www.canyon.eu

ENG

Ergonomic wireless keyboard HKB-W6

- **Connection type:** Dual wireless (2.4GHz + BT 5.1)
- **Multimedia keys:** 12 functions
- **Number of keys:** 105
- **Key lifespan:** 10 million presses
- **Switch type:** Membranskaj prekidači
- **Splash-proof design**
- **Operating range:** 10 meters
- **Battery:** 2 × AAA
- **Material:** ABS plastic
- **Dimensions:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Weight:** 650 g ± 10 g

Package contents	Connection
Keyboard Batteries 2 pc, AAA type USB receiver User manual	1. Open the battery compartment. Insert AAA batteries. Led indicator will alert if the battery is low. 2. Connect USB receiver to computer, namely free USB port. Driver not required. *2.4G connection:* Install the dry battery and turn on the keyboard, power switch 2.4G button. Wait for one and plug in the USB receiver to device, keyboard will be connected within 3-5 sec. *BT connection:* Press BT1/BT2 one time, then hold the BT1/BT2 button for 3 seconds until the blue LED flashing, find the pairing name on the device to pair with BT. 3.Install the keyboard feet for a comfortable angle.

BOS

Ergonomska bežična tastatura HKB-W6

- **Vrsta veze:** Dvostruki bežični (2.4GHz + BT 5.1)
- **Multimedijalni tasteri:** 12 funkcija
- **Broj ključeva:** 105
- **Ključni životni vijek:** 10 miliona presa
- **Tip prekidača:** Membranski prekidači
- **Dizajn otporan na prskanje**
- **Radni opseg:** 10 metara
- **Baterije:** 2 × AAA
- **Materijal:** ABS plastika
- **Dimenzije:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Težina:** 650 g ± 10 g

Sadržaj paketa	Veza
Tastatura Baterije 2 kom, AAA tip USB prijemnik Uputstvo za upotrebu	1. Otvorite odeljak za baterije. Umetnite AAA baterije. LED indikator će vas upozoriti ako je baterija prazna. 2. Povežite USB prijemnik sa računarom, odnosno slobodnim USB portom. Vozač nije potreban. *2.4G konekcija:* Instalirajte suhu bateriju i uključite tastaturu, pritisnite dugme 2.4G jednom i priključite USB prijemnik na uređaj, tastatura će biti povezana u roku od 3-5 sekundi. *BT veza:* Pritisnite BT1/BT2 jednom, a zatim držite dugme BT1/BT2 3 sekunde dok plavi LED dioda ne treperi, pronađite naziv za uparivanje na uređaju i povežite ga. 3. Instalirajte nožice za tastaturu za udobnu upotrebu.

BUL

Ергономична безжична клавиатура HKB-W6

- **Вид на връзката:** Двойна безжична връзка (2.4 GHz + BT 5.1)
- **Мултимедийни клавиши:** 12 функции
- **Брой клавиши:** 105
- **Ключова продължителност на живота:** 10 милиона преса
- **Вид на превключвателя:** Мембранен превключвателя
- **Устойчив на пръски дизайн**
- **Работен обхват:** 8-10 метра
- **Батерии:** 2 × AAA
- **Материал:** ABS пластмаса
- **Размери:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Тегло:** 650 g ± 10 g

Съдържание на опаковката	Връзка
Клавиатура Батерии 2 бр, AAA тип USB приемник Ръководство за потребителя	1. Отворете отделението за батерии. Поставете батериите AAA. Светодиодният индикатор ще предупреди за изтощена батерия. 2. Свържете USB приемника към компютъра, а именно към свободен USB порт. Не се изисква водач. *2.4G връзка:* Инсталирайте сухата батерия и включете клавиатурата, натиснете ключа за 2.4G и включете USB приемника в устройството, клавиатурата ще бъде свързана в рамките на 3-5 сек. *BT връзка:* Натиснете веднъж бутона BT1/BT2, след това задържете бутона BT1/BT2 за 3 секунди, докато мига синият светодиод, намерете името за сдвояване на устройството и го свържете. 3. Монтирайте крачетата на клавиатурата под удобен ъгъл.

CES

Ergonomická bezdrátová klávesnice HKB-W6

- **Typ připojení:** Duální bezdrátové připojení (2.4GHz + BT 5.1)
- **Multimediální klávesy:** 12 funkcí
- **Počet tlačítek:** 105
- **Klíčová délka života:** 10 milionů výtisků
- **Typ spínače:** Membránové spínače
- **Konstrukce odolná proti stříkající vodě**
- **Pracovní rozsah:** 8-10 metrů
- **Baterie:** 2 × AAA
- **Materiál:** Plast ABS
- **Rozměry:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Hmotnost:** 650 g ± 10 g

Obsah balení	Připojení
Klávesnice Baterie 2 ks, typ AAA Přijímač USB Uživatelská příručka	1. Otevřete přihrádku na baterie. Vložte baterie AAA. Na vybití baterie upozorní LED indikátor. 2. Připojte přijímač USB k počítači, konkrétně k volnému portu USB. Řidič není nutný. *Připojení 2.4G:* Nainstalujte suchou baterii a zapněte klávesnici, stiskněte jednou tlačítko 2.4G a připojte přijímač USB k zařízení, klávesnice se připojí během 3-5 sekund. *Připojení BT:* Jednou stiskněte tlačítko BT1/BT2, poté podržte tlačítko BT1/BT2 po dobu 3 sekund, dokud bliká modrá LED dioda, najděte na zařízení název pro párování a připojte jej. 3. Nainstalujte nožičky klávesnice tak, abyste dosáhli pohodlného úhlu.

DEU

Ergonomische kabellose Tastatur HKB-W6

- **Verbindungstyp:** Zweifach kabellos (2.4GHz + BT 5.1)
- **Multimedia-Tasten:** 12 Funktionen
- **Anzahl der Tasten:** 105
- **Schlüssel zur Lebensdauer:** 10 Millionen Pressen
- **Schaltertyp:** Membranschalter
- **Spritzwassergeschütztes Design**
- **Betriebsbereich:** 8-10 Meter
- **Batterie:** 2 × AAA
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Abmessungen:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Gewicht:** 650 g ± 10 g

Inhalt der Verpackung	Verbindung
Tastatur Batterien 2 Stk, typ AAA USB-Empfänger Benutzerhandbuch	1. Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie AAA-Batterien ein. Eine LED-Anzeige zeigt an, wenn die Batterie schwach ist. 2. Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an, und zwar an einen freien USB-Anschluss. Der Treiber wird nicht benötigt. *2.4G-Verbindung:* Legen Sie die Trockenbatterie ein und schalten Sie die Tastatur ein, drücken Sie die 2.4G-Taste und schließen Sie den USB-Empfänger an das Gerät an. Die Tastatur wird innerhalb von 3-5 Sekunden verbunden. *BT-Verbindung:* Drücken Sie BT1/BT2 einmal, halten Sie dann die BT1/BT2-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt, suchen Sie den Pairing-Namen auf dem Gerät und verbinden Sie es. 3. Bringen Sie die Tastaturfüße in einem bequemen Winkel an.

ELL

Εργονομικό ασύρματο πληκτρολόγιο HKB-W6

- **Τύπος σύνδεσης:** Διπλή ασύρματη σύνδεση (2.4GHz + BT 5.1)
- **Πλήκτρα πολυμέσων:** 12 λειτουργίες
- **Αριθμός πλήκτρων:** 105
- **Βαθμός διάρκειας ζωής:** 10 εκατομμύρια πιέσεις
- **Τύπος διακόπτης:** Διακόπτες μεμβράνης
- **Σύστημα αποφυγής πιτσιλιές**
- **Εύρος λειτουργίας:** 8-10 μέτρα
- **Μπαταρίες:** 2 × AAA
- **Υλικό:** Πλαστικό ABS
- **Διαστάσεις:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Βάρος:** 650 g ± 10 g

Περιεχόμενο συσκευασίας	Σύνδεση
Πληκτρόλογιο Μπαταρίες 2τμ, τύπος AAA Δέκτης USB Οδηγός χρήστη	1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών. Τοποθετήστε τις μπαταρίες AAA. Η ενδεικτική λυχνία Led θα ειδοποιήσει εάν η μπαταρία είναι χαμηλή. 2. Συνδέστε το δέκτη USB στον υπολογιστή, δηλαδή στην ελεύθερη θύρα USB, δεν απαιτείται οδηγός. *Σύνδεση 2.4G:* Εγκαταστήστε την ξηρή μπαταρία και ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί 2.4G μια φορά και συνδέστε το δέκτη USB στη συσκευή, το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί μέσα σε 3-5 δευτερόλεπτα. *Σύνδεση BT:* πατήστε τους BT1/BT2 μία φορά και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί BT1/BT2 για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η μπλε λυχνία LED, βρείτε το όνομα αντιστοίχισης στη συσκευή και συνδεθείτε. 3. Τοποθετήστε τα πόδια του πληκτρολογίου για μια άνετη γωνία.

EST

Ergonoomiline traadita klaviatuur HKB-W6

- **Ühenduse tüüp:** Kahe traadita side (2.4GHz + BT 5.1)
- **Multimeedia klahvid:** 12 funktsiooni
- **Klahvide arv:** 105
- **Peamine eluiga:** 10 miljoni pressi
- **Lüliti tüüp:** Membraan lüliti
- **Pritsmekindel disain**
- **Töötamisraadius:** 8-10 meetri
- **Aku:** 2 × AAA
- **Materjal:** ABS plastik
- **Mõõtmed:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Kaal:** 650 g ± 10 g

Pakendi sisu	Ühendus
Klaviatuur Patareid 2 tk, AAA tüüp USB-vastuvõtja Kasutusjuhend	1. Avage patareipesa. Sisestage AAA patareid. LED-indikaator annab märku, kui aku on tühi. 2. Ühendage USB-vastuvõtja arvutiga, nimelt vaba USB-port. Juhti ei ole vaja. *2.4G ühendus:* Paigaldage kuiv aku ja lülitage klaviatuur sisse, vajutage üks kord 2.4G nupu ja ühendage USB-vastuvõtja seadmesse. Klaviatuur ühendatakse 3-5 sekundi jooksul. *BT ühendus:* Vajutage üks kord nuppu BT1/BT2, seejärel hoidke nuppu BT1/BT2 3 sekundit all, kuni sinine LED vilgub, leidke seadmes paarimisnimi ja ühendage see. 3. Paigaldage klaviaturi jalad mugava nurga alla.

FRA

Clavier ergonomique sans fil HKB-W6

- **Type de connexion :** Double sans fil (2.4GHz + BT 5.1)
- **Touches multimédia :** 12 fonctions
- **Nombre de touches :** 105
- **Une durée de vie importante :** 10 millions de pressions
- **Type d'interrupteur :** Interrupteurs à membrane
- **Conception anti-éclaboussures**
- **Plage de fonctionnement :** 8-10 m
- **Batterie :** 2 × AAA
- **Matériau :** Plastique ABS
- **Dimensions :** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Poids :** 650 g ± 10 g

Contenu du paquet	Connexion
Clavier Piles 2 pc, type AAA Récepteur USB Manuel de l'utilisateur	1. Ouvrez le compartiment à piles. Insérez les piles AAA. Un voyant lumineux vous avertit si la batterie est faible. 2. Connectez le récepteur USB à l'ordinateur, c'est-à-dire à un port USB libre. Le conducteur n'est pas nécessaire. *Connexion 2.4G :* Installez la batterie sèche et allumez le clavier, appuyez une fois sur le bouton 2.4G et branchez le récepteur USB à l'appareil, le clavier sera connecté dans les 3 à 5 secondes. *Connexion BT :* Appuyez une fois sur BT1/BT2, puis maintenez le bouton BT1/BT2 pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote, trouvez le nom d'appariement sur l'appareil et connectez-le. 3. Installez les pieds du clavier pour obtenir un angle confortable.

HUN

Ergonomikus vezeték nélküli billentyűzet HKB-W6

- **Csatlakozás típusa:** Kettős vezeték nélküli (2.4 GHz + BT 5.1)
- **Multimédiás billentyűk:** 12 funkció
- **A billentyűk száma:** 105
- **Kulcsfontosságú élettartam:** 10 millió nyomógomb
- **Kapcsoló típusa:** Membránkapcsolók
- **Fröccsenésálló kialakítás**
- **Működési tartomány:** 8-10 méter
- **Akkumulátor:** 2 × AAA
- **Anyag:** ABS műanyag
- **Méretek:** 431.9 × 194.8 × 32 mm
- **Súly:** 650 g ± 10 g

A csomag tartalma	Kapcsolat
Billentyűzet Elemek 2 db, AAA típus USB billentyűzet Felhasználói kézikönyv	1. Nyissa ki az elemtartót. Helyezze be az AAA elemeket. Led kijelző figyelmezteti, ha az akkumulátor alacsony. 2. Csatlakoztassa az USB-vevőegységet a számítógéphez, helyezzetem a szabadon USB-porthoz. Sofőr nem szükséges. *2.4G kapcsolat:* Telepítse a szárazelemet, és kapcsolja be a billentyűzetet, nyomja meg egyszer a 2.4G gombot, és csatlakoztassa az USB-vevőt a készülékhez, a billentyűzet 3-5 másodpercen belül csatlakozik. *BT kapcsolat:* Nyomja meg egyszer a BT1/BT2 gombot, majd tartsa lenyomva a BT1/BT2 gombot 3 másodpercig, amíg a kék LED villog, keresse meg a párosítási nevet a készüléken, és csatlakoztassa azt. 3. Szerelje be a billentyűzetállásokat kényelmes szögben.

KAT

აერგონომიული უკაბელო კლავიატურა HKB-W6

- **კავშირის ტიპი:** ორმაგი უკაბელო (2.4GHz + BT 5.1)
- **მულტიმედიური ფუნქციონალური ღილაკები:** 12 ფუნქცია
- **ღილაკების რაოდენობა:** 105
- **ტექნიკური ხანგრძლივობა:** 10 მილიონი ბეჭდვა
- **ჭავლისგამძლე ფარა:** შეუმჩნეველი
- **ფუნქციონალური ფანჯარა:** 8-10 მეტრი
- **ბატარეა:** 2 × AAA
- **მასალა:** ABS პლასტიკი
- **ზომები:** 431.9 × 194.8 × 32.88 მმ
- **წონა:** 650 g ± 10 g

პაკეტის შინაარსი	კავშირი
კლავიატურა ბატარეები 2 ც., AAA ტიპი USB მიმღები მომხმარებლის ხელმძღვანელი	1. ამოიღეთ ბატარეის ფარფატა. ჩადეთ AAA ბატარეები. LED ინდიკატორი ეფიფქოდ ეფიფქოდ ეფიფქოდ ეფიფქოდ ეფ. 2. შეაერთეთ USB მიმღები კომპიუტერთან, კერძოდ, ფასუხ USB პორტთან. მძღბელი ყალიბ ყალ. *2.4G კავშირი:* ჩადეთ ბატარეა ფარფატა, ფერხანაზე ჩართეთ კლავიატურა, ბატარეა ფარფატა ეფ ეფ ეფ

LAV

Ergonomiska bevakad tastatura HKB-W6

- **Spänningsvakt** (6V, Envu bevakad (2,4GHz + BT 5.1)
- **Multivideo tastatur**: 12 funksjoner
- **Taustisu skalts**: 105
- **Galvenais dzīves ilgums**: 10 milijoni preses vietnīšu
- **Sākotnēja darba mūža**: Neierobežots sākotnēji

Iepakojuma saturs

Tastatura
Baterijas 2 gab, AAA tipa
USB uztvērejs
Lietotāja rokasgrāmata

Savienojums

1. Atveriet akumulatora nodalījumu, ievietojiet AAA baterijas. Led indikators brīdinās, ja akumulators ir izlādēts.
2. Savienojiet USB uztvērēju ar datoru, prot. bīrīvo USB portu. Vadītāja nav nepieciešams.
2.A pieslēgšanās: Izslēdziet datoru un ieslēdziet tastatūru, vienu reizi nospiediet pāra savienojumu uz USB uztvērēju ierīcei, tastatūra tiks pievienota 3-5 sekunžu laikā.
BT savienojums: Nospiediet BT1/BT2 vienu reizi, pēc tam turiet BT1/BT2 poga 3 sekundes, līdz mirgo zilais LED indikators, atrodiet ierīci savienojuma sarakstam un saveidojiet to.
3. Uzstādiet tastatūras kāju ērtā leņķī.

Funkcijas

Poga	Win	Funkcija	Mac	Funkcija
F1	FN+F1	Ekrāna spilgtums -	F1	Ekrāna spilgtums -
F2	FN+F2	Ekrāna spilgtums +	F2	Ekrāna spilgtums+
F3	FN+F3	Daudzuzdevumu veikšanas logs	F3	Daudzuzdevumu veikšanas logs
F4	FN+F4	Daudzuzdevumu sākuma lapa	F4	Vipka uz darbvietām
F5	FN+F5	Mans dators	F5	Mana mape
F6	FN+F6	Meklēšana	F6	Meklēšana
F7	FN+F7	Iepriekšējais ieraksts	F7	Iepriekšējais ieraksts
F8	FN+F8	Atskaņošana / pauze	F8	Atskaņošana / pauze
F9	FN+F9	Nākamais ieraksts	F9	Nākamais ieraksts
F10	FN+F10	Izslēgt mikrofonu	F10	Izslēgt mikrofonu
F11	FN+F11	Apjoms –	F11	Apjoms –
F12	FN+F12	Apjoms +	F12	Apjoms +

2.4G	Savienojums ar 2.4G bezvadu ierīci	BT/2.4G	Neatkarīgs strāvas sīkdziņš
BT1	Pāris ar BT ierīci Nr1	BT1/BT2	Pāris ar BT ierīci Nr1
BT2	Pāris ar BT ierīci Nr2		

Dažādām ierīcēm ir dažādas darbības iespējas:

- **Darbības iespējas 2.4G:** 2.4G bezvadu ierīce
- **Darbības iespējas:** 8-10 metri
- **Akumulators:** 2 x AAA
- **Materiāls:** ABS plastmasa
- **Izmērs:** 431.9 x 194,8 x 32 mm
- **Svars:** 650 g ± 10 g

Savienojums

1. Atveriet akumulatora nodalījumu, ievietojiet AAA baterijas. Led indikators brīdinās, ja akumulators ir izlādēts.
2. Savienojiet USB uztvērēju ar datoru, prot. bīrīvo USB portu. Vadītāja nav nepieciešams.
2.A pieslēgšanās: Izslēdziet datoru un ieslēdziet tastatūru, vienu reizi nospiediet pāra savienojumu uz USB uztvērēju ierīcei, tastatūra tiks pievienota 3-5 sekunžu laikā.
BT savienojums: Nospiediet BT1/BT2 vienu reizi, pēc tam turiet BT1/BT2 poga 3 sekundes, līdz mirgo zilais LED indikators, atrodiet ierīci savienojuma sarakstam un saveidojiet to.
3. Uzstādiet tastatūras kāju ērtā leņķī.

LIP

Ergonomiska bezvadu tastatūra HKB-W6

- **Jungties bezvadu:** Dvīgubas bezlādēs rīkojas (2,4 GHz + BT 5.1)
- **Daudzpēju tepīa klaviāl:** 12 funkciju
- **Klaviāla dzīvildzīs:** 105
- **Pagrīndinās gyvenimo trukmės:** 10 milijonu spiedienu mašīnraksti

Pakuotės turinys

Klaviatūra
Baterijos 2 vnt, AAA tipo
USB imtuvas
Naudotojo vadovas

Rylys

1. Atidarykite akumuliatoriaus skyrių. Įdėkite AAA tipo baterijas. Led indikatorius įspės, jei akumuliatorė išsikrovė.
2. Prijunkite USB imtuvą prie kompiuterio, būtent prie laisvo USB prievado. Varuotojas nereikalingas.
2.A ryšys: Įdėkite saugos baterijų ir junkite klaviatūrą, vienu kartu paspauskite AC ryšyje ir mygtuką ir prietaisą, kad prisijungtumėte prie klaviatūros bus prijungta per 3-5 sek.
BT ryšys: Norėdami pasirinkti prietaisą BT1/BT2, tada 3 sekundes palaikykite nuspaudę BT1/BT2 mygtuką, kol ims mirksėti mėlynas šviesos diodas, suraskite prietaisą sąraše ir sukurkite jį prijunkite.
3.Įstatykite klaviatūros kojeles taip, kad būtų patogus kampas.

Funkcijos

Mygtukas	Win	Funkcija	Mac	Funkcija
F1	FN+F1	Ekrano ryškumas –	F1	Ekrano ryškumas –
F2	FN+F2	Ekrano ryškumas +	F2	Ekrano ryškumas +
F3	FN+F3	Daugiatskalis langas	F3	Daugiatskalis langas
F4	FN+F4	Darbalaukis pagrindinis puslapis	F4	Atgal darbalaukui
F5	FN+F5	Mano kompiuteris	F5	Mano aplankas
F6	FN+F6	Paieška	F6	Paieška
F7	FN+F7	Ankstesnis kūrinys	F7	Ankstesnis kūrinys
F8	FN+F8	Grojimas / pristabdymas	F8	Grojimas / pristabdymas
F9	FN+F9	Kitas kūrinys	F9	Kitas kūrinys
F10	FN+F10	Stomme	F10	Nutildyti
F11	FN+F11	Tūris –	F11	Tūris –
F12	FN+F12	Tūris +	F12	Tūris +

Komutatorius:

2.4G	Susiekite su 2.4G belaidžiu įrenginiu	BT/2.4G	Nepriklausomas maitinimo jungiklis
BT1	Susieti su BT įrenginiu Nr1	BT1/BT2	Operacinės sistemos (Win/Mac)
BT2	Suporuokite su BT įrenginiu Nr2		

Ergonomisks bezvadu tastatūra HKB-W6

- **Jungtas bezvadu:** Divkārši darbojas (2,4 GHz + BT 5.1)
- **Daudzpēju tepīa klaviāl:** 12 funkcijas
- **Klaviāla dzīvildzīs:** 105
- **Pagrīndinās gyvenimo trukmās:** 10 miljonu spiedienu mašīnas
- **Jungiklio tipas:** Membraninėjė jungiklė
- **Atsparus purslams dizainas**
- **Darbinis žvalgomas:** 8-10 metrai
- **Akumuliatorius:** 2 x AAA
- **Medžiaga:** ABS plastmasa
- **Matmenys:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Svoris:** 650 g ± 10 g

Komutatorius:

2.4G	Savienojums ar 2.4G bezvadu ierīci	BT/2.4G	Neatkarīgs strāvas sīkdziņš
BT1	Pāris ar BT ierīci Nr1	BT1/BT2	Pāris ar BT ierīci Nr1
BT2	Pāris ar BT ierīci Nr2		

NLD

Ergonomisch draadloos toetsenbord HKB-W6

- **Type aansluiting:** Dual draadloos (2,4GHz + BT5.1)
- **Multimediatoetsen:** 12 functies
- **Aantal toetsen:** 105
- **Batterijlekte levensduur:** 10 mil. persen
- **Type schakelaar:** Membraanschakelaar
- **Spatwaterdicht ontwerp**
- **Werkbereik:** 8-10 meter
- **Batterij:** 2 x AAA
- **Materiaal:** Plastic ABS
- **Afmetingen:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Gewicht:** 650 g ± 10 g

Inhoud van de verpakking

Toetsenbord
Batterijen 2 st, AAA-type
USB-ontvanger
Gebruikers-handleiding

Aansluiting

1. Open het batterijvak. Plaats AAA-batterijen. Led-indicator waarschuwt als de batterij bijna leeg is.
2. Sluit de USB-ontvanger aan op de computer, namelijk op een vrije USB-poort. Bestuurder niet vereist.
2.A-verbinding: Installeer de nieuwe geïsoleerde batterij en zet het toetsenbord aan, druk één keer op de 2.4G knop en sluit de USB-ontvanger aan op het apparaat. Het toetsenbord wordt automatisch 3-5 seconden aangesloten.
BT-verbinding: Druk één keer op BT1/BT2, houd vervolgens de BT1/BT2-knop 3 seconden ingedrukt totdat de blauwe LED knippert, zoek de koppelingsnaam op het apparaat en maak verbinding.
3.Installeer de toetsenbordpootjes voor een comfortabele hoek.

Functies

Knop	Win	Functie	Mac	Functie
F1	FN+F1	Schermhelderheid –	F1	Schermhelderheid –
F2	FN+F2	Schermhelderheid +	F2	Schermhelderheid +
F3	FN+F3	Multitasking-venster	F3	Multitasking-venster
F4	FN+F4	Startpagina van browser	F4	Terug naar bureaublad
F5	FN+F5	Mijn computer	F5	Mijn map
F6	FN+F6	Zoeken op	F6	Zoeken op
F7	FN+F7	Vorig nummer	F7	Vorig nummer
F8	FN+F8	Afspelen / Pauzeren	F8	Afspelen / Pauzeren
F9	FN+F9	Volgende track	F9	Volgende track
F10	FN+F10	Stomme	F10	Stomme
F11	FN+F11	Volume –	F11	Volume –
F12	FN+F12	Volume +	F12	Volume +

Schakelaars:

2.4G	Koppelen met 2.4G draadloos apparaat	BT/2.4G	Onafhankelijke stroomschakelaar
BT1	Koppelen met BT-apparaat Nr1	BT1/BT2	Schakelen tussen besturingssystemen (Win/Mac)
BT2	Koppelen met BT-apparaat Nr2		

POL

Ergonomiczna bezprzewodowa HKB-W6

- **Typ połączenia:** Podwójna łączność bezprzewodowa (2,4 GHz + BT 5.1)
- **Przyciski multimedialne:** 12 funkcji
- **Liczba przyciski:** 105
- **Kluczowa długość życia:** 10 milionów pras
- **Konstrukcja odporna na zachlapanie**
- **Typ przełącznika:** Membranowe
- **Przełączanie systemów**
- **Zakres działania:** 8-10 metrów
- **Baterie:** 2 x AAA
- **Materiał:** Tworzywo ABS
- **Wymiary:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Waga:** 650 g ± 10 g

Zawartość opakowania

Klawiatura
Baterie 2 szt, typ AAA
Odbiornik USB
Instrukcja użytkownika

Połączenie

1. Przesuń otworzyć komórę baterii. Proszę włożyć baterie AAA. Wskaźnik LED będzie ostrzegał o niskim poziomie naładowania baterii.
2. Proszę podłączyć odbiornik USB do komputera, a konkretnie do wolnego portu USB. Konieczne brak sterowników.
Połączenie 2.A: Proszę zainstalować suchą baterię i włączyć klawiaturę, następnie przyciśnij 2.4G jeden raz i podłączyć odbiornik USB do urządzenia, klawiatura zostanie podłączona w ciągu 3-5 sekund.
Połączenie BT: Proszę naciskać przyciśnij BT1/BT2 jeden raz, a następnie przytrzymać przyciśnij BT1/BT2 przez 3 sekundy, aż niebieska dioda LED zacznie migać, znaleźć nazwę parowania na urządzeniu i podłączyć je.
3. Zainstalować nóżki klawiatury pod wygodnym kątem.

Przyciski

Przycisk	Win	Funkcja	Mac	Funkcja
F1	FN+F1	Jasność ekranu –	F1	Jasność ekranu –
F2	FN+F2	Jasność ekranu +	F2	Jasność ekranu +
F3	FN+F3	Okno wielozadaniowości	F3	Okno wielozadaniowości
F4	FN+F4	Strona główna przeglądarki	F4	Powrót do pulpitu
F5	FN+F5	Mój komputer	F5	Mój folder
F6	FN+F6	Wyszukiwanie	F6	Wyszukiwanie
F7	FN+F7	Poprzedni utwór	F7	Poprzedni utwór
F8	FN+F8	Odtwarzanie / Pauza	F8	Odtwarzanie / Pauza
F9	FN+F9	Następny utwór	F9	Następny utwór
F10	FN+F10	Proszę wyciszyć	F10	Proszę wyciszyć
F11	FN+F11	Objętość –	F11	Objętość –
F12	FN+F12	Objętość +	F12	Objętość +

Objętość:

2.4G	Parowanie z urządzeniem bezprzewodowym 2.4G	BT/2.4G	Niezależny przełącznik zasilania
BT1	Parowanie z urządzeniem BT Nr1	BT1/BT2	Przełączanie między systemami operacyjnym (Win/Mac)
BT2	Parowanie z urządzeniem BT Nr2		

POR

Teclado ergonómico sem fios HKB-W6

- **Tipo de ligação:** Sem fios duplo (2,4 GHz + BT 5.1)
- **Teclas multimédia:** 12 funções
- **Número de teclas:** 105
- **Tempo de vida chave:** 10 milhões de prensas
- **Tipo de interruptor:** Interruptores de membrana
- **Design à prova de salpicos de água**
- **Gama de funcionamento:** 8-10 metros
- **Baterias:** 2 x AAA
- **Material:** Plástico ABS
- **Dimensões:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Peso:** 650 g ± 10 g

Conteúdo da embalagem

Teclado
Pilhas 2 peças, tipo AAA
Recetor USB
Manual do utilizador

Ligação

1. Abrir o compartimento das pilhas. Introduzir as pilhas AAA. O indicador luminoso alerta-o se a pilha estiver fraca.
2. Ligar o recetor USB ao computador, nomeadamente à porta USB livre. Não é necessário condutor.
Ligação 2.A: Instale a pilha seca e ligue o teclado, prima o botão 2.4G uma vez e ligue o recetor USB ao dispositivo, o teclado será ligado dentro de 3-5 segundos.
Ligação BT: Prima BT1/BT2 uma vez e, em seguida, mantenha premido o botão BT1/BT2 durante 3 segundos até o LED azul piscar, encontre o nome de emparelhamento no dispositivo e ligue-o.
3. Instale os pés do teclado para obter um ângulo confortável.

Teclas

Botão	Win	Função	Mac	Função
F1	FN+F1	Brilho do ecrã –	F1	Brilho do ecrã –
F2	FN+F2	Brilho do ecrã +	F2	Brilho do ecrã +
F3	FN+F3	Janela de multitarefas	F3	Janela de multitarefas
F4	FN+F4	Página inicial do navegador	F4	Voltar para a área de trabalho
F5	FN+F5	O meu computador	F5	O meu pasta
F6	FN+F6	Pesquisar	F6	Pesquisar
F7	FN+F7	Faixa anterior	F7	Faixa anterior
F8	FN+F8	Reproduzir / Pausa	F8	Reproduzir / Pausa
F9	FN+F9	Próxima faixa	F9	Próxima faixa
F10	FN+F10	Silêncio	F10	Silêncio
F11	FN+F11	Volume –	F11	Volume –
F12	FN+F12	Volume +	F12	Volume +

Interruptores:

2.4G	Emparelhar com dispositivo sem fios 2.4G	BT/2.4G	Interruptor de alimentação independente
BT1	Emparelhar com dispositivo BT Nr1	BT1/BT2	Alternar entre sistemas operativos (Win/Mac)
BT2	Emparelhar com dispositivo BT Nr2		

RON

Tastatură ergonomică fără fir HKB-W6

- **Tip conexiune:** Dual wireless (2,4GHz + BT5.1)
- **Taste multimedia:** 12 funcții
- **Numărul de taste:** 105
- **Durata de viață cheie:** 10 milioane de prese
- **Tip întrerupător:** Comutatoare cu membrană
- **Design rezistent la stropire**
- **Interval de funcționare:** 8-10 metri
- **Baterie:** 2 x AAA
- **Material:** Plastic ABS
- **Dimensiuni:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Greutate:** 650 g ± 10 g

Conținutul pachetului

Tastatură
Baterii 2 buc, AAA tip
Receptor USB
Manual de utilizare

Conexiune

1. Deschideți compartimentul bateriei. Introduceți bateriile AAA. Indicatorul Led va avertiza dacă bateria este descărcată.
2. Conectați receptorul USB la computer, respectiv la un port USB liber. Șoferul nu este necesar.
Conexiune 2.4G: Instalați bateria uscată și porniți tastatura, apăsați butonul 2.4G o dată și conectați receptorul USB la dispozitiv, tastatura va fi conectată în 3-5 secunde.
Conexiune BT: Apăsați BT1/BT2 o dată, apoi lineț apăsat butonul BT1/BT2 timp de 3 secunde până la LED-ul albastru clipește, găsiți numele de împerechere pe dispozitiv și conectați-l.
3. Instalați picioarele tastaturii pentru un unghi confortabil.

Funcții

Buton	Win	Funcție	Mac	Funcție
F1	FN+F1	Luminozitate ecran –	F1	Luminozitate ecran –
F2	FN+F2	Luminozitate ecran +	F2	Luminozitate ecran +
F3	FN+F3	Fereastră multitasking	F3	Fereastră multitasking
F4	FN+F4	Pagina de pornire a browserului	F4	Înapoi la desktop
F5	FN+F5	Computerul meu	F5	Dosarul meu
F6	FN+F6	Căutare	F6	Căutare
F7	FN+F7	Pista anterioară	F7	Pista anterioară
F8	FN+F8	Redare / Pauză	F8	Redare / Pauză
F9	FN+F9	Următoarea pistă	F9	Următoarea pistă
F10	FN+F10	Fără sunet	F10	Mut
F11	FN+F11	Volum –	F11	Volum –
F12	FN+F12	Volum +	F12	Volum +

Întrerupătore:

2.4G	Împerechează cu un dispozitiv fără fir 2.4G	BT/2.4G	Comutator de alimentare independent
BT1	Împerechează cu dispozitivul BT Nr1	BT1/BT2	Comutarea între sistemele de operare (Win/Mac)
BT2	Împerechează cu dispozitivul BT Nr2		

RUS

Эргономичная беспроводная клавиатура HKB-W6

- **Тип соединения:** Двойное беспроводное радиоволны (2,4 ГГц + BT 5.1)
- **Мультимедийные клавиши:** 12 функций
- **Количество клавиш:** 105
- **Ключевая продолжительность жизни:** 10 миллионов прессов
- **Тип переключателя:** Мембранные
- **Брызгозащищенный дизайн**
- **Рабочая дальность:** 8-10 метров
- **Аккумулятор:** 2 x AAA
- **Материал:** ABS-пластик
- **Размеры:** 431.9 × 194,8 × 32 мм
- **Вес:** 650 г ± 10 г

Содержание пакета

Клавиатура
Батарейки 2 шт, тип AAA
USB-приемник
Руководство пользователя

Соединение

1. Откройте отсек для батареек. Вставьте батейки AAA. LED индикатор уведомит о низкой батарее.
2. Подключите USB-приемник к компьютеру, а именно к свободному USB-порту. Водитель не требуется.
Подключение 2.А: Установите сухо батарейку и включите клавиатуру, нажмите кнопку 2.4G один раз и подключите USB-приемник к устройству, клавиатура будет подключена в течение 3-5 секунд.
Подключение BT: Нажмите кнопку BT1/BT2 один раз, затем удерживайте кнопку BT1/BT2 в течение 3 секунд, пока не замигает синий светодиод, найдите имя сопряжения на устройстве и подключите его.
3. Установите ножки клавиатуры под удобным углом.

Клавиши

Клавиша	Win	Функция	Mac	Функция
F1	FN+F1	Яркость экрана –	F1	Яркость экрана –
F2	FN+F2	Яркость экрана +	F2	Яркость экрана +
F3	FN+F3	Окно многозадачности	F3	Окно многозадачности
F4	FN+F4	Домашняя страница браузера	F4	Назад на рабочий стол
F5	FN+F5	Мой компьютер	F5	Мои папка
F6	FN+F6	Поиск	F6	Поиск
F7	FN+F7	Предыдущий трек	F7	Предыдущий трек
F8	FN+F8	Воспроизведение / Пауза	F8	Воспроизведение / Пауза
F9	FN+F9	Следующий трек	F9	Следующий трек
F10	FN+F10	Отключить звук	F10	Отключить звук
F11	FN+F11	Громкость –	F11	Громкость –
F12	FN+F12	Громкость +	F12	Громкость +

Переключатели:

2.4G	Сопряжение с беспроводным устройством 2.4G	BT/2.4G	Независимый выключатель питания
BT1	Сопряжение с устройством BT Nr1	BT1/BT2	Переключение между операционными системами (Win/Mac)
BT2	Сопряжение с устройством BT Nr2		

SLK

Ergonomická bezdrátová klávesnice HKB-W6

- **Typ připojení:** Duálně bezdrátové připojení (2,4 GHz + BT 5.1)
- **Multimediální tlačítka:** 12 funkcí
- **Počet kláves:** 105
- **Klíčová životnost:** 10 milónov výtlačkov
- **Typ spínača:** Membránové spínače
- **Konstrukcia odolná proti striekajúcej vode**
- **Prevádzkový rozsah:** 8-10 metrov
- **Batérie:** 2 x AAA
- **Materiál:** Plastové ABS
- **Rozmery:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Hmotnosť:** 650 g ± 10 g

Obsah balíka

Klávesnica
Batérie 2 ks., typ AAA
Prijímač USB
Používateľská príručka

Pripojenie

1. Otvorte priehradku na batérie. Vložte batérie AAA. LED indikátor upozorní na vybité batérie.
2. Připojte přijímač USB k počítači, konkrétně k volnému portu USB. Vodič nie je potrebný.
Pripojenie 2.4G: Nainštalujte suchú batériu a zapnite klávesnicu, stačte jednorázové tlačidlo 2.4G a pripojte prijímač USB k zariadeniu, klávesnica sa pripojí do 3-5 sekúnd.
Pripojenie BT: Stačte tlačidlo BT1/BT2 jedenkrát, potom podržte tlačidlo BT1/BT2 3 sekundy, kým nezačne blikať modrá LED dióda, vyhľadajte názov párovania na zariadení a pripojte ho.
3. Nainštalujte nožičky klávesnice tak, aby ste dosiahli pohodlný uhol.

Funkcie

Tlačidlo	Win	Funkcia	Mac	Funkcia
F1	FN+F1	Jas obrazovky –	F1	Jas obrazovky –
F2	FN+F2	Jas obrazovky +	F2	Jas obrazovky +
F3	FN+F3	Okno multitasking	F3	Okno multitasking
F4	FN+F4	Domovská stránka prehliadača	F4	Späť na plochu
F5	FN+F5	Môj počítač	F5	Môj priečinok
F6	FN+F6	Vyhľadávanie	F6	Vyhľadávanie
F7	FN+F7	Predchádzajúca skladba	F7	Predchádzajúca skladba
F8	FN+F8	Prehrávanie / pozastavenie	F8	Prehrávanie / pozastavenie
F9	FN+F9	Ďalšia skladba	F9	Ďalšia skladba
F10	FN+F10	Vypnutie zvuku	F10	Vypnutie zvuku
F11	FN+F11	Hlasitosť –	F11	Hlasitosť –
F12	FN+F12	Hlasitosť +	F12	Hlasitosť +

Prepínače:

2.4G	Spárovanie s bezdrôtovým zariadením 2.4G	BT/2.4G	Nezávislý spínač napájania
BT1	Spárovanie so zariadením BT Nr1	BT1/BT2	Prepínanie medzi operačnými systémami (Win/Mac)
BT2	Spárovanie so zariadením BT Nr2		

SLV

Ergonomska brezžična tipkovnica HKB-W6

- **Vrsta povezave:** Dvojna brezžična povezava (2,4 GHz + BT 5.1)
- **Multimedijske tipke:** 12 funkcij
- **Število tipk:** 105
- **Ključna življenjska doba:** 10 milijonov tiskovin
- **Vrsta stikala:** Membranska stikala
- **Ravnilo za ležanje**
- **Delovni razmik:** 8-10 metrov
- **Baterije:** 2 x AAA
- **Material:** Plastika ABS
- **Dimenzije:** 431.9 × 194,8 × 32 mm
- **Teža:** 650 g ± 10 g

Vsebina paketa

Tipkovnica
Baterije 2 kosa, vrsta AAA
Sprejemnik USB
Uporabniški priročnik

Povezava

1. Odprite predal za baterije. Vstavite baterije AAA. Led indikator vas bo opozoril, da je baterija izpraznjena.
2. Priključite sprejemnik USB na računalnik, in sicer na prosta vrata USB. Vozniki ni potrebno.
Povezava 2.4G: Namestite suho baterijo in vklopite tipkovnico, enkrat pritisnite gumb 2.4G in pripojte sprejemnik USB na napravo, tipkovnica bo povezana v 3-5 sekundah.
Povezava BT: Enkrat pritisnite BT1/BT2, nato držite gumb BT1/BT2 3 sekunde, dokler modra dioda LED ne začne utripati, poiščite ime za seznanjanje na napravi in jo povežite.
3. Namestite noge tipkovnice tako, da je kot udoben.

Funkcije

Gumb	Win	Funkcija	Mac	Funkcija
F1	FN+F1	Svetlost zaslona –	F1	Svetlost zaslona –
F2	FN+F2	Svetlost zaslona +	F2	Svetlost zaslona +
F3	FN+F3	Okno za večopravilnost	F3	Okno za večopravilnost
F4	FN+F4	Domača stran brskalnika	F4	Nazaj na namizje
F5	FN+F5	Moj računalnik	F5	Moja mapa
F6	FN+F6	Iskanje	F6	Iskanje
F7	FN+F7	Prejšnja skladba	F7	Prejšnja skladba
F8	FN+F8	Predvajanje / zaustavitev	F8	Predvajanje / zaustavitev
F9	FN+F9	Naslednja skladba	F9	Naslednja skladba
F10	FN+F10	Izklopite glasnost	F10	Izklopite glasnost
F11	FN+F11	Prostornina –	F11	Prostornina –
F12	FN+F12	Prostornina +	F12	Prostornina +

Stikala:

2.4G	Povezovanje z brezžično napravo 2.4G	BT/2.4G	Neodvisno stikalo za napajanje
BT1	Povezovanje z napravo BT Nr1	BT1/BT2	Preklapljanje med operacijskimi sistemi (Win/Mac)
BT2	Povezovanje z napravo BT Nr2		

Tecla de funcionamento

Asegúrese de que ha cambiado al sistema correspondiente Win/Mac

Botón	Win	Función	Mac	Función
F1	FN+F1	Brillo de la pantalla –	F1	Svetlost zaslona –
F2	FN+F2	Brillo de la pantalla +	F2	Svetlost zaslona +
F3	FN+F3	Ventana multitarea	F3	Okno za večopravilnost
F4	FN+F4	Página inicial del navegador	F4	Vrnitev na namizje
F5	FN+F5	Mi ordenador	F5	Moja mapa
F6	FN+F6	Busque en	F6	Iskanje
F7	FN+F7	Pista anterior	F7	Prejšnja skladba
F8	FN+F8	Reproducir / Pausa	F8	Predvajanje / zaustavitev
F9	FN+F9	Siguiente pista	F9	Naslednja skladba
F10	FN+F10	Silencio	F10	Izklopite glasnost
F11	FN+F11	Volumen –	F11	Prostornina –
F12	FN+F12	Volumen +	F12	Prostornina +

Interruptores:

2.4G	Empareje con un dispositivo inalámbrico 2.4G	BT/2.4G	Interruptor de alimentación independiente
BT1	Empareje con dispositivo BT Nr1	BT1/BT2	Cambio entre sistemas operativos (Win/Mac)
BT2	Empareje con dispositivo BT Nr2		

Multimedijski funkcijski tasteri:

Uverite se da ste prešli na odgovarajući sistem Win/Mac

Dugme	Win	Funkcija	Mac	Funkcija
F1	FN+F1	Osvetljenost ekrana–	F1	Osvetljenost ekrana–
F2	FN+F2	Osvetljenost ekrana+	F2	Osvetljenost ekrana+
F3	FN+F3	Prozor za više zadataka	F3	Okno za večopravilnost
F4	FN+F4	Početna strana pretraživača	F4	Nazad na radnu površinu
F5	FN+F5	Moj kompjuter	F5	Moj folder
F6	FN+F6	Traži	F6	Iskanje
F7	FN+F7	Prethodna numera	F7	Prethodna skladba
F8	FN+F8	Pusti / Pauza	F8	Predvajanje / zaustavitev
F9	FN+F9	Sledeća numera	F9	Naslednja skladba
F10	FN+F10	Mute	F10	Izklopite glasnost
F11	FN+F11	Jačina –	F11	Jačina –
F12	FN+F12	Jačina +	F12	Jačina +

Interruptores:

2.4G	Empareje con un dispositivo inalámbrico 2.4G	BT/2.4G	Interruptor de alimentación independiente
BT1	Empareje con dispositivo BT Nr1	BT1/BT2	Cambio entre sistemas operativos (Win/Mac)
BT2	Empareje con dispositivo BT Nr2		

Multimedijski funkcionalni tasteri:

Preko konvertora, uđi na sistemsku izbrazdnju custmeny Win/Mac

Kuona	Win	Funkcija	Mac	Funkcija
F1	FN+F1	Ricsvajnosti ekrana –	F1	Ricsvajnosti ekrana –
F2	FN+F2	Ricsvajnosti ekrana +	F2	Ricsvajnosti ekrana +
F3	FN+F3	Prozor za vile zadataka	F3	Okno za večopravilnost
F4	FN+F4	Početna strana pretraživača	F4	Nazad na radnu površinu
F5	FN+F5	Moj kompjuter	F5	Moja mapa
F6	FN+F6	Traži	F6	Iskanje
F7	FN+F7	Prethodna numera	F7	Prejšnja skladba
F8	FN+F8	Pusti / Pauza	F8	Predvajanje / zaustavitev
F9	FN+F9	Sledeća numera	F9	Naslednja skladba
F10	FN+F10	Mute	F10	Izklopite glasnost
F11	FN+F11	Jačina –	F11	Jačina –
F12	FN+F12	Jačina +	F12	Jačina +

Interruptori:

2.4G	Empareje con un dispositivo inalámbrico 2.4G	BT/2.4G	Interruptor de alimentación independiente
BT1	Empareje con dispositivo BT Nr1	BT1/BT2	Prebacivanje između operacijskih sistemi (Win/Mac)
BT2	Empareje con dispositivo BT Nr2		

UKR

Ергономічна бездротова клавіатура HKB-W6

- **Тип з'єднання:** Подвійний бездротовий зв'язок (2,4 ГГц + BT 5.1)
- **Мультимедійні клавіші:** 12 функцій
- **Кількість клавіш:** 105
- **Ключові ресурс:** 10 мільйонів натиснень
- **Тип перемикача:** Мембранний перемикач
- **Брызгозащищенный дизайн**
- **Робочий діапазон:** 8-10 метрів
- **Батареї:** 2 x AAA
- **Матеріальний: ABC-пластик**
- **Розміри:** 431.9 × 194,8 × 32 мм
- **Вага:** 650 г ± 10 г

Вміст упаковки

Клавіатура
Батарейки 2 шт, тип AAA
USB-приймач
Посібник користувача

Підключення

1. Відкрийте відсік для батарей. Вставте батарейки AAA. Світлодіодний індикатор попередить про низький рівень заряду батарей.
2. Підключіть USB-приймач до комп'ютера, а саме до вільного USB-порту. Драйвер не потрібен.
2.А з'єднання: Встановіть суху батарею і увімкніть клавіатуру, натисніть кнопку 2.4G один раз і підключіть USB-приймач до пристрою, клавіатура буде підключена протягом 3-5 секунд.
BT з'єднання: Натисніть BT1/BT2 один раз, потім утримуйте кнопку BT1/BT2 протягом 3 секунд, доки не почне блимати синій світлодіод, знайдіть ім'я сполучення на пристрої та підключіть його.
3. Встановіть ніжки клавіатури під зручним кутом.

Клавіші

Клавіша	Win	Функція	Mac	Функція
F1	FN+F1	Яскравість екрану –	F1	Яскравість екрану –
F2	FN+F2	Яскравість екрану +	F2	Яскравість екрану +
F3	FN+F3	Вікно багатозадачності	F3	Вікно багатозадачності
F4	FN+F4	Домашня сторінка браузера	F4	Назад до робочого стіл
F5	FN+F5	Мій комп'ютер	F5	Моя папка
F6	FN+F6	Пошук	F6	Пошук
F7	FN+F7	Попередній трек	F7	Попередній трек
F8	FN+F8	Відтворення / Пауза	F8	Відтворення / Пауза
F9	FN+F9	Наступний трек	F9	Наступний трек
F10	FN+F10	Вимкнути звук	F10	Вимкнути звук
F11	FN+F11	Гучність –	F11	Гучність –
F12	FN+F12	Гучність +	F12	Гучність +

Перемикачі:

2.4G	Сполучення з бездротовим пристроєм 2.4G	BT/2.4G	Незалежний вимикач живлення
BT1	Сполучення з BT-пристроєм Nr1	BT1/BT2	Перемикання між операційними системами (Win/Mac)
BT2	Сполучення з BT-пристроєм Nr2		

GARANTIA

Garantijas termiņš sākas no produkta iegādes dienas no CANYON pārvaldītā PĀRDEVĒJA. Pirkšanas datums ir datums, kas norādīts pārdošanas kvītī vai pavadītājā. Garantija ir spēkā tikai ar kvīti vai ierakstu, kas satur pirkuma datumu vai veikta pēc CANYON ieskaites. Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, prece kopā ar kvīti jānogādā pārdevējam (ņemot vērā preču pavadzīmi) ir jāvodot apakšā Pārdevējam pilnvara vietā. 2. gadu garantija no dienas, kad patērētājs to iegādājas. Ražotājam kalpo 2 gadi. Produktu informācija par lietošanu un garantiju ir pieejama vietnē