MAGIO

Italy Design

Інструкція з експлуатації

Instrukcja obsługi

Instruction manual



MG-830

ВАГИ ПІДЛОГОВІ

WAGI ŁAZIENKOWE

BATH SCALES

info@magio.ua

+38 (096) 00-00-786
+38 (093) 00-00-786

www.magio.ua
www.instagram.com/magio.ua
www.facebook.com/Magio
www.youtube.com/c/Magio_ua

UA : ЗМІСТ
PL : SPIS TREŚCI
EN : CONTENT

UA

Схема та опис 1
Заходи безпеки та застереження 2
Основні функції 3
Розпаковування та збір 4
Перед першим використанням 4
Встановлення та заміна батарейок 4
Установка додатка 4
Порядок роботи 5
Вибір одиниць вимірювання 6
Індикатори 6
Чищення та догляд 6
Зберігання 6
Технічні характеристики 6

PL

Schemat i opis 1
Środki ostrożności i przestrogi 8
Główne funkcje 9
Rozpakowywanie i składanie 9
Przed pierwszym użyciem 9
Montaż i wymiana baterii 9
Instalacja aplikacji 9
Eksploatacja 10
Wybór jednostek miary 11
Wskaźniki 11
Czyszczenie i konserwacja 11
Przechowywanie 11
Danetechniczne 11

EN

Draft and description 1
Safety precautions and warnings 13
Main functions 14
Unpacking and assembly 14
Before first use 14
Battery installation and replacement 14
Installing the application 14
Operating procedure 15
Selecting units of measure 15
Indicators 16
Clean and care 16
Storage 16
Technical specifications 16

UA : СХЕМА ТА ОПИС
PL : SCHEMAT I OPIS
EN : DRAFT AND DESCRIPTION



UA

1. Цифровий дисплей
2. Металева пластина
3. Скляна платформа

PL

1. Cyfrowy wyświetlacz
2. Metalowa płyta
3. Szkło platformy

EN

1. Digital display
2. Metal plate
3. Glass platform

Шановний покупець, колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умови дотримання правил інструкції з експлуатації.

Заходи безпеки та застереження

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання приладу може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового та комерційного застосування, а також для використання:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
- у фермерських будинках;
- клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.

• Використовуйте прилад тільки у приміщенні.

• Не занурюйте корпус приладу у воду або будь-які інші рідини.

• Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5 °C до +40 °C.

• Не залишайте дітей без нагляду поряд з приладами.

• Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітнім дітям) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань.

• Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом, розуміють можливість небезпеки і їх проінструктовано про безпечне користування приладом. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом. Діти не повинні грати з приладом. Чищення й обслуговування можливе для дітей старше ніж 8 років під наглядом. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

• З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

• Бережіть прилад від падінь та ударів.

• Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння приладу зверніться до найближчого авторизованого

(уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.magio.ua
• Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби приладу не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте прилад у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
• Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.
• Не можна змішувати різні типи батарей або нові та використані батареї.
• Батареї необхідно вставляти з врахуванням полярності.
• Використані батареї необхідно вийняти з пристрою і безпечно утилізувати.
• Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
• Не використовуйте прилад поруч із сильним магнітним полем.
• Завжди встановлюйте прилад на рівну, суху та стійку поверхню.
• Ігноруйте перший показник і починайте фіксувати результат лише після другого зважування.
• Завжди знімайте взуття та шкарпетки, очищайте ноги перед використанням.
• Бажано проводити вимірювання в один і той же час доби.
• Результат вимірювання може бути оманливим після інтенсивних фізичних навантажень, надмірної дієти або в умовах сильного зневоднення організму.
• Діти до 10 років або дорослі старше 100 років можуть використовувати пристрій лише у звичайному режимі зважування.
• Люди з наступними станами не повинні використовувати пристрій: Вагітні жінки, люди з симптомами набряків або ті, хто перебуває на діалізі.
• Вміст жиру% гідратації%, оцінений за допомогою шкали контролю рівня жиру, є лише довідковим (не для медичних цілей). Якщо ваш вміст жиру у відсотках гідратації вище/нижче норми, зверніться до лікаря за додатковою консультацією.

⚠ Особи з медичними імплантами повинні використовувати ваги тільки для зважування, не використовуючи функцію зважування з визначенням параметрів організму. Електричний сигнал може спричинити дисфункцію імпланта.

Основні функції

Цей прилад спеціально розроблений для вимірювання рівня жиру та водного балансу організму, допомагає відстежувати щоденні зміни показників жиру, водного балансу та ваги, а також надає інформацію для порівняння. На основі аналізу вашого зросту, ваги, віку тощо, він визначає вашу добову потребу в калоріях і допомагає контролювати вашу вагу.

Розпаковування та збір

Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Перевірте цілісність приладу. За наявності пошкоджень не користуйтеся приладом.
2. Видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали, що заважають роботі приладу.

Перед першим використанням

1. Протріть корпус вологою тканиною.
2. Встановіть батарейки.

Встановлення та заміна батарейок

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Встановіть батарейки дотримуючись полярності.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку та переконайтеся, що вона надійно зафіксована

Установка додатка

За допомогою додатка ви можете не лише проводити вимірювання параметрів вашого тіла, але і відстежувати історію ваших вимірювань.

Відкрийте на смартфоні магазин додатків App Store або Google Play та завантажте додаток MovingLife. Для зручності пошуку можете використовувати QR-код:

App: MovingLife

Запустіть додаток MovingLife та зареєструйте свій профіль, в якому вкажіть необхідні дані (зріст, вік, стать) для точного визначення відсоткового співвідношення води та жирової маси в організмі.



Активуйте функцію Bluetooth на смартфоні, ступайте на ваги, щоб їх увімкнути (підсвітка дисплея повинна запалитися), виконайте пошук ваг на смартфоні та встановіть з'єднання.

Додаток періодично може оновлюватися, слідкуйте за інструкціями в додатку.



Ті самі ваги можуть бути пов'язані з кількома профілями.

Порядок роботи



Поставте ваги на плоску, рівну і тверду поверхню. Обережно наступіть на платформу ваг, щоб їх увімкнути.

Коли на дисплеї засвітиться індикація «0.0», станьте на ваги босими ногами і залишайтеся нерухомими, поки визначатиметься ваша вага і вміст жирової маси та води в організмі. Щиколотки, коліна і стегна не повинні доторкатися одне до одного. Протягом 2 секунд на дисплеї відобразиться ваша вага. Крім того, вага відобразиться в додатку на смартфоні. Результати вимірювань будуть зберігатися в історії додатка.

Зійдіть з ваг і вони вимкнуться автоматично.

⚠ Не ставайте на ваги вологими ногами, або на вологу поверхню ваг! Ви можете послизнутись і отримати травму.

⚠ Результати вимірювань є приблизними і не можуть бути використані як основа для лікарського висновку. Точні результати можна отримати лише пройшовши повноцінне обстеження в медичному закладі. Ваги не призначені для зважування дітей до 10 років і вагітних жінок.

Вибір одиниць вимірювання

Встановіть одиницю вимірювання ваги через додаток. Якщо це неможливо, ви можете натискати кнопку UNIT на задній частині ваг, щоб змінити одиницю ваги.



Індикатори

Lo	Низький рівень елементів живлення. Будь ласка, замініть батарейки!
Err	Свідчить про перевантаження (понад 150 кг).
E	Виникла помилка, будь ласка, повторіть спробу, щоб отримати правильний результат.

Чищення та догляд

1. Вимкніть прилад.
2. Протріть корпус м'якою злегка вологою тканиною та витріть насухо.

⚠ Увага!

» Не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи агресивних рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

» Не занурюйте пристрій у воду!

» Не використовуйте гострі або абразивні елементи при очищенні пристрою.

Зберігання

2. Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою та вийміть елементи живлення (батарейки).
3. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
4. Слідкуйте, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів.

Технічні характеристики

Максимальна вага: 180 кг
Ціна поділки: 100 г
Елемент живлення: 3 батарейки типу AAA

Термін придатності - необмежений до початку використання
Термін використання - 3 роки з дня продажу
Умови зберігання - не потребує спеціальних умов зберігання
Не містить шкідливих речовин
Більше інформації: www.magio.ua
Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO:
info@magio.ua
Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

Примітка

Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Szanowny Kliencie, zespół firmy„Magio" dziękuje za wybór produktów naszej marki i gwarantuje wysoką jakość zakupionego urządzenia pod warunkiem przestrzegania zasad zawartych w instrukcji obsługi.

Środki ostrożności i przestrogi

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją przez cały okres użytkowania. Używajcurządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użycie instrumentu może spowodować nieprawidłowe działanie, obrażenia użytkownika lub uszkodzenie mienia.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego i komercyjnego, a także do użytku:
- w pomieszczeniach kuchennych dla personelu sklepów, biur i innych pomieszczeń przemysłowych;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych podobnych miejscach zamieszkania.
• Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
• Nie zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie ani żadnych innych płynach.
• Temperatura w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest użytkowane, powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +40°C.
• Nie zostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu urządzeń.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych (a także przez małoletnie dzieci), lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że w bezpośredniej obecności upoważnionych osób doglądających lub osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, które udzielą niezbędnych instrukcji użytkowania urządzenia.
• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Sprzątanie i konserwacja jest możliwa dla dzieci powyżej 8 roku życia pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
• Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy pozostawiać bez nadzoru plastikowych toreb służących do pakowania.
• Chroń urządzenie przed upadkami i uderzeniami.
• Zabrania się samodzielnej naprawy urządzenia. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, jak również po upadku urządzenia należy wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym (autoryzowanym) serwisem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.magio.ua
• Aby chronić środowisko, po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Oddaj urządzenie do specjalistycznego punktu w celu dalszej utylizacji.
• Urządzenie powinno być transportowane wyłącznie w opakowaniu fabrycznym.
• Nie wolno montować jednocześnie nowych i używanych baterii lub baterii różnych typów.
• Podczas wkładania baterii należy przestrzegać polaryzacji.
• Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i odpowiednio zutylizować.
• W przypadku przechowywania lub nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć baterie z urządzenia.
• Nie należy używać urządzenia w pobliżu działania silnego pola elektromagnetycznego.
• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
• Ignoruj pierwszy odczyt i zaczynaj rejestrować wyniki dopiero po drugim ważeniu.
• Zawsze zdejmuj buty i skarpetki, oczyszczaj stopy przed użyciem.
• Preferowane jest przeprowadzanie pomiarów o tej samej porze dnia.

• Wynik pomiaru może być wprowadzający w błąd po intensywnym wysiłku fizycznym, nadmiernym spożyciu diety lub w warunkach silnego odwodnienia organizmu.
• Dzieci do 10 roku życia lub dorośli powyżej 100 lat mogą używać urządzenia tylko w trybie zwykłego ważenia.
• Osoby z następującymi stanami nie powinny korzystać z urządzenia: kobiety w ciąży, osoby z objawami obrzęków lub osoby poddające się dializom.
• Zawartość tłuszczu%, poziom nawodnienia%, oceniany za pomocą skali kontroli poziomu tłuszczu, służy tylko do celów informacyjnych (nie jest przeznaczony do celów medycznych). Jeśli zawartość tłuszczu w nawodnieniu w procentach jest wyższa/niższa niż norma, skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania dodatkowych porad.

Osoby z implantami medycznymi powinny korzystać z wagi tylko do ważenia, nie używając funkcji pomiaru parametrów organizmu. Sygnał elektryczny może spowodować dysfunkcję implantu.

Główne funkcje

To urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do pomiaru poziomu tłuszczu i bilansu wodnego organizmu. Pomaga monitorować codzienne zmiany wskaźników tłuszczu, bilansu wodnego i wagi, a także dostarcza informacji do porównania. Na podstawie analizy takich danych jak wzrost, waga, wiek itp., określa dzienną potrzebę kalorii i wspomaga kontrolę wagi.

Rozpakowywanie i składanie

Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia przy niskiej temperaturze należy pozostawić je na trzy godziny w miejscu o temperaturze pokojowej.

1. Sprawdź integralność urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
2. Usuń wszelkie nalepki i materiały opakowaniowe, które mogą przeszkodzić w działaniu urządzeniaю

Przed pierwszym użyciem

1. Przetrzyj wagę wilgotną szmatką.
2. Włóż baterie.

Montaż i wymiana baterii

1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Włóż baterie, zachowując polaryzację.
3. Umieść pokrywę komory baterii i upewnij się, że jest ona dokładnie zamocowana.

Instalacja aplikacji

Dzięki aplikacji możesz nie tylko przeprowadzać pomiar parametrów swojego ciała, ale także śledzić historię swoich pomiarów.

Otwórz sklep z aplikacjami App Store lub Google Play na smartfonie i pobierz aplikację MovingLife. Dla wygody możesz użyć kodu QR:

App: MovingLife

Uruchom aplikację MovingLife i zarejestruj swój profil, podając niezbędne dane (wzrost, wiek, płeć) do dokładnego określenia procentowego stosunku wody i masy tłuszczu w organizmie.



Aktywuj funkcję Bluetooth na smartfonie, wejdź na wagę, aby ją włączyć (podświetlenie ekranu powinno się zapalić), przeszukaj wagi na smartfonie i nawiąż połączenie.

Aplikacja może być okresowo aktualizowana, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Te same wagi mogą być połączone z kilkoma profilami.

Eksploatacja



Umieść wagę na płaskiej, równiutkiej i twardej powierzchni. Ostrożnie postaw stopę na platformie wagi, aby ją włączyć.

Kiedy na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik «0.0», stan na wadze boso i stań nieruchomo, dopóki nie zostanie określona Twoja waga oraz zawartość masy tłuszczowej i wody w organizmie. Łydki, kolana i uda nie powinny się dotykać. W ciągu 2 sekund na wyświetlaczu pojawi się Twoja waga. Ponadto waga zostanie wyświetlona w aplikacji na smartfonie. Wyniki pomiarów będą przechowywane w historii aplikacji.

Zejdź z wagi, a automatycznie się wyłączą.

⚠ Nie należy stawać na wadze mokrymi stopami lub na mokrej powierzchni wagi!Można się poślizgnąć i narazić się na poważne obrażenia ciała.

⚠ Wyniki pomiarów są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do lekarskiej opinii. Dokładne wyniki można uzyskać tylko po przeprowadzeniu pełnego badania w placówce medycznej. Wagi nie są przeznaczone do ważenia dzieci do 10 roku życia i kobiet w ciąży.

Wybór jednostek miary

Proszę ustawić jednostkę wagi za pomocą aplikacji. Jeśli to niemożliwe, można nacisnąć przycisk UNIT na tylnej stronie wagi, aby przekształcić jednostkę wagi.



Wskaźniki

Niski poziom baterii. Proszę wymienić baterie!

Wskazuje na przeciążenie (powyżej 150 kg).

Wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie, aby uzyskać prawidłowy wynik.

Czyszczenie i konserwacja

1. Wyłącz urządzenie.
2. Przetrzyj korpus miękką, lekko wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.

Uwaga!

» Do czyszczenia urządzenia nie należy używać twardych gąbek, materiałów ściernych ani agresywnych płynów czyszczących, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.

» Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

» Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych ani ściernych elementów.

Przechowywanie

1. Przed długotrwałym przechowywaniem urządzenia należy je wyczyścić i wyjąć baterie.
2. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.
3. Upewnij się, aby podczas przechowywania na wadze nie było żadnych przedmiotów.

Danetechniczne

Maksymalne obciążenie: 180 kg
Podziałka: 100 g
Źródło zasilania: 3 bateria typu AAA

Okres trwałości jest nieograniczony do momentu rozpoczęcia użytkowania.
Okres użytkowania – 3 lata od dnia sprzedaży.
Warunki przechowywania — nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
Nie zawiera szkodliwych substancji.
Więcej informacji: www.magio.ua
Pytania związane z użytkowaniem produktów MAGIO: info@magio.ua
Producent zastrzega sobie prawo do zmian designu i parametrów technicznych, wyposażenia, gamy kolorystycznej wyrobu, okresu gwarancji itp. bez uprzedniego powiadomienia.

Notatka

W wyniku ciągłego procesu wprowadzania zmian i ulepszeń, mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy instrukcją a produktem. Producent ma nadzieję, że użytkownik zwróci na to uwagę.

Dear customer, Magio thanks you for making your choice in favor of our brand products and guarantees the high quality of the appliance you purchased, subject to meeting the requirements of the user's manual.

Safety precautions and warnings

Before use, please read this user's manual carefully and keep it for the entire period of use. Use the appliance only for its intended purpose, as specified in this manual. Improper use of the appliance may lead to its breakdown, causing harm to the user or their property.

• The appliance is intended for domestic use only. The appliance is not intended for industrial or commercial use, as well as for use:
  - in kitchen areas for staff in shops, offices and other production facilities
  - in farmhouses
  - by clients in hotels, motels, boarding houses, and other similar places of residence
• Use the appliance indoors only.
• Do not immerse the body of the appliance in water or any other liquid.
• The temperature in rooms where the appliance is used must be in the range from 5 °C to + 40 °C.
• Do not leave children unattended near appliances.
• This appliance should not be used by persons (as well as young children) with reduced physical or mental abilities, or lack of experience or knowledge.
• This appliance can be used by children aged 8 and over provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the resulting risk. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance can make children older than 8 years under the supervision of. The appliance and its cord must be kept out of the reach of children under 8 years of age.
• For the safety of children, do not leave plastic bags that are used as packaging unattended.
• Protect the appliance from drops and bumps.
• Do not repair the appliance yourself. Do not disassemble the appliance yourself, if any malfunctions occur, or after the appliance has been dropped, contact the nearest (authorized) service center at the contact addresses indicated in the warranty card and on the website www.magio.ua
• To protect the environment, after the end of its service life, do not dispose of the appliance with household waste but take it to a specialized collection point for further disposal.
• The appliance should only be transported in its original packaging.
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
• If the appliance is to be stored or unused for a long period, the batteries should be removed.
• Do not use the device near a strong magnetic field.
• Use the appliance on a flat, stable surface.
• Ignore the first reading and only start taking effective record from the second time weighing.
• Always remove your shoes and socks , wipe clean your feet before using.
• It is advisable to take measurement at the same time of the day.
• Measured result could be misleading after intensive exercise, excessive dieting or under extreme dehydration condition.
• Children under 10 or adult over 100 can only use the device under normal weighing mode.
• People with the following conditions should not use the device: Pregnant women, Those with symptom of edema, or on dialysis treatment.
• The Fat% Hydration% content evaluated by the Fat Monitor Scale is only for reference (not for medical purpose). If your Fat% Hydration% content is over/below normal level, please consult your doctor for more advice.

Individuals with medical implants should use the scale only for weighing, without utilizing the body parameter measurement function. An electrical signal may interfere with the implant's functionality.

Main functions

This device is specially designed to measure body fat and hydration levels. It helps track daily changes in fat, hydration, and weight, providing information for comparison. Based on the analysis of factors such as height, weight, age, etc., it determines your daily calorie needs and aids in weight control.

Unpacking and assembly

After transporting or storing the appliance at a low temperature, keep it at room temperature for at least three hours.

1. Check the integrity of the appliance; if damaged, do not use the appliance.
2. Remove any stickers and packing materials that interfere with the operation of the appliance.

Before first use

1. Wipe the casing with a damp cloth.
2. Insert the batteries.

Battery installation and replacement

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, observing the polarity.
3. Place the battery compartment cover and make sure it is securely fastened.

Installing the application

With the application, you can not only measure your body parameters but also track the history of your measurements.

Open the App Store or Google Play on your smartphone and download the MovingLife app. For convenience, you can use the QR code:

App: MovingLife

Launch the MovingLife app and register your profile, providing necessary details (height, age, gender) for accurate determination of the percentage of water and fat mass in the body.

Activate the Bluetooth function on your smartphone, step on the scale to turn it on (the display backlight should light up), search for the scale on your smartphone, and establish a connection.

The application may receive periodic updates; follow the instructions within the app.



The same scale can be connected to multiple profiles.

Operating procedure



Place the scale on a flat, even, and hard surface. Gently step onto the scale platform to turn it on.

When the display shows «0.0», stand on the scale barefoot and remain still while your weight and body fat and water content are determined. Ankles, knees, and thighs should not touch each other. Within 2 seconds, your weight will be displayed on the screen. Additionally, the weight will be shown in the smartphone app. Measurement results will be stored in the app's history.

Step off the scale, and it will turn off automatically.

⚠ Do not get wet on the scales or not wet surfaces! You can slip and get injured!

⚠ Measurement results are approximate and cannot be the basis for a medical conclusion. Accurate results can only be obtained by undergoing a comprehensive examination at a medical institution. The scales are not intended for weighing children under 10 years of age and pregnant women.

Selecting units of measure

Please set the weight unit by APP. If unavailable, you can press UNIT button on back of scale to convert the weight unit.



Indicators

Low level of power cells. Please replace the batteries!

Indicates an overload (over 150 kg).

An error occurred, please try again to obtain the correct result.

Clean and care

1. Switch off the appliance.
2. Wipe the body with a soft, slightly damp cloth and wipe dry.

Warning!

» Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.
» Don't immerse the unit into water.
» Don't use sharp or abrasive to clean the appliance.

Storage

1. Before taking the device for long-term storage, clean the device and remove the batteries.
2. Keep the appliance in a cool dry place out of reach of children and people with disabilities.
3. Make sure there are no objects on the scales during storage.

Technical specifications

Maximum weight: 180 kg
Graduation: 100 g
Battery: 3 battery AAA type

Service lifetime: 3 years
Does not contain harmful substances
Additional information: www.magio.ua
Questions related to the use of MAGIO products: info@magio.ua
The manufacturer reserves the right to change the design and specifications, packaging, product colors, warranty period, etc. without prior notice.

Note

Due to the continuous process of making changes and improvements, there may be some differences between the manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

MAGIO
Italy Design