


BRAUN

**G 1500
G 1300**



Power Plus

Type 4195







Braun Infolines

Deutsch	4, 29	(D)	(A)	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFORLINE
English	5, 29	(CH)		08 44 - 88 40 10
Français	6, 29	(GB)		0800 783 70 10
Italiano	7, 29	(IRL)		1 800 509 448
Nederlands	8, 29	(F)		0810 309 780
Dansk	9, 30	(B)		0 800 14 592
Norsk	10, 30	(I)		(02) 6 67 86 23
Svenska	11, 30	(NL)		0 800-445 53 88
Suomi	12, 30	(DK)		70 15 00 13
Türkçe	13	(N)		22 63 00 93
Polski	14, 31	(S)		020 - 21 33 21
Český	15, 31	(FIN)		020 377 877
Slovenský	16, 31	(PL)		0 801 127 286 0 801 1 BRAUN
Magyar	17, 32	(CZ)		221 804 335
Slovenski	18, 32	(TR)		0 212 473 75 85
Hrvatski	19, 32	(RUS)		+7 495 258 62 70
Ελληνικά	20, 32	(UA)		+38 044 428 65 05
Русский	22, 33	(HK)		852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)
Українська	23, 33			
عربی	26, 34			
فارسی	28, 35			

Internet:

www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany



Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

Vorsicht

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltüblicher Mengen konstruiert.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Grundsätzlich raten wir aber, das Gerät von Kindern fern zu halten.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Das Motorteil ⑨ darf nicht unter fließendes Wasser gehalten, ins Wasser getaut und nicht auf nassen Untergrund betrieben werden.
- Insbesondere bei der Verarbeitung von dünnflüssigem Gut ist darauf zu achten, dass das Motorteil nicht nass wird (ggf. Netzstecker ziehen und das Motorteil reinigen und trockenwischen – siehe «Reinigung»).
- Braun Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät darf nur von einer autorisierten Kundendienststelle zur Reparatur geöffnet werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Gerätebeschreibung

- ① Verschlussring
- ② Lachscheibe
- ③ Nut in der Lachscheibe ②
- ④ Messer (rostfreier Edelstahl)
- ⑤ Schnecke
- ⑥ Fleischwolf-Gehäuse mit Einfüllschacht
- ⑦ Nase im Fleischwolf-Gehäuse ⑤
- ⑧ Einfüllschale
- ⑨ Stopfer
- ⑩ Ein-/Ausschalter
- ⑪ Motorteil
- ⑫ Kabelaufwicklung
- ⑬ Kubbe-Vorsatz (nur bei Modell G 1500)
- ⑭ Wurstfüll-Vorsatz (nur bei Modell G 1500)

Lachscheibe ②

3 Lachscheiben, Haushaltsgröße 5 (Lochdurchmesser 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

Kubbe-Vorsatz ⑬ / Wurstfüll-Vorsatz ⑭

Diese Vorsätze können anstelle der Lachscheibe ② und des Messers ④ eingesetzt werden.

Überlastungsschutz

Wenn der Motor im eingeschalteten Zustand nicht läuft, bedeutet dies, dass der Überlastungsschutz angesprochen hat. In diesem Fall ist der Motor ausschalten, bis er abgekühlt ist (ca. 15 Minuten). Sollte nach dem Einschalten der Motor nicht laufen, wiederholen Sie den Abkühlvorgang wie oben beschrieben. Aufbewahrung des Gerätes nur bei abgeschaltetem Motor und bei gezogenem Netzstecker.

Vor dem Gebrauch

Die Einzelteile des Fleischwolfs wurden im Werk mit einem schützenden Fettfilm versehen. Das Gerät

muss daher vor dem ersten Gebrauch gespült werden (siehe «Reinigung»).

Zusammensetzen

- Reihenfolge der Teile ① – ⑤ beachten.
- Die scharfe Seite des Messers ④ muss zur Lachscheibe ② zeigen.
- Die Nase ⑦ am Fleischwolf-Gehäuse ⑥ muss in die Nut ③ der Lachscheibe ② geführt werden.
- Nach dem Einsetzen der Teile ② – ④ den Verschlussring ① auf das Fleischwolf-Gehäuse ⑥ schrauben und mäßig festziehen.

Das zusammengesetzte Fleischwolf-Gehäuse ⑥ wird durch Bajonettschluss mit dem Motorteil ⑪ verbunden. Das Fleischwolf-Gehäuse mit um 45° im Uhrzeigersinn verdrehtem Einfüllschacht in das Motorteil schieben. Der Pfeil am Fleischwolf-Gehäuse muss mit dem waagerechten Pfeil am Motorteil übereinstimmen (A). Fleischwolf-Gehäuse in Richtung des senkrechten Pfeiles auf dem Motorteil gegen den Uhrzeigersinn drehen (A), bis der Einfüllschacht in senkrechter Position einrastet (B). Die Einfüllschale ⑧ auf den Einfüllschacht am Fleischwolf-Gehäuse ⑥ setzen.

Anwendung

Vor dem Einfüllen von Fleisch, Fisch, Gemüse usw. Motorteil einschalten. Dazu Schalter ⑩ drücken und einrasten lassen. Zum Abschalten den Schalter durch leichtes Drücken wieder ausrasten.

Vor der Verarbeitung von Fleisch, Sehnen und Knochen entfernen und das Fleisch in Streifen schneiden. Außer Fleisch können auch Fisch, Gemüse, Zwiebeln, eingelegte Brötchen, gekochte Kartoffeln, entsteinte Pfirsiche für Pflaumenmus verarbeitet werden. Füllen Sie das vorbereitete Fleisch oder Gemüse in die Einfüllschale ⑧ und drücken Sie es mit dem Stopfer ⑨ in den Einfüllschacht; niemals eine Gabel, einen Löffelstiel oder ähnliches verwenden. Wenn das Fleisch nicht mehr geschnitten, sondern nur gequetscht wird, prüfen Sie bitte, ob der Fleischwolf richtig zusammengesetzt ist (z. B. ein Teil wurde vergessen einzusetzen), oder säubern Sie Messer ④ und Lachscheibe ②.

Hinweis: Bei Gütern mit hoher Leistungsaufnahme wie z. B. Sonnenblumenkernen gemischt mit Haferflocken im Verhältnis 1:3 (ca. 800 W) ist eine Kurzbetriebszeit (KB) von 10 Sekunden zu beachten.

Bei Verwendung des Kubbe-Vorsatz ⑬ / Wurstfüll-Vorsatz ⑭ muss das Fleisch vorher zweimal durchgemahlen werden.

Reinigung

Das Motorteil ⑪ nur mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen. Alle anderen Teile können in heißem Wasser mit gebräuchlichen Spülmitteln abgewaschen werden. Lachscheibe ② trocken wischen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.

Aufbewahren

Zum Aufbewahren des Netzkabels dient die Kabelaufwicklung ⑫ im Boden des Gerätes (C).

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 2004/108/EG und Niederspannung 2006/95/EC.

Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelstellen erfolgen.



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Caution

Read all instructions carefully before using this product.

- This appliance was constructed to process normal household quantities.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children.
- Before operating, check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the unit.
- The motor unit ⑨ must not be held under running water, plunged into water, or operated on wet surfaces.
- Do not allow the motor unit to become wet, especially when processing moist food (if it does, pull the plug out of the socket and clean the motor unit – see «Cleaning»).
- Braun electric appliances meet applicable safety standards.
- This appliance can only be opened by an authorised Braun Service Centre for repairs.
- Faulty, unqualified repair work may cause accidents or injury to the user.

Description

- ① Cap
- ② Disc
- ③ Notch in the disc ②
- ④ Blade (stainless steel)
- ⑤ Worm
- ⑥ Grinder head with filling shaft
- ⑦ Protrusion in the metal housing ⑤
- ⑧ Feeder tray
- ⑨ Pusher
- ⑩ On/off switch
- ⑪ Motor unit
- ⑫ Cord storage
- ⑬ «Kubbe» attachment (only G 1500 model)
- ⑭ Sausage filler (only G 1500 model)

Disc ②

3 discs household size 5 (hole diameters 3 mm, 4.5 mm, 8 mm).

«Kubbe» attachment ⑬ / Sausage filler ⑭

These attachments can be inserted instead of the disc ② and the blade ③.

Safety fuse

If the motor switch is turned on, but the motor suddenly stops or does not run, the built in safety fuse has been activated. Should this happen, turn the switch off until the motor has cooled off (approximately 15 minutes).

If the motor will not start when switching it on again, repeat the cooling off procedure (see above).

Put away the unit after use only after you have turned the motor off and disconnected the plug.

Before using

All parts of the grinder attachment were covered with a lubricating film before leaving the factory. They must be washed before using the first time (see «Cleaning»).

Assembly

- Please note the correct assembly order of parts ① - ⑤.
- The sharp side of the blade ③ must face the disc ②.
- Guide the notch ③ in the disc ② over the protrusion ⑤ in the grinder head ⑥.
- After assembling the parts ② - ④, screw the cap ① moderately tight onto the grinder head ⑥.

The assembled grinder head ⑥ is joined to the motor unit ⑨ with a bayonet lock. Insert the metal housing into the motor unit by holding the filling shaft of the grinder head at an angle of 45° clockwise (the level arrow on the grinder head must coincide with the arrow on the motor unit) (A). Turn the grinder head anti-clockwise in the direction of the upright arrow (A) until the filling shaft snaps into place in an upright position (B). Place the feeder tray ⑧ on the filling shaft.

Operating

Turn the motor on before filling in meat, fish, vegetables, etc. To do so, press the switch ⑩ and let it latch. To turn the unit off, unlatch the switch by pressing lightly.

Before processing meat, remove tendons and bones and cut it into strips. Besides meat, the machine will also process fish, vegetables, onions, soaked bread rolls, boiled potatoes, stoned plums for jam. Fill the prepared meat or vegetables into the feeder tray ⑧ and push it down into the filling shaft with the pusher ⑨. Never use a fork, a spoon handle or a similar object. If meat is crushed instead of being cut properly, please check whether the meat grinder is assembled correctly (e. g. whether you have perhaps over-looked inserting one of the parts) or clean the blade ③ and disc ②.

Notice: When processing food with high power consumption – e. g. sunflower seeds mixed with oats at a ratio of 1:3 (approximately 800 W) – do not exceed an operating time of 10 seconds.

Before using the «Kubbe» attachment ⑬ / Sausage filler ⑭, the meat has to be ground twice.

Cleaning

Wipe the motor unit ⑨ with a damp cloth only and wipe it dry. All other parts can be washed in hot water with normal dishwashing liquids. The disc ② should be wiped dry. Do not clean in the dishwasher.

Storage

There is a practical cord storage ⑫ at the base of the unit (C).

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Français

Nos produits ont été conçus afin de répondre aux plus grandes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que vous apprécierez pleinement votre nouvel appareil Braun.

Attention

Lire avec attention le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique.
- Cet appareil n'est pas destiné à des enfants ou à des personnes aux capacités mentales et physiques réduites à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Mais de manière générale nous recommandons de maintenir cet appareil hors de portée des enfants.
- Avant de mettre en marche le hache-viande, vérifier que le voltage correspond au voltage imprimé sur l'appareil.
- Ne pas plonger le bloc-moteur ⑨ dans l'eau ou le passer sous l'eau courante. Ne pas le poser sur une surface mouillée.
- Ne pas laisser le bloc-moteur se mouiller, surtout lors de préparation à base d'aliments humides (si cela arrive, débrancher l'appareil et nettoyer le bloc-moteur – voir « Nettoyage »).
- Les appareils électriques Braun répondent aux normes de sécurité en vigueur.
- Cet appareil ne peut être ouvert que par un Centre Service Agréé Braun.
- Des réparations mal faites pourraient entraîner des accidents ou blesser l'utilisateur.

Description

- ① Bague de serrage
- ② Grille
- ③ Encouche dans la grille ②
- ④ Lame en acier inoxydable
- ④ Vis d'archimède
- ⑤ Tête broyeuse avec manche de remplissage
- ⑥ Saillie dans le corps métallique ⑤
- ⑥ Plateau de remplissage
- ⑦ Pousoir
- ⑧ Interrupteur du moteur
- ⑨ Bloc-moteur
- ⑩ Rangement du cordon
- ⑪ Accessoire « Kubbe » (seulement pour le modèle G 1500)
- ⑫ Entonnoir à saucisses (seulement pour le modèle G 1500)

Grilles ②

3 grilles pour utilisation familiale de taille 5 (trous de 3 mm, 4,5 mm et 8 mm de diamètre).

Accessoire boulettes de viande ⑪ / entonnoir à saucisses ⑫

Ces accessoires peuvent être insérés à la place de la grille ② et de la lame ③.

Fusible de sécurité

Si l'interrupteur moteur est en marche, mais que le moteur s'arrête soudainement ou ne fonctionne plus, c'est que le fusible de sécurité intégré a été activé. Si cela arrive, mettre l'interrupteur à l'arrêt et attendre que le moteur refroidisse (15 minutes environ). Si le moteur ne se met toujours pas en marche, laisser le moteur refroidir à nouveau (15 minutes environ). Ne ranger l'appareil qu'une fois l'interrupteur moteur à l'arrêt et le cordon débranché de la prise.

Avant utilisation

Toutes les pièces du hache-viande ont été recouvertes d'un produit lubrifiant avant de quitter l'usine. Elles doivent être nettoyées avant leur première utilisation (voir « Nettoyage »).

Montage/démontage

- Veuillez noter l'ordre précis du montage des pièces ① - ⑤.
- Le côté tranchant de la lame ③ doit être disposé face au disque.
- Placer l'encoche ② dans la grille ② sur la saillie ⑤ de la tête broyeuse ⑤.
- Après avoir assemblé les pièces ② - ④, visser la bague de serrage ① fermement sur la tête broyeuse ⑤.

La tête broyeuse montée ⑤ est assemblée au bloc-moteur ⑨ par une fermeture à baïonnette. Insérer le corps métallique dans le bloc-moteur en tenant le manche de remplissage de la tête broyeuse à un angle de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre (la flèche sur la tête broyeuse doit coïncider avec la flèche du corps moteur) (A). Tourner la tête broyeuse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans la direction de la flèche verticale (A) jusqu'à ce que le manche de remplissage s'enclenche dans sa position verticale (B). Placer le plateau ⑥ sur le manche de remplissage.

Utilisation

Mettre l'appareil en marche avant d'y faire pénétrer les aliments (viande, poisson, légumes etc.). Pour cela, appuyer sur l'interrupteur ⑧ et laisser le se verrouiller. Pour l'arrêter, déverrouiller l'interrupteur en appuyant dessus légèrement. Avant de hacher de la viande, enlevez les tendons et les os et coupez-la en lamelles. Hormis la viande, l'appareil hache également poissons, légumes, oignons, pain mouillé, pommes de terre cuites, prunes dénoyautées pour confiture. Remplir le plateau ⑥ d'aliments préparés et les pousser dans le manche de remplissage à l'aide du pousoir ⑦. Ne jamais utiliser fourchettes, cuillères ou autres objets similaires. Si la viande est écrasée plutôt que hachée, vérifier que le hache-viande soit correctement assemblé (ex. toutes les pièces sont-elles insérées ? ...) ou alors bien nettoyer le couteau ③ et la grille ②.

Notice : lorsque des aliments résistants nécessitent une forte puissance (ex. grains de tournesol – approx. 800 W), ne pas dépasser un temps d'utilisation de 10 secondes. Avant d'utiliser l'accessoire « Kubbe » ⑪/entonnoir à saucisses ⑫, la viande doit être hachée 2 fois.

Nettoyage

Nettoyer le corps moteur ⑨ à l'aide d'un chiffon humide puis bien l'essuyer. Toutes les autres pièces peuvent être nettoyées dans l'eau chaude à l'aide de liquide vaisselle. Le disque ② doit être nettoyé à sec. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Rangement

Le cordon se range très simplement sous le socle de l'appareil ⑩ (C).

Sauf modifications.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC.

A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers.

Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Italiano

I nostri prodotti sono studiati per rispondere ai livelli di qualità, funzionalità e design più elevati.
Ci auguriamo che il prodotto Braun che avete acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Attenzione

Leggete attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.

- Questo apparecchio è costruito per la lavorazione di normali quantità di ingredienti per uso familiare.
- Questo elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, senza la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. In generale, si raccomanda di tenere l'elettrodomestico fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di azionare l'apparecchio, assicuratevi che il voltaggio della corrente elettrica di casa vostra corrisponda al voltaggio stampato sull'apparecchio.
- Il blocco motore ⑨ non deve essere tenuto sotto l'acqua corrente, né immerso nell'acqua e non deve essere messo in funzione su superfici umide.
- Evitare che il blocco motore si inumidisca, soprattutto lavorando cibi umidi (se questo accade, togliere la spina dalla presa di corrente e pulire il blocco motore – vedere il paragrafo «Pulizia»).
- Gli apparecchi elettrici Braun soddisfano adeguati parametri di sicurezza.
- Questo apparecchio può essere aperto, per le riparazioni, solo da un Centro di Assistenza Autorizzato Braun.
- Una riparazione eseguita da persone non qualificate può provocare incidenti o danni ai consumatori.

Descrizione

- ① Ghiera
- ② Disco
- ③ Tacca nel disco ②
- ④ Lama (acciaio inossidabile)
- ⑤ Vite
- ⑥ Blocco macina con condotto per il riempimento
- ⑦ Sporgenza nell'alloggiamento metallico ⑤
- ⑧ Vaschetta di alimentazione
- ⑨ Premicibo
- ⑩ Interruttore
- ⑪ Blocco motore
- ⑫ Alloggiamento per il cavo
- ⑬ Accessorio «Kubbe» (solo sul modello G 1500)
- ⑭ Accessorio per riempire le salsicce (solo sul modello G 1500)

Disco ②

3 dischi con buchi del diametro di 3 mm, 4,5 mm e 8 mm.

Accessorio «Kubbe» ⑯ / Accessorio per riempire le salsicce ⑰

Questi accessori possono essere inseriti al posto del disco ② e della lama ③.

Fusibile di sicurezza

Se l'interruttore del motore è acceso, ma il motore si ferma subito o non parte, si è attivato il fusibile di sicurezza interno. Qualora ciò accada, spegnete l'apparecchio e aspettate finché il motore non si è raffreddato (15 minuti ca.). Se, avviandolo nuovamente, il motore non parte, ripetete la procedura di raffreddamento (vedi sopra). Riporre l'apparecchio dopo l'uso, solo dopo aver spento il motore e staccato la spina.

Prima dell'uso

Tutte le parti dell'accessorio macina sono state

ricoperte con uno strato di lubrificante, prima di aver lasciato la fabbrica. È necessario lavarle prima di usare l'apparecchio per la prima volta (vedi paragrafo «Pulizia»).

Assemblaggio

- Si raccomanda di seguire l'ordine corretto di assemblaggio dei pezzi ① - ⑤.
- La parte affilata della lama ③ deve essere rivolta verso il disco ②.
- Guidare la tacca ② nel disco ② sulla sporgenza ⑦ nel blocco macina ⑤.
- Dopo l'assemblaggio delle parti ② - ④ avvitare la ghiera ① serrandola delicatamente sul blocco macina ⑤.

Il blocco macina assemblato ⑤ è unito al blocco motore ⑨ con un innesto a baionetta. Inserire l'alloggiamento metallico sul blocco motore tenendo il condotto di riempimento con un angolo di 45° in senso orario (la freccia di riferimento sul blocco macina deve corrispondere a quella del blocco motore) (A).

Girare il blocco macina in senso antiorario nella direzione della freccia rivolta verso l'alto (A) fino a che il condotto di riempimento non si aggancia in sede in posizione verticale (B).

Mettere la vaschetta di alimentazione ⑥ sul condotto di riempimento ⑤.

Funzionamento

Accendere il motore prima di introdurre carne, pesce, verdure, etc.

Per farlo, premere l'interruttore ⑩ e farlo bloccare. Per spegnere l'apparecchio, sbloccare l'interruttore premendolo leggermente.

Prima di tritare la carne, rimuovere tendini ed ossa e tagliarla a pezzetti. Oltre la carne, la macchina potrà anche lavorare pesce, verdure, cipolle, pane inzuppato, patate lessate, prugne snocciolate per confetture.

Introdurre la carne, o le verdure preparate, nella ciotola di alimentazione ⑥ e spingerle nel condotto di riempimento con il premicibo ⑦. Non usare mai forchette o manici di cucchiaino o altri oggetti simili. Se la carne viene frantumata, anziché tritata in maniera adeguata, controllate che il tritacarne sia montato correttamente (per esempio che non abbiate dimenticato di inserire una delle parti) o pulire la lama ③ e il disco ②.

Nota: quando si eseguono lavorazioni che richiedono un forte assorbimento di potenza non oltrepassare un tempo di lavorazione di 10 secondi.

Prima di utilizzare l'accessorio «Kubbe» ⑯ / accessorio per riempire le salsicce ⑰, la carne deve essere stata tritata 2 volte.

Pulizia

Pulire il blocco motore ⑨ solo con un panno umido e asciugarlo. Tutte le altre parti possono esser lavate in acqua calda con un normale detergente per piatti. Il disco ② deve essere asciugato. Non lavare in lavastoviglie.

Alloggiamento

Nella base dell'apparecchio è presente un pratico alloggiamento per il cavo ⑮ (C).

Salvo cambiamenti.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva Bassa Tensione (CE 2006/95).

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



Nederlands

Onze produkten voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij hopen dat u veel plezier van uw nieuwe Braun apparaat zult hebben.

Let op

Lees eerst alle aanwijzingen zorgvuldig voordat u dit produkt gaat gebruiken.

- Dit apparaat is gemaakt om normale huishoud-hoeveelheden te verwerken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van kinderen te houden.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de voltage van het lichtnet overeenkomt met de voltage die op het apparaat staat.
- Het motorhuis ⑨ mag niet onder stromend water worden gehouden, niet worden ondergedompeld of worden gebruikt op natte ondergronden.
- Zorg ervoor dat het motorhuis niet nat wordt, in het bijzonder bij het bereiden van vochtig voedsel (als het motorhuis nat wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact en maak het schoon – zie «Schoonmaken»).
- Elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften.
- Dit apparaat mag voor reparatie alleen worden geopend door een bevoegd service centrum voor Braun produkten.
- Ondeskundig/oneigenlijk reparatiwerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.

Beschrijving

- ① Schroefring
- ② Snijplaat
- ③ Uitsparing in snijplaat ②
- ④ Stermes (roestvrijstaal)
- ⑤ Wormas
- ⑥ Wormhuis met vulschacht
- ⑦ Nokje in het metalen huis ⑤
- ⑧ Vulbakje
- ⑨ Naduwstop
- ⑩ Aan/uitschakelaar
- ⑪ Motorhuis
- ⑫ Snoeropbergplaats
- ⑬ «Kubbe» opzetstuk (alleen bij model G 1500)
- ⑭ Worst vuller (alleen bij model G 1500)

Snijplaat ②

3 snijplaten huishoudgrootte 5 (diameteropeningen 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

«Kubbe» opzetstuk ⑪ / Worst vuller ⑭

Deze opzetstukken kunnen in plaats van de snijplaat ② en het sterms ③ worden geplaatst.

Veiligheidszekering

Als de schakelaar van de motor wel is ingeschakeld, maar de motor stopt plotseling of loopt niet, dan is de veiligheidszekering in werking getreden. Als dit gebeurt, schakel de motor dan uit totdat deze is afgekoeld (ongeveer 15 minuten). Als de motor niet wil starten als u hem opnieuw inschakelt, herhaal dan de afkoelprocedure (zie boven). Berg het apparaat pas op als de motor heeft uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

Voor het gebruik

Voordat het apparaat de fabriek verlaat, worden alle

metalenen delen van het molenopzetstuk bedekt met een dun laagje vet. Deze moeten worden afgewassen, voordat u de vleesmolen voor de eerste keer gaat gebruiken (zie «Schoonmaken»).

In elkaar zetten

- Let erop dat u de onderdelen ① - ⑤ in de juiste volgorde in elkaar zet.
- Plaats de scherpe zijde van het sterms ④ in de richting van de snijplaat ②.
- Zorg ervoor dat de uitsparing ③ in de snijplaat ② over het nokje ⑦ aan de binnenzijde van de metalen huis ⑤ valt.
- Schroef nadat u de onderdelen ② - ④ in elkaar heeft gezet de ring ① gematigd vast op de voorzijde van de vleesmolen ⑤.

De in elkaar gezette molen ⑤ wordt op het motorhuis ⑨ vastgezet door middel van een bajonet-sluiting. Steek de wormas van de vleesmolen in het motordeel met de vulschacht onder een hoek van 45° (de pijl op de vleesmolen moet overeenkomen met de pijl op het motorhuis) (A). Draai de vleesmolen tegen de richting van de klok in, in de richting van de naar boven wijzende pijl (A), totdat de vulschacht in de verticale positie vastklkt (B). Plaats het vulbakje ⑧ op de vulschacht ⑤.

Werking

Zet de motor aan voordat u vlees, vis, groenten, etc. in het apparaat doet. Om het apparaat aan te zetten, drukt u de aan/uitsknop ⑩ in. Om het apparaat uit te zetten drukt u de aan/uitsknop opnieuw in. Voor het verwerken van vlees, pezen en botten verwijderen en het vlees in stukken snijden. Naast vlees kan het apparaat ook vis, groenten, ui, vochtige broodjes, gekookte aardappels, gedroogde pruimen voor jam verwerken. Doe het voorbewerkte vlees of de groenten in het vulbakje ⑧ en druk het met de naduwstop ⑨ door de vulschacht. Gebruik nooit een vork, een steel van een lepel of een soortgelijk voorwerp. Als het vlees wordt samengeperst of onregelmatig gesneden, controleer dan of de vleesmolen wel op de juiste manier in elkaar is gezet (bijvoorbeeld of u niet vergeten bent één van de onderdelen in te zetten) of maak het sterms ④ en de snijplaat ② schoon.

Let op: Als u voedsel verwerkt waar een hoog vermogen voor nodig is, bijvoorbeeld zonnebloempitten gemengd met haver in een verhouding van 1:3 (ongeveer 800 W) – gebruik het apparaat dan niet langer dan 10 seconden achtereen.

Voordat u het «Kubbe» opzetstuk ⑪ / Worst vuller ⑭, gaat gebruiken, moet het vlees twee keer zijn gemalen.

Schoonmaken

Veeg het motorhuis ⑨ slechts met een vochtige doek schoon en droog het daarna af. Alle andere onderdelen kunnen in heet water worden afgewassen met een normaal afwasmiddel. De snijplaat ② moet goed worden afgedroogd. Niet afwasmachinebestendig.

Opbergplaats

Er is een handige snoeropbergmogelijkheid ⑪ aan de onderkant van het apparaat (C).

Wijzigingen voorbehouden.

Dit product voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings richtlijn 2006/95.

Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



Dansk

Vore produkter er fremstillet, så de opfylder de strengeste krav til kvalitet, funktion og design. Vi håber, at du vil få stor glæde af din nye Braun kødhakker.

Vigtigt

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før du anvender maskinen.

- Maskinen er udelukkende beregnet til almindelige husholdningskvantiteter.
- Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn.
- Kontroller, at netspændingen stemmer overens med spændingsangivelsen angivet på maskinen.
- Motordelen (9) må hverken holdes under rindende vand eller ned sænkes i vand, ligesom den heller ikke må anvendes på en våd overflade.
- Motordelen må ikke blive våd. Vær derfor ekstra forsiktig, når du hakker fødevarer med stort væskeindhold. (Hvis den skulle blive våd, træk da stikket ud af kontakten og rengør motordelen – se afsnittet «Rengøring».)
- Braun's elektriske apparater overholder gældende sikkerhedsbestemmelser.
- Reparationer må kun udføres af Braun serviceafdeling samt de af Braun anviste reparatører.
- Forkert, ukvalificeret reparationsarbejde kan forårsage ulykker for brugeren.

Beskrivelse

- ① Læsning
- ② Skive
- ③ Hak i skiven (2)
- ④ Kniv (rustfrit stål)
- ⑤ Transportsnegl
- ⑥ Hakkedel med påfyldningsrør
- ⑦ Fremspring på metalhuset (5)
- ⑧ Påfyldningsbakke
- ⑨ Stopper
- ⑩ Afbryderkontakt
- ⑪ Motordel
- ⑫ Ledningsopbevaring
- ⑬ «Kubbe»-tilbehør (kun G 1500-model)
- ⑭ Pølsehorn (kun G 1500-model)

Skive ②

3 skiven svarer til husholdningsstørrelse 5 (hul diameter 3 mm, 4,5 mm og 8 mm).

«Kubbe»-tilbehør ⑯ / pølsehorn ⑰

Disse tilbehørsdele kan isættes i stedet for hulskiven (2) og kniven (3).

Overbelastningssikring

Hvis der tændes på kødhakkerens afbryderkontakt, og maskinen ikke går i gang, eller hvis motoren pludselig stopper, skyldes det, at det indbyggede overbelastningssystem er aktiveret. Skulle dette ske, sluk da for maskinen på afbryderen og vent til motoren er kølet ned (ca. 15 minutter). Hvis motoren ikke starter igen efter hvilepausen, gentages afdankningsproceduren (som beskrevet ovenfor). Efter brug og ved opbevaring skal maskinen altid være slukket og stikket være udtaget af stikkontakten.

Før brug

Alle dele til kødhakkertilbehøret er på fabrikken blevet

påført en beskyttende film og skal derfor rengøres inden brug (se afsnittet «Rengøring»).

Samling

- Delene ① - ⑤ skal samles i riktig rækkefølge som angivet på tegningen.
- Den skarpe side af kniven ③ skal vende mod skiven (2).
- Før hakket ⑪ på skiven (2) ind over fremspringet ⑦ på hakkedelens (5) metalhus.
- Når du har samlet delene ② - ④, skrues låseringen ⑯ på hakkedelen (5). Skru den ikke for hårdt fast.

Den samlede hakkedel (5) fastgøres på motordelen (9) ved hjælp af en bajonetlås. Skyd hakkedelen ind i motordelen ved at holde påfyldningsrøret mod højre i en vinkel på 45° (pilen på hakkedelens hoved skal være ud for pilen på motordelen) (A). Drej hakkedelen til venstre (mod uret) i pilens retning (A) til påfyldningsrøret klikker fast i lodret position (B). Sæt påfyldningsbakken (6) på påfyldningsrøret (5).

Anvendelse

Start kødhakkeren, før du begynder påfyldning af kød, fisk, grøntsager o. lign. For at starte den trykkes på afbryderkontakten (8), så den slår til. For at slukke kødhakkeren trykkes let på afbryderkontakten.

Før forarbejdning af kød, fjernes sener og benene og skære i småstykker. Udover kød kan maskinen hakke fisk, grøntsager, løg, våde brødskiver, kogte kartofler, udstenede blommer til syltetøj.

Læg de klargjorte fødevarer på påfyldningsbakken (6) og skub dem ned i påfyldningsrøret ved hjælp af stopperen (7). Brug aldrig en gaffel, skaftet på en ske eller lignende redskaber til nedstopning af fødevarerne. Hvis kødet knuses i stedet for at blive hakket ordentligt, må du kontrollere, om maskinen er samlet rigtigt (du har måske glemt at sætte en af delene i). Du kan eventuelt også prøve at rengøre kniven (3) og skiven (2).

Bemærk: Når du hakker fødevarer, som kræver stort strømforbrug – eksempelvis solsikkefrø blandet med havre i forholdet 1:3 (ca. 800 W) – må kødhakkeren ikke køre i længere tid end 10 sekunder ad gangen. For anvendelse af «Kubbe»-tilbehør (11) / pølsehorn (12) skal kødet hakkes 2 gange.

Rengøring

Rengør motordelen (9) med en opvredet klud og tør den med en tør klud. Alle øvrige dele kan vaskes i varmt vand blandet med almindeligt opvaskemiddel.

Skiven (2) bør aftørres. Tåler ikke maskinopvask.

Opbevaring

På maskinens bagside er der mulighed for praktisk ledningsopbevaring (10) (C).

Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC Direktiv 2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.



Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet.

Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



Norsk

Våre produkter er produsert for å imøtekommne de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du vil få mye glede av ditt nye Braun produkt.

Viktig

Les hele bruksanvisningen nøyde før apparatet tas i bruk.

- Apparatet er konstruert kun for normale husholdningskvantiteter.
- Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental kapasitet, med mindre en person ansvarlig for barnets eller den andre personens sikkerhet har kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller at spenningen i vegguttaket stemmer overens med spenningsangivelsen angitt på apparatet.
- Motorenheten ⑨ må ikke holdes under rennende vann, settes i vann eller settes på vått underlag.
- Motorenheten må ikke bli våt. Vær ekstra forsiktig når du maler matvarer med høyt væskaineinhold. (Om den blir våt, trekk ut støpselet fra stikkontakten og rengjør motorenheten – se «Rengjøring».)
- Braun elektriske apparater tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhet.
- Reparasjoner må kun utføres ved et autorisert Braun serviceverksted.
- Feilaktige, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til ulykker eller skade brukeren.

Beskrivelse

- ① Låsing
- ② Skive
- ③ Hakk i skiven ②
- ④ Kniv (rustfritt stål)
- ⑤ Mateskru
- ⑥ Kvernedel med påfyllingsrør
- ⑦ Styringstapp på kvernedelen ⑤
- ⑧ Påfyllingsbrett
- ⑨ Pilstopp
- ⑩ Oppbevaringsplass for ledning
- ⑪ «Kubbe»-tilbehør (bare på G 1500-modellen)
- ⑫ Pølsehorn (bare på G 1500-modellen)

Skive ②

3 skiver størrelse 5 (hulldiameter 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

«Kubbe»-tilbehør ⑪ / pølsehorn ⑫

Disse tilbehørene kan settes inn istedenfor skiven ② og kniven ③.

Overbelastningssikring

Hvis motoren er slått på, men plutselig stopper eller ikke starter, er den innebygde overbelastningssikringen blitt aktivert. Om så skjer, slå av maskinen og la motoren avkjøle (ca. 15 minutter).

Dersom motoren ikke vil starte når du igjen slår den på, gjentas avkjølingsprosedyren (se over).

Ved oppbevaring skal apparatet alltid være slått av og støpselet tatt ut av stikkontakten.

Før bruk

Alle deler på kvernedelen er fra fabrikken smurt inn med en beskyttende film og må derfor rengjøres før bruk (se «Rengjøring»).

Montering

- Delene ① - ⑤ må settes sammen i riktig rekkefølge.
- Den skarpe siden av kniven ③ må vendre mot skiven ②.
- Før hakket ③ i skiven ② over styringstappen ⑨ i kvernedelen ⑤.
- Etter montering av delene ② - ④, skrus låseringen ⑪ på kvernedelen ⑤. Skru ikke for hardt.

Den ferdigmonterte kvernedelen ⑤ monteres på motorenheten med en bajonettslås. Sett kvernedelen inn i motorenheten ⑨ ved å holde påfyllingsrøret i 45° vinkel i klokkerettingen (den vannrette pilen på kvernedelen må stemme overens med pilen på motorenheten) (A). Drei kvernedelen mot klokkerettingen i den loddrette pilens retning (A) til påfyllingsrøret klikker på plass i loddrett posisjon (B). Plasser påfyllingsbrettet ⑥ på påfyllingsrøret ⑤.

Bruk

Slå på maskinen før du fyller på kjøtt, fisk, grønnsaker etc. For å slå den på må du trykke på bryter ⑧ slik at den fester seg. For å slå av kjøttkvernen trykker du lett på bryteren slik at den løsner igjen.

Før kjøttet bearbeides, skal sener og ben fjernes og kjøttet kuttes i biter. Foruten kjøtt kan kvernen male fisk, grønnsaker, løk, bløtlagte brød-skiver, kokte poteter, stenfrie plommer til marmelade. Legg de forbehandlete ingrediensene på påfyllingsbrettet ⑥ og skyv de ned i påfyllingsrøret med stapperen ⑦. Bruk aldri gaffel, skaftet på en skje eller lignende.

Hvis kjøttet moses istedet for å bli malt ordentlig, sjekk om kjøttkvernen er riktig montert (om du kan ha glemt å sette i en av delene) eller rengjør kniven ③ og skiven ②.

OBS: Når du maler mat som krever høyt strømforbruk – f. eks. solsikkefrø blandet med havre i forholdet 1:3 (ca. 800 W) – må ikke kjøttkvernen være igang mer enn 10 sek.

Kjøttet må males to ganger før du bruker «Kubbe»-tilbehør ⑪ / pølsehorn ⑫.

Rengjøring

Motorenheten ⑨ rengjøres med en fuktig klut og tørkes. Alle andre deler kan vaskes i varmt vann tilsatt vanlige oppvaskmidler. Skiven ② må tørkes helt tørr. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Oppbevaring

Praktisk oppbevaringsplass for ledningen ⑩ på undersiden av apparatet (C).

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 2004/108/EC og Low Voltage 2006/95/EC.

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design.
Vi hoppas du kommer att få mycket nytta av din nya Braun köttkvart.

Viktigt

Läs nog i genombruksanvisningen innan du använder apparaten.

- Apparaten är endast avsedd för normala hushållskvantiteter.
- Denna produkt är inte menad att användas av barn eller personer med reducerad fysisk eller mental kapacitet utan övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Generellt rekommenderar vi att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att spänningen i vägguttaget stämmer överens med den spänning som anges på apparaten.
- Motordelen (9) får inte hållas under rinnande vatten, ställas i vatten eller användas på vått underlag.
- Motordelen får inte bli våt. Var extra försiktig när du maler matvaror med mycket vätska. (Om den blir våt, dra ur kontakten ur uttaget och rengör motordelen – se «Rengöring».)
- Braun elektriska apparater motsvarar gällande säkerhetsföreskrifter.
- Reparationer skall endast utföras av sakkunnig personal.
- Felaktiga reparations kan orsaka olyckor och skada användaren.

Beskrivning

- ① Låsring
- ② Skiva
- ③ Skåra i skivan ②
- ④ Kniv (rostfritt stål)
- ⑤ Snäcka
- ⑥ Malningsdel med påfyllningsrör
- ⑦ Pigg på malningsdelen ⑤
- ⑧ Skräpbehållare
- ⑨ Strömbrytare
- ⑩ Motordel
- ⑪ Sladdförvaring
- ⑫ «Kubbe»-tillbehör (endast modell G 1500)
- ⑬ Korvstoppare (endast modell G 1500)

Skiva ②

3 skivor storlek 5 (håldiametrar 3 mm, 4,5 mm och 8 mm).

«Kubbe»-tillbehör ⑪ / Korvstoppare ⑫

Dessa tillbehör kan monteras i stället för hålskiva ② och skärblad ③.

Överbelastningsskydd

Om köttkvarnen sätts på men inte startar eller om motorn helt plötsligt stannar har det inbyggda överbelastningsskyddet aktiverats. Om det händer, stäng av apparaten med strömbrytaren tills motorn har svalnat (ca 15 minuter). Om motorn inte startar när du sätter på apparaten igen, upprepa avkylningsprocedturen (se ovan). Vid förvaring skall apparaten alltid vara avstängd och kontakten urdragen.

Före användning

Alla delar på malningsdelen har vid tillverkningen

smorts in med ett skyddande skikt och måste därför rengöras före användning (se «Rengöring»).

Ihopsättning

- Delarna ① - ⑤ skall sättas ihop i rätt ordningsföljd.
- Den vassa sidan av kniven ③ måste vara vänd mot skivan ②.
- Förs i skäran ② i skivan ② över piggen ⑥ på malningsdelen ⑤.
- När du har satt ihop delarna ② - ④, skruva på läsringen ① på malningsdelen ⑤. Skruva inte på den för hårt.

Den ihopsatta malningsdelen ⑤ monteras på motordelen ⑨ med ett bajonettsläs. Skjut in malningsdelen i motordelen genom att hålla påfyllningsröret i 45° vinkel med sols (den vägräta pilen på malningsdelen) skall stämma överens med pilen på motordelen(A). Vrid malningsdelen motsols, i den lodräta pilens riktning (A), tills påfyllningsröret klickar på plats i upprätt läge (B). Sätt påfyllningsbordet ⑥ på påfyllningsröret ⑤.

Användning

Sätt på köttkvarnen innan du börjar fylla på med kött, fisk, grönsaker m.m. För att sätta på den, tryck på strömbrytaren ⑧ så att den hakar fast. För att stänga av köttkvarnen trycker du lätt på strömbrytaren så att den lossnar.

Avlägsna ben och senor samt strimla köttet som skall malas. Förutom kött maler maskinen också fisk, grönsaker, lök, blötlagda brödkivor, kokt potatis, urkärnade plommon för kräm. Lägg den förberedda maten på påfyllningsbordet ⑥ och skjut ner det i påfyllningsröret med påmataren ⑦. Använd aldrig en kniv, ett skedskäft eller något liknande föremål för att skjuta ner maten.

Om köttet mosas istället för att malas ordentligt, kontrollera att apparaten är riktigt ihopsatt (du har kanske glömt att sätta i någon av delarna) eller rengör kniven ③ och skivan ②.

Märk: När du maler mat som kräver hög strömförbrukning – t.ex. solrosfrön blandade med havre i proportionen 1:3 (ca 800 W) – får inte köttkvarnen vara igång mer än 10 sekunder.

Köttet måste vara malet två gånger innan du använder «Kubbe»-tillbehör ⑪ / Korvstoppare ⑫.

Rengöring

Torka av motordelen ⑨ med en fuktig trasa och torka den sedan. Alla andra delar kan diskas i varmt vatten med diskmedel. Skivan ② måste torkas torr. Rengör inte i diskmaskin.

Förvaring

Dett finns en praktisk sladdvinda ⑩ på apparatens undersida (C).

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och 2006/95/EG om lågspänningssutrustning.

När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshanteringen kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



Suomi

Braun-tuotteet ovat laadultaan, toimivuudeltaan ja muotoilultaan erittäin korkeatasoisia. Toivomme, että olet tyytyväinen uuteen Braun-laitteeseesi.

Tärkeää

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta.

- Tämä laite on suunniteltu käsittelymääriä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Tätä laitetta ei ole myöskään tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut fyysisen tai psyykinen tila, käytettäväksi. Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö on hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnan alaisena. Suosittelemme, että laitteen tulee olla lasten ulottumattomissa.
- Ennen käyttöön ottaa tarkista, että verkkojännite on sama kuin laitteeseen merkityt jänniteluku.
- Moottoriosaa ⑨ ei saa pitää juoksevan veden alla, upottaa veteen tai käyttää märällä pinnalla.
- Älä anna moottoriosan kastua, erityisesti varo käsitellessäsi kosteita ruoka-aineita. (Jos moottoriosa kastuu, irrota pistoke pistorasiasta ja kuivaa moottoriosa – ks. «Puhdistus»).
- Braunin sähkölaitteet täytävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset.
- Tämän laitteen saa avata korjausta varten vain valtuutetun Braun-huoltoliikkeen edustaja.
- Virheellinen, epäpätevä korjaustyö voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja käyttäjälle.

Laitteen osat

- ① Lukitusrengas
- ② Reikälevy
- ③ Lovi reikälevyssä ②
- ④ Ristikkoterä (ruostumatonta terästä)
- ⑤ Syöttöruuvi
- ⑥ Runko-osa, jossa syöttöputki
- ⑦ Syöttökaukalo
- ⑧ Syöttöpainin
- ⑨ Pääälle/pois-kytkin
- ⑩ Moottoriosa
- ⑪ Verkkohojdon säilytystila
- ⑫ «Kubbe»-lisäosa (vain malli G 1500)
- ⑬ Makkaranäytölaite (vain malli G 1500)

Reikälevy ②

3 reikälevyä talouskokoa 5 (reikien läpimitat 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

«Kubbe»-lisäosa ⑪ / makkaranäytölaite ⑫

Näitä laitteita voidaan käyttää levyn ② ja terän ③ siistästä.

Ylikuormitussuoja

Jos laite on kytketty pääälle, mutta moottori yhtäkkiä lakkaa käymästä tai ei käynnisty ollenkaan, laitteen ylikuormitussuoja on kytkettyntä pääälle. Tällaisessa tapauksessa kytke laite pois päältä ja odota, kunnes moottori on jäähtynyt (noin 15 minuutin ajan).

Jos moottori ei käynnisty uudelleen pääälle kytkettäessä, toista edellä olevaa.

Kytke aina laite pois päältä ja vedä pistoke seinästä, kun lopetat laitteen käytön.

Ennen käyttöä

Lihamyllyn osat on rasvattu tehtaalla ennen pakkaamista. Sen vuoksi lihamylly on pestävä ennen ensimmäistä käyttöä (ks. «Puhdistus»).

Kokoaminen

- Kokoa osat oikeassa järjestyksessä ① - ⑫.
- Terä ③ on asetettava niin pään, että sen terävä reuna tulee reikälevyssä ② vasten.
- Kohdista reikälevyssä ② oleva lovi ⑬ runko-osassa ⑤ olevaan loveen ⑬.
- Yhdistettyäsi osat ② - ⑫ ruuvaa lukitusrengas ① napakasti kiinni runko-osaan ⑤.

Valmiiksi koottu runko-osa ⑤ kiinnityt moottoriosaan ⑨ pikalukituksella. Kiinnitä metallirunko moottoriosaan siten, että runko-osaan syöttöputki on 45 asteen kulmassa myötäpäivään (runko-osen merkkinuolen on oltava moottoriosan merkkinuolen kohdalla) (A). Käännä runko-osaan vastapäivään ylöspäin näytävän nuolen suuntaan (A), kunnes syöttöputki on pystysuorassa ja lukittuu paikalleen (B). Aseta syöttökaukalo ⑦ syöttöputken päälle ⑫.

Käyttö

Käynnistä mylly ennen kuin alat syöttää jauhettavaa lihaa, kalaa, vihannekseja tms. Paina käytöktynkintä ⑧ kunnes se lukittuu. Katkaise virta painamalla käytöktynkintä kevyesti, jolloin lukitus laukeaa.

Ennen jauhamista poista lihasta jäänteet, luut ja suikalo liha. Lihan lisäksi myllä voi jauhamaa kalaa, vihannekseja, sipulia, liotettuja sämpylöitä, keitettyjä perunoita, kivettilöitä luumuja jne. Täytä syöttökaukalo ⑦ esikäsitellyillä lihalla tai vihanneksilla ja työnnä aineket syöttöputkeen syöttöpainimella ⑦. Älä koskaan syöttää haarukkaa, lusikanvaritta tai vastaavaa tehtävään.

Jos liha murskaantuu sen sijaan, etttä se jauhautuu kunnolla, tarkista, etttä lihamylly on koottu oikein (esim. ovatko kaikki tarvittavat osat koottuna) tai puhdistaa terä ③ ja reikälevy ②.

Huom: Jauhattaessasi aineksia, joiden käsitteily kuluttaa runsaasti energiota – esim. auringonkukansieniä ja kauraan suhteessa 1:3 (noin 800 W) – älä käytä konetta 10 sekuntia kauempaa.

Ennen kuin käytät «Kubbe»-lisäosaa ⑪ / makkaranäytölaite ⑫, liha on jauhettava kahdesti.

Puhdistus

Pyyhi moottoriosa ⑨ kostealla rievulla ja pyyhii kuivaksi. Kaikki muut osat voi pestää kuumalla vedellä ja tavallisilla astianpesuaineilla. Reikälevy ② tulisi pyyhiksi kuivaksi. Älä pese astianpesukoneessa.

Säilytys

Verkkohojolle on kätevä säilytystila ⑪ laitteen pohjassa (C).

Muutonsoikeus pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2004/108/EC mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (2006/95/EC).

Kun laite on tullut elinkaarensa päästään, säästää ympäristöä äläkä hävitää sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitää tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için tasarlanmıştır. Yeni Braun kıyma makinenizden memnun kalacağınızı umarız.

Dikkat

Bu ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle ve eksiksiz okuyunuz.

- Bu ürün normal ev mutfaklarındaki kullanım miktarlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Bu aygit sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaksızın çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kişilerin kullanmasına uygun değildir. Aygitınızı çocukların ulaşabilecegi yerlerden uzak tutmanızı öneririz.
- Çalıştırmadan önce, şebeke cereyan geriliminin, ürünün üzerinde yazan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Motor ünitesi ⑨ akan suyun altında tutulmamalı, suyun içine sокулмамалы, ve ıslak yüzeylerde çalıştırılmamalıdır.
- Özellikle nemli yiyecekler hazırlarken, motor ünitesinin ıslanmasına dikkat ediniz. (Motor ıslanırsa, fısı prizden çekiniz ve motor ünitesini temizleyiniz. «Temizleme» bölümüne bakınız.)
- Braun elektrikli ürünlerin en uygun güvenlik standartlarına göre imal edilmişdir.
- Elektrikli ürünler ile ilgili her türlü tamirat sadece yetkili Braun teknik servisleri tarafından yapılmmalıdır.
- Yanlış veya kalitesiz olarak yapılan onarım kazalara veya kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.

Tanımlar

- ① Kapak
- ② Disk
- ③ Diskin ② içindeki dişleriler
- ④ Bıçak (paslanmaz çelik)
- ⑤ Sarmal vida
- ⑥ Doldurma gövdeli kıvıcı başlığı
- ⑦ Kıvıcı başlığındaki ⑤ çırıntı
- ⑧ Et doldurma tepsisi
- ⑨ Açma/kapama düğmesi
- ⑩ Motor ünitesi
- ⑪ Kablo muhafaza bölümü
- ⑫ «Kubbe» ataçmanı (sadece G 1500 modeli)
- ⑬ Sosis sucuk ataçmanı (sadece G 1500 modeli)

Disk ②

Ev mutfaklarında kullanılacak 3 disk ölçüsü 5'tir. (Boşluk çapları 3 mm, 4,5 mm, 8 mm'dir)

«Kubbe» ataçmanı ⑪ / Sosis-sucuk ataçmanı ⑫

Bu ataçmanlar disk ② ve bıçağın ③ yerine monte edilebilirler.

Emniyet sigortası

Açma/kapama düğmesi çevrildiğinde motorun çalışmaması veya aniden durması, emniyet sigortasının harekete anıltığını gösterir. Bu durumda, moturu kapatarak, yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyiniz. Motoru tekrar açtığınızda hala çalışmıyorsa, yukarıda bahsi geçen soğutma işlemi tekrarlayınız. Cihazı, işiniz bittiğinde, mutlaka motorunu kapattıktan ve fişini çektiğinden sonra kaldırınız.

Kullanmadan önce

Kıyma makinesinin bütün parçaları fabrikadan çıkışından önce yağılmış filmlerle kaplanmıştır. Bu yüzden, ilk kullanımından önce mutlaka yıkanmalıdır. («Temizleme» kısmını okuyunuz.)

Montaj

- Lütfen parçaları doğru sırayla monte ediniz ① - ⑥.
- Bıçağın ③ keskin tarafı disk ② ile karşılıklı yüzüye gelmelidir.
- Diskin ② içindeki dişliyi ⑩, kıvıcı başlığındaki ⑤ çırıntıının ⑥ üzerine yerleştiriniz.
- ② - ④ numaralı parçaları birleştirildikten sonra kapığı ① kıvıcı başlığının ⑤ üstüne orta sıkılıkta takınız.

Monte edilmiş kıvıcı başlığı ⑤, motor ünitesine ⑨ bir súngı kilidi ile bağlanmıştır. Metal gövdeyi, kıvıcı başlığındaki doldurma milini saat yönünde 45° açı oluşturacak şekilde, motor ünitesine yerleştiriniz. (Kıvıcı başlığı üstündeki ok, motor ünitesinin üstündeki okla üst üste gelmelidir.) (A). Kıvıcı başlığını, yukarı doğru dik olan ok işaretini (A) yönünde, saat yönünün tersine doğru, doldurma gövdesi yukarı doğru dik olarak yerine yerlesinceye kadar çeviriniz (B). Et doldurma tepsisini ⑩ doldurma gövdesinin ⑤ üstüne yerleştiriniz.

Çalıştırma

Cihazı, et, balık, sebze ve benzeri ile doldurmadan önce, motoru açınız. Bunun için, açma/kapama düğmesine ⑧ basıp kilidi yerine oturtunuz. Kapatmak içinse, açma/kapama düğmesine hafifçe bastırıp kilidi yerinden çıkartınız.

Eti parçalandamadan önce kemikleri, kıkıldıkları ve sınırlarından ayıriz ve şeritler halinde kesiniz. Cihazı, ayrıca, balık, sebze, soğan, haşlanmış patates vs. için de kullanabilirsiniz. Hazırlanmış et veya sebzeyi et doldurma tepsisine ⑩ koynuz, itici ⑦ ile doldurma gövdesinin içine itiniz. Kesinlikle çatal, kaşık sapi veya benzeri cisimler kullanmayın. Eğer et düzgün olarak kesilmiyor, parçalanırsa, lütfen cihazın doğru monte edilip edilmemişti kontrol ediniz (parçalardan birini monte etmemi unutmuş olabilirsiniz) veya bıçak ③ ve diskı ② temizleyiniz.

Uyarı: Cihazı, ay çekirdeğini yulaf ile (1:3 oranında) karıştırma gibi, yüksek güç isteyen işlerde kullanırken (yaklaşık 800 W), 10 saniyeden fazla çalıştmayınız. «Kubbe» ataçmanı ⑪ / Sosis-sucuk ataçmanı ⑫ kullanmadan önce et iki defa çekilmelidir.

Temizleme

Motor ünitesini ⑨ sadece nemli bir bez ile temizleyip, kurulayınız. Diğer bütün parçalar sıcak suda, normal bulaşık deterjanlarıyla yıkabilir. Diski ②, kuru bir bez ile temizleyiniz. Bulaşık makinasında yıkamayınız.

Saklama

Cihazın altında kordonun muhafazası için ⑩ pratik bir yer vardır (C).

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işaretü uygunluk değerlendirme kuruluşu:

Braun GmbH

Frankfurter Straße 145

61476 Kronberg / Germany

⑩ (49) 6173 30 0, Fax (49) 6173 30 28 75

P&G Sat. ve Dağ. Ltd. Sti.

Seri No: 9 34752 İcerenköy/İstanbul
tarafından ithal edilmiştir.

P&G Tüketiciler Hizmetleri

0 212 473 75 85,

trconsumers@custhelp.com



Polski

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania jakościowe, wzornictwa i funkcjonalności. Gratulujemy udanego zakupu i życzymy dużo zadowolenia przy korzystaniu z naszego urządzenia.

Uwaga!

Przed użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

- Urządzenie przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie domowym.
- Urządzenie to nie może być używane przez dzieci lub osoby fizycznie lub umysłowo upośledzone, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Zalecamy przechowywać urządzenie w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Przed przyłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy napięcie, podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem domowej sieci elektrycznej.
- Zabrania się trzymać mechanizmu silnika ⑨ oraz wtyczki pod bieżącą wodą lub używania na mokrej powierzchni.
- Nie dopuścić do zamoczenia mechanizmu silnika, w szczególności w trakcie mielenia wilgotnych produktów. (W takim przypadku wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i oczyścić mechanizm silnika – patrz «Czyszczenie»).
- Elektryczne urządzenia Brauna spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa.
- Produkt ten może być otwierany w celu naprawy tylko przez autoryzowany serwis Brauna.
- Błędne i niefachowe wykonywanie napraw grozi wypadkiem lub okaleczeniem użytkownika.

Opis

- ① Pierścień dociskowy
- ② Sitko
- ③ Nacięcie sitka ②
- ④ Nóż (ze stali nierdzewnej)
- ⑤ Przekładnia ślimakowa
- ⑥ Głowica mieląca z wpustem
- ⑦ Podajnik
- ⑧ Dociskacz
- ⑨ Obudowa silnika
- ⑩ Podstawa
- ⑪ Przystawka do wyrobu kiełbas «Kubbe» (tylko model G 1500)
- ⑫ Końcówka do przygotowywania kiełbas (tylko model G 1500)

Sitko ②

3 sitka o rozmiarze 5 (średnica otworów 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

Przystawka «Kubbe» ⑪ / Końcówka do przygotowywania kiełbas ⑫

Te końcówki mogą być założone zamiast sitka ② i ostrzy ③.

Ochrona przed przeciążeniem

W momencie automatycznego wyłączenia zabezpieczającego silnik zostaje unieruchomiony. W takim wypadku należy wyłączyć maszynkę i odczekać ok. 15 min. do momentu ostygnięcia silnika. Jeśli po kolejnym włączeniu silnik nie zacznie pracować, powtórzyć procedurę jak wyżej. Prosimy przechowywać urządzenie tylko z wyłączonym silnikiem i odłączoną wtyczką z sieci.

Przed użyciem

Podczas produkcji wszystkie części maszynki zostały

pokryte cienką warstwą smaru. Przed pierwszym użyciem należy je dokładnie umyć (patrz «Czyszczenie»).

Montaż

- Prosimy dokładnie zapoznać się z punktami ① - ⑤.
- Ostra strona noża ③ musi być zwrócona w kierunku tarczy ②.
- Skierować nacięcie ② w sitku ② nad otwór w głowicy mielącej ⑤.
- Po złożeniu części od ② - ④ umiarkowanie dokreślić pierścień dociskowy ① na głowicę mielącą ⑤.

Głowica mieląca ⑤ jest połączona z obudową silnika ⑨ połączeniem bagnetowym. Metalowy pojemnik łączy się z obudową silnika, obracając otwór głowicy pod kątem 45 stopni w prawo (strzałka wyznaczająca poziom na głowicy mielącej musi odpowiadać strzałce na obudowie silnika) (A). Skierować głowicę w lewo do górnej strzałki (A), dopóki otwór głowicy mielącej nie przyjmie pozycji pionowej (B). Umieścić podajnik ⑥ na tulejce.

Użycie

Uruchomić silnik przed umieszczeniem w maszynce mięsa, ryb, warzyw itp., przyciskając przełącznik ⑧. W celu wyłączenia delikatnym ruchem zwolnić przełącznik. Mięso łatwiej umieszcza się w maszynce, jeśli wcześniej zostało pocięte w paski i odłączone od kości i ścięgien.

Oprócz mięsa można mielić również ryby, warzywa, kromki chleba, gotowane ziemniaki, gruszkę, przetwory.

Przygotowane mięso lub warzywa należy wkładać do podajnika ⑥ i za pomocą dociskacza ⑦ przycisnąć w dół tulejki. Nie używać do tego noża lub łyżki. Jeżeli mięso zostało rozgniecone, a nie zmiełone, należy sprawdzić czy maszynka jest odpowiednio przygotowana (np. czy nie przeoczono załączenia odpowiedniej części lub czy sitko ② i nożyk ③ został uprzednio umyty).

Uwaga: W przypadku mielenia produktu spożywczego, którego przetwarzanie pochłania dużą ilość energii np: pestki słonecznika i owies w proporcji 1:3 (ok. 800 W), zaleca się mielić nie dłużej niż 10 sekund. Przed użyciem przystawki do wyrobu kiełbasy ⑪ / Końcówka do przygotowywania kiełbas ⑫ mięso powinno być dwukrotnie zmiełone.

Czyszczenie

Obudowę silnika ⑨ wycierać wilgotną szmatką do sucha. Pozostałe części maszynki mogą być czyszczone gorącą wodą i zwykłym płynem do mycia naczyń. Tarczę ② należy wytrzeć do sucha. Nie myć maszynowo w zmywarce.

Pojemnik na kabel

Praktyczny pojemnik na kabel został wbudowany w podstawie urządzenia ⑩ (C).

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy 2006/95/EC dotyczącej elektrycznych urządzeń niskonapięciowych.

Prosimy nie wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie Państwa kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.



Český

Naše výrobky splňují maximální požadavky na kvalitu, funkčnost a design. Přejeme Vám příjemnou práci s novým přístrojem značky Braun.

Pozor

Pročtěte si pečlivě celý návod dříve, než začnete s přístrojem pracovat.

- Přístroj je určen pro práci s množstvím běžně používaným v domácnosti.
- Přístroj nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi bez dohledu osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Obecně je doporučeno uchovávat přístroj mimo dosah dětí.
- Před uvedením přístroje do provozu zkонтrolujte, zda souhlasí napětí uvedené na přístroji s napětím sítě ve vašem bytě.
- Motorovou jednotku ⑨ nesmíte umývat pod tekoucí vodou ani ji vkládat do vody. Nepracujte s přístrojem na mokré podložce.
- Zejména při práci se šťavnatými potravinami je nutno dbát na to, aby vlhkost nepronikla do motoru (pokud k tomu dojde, vytáhněte vidlici síťového přívodu a motorovou jednotku vyčistěte a vysušte – viz «Čištění»).
- Přístroje značky Braun odpovídají příslušným bezpečnostním ustanovením.
- Přístroj smí při opravě otevírat pouze pracovníci autorizovaného servisu.
- Neodbornou opravou mohou uživateli vzniknout závažné škody.

Popis přístroje

- ① Upevnovací matice
- ② Děrovaná vložka
- ③ Drážka v děrované vložce ②
- ④ Nůž (nerezová ušlechtělá ocel)
- ④ Šnek
- ⑤ Hlava mlýnku s plnícím otvorem
- ⑥ Výstupek na hlavě mlýnku ⑤
- ⑥ Miska na potraviny
- ⑦ Palička na tlačení mletých potravin
- ⑧ Spínací zapnutí/vypnutí
- ⑨ Motorová jednotka
- ⑩ Navijení kabelu
- ⑪ Nástavec «Kubbe» (pouze model G 1500)
- ⑫ Plnič uzenářských výrobků (pouze model G 1500)

Děrovaná vložka ②

3 děrované vložky domácí velikosti 5 (průměr otvorů 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

Nástavec «Kubbe» ⑪ / Plnič uzenářských výrobků ⑫

Tyto nástavce lze vložit místo mlecích disků ② a nožov ③.

Ochrana proti přetížení

Jestliže je přístroj zapnutý, ale motor neběží nebo se náhle zastaví, znamená to, že byla aktivována vestavěná ochrana proti přetížení. V tomto případě přístroj vypněte a nechejte jej vypnutý, až motor vychladne (přibližně 15 minut).

Pokud se ani potom motor při zapnutí nerozbehne, opakujte ochlazování ještě jednou (viz výše).

Po použití přístroj ukádajte pouze poté, co jste vypnuli motor a vytáhli vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Před použitím

Jednotlivé části mlýnku na maso byly ve výrobním závodě opatřeny ochrannou tukovou impregnací.

Před prvním použitím je nutno mlýnek umýt (viz «Čištění»).

Sestavování

- Dbejte na správné sestavení částí v pořadí ① – ⑤.
- Ostrá strana nože ③ musí směrovat k děrované vložce ②.
- Výstupek ⑥ na hlavě mlýnku ⑤ musí zapadnout do drážky ③ v děrované vložce ②.
- Po sestavení částí ② – ④ a zasunutí do mlýnku ⑤ nasadte matici ① na hlavu mlýnku ⑤ a velmi pevně utáhněte.

Složená hlava mlýnku ⑤ je s motorovou částí ⑨ spojena bajonetovým uzávěrem. Mlýnek s plnícím otvorem otoceným o 45° ve směru hodinových ručiček zasuňte do motorové části. Šípka na korpusu mlýnku musí odpovídат vodorovné šínce na motorové části (A). Mlýnkiem otáčejte ve směru svíslé šípky na motorové části proti směru pohybu hodinových ručiček (A) tak dlouho, až plnící otvor zaklapne ve svíslé poloze (B). Na plnící otvor ⑤ nasadte misku na potraviny ⑥.

Použití

Před vložením masa, ryb, zeleniny atd. zapněte motorovou část, tj. stiskněte vypínač ⑧ a nechejte ho zaklapnout. Při vypínání vypínač lehkým tlakem uvolněte.

Než začnete maso mlít, odstraňte šlahy a kosti a nakrájete maso na proužky. Mlýnek můžete kromě masa používat i na ryby, zeleninu, cibuli, namočené housky, vařené brambory, vypeckované švestky (na povídla) atd. Připravené potraviny vložte do misky ⑥ a paličkou ⑦ je lehce vtlačte do plníčitého otvoru. Nikdy nepoužívejte vidličku, držátko lžíce nebo podobné předměty. Jestliže se maso správně nemele, ale pouze mačká, zkонтrolujte, zda jste mlýnek správně sestavili (např. zda jste nezapomněli vložit některou část), vyčistěte nůž ④ a děrovanou vložku ②.

Upozornění: U potravin, které k semletí potřebují vysoký výkon, např. slunečnicová jádra smíchaná s ovesnými vložkami v poměru 1:3 (asi 800 W), nepřeruďujte dobu provozu 10 sekund.

Použijete-li nástavec «Kubbe» ⑪ / plnič uzenářských výrobků ⑫, musí být maso předem dvakrát jemně umleté.

Čištění

Motorovou část ⑨ otřejte pouze vlhkým hadříkem a osušte. Všechny ostatní díly můžete umývat horkou vodou s běžnými přípravky na mytí nádobí. Děrovanou vložku ② dobře vysušte. Nemyjte v myčce nádobí.

Ukládání

Pro ukládání síťového přívodu slouží praktický prostor pro navinutí kabelu ⑩ na základně přístroje (C).

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 90 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Tento přístroj odpovídá předpisům o odrušení (směrnice ES 2004/108/EC) a směrnici o nízkém napětí (2006/95/EC).

Po skončení životnosti neodhazujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdát do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.



Slovenský

Naše výrobky spĺňajú maximálne požiadavky na kvalitu, funkčnosť a design. Želáme Vám veľa potesenia pri práci s novým prístrojom značky Braun.

Pozor

Prečítajte si dôkladne celý návod skôr, ako začnete s prístrojom pracovať.

- Prístroj je určený pre prácu s množstvom bežne používaným v domácnosti.
- Tento prístroj nie je určený pre deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ak pri jeho používaní nie sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste prístroj uchovávali mimo dosahu detí.
- Pred uvedením prístroja do prevádzky skontrolujte, či súhlás napätie uvedené na prístroji s napäťom elektrickej siete vo Vašom byte.
- Motorovú jednotku **⑨** nesmiete umývať pod tečúcou vodou ani ju vkladať do vody. Nepracujte s prístrojom na mokrej podložke.
- Najmä pri práci so štavnatými potravinami je potrebné dbať na to, aby vlhkosť neprenikla do motora (ak sa tak stane, vytiahnite zástrčku sieťového prívodu a motorovú jednotku vyčistite a vysušte – vid ďalej «Čistenie»).
- Prístroje značky Braun zodpovedajú príslušným bezpečnostným ustanoveniam.
- Prístroj môžu pri oprave otvárať len pracovníci autorizovaného servisu.
- Neodbornou opravou môžu užívateľovi vzniknúť závažné škody.

Popis prístroja

- ① Upevňovacia matica
- ② Dierovaná vložka
- ③ Drážka v dierowanej vložke **②**
- ④ Nôž (nerezová ušľachtilá oceľ)
- ⑤ Hriadeľ
- ⑥ Hlavu mlynčeka s plniacim otvorom
- ⑦ Výstupok na hlate mlynčeka **⑤**
- ⑧ Miska na potraviny
- ⑨ Palica na tlačenie mletých potravín
- ⑩ Spinač zapnutie/vypnutie
- ⑪ Motorová jednotka
- ⑫ Navijanie kábla
- ⑬ Nástavec «Kubbe» (iba model G 1500)
- ⑭ Plnič údenárskych výrobkov (iba model G 1500)

Dierovaná vložka **②**

3 dierované vložky domácej veľkosti 5 (priemer otvorov 3 mm, 4,5 mm, 8 mm).

Nástavec «Kubbe» **⑯** / Plnič údenárskych výrobkov **⑰**

Tieto nástavce je možné vložiť namiesto mlečich diskov **②** a nožov **③**.

Ochrana proti preťaženiu

Ak je prístroj zapnutý, ale motor nebeží alebo sa náhle zastaví, znamená to, že bola aktivovaná vstavaná ochrana proti preťaženiu. V tomto prípade prístroj vypnite a nechajte ho vypnúť, kým motor nevychladne (približne 15 minút).

Ak sa ani potom motor pri zapnutí nerozbehne, opakujte ochladzovanie ešte raz (viď višešie).

Po použíti prístroj ukladajte len potom, čo ste vypili motor a vytiahli zástrčku sieťového prívodu zo zásuvky.

Pred prvým použitím

Jednotlivé časti mlynčeka na mäso boli vo výrobnom

závodu vybavené ochrannou tukovou impregnáciou. Pred prvým použitím je nutné mlynček umyť (viď ďalej «Čistenie»).

Skladanie

- Dabajte na správne zostavenie častí v poradí **① – ⑤**.
- Ostrá strana nože **③** musí smerovať k dierovanej vložke **②**.
- Výstupok **⑦** na hlate mlynčeka **⑤** musí zapadnúť do drážky **③** v dierowanej vložke **②**.
- Po zostavení častí **② – ④** a ich zasunutí do mlynčeka nasadte maticu **①** na hlate mlynčeka **⑤** a veľmi pevne ju utiahnite.

Zložená hľava mlynčeka **⑤** je s motorovou časťou **⑨** spojená bajonetovým uzáverom. Mlynček s plniacim otvorm otodeným o 45° v smere hodinových ručičiek zasuňte do motorovej časti. Šípka na korpuze mlynčeka musí zodpovedať vodorovnej šípkve na motorovej časti (A). Mlynčekom otáčajte v smere zvislej šípky na motorovej časti proti smeru pohybu hodinových ručičiek (A) tak dlho, až plniaci otvor zaklapne v zvislej polohe (B). Na plniaci otvor nasadte misku na potraviny **⑥**.

Použitie

Pred vložením mäsa, rýb, zeleniny atď. zapnite motorovú časť, t.j. stlačte vypínač **⑧** a nechajte ho zaklapnúť. Pri vypínaní vypínač lahlkým tlakom uvoľnite.

Kým začnete mäso milieť, odstráňte šľachy a kosti a nakrájajte mäso na prúžky. Mlynček môžete okrem mäsa používať aj na ryby, zeleninu, cibulu, namočené pečivo, varené zemiaky, vykôstkovane slivky, atď. Pripravené potraviny vložte do misky **⑥** a palicou **⑦** ich lahlko vtlačte do plniaceho otvoru. Nikdy nepoužívajte vidličku, rúčku lyžice alebo podobné predmety. Ak sa mäso správne nemelie, ale sa len pasíruje, skontrolujte, či ste mlynček správne zložili (napr. či ste nezabudli vložiť niektorú časť), vyčistite nôž **③** a dierovanú vložku **②**.

Upozornenie: Pri potravinách, ktoré na zomletie potrebujú vysoký výkon, napr. slnečnicové jadierka zmešané s ovsenými vločkami v pomere 1:3 (asi 800 W), neprekračujte dobu prevádzky 10 sekúnd. Ak použijete nástavec «Kubbe» **⑯** / plnič údenárskych výrobkov **⑰**, musí byť mäso predtým dvakrát jemne zomleté.

Čistenie

Motorovú časť **⑨** utierajte len vlhkou handričkou. Všetky ostatné diely môžete umývať tepiou vodou s bežnými prípravkami na umývanie riadu. Dierovanú vložku **②** dobre vysušte. Neumývajte ju v myčke riadu.

Skladovanie

Pre skladovanie sieťového prívodu slúži praktický priestor pre navinutie kábla **⑩** na základni prístroja (C).

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 90 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odrušení (smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o nízkom napätí (smernica 2006/95/EC).

Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu.

Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionalitás és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömet leli új Braun készülékében.

Figyelem!

Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.

- A készülék normál háztartásban használatos mennyiségek feldolgozására szolgál.
- A készüléket mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogvatékonyságban szennedő gyermekek vagy személyek, – kizárolag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használják! Javasoljuk, hogy a terméket gyermekektől elzárva tartsa!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett értéknek.
- A motoros egységet ⑨ tilos folyóvíz alá tartani, vízbe mártani, vagy vizes felületen működtetni.
- Vigyázzon, nehogy a motoros egységre folyadék kerüljön, különösen, ha nagy nedvességtartalmú ételt dolgoz fel (ha ez mégis megtörténik, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és tisztítsa meg a motoros egységet – lásd a «Tisztítás» pontot).
- A Braun elektromos készülékei megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- A készüléket javítás céljából csak Braun márkaszerviz szedheti szét.
- A hibás, szakszerületen javítás balesetet vagy a felhasználó sérülését okozhatja.

Leírás

- ① Rögzítő
- ② Tárcsa
- ③ Horony a tárcsán ②
- ④ Kés (rozsdamentes acél)
- ⑤ Továbbítócsiga
- ⑥ Daráló fej a töltötönylással
- ⑦ fém ház pecek
- ⑧ Adagolótálca
- ⑨ Nyomörűd
- ⑩ Be/kí kapcsoló
- ⑪ Motorrész
- ⑫ Vezetéktároló
- ⑬ «Kubbe» tartozék (csak a G 1500 modellhez)
- ⑭ Hurkatöltő (csak a G 1500 modellhez)

Tárcsa ②

3 db 5-ös háztartási méretű tárcsa (a lyuk átmérője: 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)

»Kubbe« tartozék ⑬ / Hurkatöltő ⑭ (csak a G1100 K/C típus esetén)

Ezeket a tartozékokat a tárcsa ② és a kés ③ helyére kell beszerelni.

Beépített biztosíték

Ha bekapcsolás után a motor hirtelen leáll vagy nem indul el, akkor a beépített biztosíték lépett működésbe. Ilyen esetben kapcsolja ki a motorot és hagyja kihülni (körülbelül 15 percig).

Ha az újbóli bekapcsoláskor sem indul el a motor, akkor ismételje meg a fenti hűtési folyamatot (lásd fent). Használat után a készüléket csak kikapcsolt állapotban és a hálózati csatlakozóból kihúzva tárolja.

Az első használat előtt

A gyár a daráló összes tartozék alkatrészét

zsírbevonattal láta el. Az első használat előtt mosza le ezt a bevonatot (lásd a «Tisztítás» pontot).

Összeszerelés

- Kérjük, ügyeljen a ① – ⑤ részek összeszerelési sorrendjére.
- A kés éles oldalának ③ kell a tárcsa ② felé néznie.
- A tárcsa ② vezető hornyát ⑯ illessz a darálófej ⑤ peckéhez ⑯.
- A ② – ④ alkatrészek összeszerelése után csavarozza fel a darálófejre ⑤ a rögzítő csavart ① és húzza meg, de ne túl erősen.

Az összeszerelt darálófej ⑤ bajonetzárral csatlakozik a motorrészhez ⑨. Illessze a fémejet a motoros egységre úgy, hogy a betöltő nyílás az óramutató járásával megegyező irányban 45°-os szögbe álljon (a darálófejen lévő nyíl essen egybe a motoros egységen található nyíllal) (A). Forgassa el a darálófejet az óramutató járásával ellentétesen, a felfele mutató nyíllal azonos irányban (A), miközött a töltötönylás függőleges helyzetbe nem kerül (B). Helyezze az adagolótálcát ⑥ a töltötönylásra.

A daráló használata

A motort még a hús, hal, zöldség stb. betöltése előtt indítsa el. Ehhez nyomja meg a ⑧ kapcsolót, amely bekattan. A készülék kikapcsolásához enyhén megnyomva engedje ki a kapcsolót. Könnyebben a húst megdarálni, ha előtte csíkokra vágya, és megtisztítja az ínaktól, csontaktól. Húson kívül a géppel darálhat még halat, zöldséget, hagymát, beázottatott zsömlét, fűt burgonyát, kimagozott szilvát dzsemhez stb.

Tegye az előkészített húst vagy zöldséget az adagolótálcára ⑥, a nyomórúd ⑦ segítségével pedig nyomja be a töltötönylásba. Soha ne használjon villát, kanálnyelvet vagy hasonló eszközt a nyomórúd helyett. Ha a gép a húst nem jól darálja meg, akkor ellenőrizze, hogy helyesen szerelte-e össze a húsdarálót (pl. véletlenül nem felejtett-e ki valamelyik alkatrészt) vagy tisztítsa meg a kést ③ és tárcsát ②.

Megjegyzés: Nagy teljesítményt igénylő élelmiszer feldolgozásakor – pl. napraforgómag és zab 1:3 arányú keveréke (kb. 800 W) – ne működtesse a készüléket 10 másodpercnél hosszabb ideig.

A «Kubbe» tartozék ⑬ / Hurkatöltő ⑭ használata előtt a húst kétszer át kell darálni.

Tisztítás

A motorrész ⑨ csak törölje át nedves ruhával, majd törölje szárazra. Az összes többi alkatrész normál mosogatószerekkel meleg vízben elmosható. A tárcsát ② szárazra kell törölni. Az alkatrészeket ne tisztítsa mosogatógépben.

Tárolás

A készülék alján praktikus vezetéktároló található (C).

A gyártó az esetleges változtatások jogát fenntartja.

A termék megfelel minden az EMC követelményrendszerének, amint az az Európa Tanács 2004/108/EC direktíviájában szerepel, minden pedig az alacsonyfeszültségről szóló előírásoknak (2006/95/EC).

A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemetbe. A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.



Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo vam, da bi svojo novo Braunovo aparat za mletje mesa z veseljem uporabljali.

Opozorilo

Pred uporabo izdelka natančno in v celoti preberite navodila.

- Aparat za mletje mesa je namenjena obdelavi običajnih količin hrane za namene gospodinjstva.
- Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljali otroci ali osebe z zmanjšano fizično in umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost. Na splošno priporočamo, da napravo hranite izven dosegta otrok.
- Pred uporabo naprave preverite, če napetost vašega omrežja ustreza tisti, ki je navedena na napravi.
- Enoto z motorjem ⑨ ne smete čistiti pod tekočo vodo, je potopiti v vodo ali je uporabljati na mokri površinah.
- Pazite, da se enota z motorjem ne zmoči, še posebej pri obdelavi živil z večjo vsebnostjo vode (če se to zgodi, izvlecite vtič in očistite enoto z motorjem – glejte poglavje »Čiščenje«).
- Braunove električne naprave so skladne z veljavnimi varnostnimi predpisi.
- Če je potrebno popravilo, lahko napravo odprejo le na pooblaščenem Braunuovem servisnem centru.
- Nepravilno ali nestrokovno popravilo lahko privede do nesreč ali poškodbne uporabnika.

Opis

- ① Pokrov
- ② Ploščica
- ③ Utor v ploščici ②
- ④ Rezilo (iz nerjavečega jekla)
- ⑤ Polž
- ⑥ Glava z rezilom in polnilna cev
- ⑦ Zatič v kovinskem ohišju ⑤
- ⑧ Pladenj za polnjenje
- ⑨ Stikalo za vklop/izklop
- ⑩ Enota z motorjem
- ⑪ Nastavki za navijanje priključne vrvice
- ⑫ Nastavek »Kubbe« (samo model G 1500)
- ⑬ Nastavek za polnjenje klobas (samo model G 1500)

Ploščica (2)

3 ploščice gospodinjske velikosti 5 (odprtine s premerom 3 mm, 4,5 mm in 8 mm).

Nastavek »Kubbe« ⑪ / Nastavek za polnjenje klobas ⑫

Nastavka lahko vstavite namesto ploščice ② in rezila ③.

Zaščita pred pregretjem

Če je naprava vključena in se motor ne zažene ali se nenadoma ustavi, pomeni, da se je aktivirala vgrajena varovalka, ki motor ščiti pred pregretjem. V tem primeru napravo izključite in počakajte, da se motor ohladi (pribl. 15 minut). Če se motor še vedno ne zažene, ko napravo ponovno vključite, še enkrat ponovite zgornji postopek ohlajanja. Preden napravo pospravite, jo izključite in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

Pred uporabo

Vsi deli nastavkov aparata za mletje mesa so tovarniško naoljeni, zato jih morate pred prvo uporabo pomiti (glejte poglavje »Čiščenje«).

Sestavljanje naprave

- Pri sestavljanju delov naprave prosimo upoštevajte pravilni vrstni red ① – ⑤.
- Ostra stran rezila ③ mora biti obrnjena proti ploščici ②.
- Ploščico ② obrnite tako, da utor ⑪ zdrsne prek zatiča ⑦ glave z rezilom ⑤.
- Ko sestavite dele ② – ④, pokrov ① tesno privijte na glavo z rezilom ⑤.

Glava z rezilom ⑤ je na enoto z motorjem ⑨ pritrjena z bajonetnim zapiralom. Kovinsko ogrodje vstavite v enoto z motorjem tako, da polnilno cev glave z rezilom držite pod kotom 45° v smeri urinega kazalca (puščica na glavi z rezilom mora sopadati s puščico na enoti z motorjem) (A). Glavo z rezilom obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, kamor kaže pokončna puščica (A), dokler se polnilna cev ne zaskoči na svoje mesto v pokončnem položaju (B). Na polnilno cev namestite pladenj za polnjenje ⑧.

Uporaba

Preden začnete cev polniti z mesom, ribami, zelenjavo ali drugimi živili, morate napravo vključiti. To storite tako, da pritisnete na stikalo ⑨ in ga pustite v zaskočenem položaju. Napravo izključite tako, da z rahlim pritiskom sprostite stikalo.

Preden vstavite meso, odstranite kite in kosti in ga narežite na trakove. Poleg mesa lahko v napravi zmeljete tudi ribe, zelenjavo, čebulo, namočene žemlje, kuhan krompir ali izkoščičene slive za marmelado. Pripravljeno meso ali zelenjavo napolnite v pladenj ⑧ in ga s potisnim nastavkom potisnite v polnilno cev ⑦. Pri tem nikoli ne uporabljajte vilic, kuhalnice ali podobnih predmetov. Ce meso ni ustrezeno zmleto, temveč bolj stisnjeno oz. zmečkano, preverite, ali so deli aparata za mletje mesa pravilno sestavljeni (morda ste pozabili vstaviti kakšen del), ali pa je potrebno očistiti rezilo ⑤ in ploščico ②.

Opozorilo: Kadar za obdelavo hrane potrebujete večjo moč motorja – npr. sončnična semena, pomešana z ovsenimi kosmiči v razmerju 1:3 (pribl. 800 W), lahko naprava deluje največ 10 sekund.

Pred uporabo nastavka »Kubbe« ⑪ / Nastavek za polnjenje klobas ⑫ morate meso dvakrat zmleti.

Čiščenje

Enoto z motorjem ⑨ lahko očistite samo z vlažno krpo, nato pa jo obrnite do suhega. Vse ostale sestavne dele lahko pomivate z vročo vodo in običajnim pomivalnim sredstvom. Ploščico ② morate obrisati do suhega. Delov naprave ne smete pomivati v pomivalnem stroju.

Shranjevanje

Priklučno vrvico lahko priročno navijete okrog nastavkov na dnu naprave (C).

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Ta izdelek je skladen z evropskima smernicama o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC in nizkonapetostnih napravah 2006/95/EC.

Ta izdelek je skladen z evropskima smernicama o elektromagnetni združljivosti 89/336/EEC in nizkonapetostnih napravah 73/23/EEC.



Hrvatski

Naši su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete i Vi u potpunosti uživati u upotrebi Vašeg novog Braun uređaja.

Upozorenje

Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe ovog proizvoda.

- Ova mašina konstruirana je za preradu normalnih količina u kućanstvu.
- Nije predviđeno da ovaj uredaj koriste djeca ili osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Općenito, preporučamo da ovaj uredaj držite van dosegova djece.
- Prije rada, provjerite odgovara li Vaš napon naponu navedenom na mašini.
- Jedinica motora ⑨ ne smije se držati pod tekućom vodom, uranijati u vodu, ili raditi na mokrim površinama.
- Ne dopustite da jedinica motora bude mokra, posebno kod obrade tekuće hrane (ako se smoči, izvucite utikač iz utičnice i očistite jedinicu motora – vidite »Čišćenje»).
- Braun električni uredaji zadovoljavaju primjenljive standarde sigurnosti.
- Ova mašina može radi popravka otvoriti samo ovlašteni servisni centar Braun.
- Pogrešan, nestručno izveden popravak može dovesti do nezgode ili ozljede korisnika.

Opis

- ① Prsten za zatvaranje
- ② Pločica s rupama
- ③ Utor u pločici ②
- ③ Nož (nehrdajući čelik)
- ④ Puž
- ⑤ Kućište maštine za mljevenje mesa s otvorom za punjenje
- ⑥ Izbočenje u metalnom kućištu ⑤
- ⑥ Posuda za punjenje
- ⑦ Gurač
- ⑧ Prekidač za uključenje/isključenje
- ⑨ Jedinica motora
- ⑩ Spremište kabala
- ⑪ Nastavak «Kubbe» (samo model G 1500)
- ⑫ Punjač kobasica (samo model G 1500)

Pločica s rupama ②

3 pločice s rupama, veličine za domaćinstvo 5 (promjeri rupa 3 mm, 4.5 mm, 8 mm).

Nastavak «Kubbe» ⑪ / Punjač kobasica ⑫

Ovi nastavci mogu se postaviti umjesto pločice s rupama ② i noža ③.

Zaštita od preopterećenja

Ako se prekidač motora uključi, ali se motor iznenada zaustavi ili ne radi, uključio se ugrađeni sigurnosni osigurač. Ako se to dogodi, isključite prekidač dok se motor ne ohladi (otprilike 15 minuta). Ako se motor neće pokrenuti kod ponovnog uključenja, ponovite postupak hlađenja (vidite gore). Spremite mašinu nakon uporabe, samo ako ste isključili motor i izvadili utikač.

Prije uporabe

Svi dijelovi nastavaka maštine za mljevenje mesa premazane su slojem za podmazivanje prije izlaska iz

tvornice. Prije prve uporabe treba ih oprati (vidite »Čišćenje»).

Sastavljanje

- Molimo Vas obratite pažnju na ispravan redoslijed slaganja dijelova ① – ⑤.
- Oštra strana noža ③ mora biti okrenuta prema pločici s rupama ②.
- Uvedite utor ② na pločici s rupama ② na izbočenje ⑤ na glavi maštine ⑥.
- Nakon sastavljanja dijelova ② – ④, navrnite umjereni čvrsto prsten za zatvaranje ①, na glavu maštine za mljevenje mesa ⑤.

Složena glava maštine za mljevenje mesa ⑤ spaja se na jedinicu motora ⑨ bajonetnom bravom. Umetnute metalno kućište u jedinicu motora držeći cijev za punjenje glave maštine za mljevenje mesa pod kutom od 45° u smjeru kazaljke na satu (strelica položaja na glavi maštine mora se poklapati sa strelicom na jedinici motora) (A). Zakrenite glavu maštine u smjeru suprotno od kazaljke na satu u smjeru uspravne strelice (A) dok cijev za punjenje ne uskoči u uspravan položaj (B). Namjestite posudu za punjenje ⑥ na cijev za punjenje ⑤.

Rad

Uključite motor prije punjenja mesa, ribe, povrća, itd. Da biste to napravili, pritisnite preklopnik ⑧ tako da ostane u položaju. Za isključenje uredaja, otpustite preklopnik laganim pritiskom.

Prije prerade mesa, uklonite žile i kosti i narežite ga na komadiće. Osim mesa, mašina može preradivati ribu, povrće, luk, navlažene komade kruha, kuhane krumpire, šljive bez koštice za džem. Stavite pripremljeno meso ili povrće na posudu za punjenje ⑥ i gurajte ga niz cijev za punjenje guračem ⑦. Nikada ne upotrebljavajte vilicu, dršku žlice ili sličan predmet. Ako se meso drobi umjesto da se pravilno reže, molimo Vas da provjerite je li mašina ispravno složena (na primjer, jeste li možda propustili stavljanje nekog dijela) ili očistite nož ③ i pločicu s rupama ②.

Napomena: Ako preradujete hranu s velikom potrošnjom snage – na primjer sjemenke suncokreta miješane sa zobi u omjeru od 1:3 (otprilike 800 W) – nemojte raditi dulje od 10 sekundi.

Prije uporabe nastavak «Kubbe» ⑪ / punjač kobasica ⑫, meso treba samljeti dva puta.

Čišćenje

Obršite jedinicu motora ⑨ samo vlažnom krpom i osušite ju. Svi drugi dijelovi mogu se oprati u vrućoj vodi s normalnim tekućinama za pranje posuda. Pločicu s rupama ② treba osušiti. Ne perite u perilici posuda.

Spremanje

Postoji praktično spremište za kabel ⑩ na dnu uredaja (C).

Podložno promjenama bez prethodne najave.

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι η καινούργια σας συσκευή Braun θα σας ικανοποιήσει απόλυτα.

Προσοχή

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευασθεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, εκτός και αν επιτηρούνται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Γενικά, συνιστούμε να κρατάτε την συσκευή μακριά από παιδιά.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται πάνω στη συσκευή είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείτε.
- Το μοτέρ της συσκευής ⑨ δεν θα πρέπει να μπει κάτω ή μέσα σε νερό ή να λειτουργήσει σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Μην αφήσετε το μοτέρ να βραχεί, ιδιαίτερα εάν επεξεργάζεται ελαφρά υγρή τροφή (εάν ναι, τότε βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και καθαρίστε το μοτέρ, βλ. «Καθαρισμός»).
- Όλες οι συσκευές Braun πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.
- Η συσκευή μπορεί να επισκευασθεί μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun.
- Λανθασμένη επισκευή από κάποιον που δεν διαβέτει τις απαιτούμενες γνώσεις μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό του χρήστη.

Περιγραφή

- ① Στήριγμα Δίσκου
- ② Δίσκος
- ③ Εγκοπή στήριξης δίσκου ②
- ④ Λεπίδα (από ανοξείδωτο αστάλι)
- ⑤ Κεφαλή αλέσματος με άξονα τροφοδοσίας
- ⑥ Προεξοχή του μεταλλικού σωλήνα ⑤
- ⑦ Δίσκος τροφοδοσίας
- ⑧ Πιεστήρας
- ⑨ Διακόπτης λειτουργίας
- ⑩ Μοτέρ
- ⑪ Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- ⑫ Εξάρτημα «Kubbe» (Κωδικός G1500 μόνο)
- ⑬ Εξάρτημα για λουκάνικα (Κωδικός G1500 μόνο)

Δίσκος ②

Τρεις δίσκοι No 5 εκ. για οικιακή χρήση (διάμετρος οπών 3 χιλ., 4,5 χιλ. και 8 χιλ.)

Εξάρτημα «Kubbe» ⑪ / Εξάρτημα για λουκάνικα ⑫

Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στη θέση του δίσκου ② και του μαχαιριού ③.

Διακόπτης ασφαλείας

Εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι αναμμένος, αλλά η συσκευή ξαφνικά σταματήσει ή δεν δουλεύει γρήγορα, ο διακόπτης λειτουργίας έχει ενεργειαποιηθεί. Εάν αυτό συμβεί κλείστε το διακόπτη λειτουργίας μέχρι να κρυώσει το μοτέρ (περίπου 15 λεπτά). Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή θα πρέπει να έχετε κλείσει το διακόπτη λειτουργίας και να έχετε βγάλει το καλώδιο από την πρίζα.

Πριν από τη χρήση

Όλα τα εξαρτήματα της κρεατομηχανής πριν φύγουν από το εργοστάσιο, καλύπτονται με ειδικό λάδι. Θα πρέπει να πλυθούν πριν από την πρώτη χρήση (δες «Καθαρισμός»).

Συναρμολόγηση

- Παρακαλούμε, σημειώστε τη σωστή διάταξη συναρμολόγησης των εξαρτημάτων ① – ⑤.
- Η κοφτερή πλευρά της λεπίδας ③ θα πρέπει να βλέπεται στο δίσκο ②.
- Το ποιοθετείστε την εγκοπή ⑨ του δίσκου ② στην ειδική προεξοχή ⑫ της κεφαλής ⑤.
- Αφού συναρμολογήσετε τα εξαρτήματα ② – ④ βιδώστε τα στήριγμα του δίσκου ① σφιχτά επάνω στην κεφαλή ⑤.

Η συναρμολογημένη κεφαλή ⑤ βιδώνεται στο μοτέρ ⑨ με σύστημα μπαγιονέτ. Εισάγετε το μεταλλικό μέρος στο μοτέρ, κρατώντας τον άξονα της κεφαλής σε μία γωνία 45°, γυρίζοντας προς τα δεξιά (έτσι ώστε το Βέλος που βρίσκεται πάνω στην κεφαλή να ευθυγραμμίστε με το Βέλος που βρίσκεται στο μοτέρ) (A). Στη συνέχεια γυρίστε την κεφαλή αριστερά, προς την κατεύθυνση του άξονου βέλους (A) μέχρι να κλειδώσει ο άξονας σε όρθια θέση (B). Τέλος τοποθετείστε τον δίσκο ⑥ πάνω στον άξονα τροφοδοσίας ⑤.

Λειτουργία

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία πριν βάλετε το κρέας, το ψάρι, τα λαχανικά κλπ. Για να γίνει αυτό πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ⑧ και αφήστε το να λειτουργήσει για λίγο. Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής πατήστε και πάλι ελαφρά τον ίδιο διακόπτη.

Πριν τοποθετήσετε το κρέας, αφαιρέστε τους τένοντες, τους χόνδρους και κόψτε το σε λαριδες. Εκτός από κρέας, η συσκευή μπορεί να επεξεργαστεί ψάρι, λαχανικά, κρεμμύδια, μουσκεμένα κομμάτια ψωμιού, βρασμένες πατάτες, δαμάσκηνα (χωρίς κουκούτσια) για μαρμελάδα. Τοποθετείστε το κρέας ή τα λαχανικά στο δίσκο τροφοδοσίας ⑧ και πιέστε προς τα κάτω στον άξονα τροφοδοσίας με τον πιεστήρα ⑦. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προύνι, τη λαβή κουταλιού ή κάποιο παραπλήσιο αντικείμενο. Εάν το κρέας πολτοποιείται αντί να κοπεί κανονικά, ελέγχετε εάν τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά (π.χ. εάν έχετε ίσως παραλείψει να τοποθετήσετε ένα από τα εξαρτήματα) ή καθαρίστε τη λεπίδα ③ και το δίσκο ②.

Σημ.: Όταν επεξεργάζεστε πολύ σκληρά υλικά, που απαιτούν υψηλή απόδοση της συσκευής – π.χ. ηλιόπτορους ανακατεμένους με δημητριακά σε αναλογία 1:3 (χρειάζονται περίπου 800 W) – μην ξεπερνάτε τα 10 δευτ. λειτουργίας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα πολτοποιησης ⑪/εξάρτημα για λουκάνικα ⑫ το κρέας θα πρέπει να έχει κοπεί δύο φορές.

Καθαρισμός

Καθαρίστε το μοτέρ ⑨ με ένα υγρό πανί μόνο και σκουπίστε το να στεγνώσει. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα μπορούν να πλυθούν με ζεστό νερό και

κοινά απορρυπαντικά πιάτων. Ο δίσκος ② θα πρέπει να σκουπίστει καλά. Μην πλένετε τα εξαρτήματα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.

Αποθήκευση

Η συσκευή διατίθεται με πρακτική θέση αποθήκευσης του καλωδίου ⑩ στη βάση της συσκευής (εικόνα (C)).

Το προϊόν υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EMC 2004/108/EOK και Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων 2006/95/EOK.

Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσης της. Η διάθεσή της, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.



Русский

Наши изделия сконструированы в соответствие с высочайшими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам безусловно понравится Ваш новый прибор фирмы Braun.

Важное замечание

Перед началом пользования полностью и внимательно прочтайте эти инструкции.

- Этот прибор был сконструирован для работы с нормальными домашними объёмами.
- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Перед началом применения убедитесь, что вольтаж мясорубки соответствует вольтажу в Вашей сети.
- Моторная часть ⑨ не должна находиться под струёй воды, опускаться в воду или работать на влажных поверхностях.
- Не допускайте намокания моторной части, особенно при обработке влажных продуктов (если это произошло, отключите прибор от сети и прочистите моторную часть –смотрите раздел «Чистка»).
- Электрические приборы Braun соответствуют стандартам безопасности.
- Этот прибор может быть вскрыт для ремонта только официально назначенным сервис-центром Braun.
- Некомпетентный, неправильный ремонт может привести к несчастному случаю и ранению пользователя.

Описание

- ① Крышка
- ② Диск
- ③ Щербинка в диске ②
- ④ Нож (нержавеющая сталь)
- ⑤ Втулка
- ⑥ Вбирающая часть и головка мясорубки
- ⑦ Выступ в металлическом корпусе ⑤
- ⑧ Тарелка для продукта
- ⑨ Толкатель
- ⑩ Вилка
- ⑪ Моторная часть
- ⑫ Контейнер для хранения шнура
- ⑬ Насадка «Куббе» (только для модели G 1500)
- ⑭ Насадка для изготовления сосисок (только для модели G 1500)

Диск ②

Три диска, домашний размер дисков 5 (диаметры отверстий 3 мм, 4,5 мм, 8 мм).

Насадка «Куббе» ⑪ / Насадка для изготовления сосисок ⑫

Насадки одеваются на место диска ② и ножа ③.

Предохранитель

Если мотор включен, но затем внезапно останавливается или не работает, это может значить, что встроенный в целях обеспечения безопасности предохранитель активирован. В этом случае,

отключите прибор до охлаждения мотора (приблизительно 15 минут).

Если мотор не начнёт работать по истечению 15 минут, повторите процедуру охлаждения (смотрите выше).

Уберите прибор по его выключение и отключение от сети.

Перед началом применения

Все части рубящей насадки были покрыты любрикантом перед выходом с завода. Прежде, чем начать пользоваться прибором эти части должны быть хорошо промыты (смотрите раздел «Чистка»).

Сборка

- Пожалуйста, обратите внимание на правильность сборки частей ① – ⑤.
- Установите нож ④ так, чтобы режущие кромки были обращены к диску ②.
- Введите щербинку ⑬ в диск ② по выступу ⑦ в головке мясорубки ⑤.
- По окончание сборки частей ② – ④ накрутите крышку ① достаточно плотно на головку мясорубки ⑤.

Собранная головка мясорубки ⑤ соединяется с моторной частью ⑪ штыковым замком. Введите металлический корпус в моторную часть, держа вбирающую часть головки мясорубки под углом 45 градусов по направлению движения часовой стрелки (горизонтальная стрелка на головке мясорубки должна совпадать со стрелкой на моторной части) (A). Поворачивайте головку мясорубки против часовой стрелки в направлении вертикальной стрелки (A) до тех пор, пока вбирающая часть не войдёт на место в горизонтальном положении (B). Поместите тарелку для продукта ⑧ на вбирающую часть ⑤.

Работа

Включите мотор, прежде чем начнёте перерабатывать мясо, рыбу, овощи и т.д. Чтобы сделать это, нажмите на выключатель ⑩ так, чтобы был слышен щелчок. Для выключения слегка нажмите на выключатель. Перед переработкой отделите мясо от костей, удалите жили и порежьте мясо на кусочки. Кроме мяса, этот прибор перерабатывает рыбу, овощи, лук, размоченный хлеб, варёную картошку, сливы без косточек для джема. Положите обработанное мясо или овощи на тарелку ⑧ и помешайте их во вбирающую часть толкателем ⑨. Никогда не пользуйтесь вилкой, ручкой ложки или подобными предметами. Если мясо рубится плохо, проверьте, правильно ли собрана мясорубка (возможно, Вы не установили какую-либо часть) или прочистьте нож ④ и диск ②.

Замечание: При переработке продуктов, требующих большого потребления энергии, например семян подсолнуха в смеси с овсом в соотношении 1:3 (приблизительно 800 ватт) не превышайте время оперирования более, чем 10 секунд.

Перед применением насадка «Куббе» ⑪ / насадка для изготовления сосисок ⑫, мясо должно быть порублено дважды.

Чистка

Протрите моторную часть ⑨ влажной тряпочкой и затем протрите насухо. Все отделяемые металлические части мясорубки нельзя мыть в посудомоечной машине. Их рекомендуется мыть в теплой воде (приблизительно 50 градусов) с применением обычных жидкостей для мытья посуды и протирать насухо. Не разрешается мыть в посудомоечной машине.

Хранение

Имеется практичный контейнер для хранения шнура ⑩ на основании прибора (С).

Возможны изменения без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

AЯ46

Мясорубка G1300, максимальная мощность 1300 Ватт

Мясорубка G1500, максимальная мощность 1500 Ватт

Сделано в Чехии

Линасет а.с.

Linaset a.s.

79201 Bruntal

Czech Republic

Українська

Наши вироби сконструйовані у відповідності до найвищих стандартів якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваемся, що Вам сподобається Ваш новий прилад від фірми Braun.

Важливо:

Перед початком користування уважно та повністю прочитайте цю інструкцію.

Використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації.

- Цей прилад був сконструйований для роботи з нормальними домашніми об'ємами.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми чи людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями без нагляду людини, що відповідає за їх безпеку. Загалом, рекомендовано зберігати прилад подалі від дітей.
- Перед початком використання переконайтесь, що вольтаж м'ясорубки відповідає вольтажу у Вашій мережі.
- Моторна частина ⑨ не повинна знаходитися під струменем води або працювати на вологих поверхнях.

- Не допускайте намокання моторної частини, особливо при обробці вологих продуктів (якщо це сталося, відключіть прилад від мережі та прочистіть моторну частину – див. розділ «Чищення»).
- Електроприлади фірми Braun відповідають стандартам безпеки.
- Цей прилад може бути розкритий для ремонту тільки офіційно призначеним сервіс-центром Braun.
- Некомпетентний, неправильний ремонт може привести до нещасного випадку або поранення користувача.

Опис

- Кришка
- Диск
- Щербинка в дискіу ②
- Ніж (нержавіюча сталь)
- Втулка
- Погинальна частина та головка м'ясорубки
- Виступ у металевому корпусі ⑤
- Тарілка для продукту
- Штовхач
- Вимикач
- Моторна частина
- Контейнер для зберігання шнура
- Насадка «Kubbe» (тільки модель G 1500)
- Ковбасний шприц (тільки модель G 1500)

Диск ②

Три диски, домашній розмір дисків 5 (діаметри отворів 3 мм, 4,5 мм, 8 мм)

Насадка «Kubbe» ⑪ / ковбасний шприц ⑫

Ці насадки можуть бути вставлені замість диска ② та леза ③.

Запобіжник

Якщо мотор увімкнений, але потім раптово зупиняється або не працює, це може означати, що вбудований з метою забезпечення безпеки запобіжник активований. В такому разі, відключіть прилад до охолодження мотора (приблизно 15 хвилин).

Якщо мотор не почне працювати по закінченню 15 хвилин, повторіть процедуру охолодження (див. вище).

Зберірте прилад після його вимкнення та відключення від мережі.

Перед початком використання

Перед виходом з заводу всі частини насадки для рубання були покриті любрикантом. Перед тим, як почати користуватися приладом, ці частини необхідно ретельно промити (див. розділ «Чищення»).

Збирання

- Будь ласка, зверніть увагу на правильність збирання частин ①–⑤.
- Установіть ніж ③ так, щоб ріжучі кромки були повернені до диска ②.
- Введіть щербинку ② в диск ② по виступу ⑤ в головці м'ясорубки ⑤.
- По закінченню збирання частин ②–④ досить щільно накрутіть кришку ① на головку м'ясорубки.

Зібрана головка м'ясорубки ⑤ з'єднується з моторною частиною ⑨ штиковим замком. Введіть металевий корпус в моторну частину, тримаючи поглинальну частину головки м'ясорубки під кутом 45 градусів у напрямку руху годинникової стрілки (горизонтальна стрілка на головці м'ясорубки має співпадати зі стрілкою на моторній частині) (A). Повертаєте головку м'ясорубки проти годинникової стрілки у напрямку вертикальної стрілки (A) до тих пір, поки приймаюча частина не увійде на місце у горизонтальному положенні (B). Помістіть тарілку для продукту ⑥ на поглинальну частину ⑤.

Робота

Увімкніть мотор перед тим, як почнете переробляти м'ясо, рибу, овочі, тощо. Щоб зробити це, натисніть на вимикач ⑧ так, щоб було чутно клацання. Для вимикання злегка натисніть на вимикач. Перед переробкою відокреміть м'ясо від кісток, видаліть жили та поріжте м'ясо на шматочки. Крім м'яса, цей прилад переробляє рибу, овочі, цибулю, розмочений хліб,варену картоплю, сливи без кісточок для джему. Покладіть оброблене м'ясо або овочі на тарілку ⑥ та поміщайте їх у поглинальну частину штвачачем ⑦. Ніколи не користуйтесь вилкою, ручкою ложки або подібними предметами. Якщо м'ясо рубиться погано, перевірте, чи правильно зібрана м'ясорубка (можливо, Ви не встановили якусь частину), або прочистіть ніж ③ та диск ②).

Зауваження: При переробці продуктів, що потребують великого споживання енергії, наприклад, насіння соняшника в суміші з вівсом у співвідношенні 1:3 (приблизно 800 ват), час оперування не повинен перевищувати 10 секунд.

Перед використанням насадка «Kubbe» ⑪ / ковбасний шприц ⑫ м'ясо необхідно порубати двічі.

Чищення

Протріть моторну частину ⑨ вологою ганчіркою, а потім протріть насухо. Усі відокремлювані металеві частини м'ясорубки не можна мити у посудомийній машині. Їх рекомендується мити у теплій воді (приблизно 50 градусів) із використанням звичайних рідких засобів для миття посуду і протирати насухо. Не дозволяється мити у посудомийній машині.

Зберігання

В наявності є практичний контейнер для зберігання шнура ⑩ на основі приладу (C).

Загальні умови зберігання

Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Даний виріб відповідає всім необхідним європейським і українським стандартам безпеки та гігієни, у тому числі - вимогам ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ 30345.7-96, IEC 335-2-14-94), ГОСТ 23511-79 р.1. та санітарним нормам СанПІН 001-96, ДСН 239-96

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин



УкрТЕСТ - 003

Дата виробництва продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році.

Країна виробництва: «LINASET a.s.», provozovna Bruntal, Polni 3 79201 Bruntal, Chech Republic «Лінасет а.с.», провозна Брунталь, Полні 3 79201, Чеська Республіка

الصحيح (فمن الممكن مثلاً أن تكون قد تسبّت تركيبة أحد الأجزاء) أو قم بتنظيف الشفرة (٣) والقرص المثبت (٢). ملاحظة: عند فرم الأطعمة التي تحتاج طاقة عالية لفرتها - مثل يذور نوار الشمس المخلوطة بالشوفان بنسبة ٣:١ (تحتاج إلى طاقة ٨٠٠ وات تقريباً) - فلا تستمر بتشغيل المفرمة أكثر من عشر ثوانٍ متواصلة. يجب فرم اللحم مررتين قبل استعمال ملحق «الكبة» (١١) / ملحق لعمل المقانق والسوسيس (١٢).

التنظيف

نظف جزء المотор (٩) بقطعة قماش مبللة فقط، ثم جففه. يمكن غسل جميع الأجزاء الأخرى بالماء الساخن، وباستعمال سوائل غسل الأطباق المعتادة. يجب تحفييف القرص المثبت (٢). لا تستعمل عسالة الأطباق.

حفظ الجهاز

هناك حجرة لحفظ سلك التوصيلية (١٠) بقاعدة الجهاز (C). عرضة للتغيير بدون إعلام مسبق.

يتوافق هذا المنتج مع تعليمات الإتحاد الأوروبي EMC-Directive 2004/108/EC وقوانين القولوطية المتخصصة (EC) 2006/95/EC.

المواصفات الفنية/ الكهربائية مطبوعة على محسم الجهاز.

عند تلف الجهاز أو انتهاء العمر الافتراضي له،
نرجو عدم التخلص منه مع القمامات المنزلية،
بل يمكن التخلص منه في مراكز خدمة وصيانة
برانون أو في موقع التجميع المخصصة لذلك في يلدك.

Country of origin: Czech Republic

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.
Example: "537" – The product was manufactured in week 37 of 2005.

صنعت في الجمهورية التشيكية

عام الصنع

لทราบ عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من ٣ أرقام الموجود قرب صفيحة النوع. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام لصنع. مثال: «537» - تم صنع المنتج في الأسبوع ٣٧ من عام ٢٠٠٥.

- بعد تركيب الأجزاء من (٢) - (٤)، قم بتركيب حلقة الإغلاق (١) على رأس المفرمة (٥) وتدويرها حتى تستقر في موضعها بإحكام.

بعد تركيب أجزاء رأس المفرمة (٥) يتم توصيلها بجزء المحرك (٩) عن طريق تركيب العلبة المعدنية داخل جزء المحرك، على أن تكون إسطوانة التعبئة مائلة باتجاه عقارب الساعة بزاوية ٤٥ درجة (ويجب أن ينطبق السهم الأفقي الموجود على رأس المفرمة مع السهم الموجود على جزء المحرك (A). قم بتدوير رأس المفرمة بعكس اتجاه عقارب الساعة في اتجاه السهم العمودي (A) حتى تستقر إسطوانة التعبئة بمكانها في وضع عمودي (A). ثم ضع طبق التعبئة (٦) فوق إسطوانة التعبئة.

التشغيل

قبل حشو المفرمة باللحم أو الأسماك أو الخضروات أو غيرها، قم بتشغيل المحرك عن طريق ضغط المفتاح (٨) حتى يندفع للأمام. والإغلاق يجب ضغط المفتاح بخفة حتى ييرز الخارج مرة أخرى.

قبل الشروع في فرم اللحم يجب إزالة العروق والظامان منه وتقطيعه إلى شرائح. ويقوم الجهاز أيضاً بفرم الأسماك والخضروات والبصل وأرغفة الخبز المسالة والبطاطس المسلوقة والخوخ الحالي من النوع لصناعة المربى. ضع اللحم أو الخضروات المجهزة داخل طبق التعبئة (٦) واضغطها داخل إسطوانة التعبئة باستعمال الحشابة (٧). ولا تستخدم شوكة أو مقبض ملعقة أو أية أداة مشابهة للقيام بهذه العملية. وإذا لاحظت أن المفرمة تهرس اللحم بدلاً من تقطيعه جيداً، قم بالتأكد من تركيب المفرمة بالشكل



صحت منتجاتنا لتتوافق مع أعلى مستويات الجودة والأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعوا باستعمال هذا الجهاز الجديد من براون.

إرشادات هامة رجاء قراءة جميع الإرشادات جيداً قبل استعمال الجهاز.

- ⑥ طبق التعينة
- ⑦ حشائية
- ⑧ مفتاح التشغيل/الإغلاق
- ⑨ جزء المحرك
- ⑩ حجرة سلك التوصيلية
- ⑪ ملحق «الكببة» (طراز 1500 G فقط)
- ⑫ ملحق لعمل المقاون والسوسيس (طراز 1500 G فقط)

القرص الثقب ②

٣ أقراص مثقبة للاستعمال المنزلي قياس ٥ (قطر الثقب ٣ م ، ٤٥ م ، ٨ م).

ملحق الكببة ⑪ /

ملحق عمل المقاون والسوسيس ⑫

يمكن استعمال هذين الملحقين بدلاً من القرص الثقب ② والشفرة ③.

صمام الأمان

إذا توقف المحرك بفأة عن العمل أثناء تشغيل الجهاز فإن هذا يعني أن صمام الأمان المدمج بالجهاز قد بدأ بالعمل. وعندما يحدث ذلك، يجب إغلاق المحرك من مفتاح التشغيل/الإغلاق حتى يبرد ١٥ دقيقة تقريباً. وإذا لم يعمل المحرك عند تشغيله بعد ذلك، فيجب تكرار عملية التبريد (كاً أو خضناً أعلاه).

قبل الاستعمال

يقوم المصمم عند صنع الجهاز بتشحيم جميع أجزاء المفرمة بهدف حاليتها، ولذلك يجب غسلها قبل الاستعمال لأول مرة (انظر «التنظيف»).

التركيب

- رجاء مراعاة التسلسل الصحيح لتركيب الأجزاء من ① - ⑤.
- يجب أن يكون الطرف الحاد من الشفرة ③ مواجهًا للقرص الثقب ②.
- أدخل النتوء ⑤a الذي يوجد بأس المفرمة ⑤ داخل التجويف ② الذي يوجد بالقرص الثقب ②.

وصف الجهاز

- ① حلقة إغلاق
- ② قرص مثقب
- ② تجويف في القرص الثقب ②
- ③ شفرة (من الستانلس ستيل)
- ④ حلزون
- ⑤ رأس المفرمة مع علبة اسطوانية للتعبئة ⑤a تتواء في العلبة المعدنية ⑤a

نحوه نصب قطعات

- لطفاً به ترتیب صحیح نصب قطعات ① تا ⑤ توجه فرمایید.
- طرف تیرتیغه ③ باید مقابل دیسک ② قرار گیرد.
- شیار روی دیسک ② در طرف مقابل برآمدگی ⑥ سر چرخ گوشت ⑤ قرار گیرد.
- پس از تنصیب قطعات ② تا ④، کلاهک ① را به سمت سر چرخ گوشت بپیچانید.

سر کامل شده چرخ گوشت با یک قفل چرخشی به موتور دستگاه متصل می شود. لوله تغذیه را در زاویه ۴۵ درجه (در جهت حرکت عقریه های ساعت) نگه دارید و بدنه فلزی را به موتور دستگاه متصل نمایید (فلش روی سر چرخ گوشت باید با فلاش روی موتور دستگاه منطبق باشد) (شکل A). سر چرخ گوشت را در جهت خلاف حرکت عقریه های ساعت [در جهت فلاش عمودی (شکل A)] پیچرخانید تا لوله تغذیه جا بیفتد (لوله (شکل B)). تغذیه باید به حالت عمودی قرار گیرد [شکل B]. سینی تغذیه کننده ⑥ را بر روی لوله تغذیه تنصیب کنید.

نحوه استفاده از دستگاه

قبل از پرکردن سینی تغذیه کننده با گوشت، ماهی، سبزیجات و غیره، دستگاه را روشن کنید. برای روشن و خاموش کردن دستگاه، کلید ⑧ را فشار دهید.

قبل از چرخ کردن گوشت، چری و استخوان آن را جدا کنید؛ همچنین لازم است گوشت را به قطعات کوچک و نازکی تقسیم نمایید. علاوه بر چرخ کردن گوشت، از این دستگاه می توانید برای خرد کردن ماهی، سبزیجات، پیاز، تان خیس حورده، سبزیجی پخته، الوجة بدون هسته و غیره نیز استفاده کنید. گوشت یا سبزیجات را درون سینی تغذیه کننده ⑥ قرار دهید و با دسته فشاردهنده ⑦ مواد غذایی را به سمت لوله تغذیه فشار دهید؛ برای این کار، هرگز از دسته قاشق و چنگال یا اشیای مشابه استفاده نکنید. اگر گوشت بجای چرخ شدن، له و خرد شود، بررسی کنید که آیا قطعات دستگاه بدروشی تنصیب

شده اند (مثلاً ممکن است یکی از قطعات را درست نصب نکرده باشید) یا تیغه ها ③ و دیسک ② را تیز کنید.

توجه ۱ : چرخ کردن برخی مواد غذایی، موجب مصرف زیاد برق می شود (مثلاً یه هنگام چرخ کردن محلول ۱ به ۲ دانه های آفتابگردان و جو دسر، تقریباً ۸۰۰ وات برق مصرف می شود)؛ در این موقع، عمل چرخ کردن را هر ۱۰ ثانیه یکبار متوقف کنید.

توجه ۲ : قبل از استفاده از وسائل اضافی Kubbe /⑪ فیلر مخصوص پرکننده سوسیس و کالباس ⑫، گوشت را ابتدا دو بار چرخ کنید.

تیز کردن دستگاه

موتور دستگاه ⑨ و دیسک ② را با یک پارچه ندار تیز کرده و سپس با پارچه دیگری خشک کنید. دیسک ② را داخل ماشین طرفشویی قرار ندهید. سایر قطعات دستگاه را می توانید با آب داغ و مایعات طرفشویی معمولی بشویید.

محل ذخیره سیم برق

در پایه دستگاه (شکل C)، محل مناسبی برای جاسازی و ذخیره سیم برق ⑩ در نظر گرفته شده است. این موارد ممکن است بدون هماهنگی عوض شوند.

لازم به ذکر است که این محصول از دستورالعمل EMC 2004/108/EC و قوانین ولتاژ پایین (EC 2006/95/EC) پیروی می نماید.

توجه: لطفاً پس از پایان عمر مفید این محصول، آن را همراه زیاله های خانگی دور نیننداریزید؛ برای این کار، محصول را به یکی از مراکز خدمات بیرون یا مراکز محاذ تعیین شده در کشور خود تحویل دهید.



فارسی

- ④ لوله مارپیچ
- ⑤ سر چرخ گوشت همراه با لوله تغذیه
- ⑥ برآمدگی در بدنه فلزی (قسمتی از قطعه ⑤)
- ⑦ دسته فشاردهنده
- ⑧ کلید روشن / خاموش
- ⑨ موتور دستگاه
- ⑩ محل ذخیره سیم
- ⑪ قطعات قابل نصب Kubbe (فقط در مدل G 1500)
- ⑫ فیلر مخصوص پرکننده سوسیس و کالباس (فقط در مدل G 1500)

دیسک ②

دیسک در ۵ اندازه برای مصارف خانگی (متاندی با قطر ۲، ۴، ۵ و ۸ میلیمتر)

ملحقات اضافی بنام Kubbe / ⑪

پرکننده سوسیس و کالباس ⑫

این وسائل اضافی را می‌توان بجای دیسک ② و تیغه‌ها ③ قرار داد.

فیوز ایمنی

ممکن است در زمان روشن بودن دستگاه، به طور ناگهانی موتور متوقف شود یا از کار بیفتد؛ این حالت نشانگر آن است که فیوز ایمنی داخلی دستگاه فعل شده است. اگر چنین وضعیتی ایجاد شد، دستگاه را حداقل بیست ۱۵ دقیقه خاموش کنید تا موتور دستگاه خنک شود. اگر پس از این مدت مجدداً موتور روشن نشد، مجدداً ۱۵ دقیقه دیگر دستگاه را خاموش نگه دارید. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کرده و از پریز برق جدا نمایید و آن را در محل مناسب قرار دهید.

قبل از استفاده

کلیه ملحقات این محصول، با لایه نازگی از روغن پوشانده است؛ بنابراین قبل از استفاده برای نخستین مرتبه، این قطعات را بشویید.

محصولات خانگی براون بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی، کیفیت و عملکرد، تولید می‌شوند. امیدواریم این

توجه قبل از استفاده از این محصول، نکات زیر را بدقت مطالعه فرمایید.
۰ این دستگاه صرفاً برای مصارف معمولی خانگی ساخته شده است.

۰ این وسیله برای کودکان و افراد ناتوان جسمی یا روانی تهیه نشده است، مگر آنکه حین استفاده، شخصی مسئول اینمی آنان باشد. به طور کلی پیشنهاد می‌کنیم وسیله از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.

۰ قبیل از استفاده، برسی کنید که ولتاژ برق مصرف شما یا ولتاژ چاپ شده بر روی دستگاه متناسب باشد.
۰ موتور دستگاه شماره ⑨ را زیر شیر آب تغیرید یا آن را در آب فرو تیرید؛ همچنین از دستگاه بر روی سطوح مرتبط و خیس استفاده نکنید.

۰ از مرتبط شدن موتور دستگاه جلوگیری نمایید؛ بخصوص زمانی که مواد غذایی مرتبط را چرخ می‌کنید (در صورت مرتبط شدن موتور، سیم دستگاه را از پریز برق جدا کرده و سپس موتور دستگاه را تبیز کنید به قسمت «تبیز کردن» رجوع کنید).

۰ در کلیه محصولات خانگی براون، استانداردهای ایمنی مربوطه رعایت شده است.

۰ برای تعمیر دستگاه، فقط به مراکز خدمات محاز براون رجوع نمایید.

۰ تعمیرات نامناسب و غیرمحاز، ممکن است موجب سانحه یا آسیب دیدگی مصرف کننده شود.

شرح قطعات

- ① کلاهک
- ② دیسک
- ②a) دندانه روی دیسک (قسمتی از قطعه ②)
- ③ تیغه‌ها (فولاد ضدزنگ)

Deutsch

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchtauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

English

Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de

décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se réferez à <http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.country.html>) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Italiano

Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

Nederlands

Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of

materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende serviceafdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantiperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Braun Customer Service Centre.

Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

Dansk

Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skon gennem reparation eller ombrytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Norsk

Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.

I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.

Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

Svenska

Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

Suomi

Takuu

Tälle tuotteelle myönämme 2 vuoden takkuun ostopäivästä lukiin Suomessa voimassa olevien alan takuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaalivaihasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistäasioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

Polski

Warunki gwarancji

1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytk;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
 - c) części szklane, żarówki oświetlenia;
 - d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Český

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Oprava bude provedena podle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku. Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevtahuje: na poškození, vzniklá nesprávným používáním a údržbou, na běžné opotrebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupì věci vztahí podle zvláštních právních předpisù.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítka prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad (dále jen doklady o koupì).

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupì do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobkù Braun. Volejte zákaznickou infolinii 221 804 335 pro informace o výrobcích a nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

Slovenský

Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstraníme závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajinu, kde tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor.

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na běžné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú

zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo sa uskutoční opravy neautorizovanými osobami, alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteľské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viažu podľa zvláštnych predpisov.

Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplňený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním predložený doklad o predaji (dalej iba doklady o zakúpení).

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletnej prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

Magyar

Garancia

A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékeire két év garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási igényt a készülék csomagolásában található Jótállási Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.

A garancia hatálya alól kivételek képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát nem befolyásolják.

A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl. Borotvaszita, kés, stb.)

A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes tájékoztató a készülék csomagolásában található.

Slovenski

Garancia

Za izdelek valja dvoletna garancija, ki začne veljati z datumom nakupa. V času trajanja garancije bomo brezplačno odpravili vse napake, ki so posledica slabega materiala ali izdelave, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo celega izdelka.

Ta garancija velja v vsaki državi, kjer je izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega pooblaščenega distributerja.

Garancija ne pokriva poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali uporabe in tudi ne napak, ki v zanemarljivi meri vplivajo na vrednost ali delovanje aparata. Garancija preneha veljati, če popravilo izvrši nepooblaščena oseba ozioroma, če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni deli.

Za popravilo v garancijskem roku izročite ali pošljite kompleten izdelek z računom pooblaščenemu Braunovemu servisu.

Za informacije pokličite pooblaščeni servis ISKRA PRINS tel. + 386 1 476 98 00.

Hrvatski

Jamstveni list

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istrošenost (npr. mrežice ili bloka noža) i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata.

Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili službenog distributera.

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, noramlnu istrošenost i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod popravka od strane neovlaštene osobe ili uporabe neoriginalnih dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova.

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.

Braunov servis možete kontaktirati na broj telefona 00 385 1 66 01 777.

Ελληνικά

Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, Εξειώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας.

Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαπτώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Καλέστε στο 01-9478700 για να πληροφορθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантитным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибутором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантитного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии.

Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт произошелся не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантитным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма

BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантитный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантитного ремонта. После проведения ремонта Гарантитным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантитного или послегарантитного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону +7 495 258 62 70.

Українська

Гарантійні зобов'язання фірми Braun

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

ضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً.

يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين. لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية.

للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період, виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистрибутером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не впноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення reklamatiy za umovami danoy garantii, передайте vyrub u komplekcie razom z garantijnym talonom u budj-jaiki iz centriv servisnogo obsluguvannya firmy Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

فارسی

گارانتی:

ما محصول را از زمان خرید تا دو سال گارانتی می کنیم. در زمان گارانتی، هرگونه خرابی ناشی از مشکلات ساخت و مواد اولیه را به صورت رایگان با تعویض یا تعمیر قطعات و حتی تعویض کامل وسیله به تشخیص خودمان، برطرف می نماییم. این گارانتی به هر کشوری که محصولات براون به صورت مستقیم یا باز طریق بک توزیع کننده رسمی در آن توزیع گردد، قابل انتقال است.

این گارانتی آسیب های ناشی از استفاده نامناسب، فرسودگی یا شکستن طبیعی قطعه و قطعات مصرفی را در برنمی گیرد، همین طور آسیب هایی که ناشی از بر ارزش و عملکرد دستگاه دارند، در صورت انجام هر گونه تعمیرات توسط افراد متفرقه و استفاده از قطعاتی غیر از قطعات اصلی براون، گارانتی لغو می گردد.

برای دریافت خدمات در مدت زمان گارانتی، کل دستگاه را به یکی از مرکزهای رسمی خدمات پس از فروش براون برد و یا ارسال نمایید.

Braun Power Plus G 1500, G 1300

Garantiekarte
Guarantee Card
Carte de garantie
Carta di garanzia
Garantiebewijs
Garantibevis
Köpbevis
Takuukortti
Karta gwarancyjna
Záruční list
Záručný list
Jótállási jegy
Garancijski list
Jamstveni list
Кárta εγγυήσεως
Гарантийный талон
Гарантійний талон
بطاقة تأمين دولية
كار特 ضمانة

Braun Power Plus G 1500, G 1300

Registrierkarte
Registration Card
Carte de contrôle
Cartolina di registrazione
Registratiekaart
Registreringskort
Karta rejestracyjna
Registrační list
Registračný list
Regisztrációs kártya
Serijska šterilka
Registracijski list
Кárta kataxwarijseswac
Регистрационная карточка
Реєстраційна карточка
بطاقة التسجيل
كار特 مركز سرويس

Service notes

Name und vollständige Anschrift des Käufers
Name and full address of purchaser
Nom et adresse complète de l'acheteur
Nome e indirizzo completo dell'acquirente
Naam en volledig adres van de koper
Kjøperens navn og adresse
Köparens namn och fullständiga adress
Imię i nazwisko oraz adres kupującego
Méno a plná adresa kupujícího
Meno a úplná adresa kupujúceho
Vevő neve, pontos címe
Ime in polni naslov kupca
Ime i puna adresa kupca
Όνομα και πλήρης διεύθυνσις αγοραστού
Место покупки
Ім'я та адреса покупця
الاسم والعنوان الكامل للمشتري
نام و آدرس کامل خریدار

Kaufdatum
Date of purchase
Date d'achat
Data d'acquisto
Koopdatum
Kjøpsdato
Inköpdatum
Data zakupu
Datum nákupu
Dátum nákupu
Vásárlás dátuma
Datum prodaje
Datum kupnje
Ημερομηνία αγοράς
Дата покупки
Дата продажу
تاریخ الشراء
تاريخ خرید

Kaufdatum
Date of purchase
Date d'achat
Data d'acquisto
Koopdatum
Købsdato
Kjøpsdato
Inköpdatum
Ostopäivä
Data zakupu
Datum nákupu
Dátum nákupu
Vásárlás dátuma
Datum prodaje
Datum kupnje
Ημερομηνία αγοράς
Дата покупки
Дата продажу
تاریخ الشراء
تاريخ خرید

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du commerçant
Timbro e firma del negozio
Stempel en handtekening van de handelaar
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Pieczętka punktu sprzedawy i podpis sprzedawcy
Razítko a podpis prodeje
Pečiatka a podpis predávajúceho
Eladó aláírása, bolt pecsétje
Žig in podpis proda jalca
Žig i potpis prodavača
Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος
Штамп магазина и подпись продавца
Штамп і підпис ділера
امضاء و ختم الموزع
مهر و امضاء فروشگاه

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du commerçant
Timbro e firma del negozio
Stempel en handtekening van de handelaar
Forhandlerens stempel og underskrift
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Myyjän leima ja allekirjoitus
Pieczętka punktu sprzedawy i podpis sprzedawcy
Razítko a podpis prodeje
Pečiatka a podpis predávajúceho
Eladó aláírása, bolt pecsétje
Žig in podpis proda jalca
Žig i potpis prodavača
Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος
Штамп магазина и подпись продавца
Штамп і підпис ділера
امضاء و ختم الموزع
مهر و امضاء فروشگاه

