




## **RU ■ Косметическое зеркало**

*Перевод оригинального руководства*

### **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

- Это косметическое зеркало не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность, или не были им проинструктированы относительно использования косметического зеркала.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут играть с зеркалом.
- Перед подключением зеркала к электрической розетке убедитесь, что эл. напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Используйте зеркало только по назначению, как это написано в данном руководстве по эксплуатации.
- Зеркало предназначено только для бытового применения. Не используйте его вне помещений.
- Используйте зеркало на ровной, стабильной поверхности.
- Не погружайте зеркало и зарядный USB кабель в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.
- Не размещайте и не используйте зеркало вблизи ванны, умывальника и там, где оно может упасть в воду.
- Не оставляйте зеркало без присмотра если оно подключено к розетке эл. сети.
- После окончания использования или перед очисткой отсоедините зеркало от розетки эл. сети.
- Не подвергайте зеркало воздействию прямых солнечных лучей. Отраженные солнечные лучи могут привести к пожару.
- Не размещайте сетевой кабель питания вблизи горячих поверхностей или на острые предметы. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Кабель располагайте так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него.
- Если вы используете зеркало в ванной комнате, то для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током отключения, не превышающим 30 мА.
- Не подключайте зеркало к розетке эл. питания если поврежден кабель питания или розетка, зеркало было повреждено или падало на землю. Во избежание опасной ситуации любой ремонт косметического зеркала или замена поврежденного кабеля питания может выполняться только в авторизованном сервисном центре или иным аналогично квалифицированным лицом.

A



# RU Косметическое зеркало

## Руководство по эксплуатации

- Перед тем, как использовать косметическое зеркало, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичной продукции. Используйте косметическое зеркало только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. Передавая зеркало другому лицу обеспечьте, чтобы к нему прилагалось это руководство по эксплуатации.
- Аккуратно распакуйте косметическое зеркало и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все составляющие компоненты. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный лист. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать изделие в оригинальную упаковку производителя.

### ОПИСАНИЕ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Двухстороннее зеркало   | <b>A4</b> Подставка                                    |
| С одной стороны нормальное изображение, с другой стороны увеличение в пять раз. | <b>A5</b> Подвес и ось поворота зеркала                |
| <b>A2</b> Светодиодная подсветка по всему периметру                             | <b>A6</b> Коннектор для подключения кабеля питания USB |
| <b>A3</b> Выключатель подсветки   | <b>A7</b> Кабель питания USB                           |
| Позволяет включить или выключить и мокрыми руками.                              | <b>A8</b> Адаптер питания                              |

### СВОЙСТВА

- Косметическое зеркало предназначено для личной гигиены женщин, мужчин и подростков.
- Зеркало можно поворачивать на 360°, что позволяет легко установить наиболее удобный угол обзора.
- Двухстороннее исполнение зеркала предлагает одну сторону со стандартным зеркалом без увеличения, а вторую с пятикратным увеличением для досконального ежедневного ухода.
- Зеркало на обеих сторонах по контуру оборудовано светодиодной подсветкой, которая характеризуется малым потреблением энергии и длительным сроком службы. Подсветка включается или выключается нажатием на выключатель, с которым можно обращаться и мокрыми руками.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Разместите зеркало на ровную и стабильную поверхность вблизи розетки эл. сети.
- Подключите кабель питания к коннектору в подставке зеркала и в розетку.
- Для выключения светодиодной подсветки нажмите выключатель **A3**, а для выключения нажмите его снова. После каждого применения рекомендуем отсоединить зеркало от розетки эл. сети.

### ОЧИСТКА И УХОД



#### Предупреждение:

Перед любой очисткой или уходом всегда отсоедините зеркало от розетки эл. сети.

- Для очистки зеркала используйте сухую, мягкую ткань, не оставляющую ворсинок. В случае значительного загрязнения протрите зеркало слегка увлажненной тканью и после этого сухой тканью. Не используйте очистители для стекла, так как со временем это приведет к повреждению поверхности зеркала.



#### Предупреждение:

Не мойте подставку косметического зеркала и его USB кабель питания под проточной водой и не погружайте их в воду или иные жидкости.

### ХРАНЕНИЕ

- Храните зеркало вне воздействия прямого солнечного света. Отражение солнечных лучей может привести к пожару.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Сетевой адаптер

Номинальный диапазон напряжения.....100–240 В AC  
Номинальная частота.....50/60 Гц

#### Косметическое зеркало

Размеры (ширина × глубина × высота).....220 × 120 × 360 мм  
Диаметр.....18 см  
Вес.....800 г  
Источник света.....светодиоды  
Класс защиты от поражения электрическим током.....III  
Выход.....5 В DC, 1 А  
Номинальная потр. мощность.....Макс 5 Вт

### ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

#### Уровень защиты от поражения электрическим током:

Класс III – Питание изделия исполнено безопасным малым напряжением, поэтому дополнительная защита не требуется.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

### УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

### УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что после завершения эксплуатации электрические и электронные товары не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора вторичного сырья. В качестве альтернативы в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах можно вернуть свои изделия местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового продукта.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторичного сырья.

Неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой штраф в соответствии с национальным законодательством.

#### Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

#### Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Это изделие отвечает всем распространяющимся на него основным требованиям директивы ЕС.