

# ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК ПОСІБНИК

**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ**

**HOTPOINT — ARISTON**

Щоб отримати всебічну допомогу та підтримку, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки та «Посібник з використання та догляду», відвідайте наш веб-сайт [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu) і дотримуйтесь інструкції на задній обкладинці буклету.




**Уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки, перш ніж використовувати цей виріб**

## ОПИС ВИРОБУ



1. Панель керування
2. Вентилятор
3. Лампочка
4. Напрямні для решітки (рівень вказано на стінці робочої камери)
5. Дверцята
6. Верхній нагрівальний елемент / гриль
7. Круговий нагрівальний елемент (невидимий)
8. Ідентифікаційна таблиця (не знімати)
9. Нижній нагрівальний елемент (невидимий)

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



### 1. РУЧКА ВИБОРУ

Щоб увімкнути духову шафу, оберіть будь-яку функцію. Щоб вимкнути духову шафу, поверніть кнопку у положення 0.

### 2. СВІТЛО

Коли духову шафу увімкнена, натисніть сюди, щоб увімкнути або вимкнути лампу відсіку.

### 3. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Для доступу до налаштувань часу приготування, затримки запуску і таймера. Для відображення часу, коли духову шафу вимкнено.

### 4. ДИСПЛЕЙ


### 5. КНОПКИ РЕГУЛЮВАННЯ

Для змінення налаштувань часу приготування.


### 6. РУЧКА ТЕРМОСТАТА

Поверніть, щоб обрати бажану температуру, коли активовано функції ручного режиму. Функції автоматичного режиму працюють у положенні 0/A.


## РЕШІТКА




## ПІДДОН



## ДЕКО ДЛЯ ВИПІКАННЯ



## ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАПРЯМНІ



Кількість приладдя може бути різною, залежно від моделі, яку ви придбали.  
Інші аксесуари можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

## ВСТАВЛЕННЯ РЕШІТКИ ТА ІНШОГО ПРИЛАДДЯ

. Спочатку вставте решітку на бажаному рівні, утримуючи її трохи нахиленою вгору, і натисніть на підняту задню сторону (спрямовану вгору) донизу. Потім посувайте її горизонтально уздовж напрямної решітки до упору.

. Інше приладдя, таке як піддон і деко для випікання, вставляйте горизонтально, посувуючи його уздовж напрямних решітки.

## ФУНКЦІЇ

Щоб отримати більше інформації, завантажте  
«Довідник із використання та догляду» з [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

### ТРАДИЦІЙНИЙ РЕЖИМ\*

Для приготування будь-якої страви лише на одній полиці.

### ПРИМУСОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Для приготування різних страв, для яких потрібна однаакова температура приготування, на кількох полицях (максимум три) одночасно. Ця функція дозволяє одночасно готувати різні страви і при цьому уникати змішування ароматів.

### ПОТУЖНЕ ГОТУВАННЯ

Для готовання великих шматків м'яса (понад 2,5 кг). Рекомендуємо повернати м'ясо під час готовання, щоб усі боки підсмажувалися рівномірно. Також рекомендуємо час від часу поливати шматок м'яса соусом, щоб він не був надто сухим.

### ПІЦЦА

Для випікання піци та хліба різних типів і розмірів. У середині процесу приготування бажано поміняти місцями деко для випікання.

### ГРИЛЬ

Для смаження на грилі стейків, кебабів і ковбасок; для приготування овочевих запіканок і грінок. Під час смаження м'яса на грилі рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готованні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте у нього 200 мл питної води.

### ТУРБОГРИЛЬ

Для смаження великих шматків м'яса (ніжки, ростбіф, курчатка). Рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готованні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте у нього 200 мл питної води.

### ПІДНІМАННЯ

Для сприяння ефективному підніманню солодкого або пікантного тіста. Для забезпечення якісного піднімання не вмикайте цю функцію, якщо духовна шафа її досі гаряча після циклу готовування.

### ПРИМУСОВА ЕКО-ВЕНТИЛЯЦІЯ

Для приготування печені та фаршированих шматків м'яса на одній полиці. Їжу захищає від надмірного пересихання періодична легка циркуляція повітря. При використанні функції «ЕКО» індикатор залишається вимкненим протягом готовування, але його можна знову увімкнути, натиснувши кнопку .

### АВТОМАТИЧНЕ ВИПІКАННЯ ХЛІБУ

Ця функція автоматично вибирає ідеальну температуру і час випікання хліба. Для досягнення найкращих результатів уважно дотримуйтесь рецепту. Щоб отримати більше інформації, завантажте «Довідник із використання та догляду» з [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu). Увімкніть функцію, коли духовна шафа охолоджена.

### АВТОМАТИЧНЕ ВИПІКАННЯ ДЕСЕРТІВ

Ця функція автоматично вибирає ідеальну температуру і час випікання пирогів. Увімкніть функцію, коли духовна шафа холодна.

### DIAMOND CLEAN

Дія пари, що вивільнюється у цьому спеціальному низькотемпературному циклі очищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Налийте 200 мл питної води на дно духової шафи, цю функцію слід активувати тільки тоді, коли піч холодна.

\* Функція використовується як еталонна для декларації про енергоефективність згідно з Постановою (ЄС) № 65/2014

# ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

## 1. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

При першому увімкненні приладу необхідно встановити час: Натискайте  , поки  на дисплеї не почне блимати значок і дві цифри годин.



За допомогою кнопки  або  встановіть значення годин і натисніть  для підтвердження. Почнуть блимати дві цифри хвилин. За допомогою кнопок  і  встановіть значення хвилин та натисніть кнопку  для підтвердження.

Увага! Якщо значок  блимає, наприклад, після тривалих перебоїв у подачі електроенергії, необхідно встановити час.

## 2. ПІДГРІВАННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: Це цілком нормальну.

Тому, перш ніж готувати їжу, рекомендуємо прогріти порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть усе приладдя зсередини.

Нагрійте духову шафу до 250 °C протягом приблизно однієї години, бажано з використанням функції «Maxi Cooking». При цьому піч має бути порожньої.

Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

Увага! Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ОБЕРІТЬ ФУНКЦІЮ

Щоб обрати функцію, встановіть ручку вибору на символ, що відповідає бажаній функції: Засвітиться дисплей і пролунає звуковий сигнал.



## 2. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ

### РУЧНА ФУНКЦІЯ

Для початку виконання обраної функції поверніть ручку терmostата, щоб встановити бажану температуру.



Зверніть увагу: Під час приготування можна змінити функцію, повертаючи **ручку вибору**, або відрегулювати температуру, повертаючи **ручку терmostата**.

Виконання функції почнеться, коли ручку терmostата встановлено на 0 °C. Можна налаштувати час готовування, час завершення готовування (тільки у разі встановлення часу готовування) і таймер.

### АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Для початку виконання обраної функції в автоматичному режимі («Хліб» або «Пироги»), встановіть ручку *терmostата* у положення виконання функції в автоматичному режимі (0/A). Щоб завершити готовування, поверніть *ручку вибору* у положення 0.

Увага! Можна встановити час завершення готовування і таймер.

### ПІДНІМАННЯ

Щоб розпочати виконання функції «Піднімання», встановіть ручку *терmostата* на відповідний символ; Якщо у духовій шафі встановлено іншу температуру, функцію не буде запущено.

Увага! Можна налаштувати час готовування, час завершення готовування (тільки у разі встановлення часу готовування) і таймер.

## 3. ПОПЕРЕДНЕ ПРОГРІВАННЯ

Коли почнеться виконання функції, звуковий сигнал і блимаючий значок  на дисплеї будуть вказувати на те, що активовано фазу попереднього підігріву.

У кінці цієї фази пролунає звуковий сигнал і значок  на дисплеї почне постійно світитися, це вказуватиме на те, що духовна шафа досягла заданої температури: У цей момент покладіть їжу всередину і переходьте до готовування.

Увага! Якщо поставити їжу в шафу до закінчення попереднього прогрівання, це може погіршити остаточний результат готовування.

## . ПРОГРАМУВАННЯ ГОТУВАННЯ

Перед початком програмування готовування необхідно вибрати функцію.

### ТРИВАЛІСТЬ

Натисніть і утримуйте кнопку , поки на дисплеї не почне блимати значок і «00:00».



За допомогою кнопки або встановіть бажаний час готовування, потім натисніть для підтвердження.

Активуйте функцію, встановивши ручку *термостата* на бажану температуру: Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що приготування їжі завершено.

Примітки: Щоб скасувати встановлений час готовування, натискайте кнопку , поки на дисплеї не почне блимати значок , потім за допомогою кнопки скиньте час готовування на значення «00:00».

Цей час готовування включає фазу попереднього нагрівання.

## ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСУ ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ/ЗАТРИМКИ ЗАПУСКУ

Після встановлення часу готовування початок виконання функції може бути відкладено за рахунок програмування часу завершення її виконання: Натискайте кнопку , поки на дисплеї не почне блимати значок і значення поточного часу запуску.



За допомогою кнопки або встановіть бажаний час завершення готовування і натисніть для підтвердження.

Активуйте функцію, встановивши ручку *термостата* на бажану температуру: Функцію буде призупинено до її автоматичного запуску після періоду часу, який розраховано так, щоб закінчити приготування у встановлений час.



Примітки: Для скасування цього налаштування, вимкніть духову шафу, встановивши **ручку вибору** у положення «0».

## ЗАКІНЧЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що виконання функції завершено.



Поверніть ручку *вибору*, щоб обрати іншу функцію, або у положення «0», щоб вимкнути духову шафу.

Увага! Якщо таймер увімкнений, на дисплеї поперемінно з'являтиметься напис «КІНЕЦЬ» та час, що залишився.

## . НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

Ця опція не перериває та не програмує функції готовування, але дозволяє використовувати дисплей для відображення таймера під час виконання функції або коли духову шафу вимкнено.

Натисніть і утримуйте кнопку , поки на дисплеї не почне блимати значок і «00:00».



За допомогою кнопки або встановіть бажаний час і натисніть для підтвердження.

Після того як таймер завершить зворотний відлік обраного часу, пролунає звуковий сигнал.

Примітки: Щоб вимкнути таймер, натискайте кнопку , поки значок не почне блимати, потім за допомогою кнопки скиньте час до значення «00:00».

## . ФУНКЦІЯ «DIAMOND CLEAN»

Щоб активувати функцію «Diamond Clean», наливте 200 мл питної води у нижню частину духової шафи, потім встановіть ручку *вибору* та ручку *термостата* на значок .

Увага! Положення значка не відповідає температурі у духовій шафі під час циклу очищення.

Функцію буде активовано автоматично: На дисплеї відображатиметься час до завершення виконання функції поперемінно з написом «DC».



Зверніть увагу: Можна запрограмувати лише час завершення виконання цієї функції. Автоматично встановлюється тривалість у 35 хвилин.

# ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

РЕЦЕПТ	ФУНКЦІЯ	ПРОГРІВАННЯ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	РІВЕНЬ I ПРИЛАДДЯ
<b>Пироги з дріжджового тіста</b>		Так	160-180	30-90	2/3 
		Так	160-180	30-90	4 1 
<b>Пиріг із начинкою</b> (чізкейк, штрудель, фруктовий пиріг)		Так	160-200	35-90	2 
		Так	160-200	40-90	4 2 
<b>Печиво/тартаletки</b>		Так	160-180	20-45	3 
		Так	150 - 170	20-45	4 2 
		Так	150 - 170	20-45	5 3 1 
<b>Заварні тістечка</b>		Так	180 - 210	30-40	3 
		Так	180-200	35-45	4 2 
		Так	180-200	35-45	5 3 1 
<b>Безе</b>		Так	90	150 - 200	3 
		Так	90	140 - 200	4 2 
		Так	90	140 - 200	5 3 1 
<b>Піца/хліб</b>		Так	190-250	15-50	1 / 2 
		Так	190-250	20-50	4 2 
<b>Хліб</b>		—	—	60	2 
<b>Заморожена піца</b>		Так	250	10 - 20	3 
		Так	230 - 250	10 -25	4 2 
<b>Солоні пироги</b> (овочевий пиріг, пиріг кіш)		Так	180-200	40-55	3 
		Так	180-200	45—60	4 2 
		Так	180-200	45—60	5 3 1 
<b>Воловани / печиво з листкового тіста</b>		-	190-200	20-30	3 
		—	180-190	20-40	4 2 
		—	180-190	20-40	5 3 1 

ФУНКЦІЇ								
	Традиційний режим	Гриль	Турбогриль	Піцца	Примусова вентиляція	Потужне готовування	Автоматичне випікання хлібу	Примусова еко-вентиляція
ПРИЛАДДЯ	—							
	Решітка	Блюдо або деко для випікання на решітці	Піддон/деко для випікання на решітці	Піддон для збирання жиру	Піддон з 200 мл води	Деко для випікання		

РЕЦЕПТ	ФУНКЦІЯ	ПРОГРІВАННЯ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	РІВЕНЬ І ПРИЛАДДЯ
<b>Лазанья/запіканки з макаронами/канелоні/відкриті пироги</b>		Так	190-200	45-65	
<b>Ягнітина/телятина/яловичина/ свинина (1 кг)</b>		Так	190-200	80-110	
<b>Смажена свинина зі скоринкою 2 кг</b>		Так	180-190	110-150	
<b>Курятини/кролятини/качатини (1 кг)</b>		Так	200-230	50-100	
<b>Індичка/гуска (3 кг)</b>		—	190-200	100 - 160	
<b>Запечена риба/у пергаменті (філе, ціла)</b>		Так	170 - 190	30 - 50	
<b>Фаршировані овочі (помідори, кабачки, баклажани)</b>		Так	180-200	50 - 70	
<b>Підсмажений хліб</b>		—	250	2 - 6	
<b>Рибне філе / скибки</b>		—	230 - 250	20 - 30*	 
<b>Ковбаски/кебаби/реберця/ гамбургери</b>		—	250	15 - 30*	 
<b>Смажене курча 1-1,3 кг</b>		Так	200 - 220	55 - 70**	 
<b>Ростбіф із кров'ю (1 кг)</b>		Так	200 - 210	35 - 50**	
<b>Нога ягняти / гомілка</b>		Так	200 - 210	60 - 90**	
<b>Смажена картопля</b>		Так	200 - 210	35 - 55**	
<b>Овочева запіканка</b>		—	200 - 210	25 - 55	
<b>М'ясо та картопля</b>		Так	190-200	45 - 100***	 
<b>Риба й овочі</b>		Так	180	30 - 50***	 
<b>Лазанья та м'ясо</b>		Так	200	50 - 100***	 
<b>Повноцінна страва : Фруктовий пиріг (рівень 5) / лазанья (рівень 3) / м'ясо (рівень 1)</b>		Так	180-190	40 - 120***	  
<b>Смажене м'ясо/фаршировані шматки м'яса</b>		—	170—180	100 - 150	

Відображається час, який не враховує фазу попереднього підігрівання: Рекомендуємо класти їжу до духової шафи і встановлювати час готовування тільки після досягнення необхідної температури.

\*Переверніть страву, коли міне половина часу приготовування

\*\*Переверніть страву через дві третини часу приготовування (якщо необхідно).

\*\*\*Передбачувана тривалість часу: страви можна виймати з духової шафи через різні проміжки часу, залежно від особистого смаку.

Завантажте «Довідник із використання та догляду» з [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu), щоб отримати таблицю перевірених рецептів, складену для органів сертифікації згідно зі стандартом IEC 60350-1

ФУНКЦІЇ									Автоматичне випікання хлібу еко-вентиляція
ПРИЛАДДЯ									Піддон з 200 мл води Деко для випікання

# ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ



Щоб отримати більше інформації, завантажте «Довідник із використання та догляду» з [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

**Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром.**

**Під час виконання будь-яких операцій використовуйте захисні рукавички.**

**Виконуйте необхідні операції, коли духовна шафа холодна.**

**Від'єднайте прилад від джерела живлення.**

**Забороняється використовувати жорсткі мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.**

## ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ


Протріть поверхні вологою тканиною з мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою. Не користуйтесь корозійними або абразивним засобами для чищення. Якщо будь-які з цих засобів випадково потраплять на поверхні приладу, негайно зітріть їх вологою ганчіркою з мікроволокна.

## ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ

Після кожного використання дайте духовій шафі охолонути, а потім очистіть її від будь-якого осаду чи плям від продуктів, це бажано зробити, поки вона ще тепла. Щоб висушити конденсат, який утворився внаслідок готування страв із високим вмістом води, дайте духовій шафі повністю охолонути, а потім витріть її тканиною або губкою.

## ЗНІМАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯ



**1.** Щоб зняти дверцята, повністю відчиніть їх і опустіть засувки, поки вони не будуть у положенні розблокування.



**2.** Зачиніть дверцята до упору.

Міцно візьміться за дверцята обома руками, не тримайте їх за ручку.

Щоб зняти дверцята, зачиняйте і водночас тягніть їх угору (a), поки вони не вивільняться із опорних місць.



Покладіть зняті дверцята на м'яку поверхню.

**3.** Щоб встановити дверцята на місце, піднесіть їх до духової шафи, вирівняйте гачки петель відповідно до їхніх пазів та закріпіть верхню частину у пазі.

**4.** Опустіть дверцята, а потім повністю відчиніть їх.

Опустіть засувки в початкове положення:

Переконайтесь, що вони повністю опущені.

**5.** Спробуйте зачинити дверцята й перевірте, чи перебувають вони на одній лінії з панеллю керування. Якщо це не так, знову виконайте описані вище кроки.

Активуйте функцію «Diamond Clean» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь. Для полегшення очищення скла дверцята можна легко зняти і потім встановити на місце .

Очищуйте скло на дверцях відповідним рідким миючим засобом.

Для очищення верхньої панелі духової шафи верхній нагрівальний елемент гриля можна опустити .



## ПРИЛАДДЯ

Замочуйте приладдя у водному розчині мийного засобу відразу після використання, тримаючи його за допомогою прихватки, якщо воно досі гаряче. Рештки їжі можна видалити за допомогою щітки або губки.



## НАТИСНІТЬ ЩОБ ОЧИСТИТИ - ОЧИЩЕННЯ СКЛА

**1.** Коли знімете дверцята і покладете їх на м'яку поверхню ручкою донизу, одночасно натисніть два фікатора і зніміть верхню кромку дверцят, потягнувши їх на себе.

**2.** Підніміть і міцно утримуйте внутрішнє скло обома руками, для очищення зніміть і покладіть його на м'яку поверхню.



**3.** Щоб правильно встановити внутрішнє скло на місце, переконайтесь, що символ «R» видно у лівому куті, а прозора поверхня (без зображення) знаходитьться зверху. Спочатку вставте довгу сторону скла, позначену символом «R» в опорі (a), потім опустіть його у потрібне положення (b).



**4.** Встановіть на місце верхню кромку: Клацання свідчить про правильне установлення. Перш ніж встановити дверцята, переконайтесь у надійності ущільнення.

# ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



Щоб отримати більше інформації, завантажте «Довідник із використання та догляду» з [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює	Відключення живлення Від'єднання від електромережі	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити чи залишилася несправність
На дисплеї відображається літера «F» і число після неї	Збій програми	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування і повідомте літеру або число, яке відображається після літери «F»

## КОРИСНІ ПОРАДИ

### ЯК ЧИТАТИ ТАБЛИЦЮ ПРИГОТУВАННЯ

У таблиці наведені найкращі функції, приладдя та рівні для приготування різних страв. Відлік часу готовання починається з моменту, коли страву ставлять у духову шафу. Час прогрівання духової шафи (якщо воно потрібне) не враховується. Указані температура та час готовання орієнтовні; вони залежать від кількості продуктів і типу приладдя, що використовується. Починайте з найменшого рекомендованого значення, а якщо страва не достатньо готова, перейдіть до більших значень. Використовуйте приладдя з комплекту й надавайте перевагу металевим формам для випічки та листам темного кольору. Ви можете також користуватися сковорідками та приладдям із пірексу або кераміки, але майте на увазі, що тривалість готовання буде дещо більшою.

### ГOTUVANНЯ РІЗНИХ СТРАВ ОДНОЧАСНО

Функція «Примусова вентиляція» дозволяє одночасно готувати різні справи (наприклад, рибу й овочі) на різних полицях. Витягніть із духової шафи страву, якій потрібно менше часу для приготування, і залиште в ній страву, яка готується довше.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Повні технічні характеристики виробу, які включають показники енергоефективності для цієї духової шафи, можна завантажити з нашого веб-сайту [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

### ЯК ОТРИМАТИ «ДОВІДНИК ІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ»

> Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту <http://www.hotpoint.eu> (можна використати цей QR-код), вказавши код продукту.

> Або зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування

### ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИПІКАННЯ ХЛІБУ

Для досягнення найкращих результатів слід точно дотримуватися інструкцій, використовуючи наступний рецепт для замішування 1000 г тіста: 600 г борошна, 360 г води, 11 г солі, 25 г свіжих дріжджів (або дві пачки порошкових дріжджів).


Для оптимального піднімання тіста зачекайте близько 90 хвилин при кімнатній температурі або 60 хвилин, якщо воно знаходиться у духовці, використовуючи функцію «Доведення тіста».

Покладіть тісто до (холодної) духової шафи, заливте 100 куб. см холодної питної води на її дно і активуйте функцію «Автоматичне випікання хлібу». Після готовання залишіть тісто стояти на решітці до повного охолодження.

### ЗВЕРНЕННЯ ДО СЛУЖБИ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві.

Звертаючись до служби післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній таблиці вашого виробу.



4 0 0 0 1 0 8 6 4 3 1 9

Надруковано в Італії



Hotpoint

ARISTON