

# Пароочиститель

Руководство по эксплуатации

RU



**SENCOR®**

SSC 3001YL

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей необходимости.

Как минимум в течение действия гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

RU-1

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
ОПИСАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ .....	6
ОБЗОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ .....	7
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ .....	9
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ .....	10
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ .....	11
УХОД И ЧИСТКА.....	11
ХРАНЕНИЕ.....	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	13
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА .....	13
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	13

## **ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

- Этим прибором могут пользоваться лица с нарушениями физических и умственных способностей либо с недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с электроприбором
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.
- Подключайте электроприбор только к правильно заземленной сетевой розетке.
- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в коммерческих целях, в промышленных условиях или на открытом воздухе.
- Данный электроприбор предназначен для чистки напольных покрытий, водопроводных кранов, раковин, облицовки и керамической плитки, зеркал, кухонных вытяжек, варочных панелей, дверец духовок, грилей, столешниц, мягкой мебели, одежды, игрушек и др.
- Не используйте прибор для чистки кожаных материалов, виниловых полов, напольных покрытий с негерметичными стыками, обработанных воском полов или мебели, синтетических тканей, изделий из мягкого пластика, замерзших стекол или охлажденный до низкой температуры стекол, бархатных или замшевых изделий и материалов, которые могут пострадать от воздействия горячего пара.
- Не используйте электроприбор для тех целей, для которых он не предназначен.



Этот символ на изделии означает:

**Предупреждение:** Горячий пар. Опасность ожога паром.

- Время работы с электроприбором соблюдайте особую осторожность, чтобы не ошпариться.
- Не ставьте электроприбор на электрическую или газовую плиту или вблизи нее, на край стола или на неустойчивую поверхность. Разместите его на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Используйте прибор только с оригинальными принадлежностями, содержащимися в комплекте.
- Наполняйте резервуар для воды только чистой водой из водопроводного крана или дистиллированной водой, если вода в водопроводе слишком жесткая и вызывает образование минеральных отложений. Перед наполнением резервуара для воды убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от розетки. Наполняйте резервуар, как это описано в разделе «Наполнение резервуара для воды». Не переполняйте резервуар.
- Ни в коем случае не добавляйте в резервуар для воды средства для удаления известкового налета, ароматические масла, моющие средства, спирт и т. д. Это может привести к поломке электроприбора или к травме.
- Перед установкой, снятием или сменой принадлежностей убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от розетки.
- Не пользуйтесь электроприбором в тех помещениях, где возникают испарения растворителей из масляных красок или химических средств, используемых для защиты одежды от моли, а также другие взрывоопасные и токсичные испарения.
- Во время работы с электроприбором не касайтесь нагретых частей. В противном случае можно обжечься.
- Во время работы не переворачивайте прибор вверх дном, не перекрывайте отверстия для выхода пара и не вставляйте в них никакие предметы.
- Во время работы прибора пар не должен направляться в сторону человека, животного или оборудования, в состав которого входят электрические компоненты например, внутреннее пространство духовки.




## **Предупреждение:**

Резервуар с водой заполнен горячим паром под давлением, поэтому во время использования не открывайте отверстие для наполнения и не пытайтесь открыть предохранительный затвор.

- Когда прибор подключен к электрической розетке, не оставляйте его без присмотра.
- Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли достать прибор, когда он включен, когда в нем находится пар под давлением, когда он подключен к розетке или остывает.
- Каждый раз после использования и перед чисткой.выключайте прибор и отсоединяйте его от розетки.
- Перед тем, как чистить прибор или положить его в место хранения, дайте ему полностью остыть.
- Следите, чтобы сетевой кабель не касался горячей поверхности или острых предметов. Расположите кабель так, чтобы не споткнуться об него.
- Во избежание случайного поражения электрическим током не погружайте электроприбор и его сетевой кабель в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от розетки. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, возьмитесь за саму вилку и аккуратно потяните.
- Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным сетевым кабелем. Если кабель питания поврежден, замените его в профессиональной мастерской.
- Не пользуйтесь электроприбором, если он утратил герметичность, упал, либо если на нем обнаруживаются видимые признаки повреждения.
- Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. Любой ремонт проводите в профессиональной мастерской. Самостоятельное вмешательство в устройство может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

## ОПИСАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ



## ОБЗОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Тип принадлежностей	Цель использования
Основная прямая форсунка A⑦	Предназначена для чистки: <ul style="list-style-type: none"> <li>– облицовки, керамической плитки и других твердых напольных поверхностей с прочными стыками;</li> <li>– водопроводных кранов и сантехники;</li> <li>– игрушек, столешниц и других рабочих панелей;</li> <li>– труднодоступных мест.</li> </ul>
Гибкий шланг A⑩	Предназначен для чистки труднодоступных мест.
Мини-швабра с текстильным чехлом A⑬ и A⑥	Предназначена для отпаривания и чистки одежды, мягкой мебели, штор, постельных принадлежностей и пр.
Изогнутая форсунка A⑨	Предназначена для чистки: <ul style="list-style-type: none"> <li>– водопроводных кранов и сантехники;</li> <li>– игрушек, столешниц и других рабочих панелей;</li> <li>– труднодоступных мест.</li> </ul>
Насадка для мытья окон и зеркал A⑭	Предназначена для чистки окон, зеркал и стен душевых кабинок.
Круглая щетка A⑫	Предназначена для чистки: <ul style="list-style-type: none"> <li>– кухонных плит, грилей и принадлежностей для гриля;</li> <li>– облицовки, керамической плитки и других твердых напольных поверхностей с прочными стыками;</li> <li>– водопроводных кранов и сантехники;</li> <li>– игрушек, столешниц и других рабочих панелей.</li> </ul>

Не используйте пароочиститель для чистки:

- синтетических тканей, бархатных или замшевых материалов и других текстильных материалов, которые могут быть повреждены воздействием горячего пара.
- мебели и полов с восковым покрытием. Воздействие горячего пара может привести к утрате глянца.
- замерзших стекол или стекол, охлажденных до низкой температуры, это может вызвать повреждение или образование трещин.
- деревянные поверхности без окраски.

## ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Круглую щетку A⑫ и изогнутую форсунку A⑨ можно прикрепить к соплу пароочистителя A②, основной прямой форсунке A⑦ или к гибкому шлангу A⑩. Если необходим более широкий диапазон доступа, то к гибкому шлангу A⑩ можно прикрепить прямую форсунку A⑦, а затем к ней прикрепить щетку A⑫ или изогнутую форсунку A⑨.
- Мини-швабру A⑬ можно прикрепить к соплу пароочистителя A② или к гибкому шлангу A⑩.

**Закрепление и снятие гибкого шланга**

- Наденьте на сопло пароочистителя А② гибкий шланг А⑩ таким образом, чтобы символ «I», обозначенный на разьеме шланга А⑩, совместился с таким же символом на пароочистителе. Поверните разъем шланга А⑩ на 90° против часовой стрелки. Теперь символ «I», отмеченный на разьеме шланга А⑩ совместится с символом «I» на пароочистителе.
- Снятие гибкого шланга А⑩ производится в обратном порядке.

**Закрепление и снятие основной прямой форсунки**

- Наденьте на сопло пароочистителя А② основную ровную форсунку А⑦ таким образом, чтобы символ «I», обозначенный на разьеме форсунки А⑦, совместился с таким же символом на пароочистителе. Поверните форсунку А⑦ на 90° против часовой стрелки. Теперь символ «I», отмеченный на разьеме форсунки А⑦ совместится с символом «I» на пароочистителе.
- Основную прямую форсунку А⑦ можно также присоединить к гибкому шлангу А⑩ надев разъем форсунки А⑦ на сопло гибкого шланга А⑩ и повернув форсунку А⑦ на 90° против часовой стрелки. В результате эти две части прочно соединятся.
- Снятие основной прямой форсунки А⑦ производится в обратном порядке.

**Закрепление и снятие круглой щетки и изогнутой форсунки**

- Круглую щетку А⑫ и изогнутую форсунку А⑮ можно надеть на сопло пароочистителя А②, основную прямую форсунку А⑦ или на гибкий шланг А⑩. Принадлежности необходимо закреплять надлежащим образом, чтобы они не отсоединились в процессе использования.
- Снятие щетки А⑫ и форсунки А⑮ производится в обратном порядке.

**Закрепление и снятие мини-швабры и текстильного чехла**

- Наденьте на сопло пароочистителя А② мини-швабру А⑬ таким образом, чтобы символ «I», обозначенный на разьеме мини-швабры А⑬, совместился с таким же символом на пароочистителе. Поверните разъем мини-швабры А⑬ на 90° против часовой стрелки. Теперь символ «I», отмеченный на разьеме мини-швабры А⑬ совместится с символом «I» на пароочистителе.
- Мини-швабру А⑬ можно также использовать вместе с гибким шлангом А⑩. Сначала прикрепите гибкий шланг А⑩ к пароочистителю, как это описано в разделе «Закрепление и снятие гибкого шланга». Затем наденьте на сопло гибкого шланга А⑩ мини-швабру А⑬ и поверните ее разъем А⑬ на 90° против часовой стрелки. В результате эти две части прочно соединятся.
- Натяните на головку мини-швабры А⑬ текстильный чехол А⑥.
- Снятие мини-швабры А⑬ и текстильного чехла А⑥ производится в обратном порядке.

**Предупреждение:**

После использования дайте мини-швабре А⑬ и текстильному чехлу А⑥ полностью остыть, а затем снимите их.

**Закрепление и снятие насадки для мытья окон и зеркал**

- Прикрепите к пароочистителю А② или к гибкому шлангу А⑩ мини-швабру А⑬ (без текстильного чехла А⑥), как описано в разделе «Закрепление и снятие мини-швабры и текстильного чехла».
- Прикрепите к головке мини-швабры А⑬ насадку для мытья окон и зеркал А⑭ таким образом, чтобы язычки в нижней части насадки А⑭ вошли в отверстия в нижней части головки мини-швабры А⑬. Затем прижмите насадку А⑭ к головке мини-швабры А⑬, чтобы язычок в верхней части насадки А⑭ прикрепился к нижнему краю головки мини-швабры А⑬.
- При снятии насадки А⑭ сначала освободите язычок в верхней части насадки А⑭, приподняв его. Затем отведите насадку А⑭ от головки мини-швабры А⑬, и вытащите язычки в нижней части насадки А⑭ из отверстий в нижней части мини-швабры А⑬.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

### 1. Наполнение резервуара для воды перед использованием

- Убедитесь, что пароочиститель выключен и отсоединен от электрической розетки.
- Отвинтите с пароочистителя предохранительный затвор А① против часовой стрелки.
- Наполните мерный стакан А④ чистой водой до отметки 175 мл. Приложите к отверстию для наполнения воронку А⑤ и придерживайте ее. Перелейте воду из мерного стакана А④ в резервуар А③. Можете влить в резервуар А③ еще 75 мл воды. В этом случае будет использована максимальная емкость резервуара А③, то есть 250 мл. Не переполняйте резервуар А③ водой, иначе внутри не сможет образовываться пар, и пароочиститель не будет работать надлежащим образом.
- Снова закройте отверстие для наполнения предохранительным затвором А①. Плотно завинтите затвор А① по часовой стрелке.



#### Предупреждение:

Наполняйте резервуар для воды А① только чистой водой из водопроводного крана или дистиллированной водой, если вода в водопроводе жесткая или очень жесткая. Ни в коем случае не добавляйте в резервуар для воды А① средства для удаления известкового налета, ароматические масла, моющие средства, спирт и т. д. Это может привести к поломке пароочистителя или к травме.

### 2. Промежуточный долив воды в резервуар

- Выключите пароочиститель и отсоедините его от электрической розетки. Откройте предохранитель А⑧, передвинув его к символу открытого замка, и нажмите кнопку подачи пара А⑨. Удерживайте кнопку А⑨ нажатой, пока из резервуара А③ не выйдет весь пар.
- Поворачивайте предохранительный затвор А① против часовой стрелки, пока он частично не приоткроется. На этом этапе пока что не снимайте затвор А① полностью. Это обеспечит постепенный выход остатков пара. Подождите приблизительно 5 минут, чтобы остатки воды в резервуаре А③ остыли, а затем можете полностью отвинтить затвор А① и снять его с отверстия для наполнения.
- Влейте из резервуара А③ остатки воды и дайте пароочистителю остыть приблизительно в течение 10 минут. Влейте в резервуар А③ воду, как это описано в предыдущем подразделе. Следите, чтобы резервуар не переполнился. Количество воды в резервуаре А③ не должно превышать 250 мл.
- Навинтите затвор А① обратно на отверстие для наполнения и плотно затяните его по часовой стрелке. После этого можете продолжать пользоваться пароочистителем.



#### Примечание:

Если в пароочистителе все еще находится большое количество пара под давлением, то предохранительный клапан не позволяет отвинтить затвор А①. Затвор А① будет проскальзывать, и открыть его не получится. В этом случае сначала выпустите весь пар, а затем снова попытайтесь приоткрыть предохранительный затвор А①. Прежде чем полностью отвинтить затвор А①, подождите приблизительно 5 минут, чтобы оставшаяся в резервуаре А③ вода остыла.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что пароочиститель выключен и отсоединен от электрической розетки.
- Протрите внешнюю поверхность пароочистителя и его принадлежности чистой, слегка увлажненной тряпкой, а затем тщательно вытрите все насухо.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

- Пароочиститель генерирует горячий пар, который быстро и эффективно удаляет жир, грязь и отложения без использования химических средств.
- Рекомендуется каждый раз испытать воздействие пара на небольшой площади. После очистки дайте пробной поверхности полностью высохнуть, чтобы можно было убедиться, что она не повредилась, не изменился ее цвет и не произошло других нежелательных изменений.
- Убедитесь, что принадлежности для пароочистителя, которые вы намерены использовать, присутствуют на месте, а резервуар A③ наполнен водой.
- Подключите пароочиститель к электрической розетке. После подключения к электрической розетке начнет светиться индикатор A⑪, сообщающий о том, что происходит нагрев воды внутри резервуара A③.



### Предупреждение:

Перед тем, как подключить пароочиститель к розетке, убедитесь, что предохранитель A⑧ зафиксирован, чтобы случайно не нажать кнопку A⑨.

- Вода нагревается приблизительно 2,5 минуты. Затем индикатор A⑪ погасает. Это означает, что вода нагрелась до нужной температуры, и пароочиститель готов к работе.



### Примечание:

Во время работы индикатор A⑪ попеременно светится и погасает, сообщая о том, что поддерживается температура воды.

- Чтобы начать подачу пара, следует передвинуть предохранитель A⑧ в сторону символа открытого замка и нажать кнопку A⑨. Пар выделяется, пока нажата кнопка A⑨. Если вы хотите прекратить подачу пара, отпустите кнопку A⑨. Предохранитель A⑧ вернется в исходное положение. Это означает, что кнопку A⑨ зафиксирована во избежание случайного нажатия.
- После завершения использования выключите пароочиститель и отсоедините его от электрической розетки. Выпустите остаток пара и дайте пароочистителю остыть. После охлаждения отвинтите предохранительный затвор A①, вылейте остатки воды из резервуара A③ и очистите пароочиститель, как описано в разделе «Уход и чистка».

### Инструкция по чистке одежды

- Для чистки одежды используйте головку мини-швабры A⑬ с текстильным чехлом A⑥.
- Убедитесь, что материал, из которого изготовлена одежда, подходит для чистки горячим паром. Подвесьте одежду и проводите по ней головкой мини-швабры A⑬ с чехлом A⑥ в вертикальном и горизонтальном направлении.

### Инструкция по чистке зеркал, окон и других стеклянных поверхностей

- Для чистки зеркал, окон и других стеклянных поверхностей используйте насадку для мытья окон и зеркал A⑭.
- Проводите по поверхности стекла или зеркала в горизонтальном или вертикальном направлении. В процессе чистки окон рекомендуется подавать пар краткими интервалами.
- Ни в коем случае не используйте пароочиститель с замерзшими или охлажденными до низкой температуры стеклами, это может вызвать их повреждение или образование трещин.

### Инструкция по чистке покрытий пола с твердыми стыками (плитка и др).

- Для чистки пола используйте гибкий шланг A⑩ с круглой щеткой A⑫ или изогнутую форсунку A⑮.
- Проводите горячим паром по пятнам и грязи, которую нужно удалить. В случае значительного загрязнения прикладывайте к соответствующим местам большое количество пара.
- Если вы используете круглую щетку A⑫, нажимайте на нее слишком сильно.
- Не применяйте пароочиститель для обработанных воском покрытий. Горячий пар может вызвать утрату глянца.

## ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Низкое давление пара.	Резервуар для воды A③ переполнен.	Не пытайтесь отвинтить предохранительный затвор A①. Иначе можно ошпариться. Освободите предохранитель A⑥, нажмите на кнопку A⑨ и удерживайте ее нажатой некоторое время. Когда объем воды в резервуаре A③ уменьшится, то образуется пространство для образования пара, и давление увеличится.
Произошло резкое снижение давления пара.	Резервуар для воды A③ почти пустой.	Добавьте воду в резервуар A③, как это описано в разделе «Наполнение резервуара для воды».
Из пароочистителя вместо пара выделяется вода.	Резервуар для воды A③ переполнен.	Выключите пароочиститель и отсоедините его от электрической розетки. Дайте ему остыть. Затем вылейте из резервуара A③ всю воду. Налейте в резервуар A③ не более чем 250 мл воды, как это описано в разделе «Наполнение резервуара для воды».
Не нажимается кнопка подачи пара A⑨.	Предохранитель A⑥ зафиксирован.	Передвиньте предохранитель A⑥ в сторону символа открытого замка, чтобы освободить его. Придерживая предохранитель A⑥ в этом положении, нажмите кнопку подачи пара A⑨.
Не отвинчивается предохранительный затвор A①.	В резервуаре A③ образовалось слишком высокое давление, и если его открыть, то можно ошпариться.	Освободите предохранитель A⑥, нажмите кнопку A⑨ и удерживайте ее нажатой, пока из резервуара A③ не выйдет весь пар. Затем медленно ослабьте предохранительный затвор A①. Подождите приблизительно 5 минут, чтобы вода в резервуаре A③ остыла. Затем можно молностью отвинтить затвор A① и снять его с отверстия для наполнения.

## УХОД И ЧИСТКА

### Чистка

- Убедитесь, что пароочиститель выключен и отсоединен от электрической розетки. Перед чисткой выпустите остатки пара и дайте пароочистителю полностью остыть.
- Медленно отвинтите предохранительный затвор A① против часовой стрелки.
- Вылейте из резервуара A③ неиспользованную воду.
- Чтобы предотвратить образование минеральных отложений внутри резервуара для воды A③, после каждого использования промывайте его чистой водой. Не оставляйте в нем воду.
- Снимите с пароочистителя принадлежности, которые были использованы. Протрите принадлежности увлажненной тряпкой или промойте их в теплой воде с нейтральным кухонным моющим средством. Затем сполосните их под чистой проточной водой и тщательно вытрите насухо.



### Предупреждение:

Принадлежности не рассчитаны на мытье в посудомоечной машине.

- Текстильный чехол A⑥ можно стирать вручную или в стиральной машине при температуре до 40 °C. Во время стирки не используйте отбеливатель или смягчитель.
- Вытрите внешнюю поверхность пароочистителя слегка увлажненной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки пароочистителя и его принадлежностей абразивные чистящие средства, бензин, растворитель и т. п.
- Во избежание случайного поражения электрическим током не погружайте пароочиститель и его сетевой кабель в воду или другие жидкости.

**ХРАНЕНИЕ**

- Положите пароочиститель, предварительно вычищенный по вышеприведенной инструкции, на сухое, чистое, не доступное для детей место.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный диапазон напряжения .....	220–240 В
Номинальная частота .....	50/60 Гц
Номинальная мощность .....	900–1 050 Вт
Класс защиты от неблагоприятного воздействия воды .....	IPX4

### Пояснение технических терминов

Класс защиты от неблагоприятного воздействия воды IPX4 означает, что электроприбор защищен от водяных брызг.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

### Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

### Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.